NetSDK_JAVA

编程指导手册



前言

目的

欢迎使用 NetSDK (以下简称 SDK) 编程指导手册。

SDK 是软件开发者在开发网络硬盘录像机、网络视频服务器、网络摄像机、网络球机和智能设备等产品监控联网应用时的开发套件。

本文档描述了网络摄像机(IP Camera,简称 IPC)、球机(Speed Dome,简称 SD)和热成像(Thermal Camera,简称 TPC)产品的通用业务涉及的 SDK 接口以及调用流程,更多功能接口、结构体等请参考《网络 SDK 开发手册》。

本文档提供的示例代码仅为演示接口调用方法,不保证能直接拷贝编译。

读者对象

使用 SDK 的软件开发工程师、产品经理和项目经理等。

符号约定

在本文档中可能出现下列标识, 代表的含义如下。

标识	说明
A 416	表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员伤亡或严重伤
危险	害。
	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微
	或中等伤害。
\wedge	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据
/! 注意	丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
▲ 防静电	表示静电敏感的设备。
当心触电	表示高压危险。
激光辐射	表示强激光辐射。
风扇警告	表示危险运动部件,请远离运动风扇叶片。
》 当心机械伤人	表示设备部件机械伤人。
◎ 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
∭ 说明	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

修订记录

版本号	修订内容	发布日期
V1.0.0	首次发布。	2020.03

名词解释

以下对本文档中使用的专业名词分别说明,帮助您更好的理解各个业务功能。

名词	说明
主码流	视频码流类型的一种,一般是分辨率比较高,清晰度、画质更好的码流,
	在网络资源不受限的前提下能得到更好的体验。
辅码流	较主码流分辨率、清晰度都低一些,但占用的网络资源少; 用户可以根据
	不同的适用场景选择不同的码流类型。
视频通道	设备的每路视频从0开始编号,得到的号码叫做视频通道号(简称通道),
	目前前端产品除热成像设备(TPC)外,一般只有一路通道,所以通道号
	一般为0。
登录句柄	访问设备第一步需要登录(即鉴权),登录成功后获取到的唯一的 ID 号,
	标识此次登录会话的句柄,后续其他业务均需要用到该句柄,句柄直到用
	户登出(注销)失效。
相对定位	云台控制中快速定位的一种方法,通过提供云台坐标(X,Y 轴坐标)的差
	值给设备,设备根据当前云台位置和用户指定的差值,计算并转到最终位
	置;同时支持 ZOOM 控制。
绝对定位	云台控制中快速定位的一种方法,通过提供确定的水平、垂直坐标(角度
	坐标)给设备,设备直接转到用户指定的坐标位置,同时支持 ZOOM 控制。
PCM	脉冲编码调制(Pulse Code Modulation),是数字通信的编码方式之一,
	将模拟信号转换成数字信号的无损编码方式,适用于对数据传输率要求较
	高、需要更高宽带的用户使用。
PTZ	Pan Tilt Zoom,指云台全方位移动及镜头变倍、变焦控制。

目录

	•		
		y	
第		内容简介	
	1.1	概述	1
	1.2	适用性	2
	1.3	库加载问题及解决方法	2
		1.3.1 Windows 环境下使用 Java 项目	2
		1.3.2 Linux 环境下使用 Java 项目	4
		1.3.3 将项目作为 jar 包执行	5
	1.4	旧版本 jna 升级至新版本	7
第	•	主要功能	
	2.1	SDK 初始化	8
		2.1.1 简介	8
		2.1.2 接口总览	8
		2.1.3 流程说明	8
		2.1.4 示例代码	10
	2.2	设备登录	12
		2.2.1 简介	12
		2.2.2 接口总览	12
		2.2.3 流程说明	12
		2.2.4 示例代码	14
	2.3	实时监视	16
		2.3.1 简介	16
		2.3.2 接口总览	16
		2.3.3 流程说明	16
		2.3.4 示例代码	
	2.4	抓图	22
		2.4.1 简介	22
		2.4.2 接口总览	22
		2.4.3 流程说明	22
		2.4.4 示例代码	25
	2.5	云台控制	27
		2.5.1 简介	27
		2.5.2 接口总览	28
		2.5.3 流程说明	28
		2.5.4 示例代码	29
	2.6	语音对讲	30
		2.6.1 简介	30
		2.6.2 接口总览	30
		2.6.3 流程说明	30
		2.6.4 示例代码	32
	2.7	报警监听	35
		2.7.1 简介	35

		2.7.2 接口总览	35
		2.7.3 流程说明	35
		2.7.4 示例代码	37
	2.8	智能订阅	38
		2.8.1 简介	38
		2.8.2 接口总览	38
		2.8.3 流程说明	38
		2.8.4 示例代码	40
	2.9	录像回放	42
		2.9.1 简介	42
		2.9.2 接口总览	42
		2.9.3 流程说明	42
		2.9.4 示例代码	44
	2.10) 录像下载	47
		2.10.1 简介	47
		2.10.2 接口总览	47
		2.10.3 流程说明	47
		2.10.4 示例代码	48
第	3 章	接口函数	52
	3.1	SDK 初始化	52
		3.1.1 SDK 初始化 CLIENT_Init	
		3.1.2 SDK 清理 CLIENT_Cleanup	
		3.1.3 设置断线重连回调函数 CLIENT_SetAutoReconnect	
		3.1.4 设置网络参数 CLIENT_SetNetworkParam	
	3.2	设备登录	
		3.2.1 用户登录设备 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	
		3.2.2 用户登出设备 CLIENT_Logout	
	3.3	实时监视	
		3.3.1 打开监视 CLIENT_RealPlayEx	
		3.3.2 关闭监视 CLIENT_StopRealPlayEx	
		3.3.3 保存监视数据 CLIENT_SaveRealData	
		3.3.4 停止保存监视数据 CLIENT_StopSaveRealData	
		3.3.5 设置监视数据回调 CLIENT_SetRealDataCallBackEx	
	3.4	抓图	
		3.4.1 同步抓图 CLIENT_SnapPictureToFile	
		3.4.2 本地抓图 CLIENT_CapturePictureEx	
		3.4.3 异步抓图 CLIENT_SnapPictureEx	
	0.5	3.4.4 设置异步抓图回调	
	3.5	云台控制	
	0.0	3.5.1 云台控制 CLIENT_DHPTZControlEx	
	3.6	语音对讲	
		3.6.1 开启对讲 CLIENT_StartTalkEx	
		3.6.2 关闭对讲 CLIENT_StopTalkEx	
		3.6.3 发送语音 CLIENT_TalkSendData	
	27	3.6.4 解码语音 CLIENT_AudioDecEx报警监听	
	3.7	报警监听	

	3.7.2 停止报警监听 CLIENT_StopListen	62
	3.7.3 设置报警回调 CLIENT_SetDVRMessCallBack	62
3.8	3 智能订阅	62
	3.8.1 开始智能事件订阅 CLIENT_RealLoadPictureEx	62
	3.8.2 停止智能事件订阅 CLIENT_StopLoadPic	63
3.9	9 录像回放	64
	3.9.1 按时间方式回放 CLIENT_PlayBackByTimeEx	64
	3.9.2 设置工作模式 CLIENT_SetDeviceMode	64
	3.9.3 停止录像回放 CLIENT_StopPlayBack	65
	3.9.4 暂停或恢复录像回放 CLIENT_PausePlayBack	65
3.1	0 录像下载	65
	3.10.1 查询时间段内的所有录像文件 CLIENT_QueryRecordFile	65
	3.10.2 按时间下载录像 CLIENT_DownloadByTimeEx	66
	3.10.3 停止录像下载 CLIENT_StopDownload	67
第 4 章	章 回调函数	68
4.1	断线回调函数 fDisConnect	68
4.2	2 断线重连回调函数 fHaveReConnect	68
	3 实时监视数据回调函数 fRealDataCallBackEx	
4.4	Ⅰ 音频数据回调函数 pfAudioDataCallBack	69
	5 智能事件回调 fAnalyzerDataCallBack	
	6 按时间下载回调函数 fTimeDownLoadPosCallBack	
4.7	7 报警订阅回调函数 fMessCallBack	71
	3 异步抓图回调	
附录 1	法律声明	73
附录 2	网络安全建议	74

第1章 内容简介

1.1 概述

本文档主要介绍 SDK 接口参考信息,包括主要功能、接口函数和回调函数。

主要功能包括: SDK 初始化、设备登录、实时监视、云台控制、语音对讲、报警监听、智能订阅、录像回放和录像下载等。

根据环境不同,开发包包含的文件会不同,具体如下所示。

● Windows 开发包所包含的文件,请参见表 1-1。

表1-1 开发包包括的文件

库类型	库文件名称	库文件说明
功能库	dhnetsdk.h	头文件
	dhnetsdk.lib	Lib 文件
	dhnetsdk.dll	库文件
	avnetsdk.dll	库文件
配置库	avglobal.h	头文件
	dhconfigsdk.h	头文件
	dhconfigsdk.lib	Lib 文件
	dhconfigsdk.dll	库文件
播放(编码解码)辅助库	dhplay.dll	播放库
	adpcmdecode.dll	播放辅助库
	postproc.dll	播放辅助库
	mpeg4enc.dll	播放辅助库
	mpeg4dec.dll	播放辅助库
	mp3dec.dll	播放辅助库
	mjpegdec.dll	播放辅助库
	h264dec.dll	播放辅助库
	amrdec.dll	播放辅助库
	aacdec.dll	播放辅助库
	DhDecode.dll	播放辅助库
	lvsDrawer.dll	播放辅助库
avnetsdk.dll 的辅助库	Infra.dll	功能辅助库
	json.dll	功能辅助库
	NetFramework.dll	功能辅助库
	Stream.dll	功能辅助库
	StreamSvr.dll	功能辅助库

• Linux 开发包所包含的文件,请参见表 1-2。

表1-2 开发包包括的文件

库类型	库文件名称	库文件说明
功能库	dhnetsdk.h	头文件
	libdhnetsdk.so	库文件
	libavnetsdk.so	库文件

库类型	库文件名称	库文件说明
配置库	avglobal.h	头文件
	dhconfigsdk.h	头文件
	libdhconfigsdk.so	库文件
libavnetsdk.so 的辅助库	libInfra.so	功能辅助库
	libJson.so	功能辅助库
	libNetFramework.so	功能辅助库
	libStream.so	功能辅助库

📖 说明

- SDK 的功能库和配置库是必备库。
- 功能库是设备网络 SDK 的主体,主要用于网络客户端与各类产品之间的通讯交互,负责远程控制、查询、配置及码流数据的获取和处理等。
- 配置库针对配置功能的结构体进行打包和解析。
- 推荐使用播放库进行码流解析和播放。
- 辅助库用于监视、回放、对讲等功能的音视频码流解码以及本地音频采集。
- 如果功能库包含 avnetsdk.dll 或 libavnetsdk.so,对应辅助库则是必备的。

1.2 适用性

- 推荐内存:不低于 512M。
- Jdk 使用版本: jdk1.6; jdk1.8
- SDK 支持的系统:
 - ♦ Windows

Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/vista/XP/2000 以及 Windows Server 2008/2003。

♦ Linux Red Hat/SUSE 等通用 Linux 系统。

1.3 库加载问题及解决方法

目前提供 Windows(.dll)、Linux(.so)两种平台的动态库。其中 win 和 linux 分为 64 位、32 位版本。 而调用 C++动态库的主要的方式分为"直接使用 Java 项目"和"将 Java 项目作为其他项目的 jar 包依赖运行"两种。在加载库的过程中会出现"找不到动态库"的相关错误。

"找不到动态库"问题的根本原因为代码路径和物理路径不匹配。因为 linux 版本的动态库名称相较于 Windows 版本多出 lib 前缀,故 Linux 环境下加载动态库需要注意 lib 的前缀,在拼接动态库路径时需要加上 lib 前缀。使用 java.io.tmpdir 方式实现路径映射时,需要注意此种方式优先级较低。

1.3.1 Windows 环境下使用 Java 项目

可能的错误信息:

[Load dhnetsdk path: ./wrongpath/libs/win64/dhnetsdk]

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.UnsatisfiiedLinkError: Unable to load library './wrongpath/libs/win64/dhnetsdk': 找不到指定的模块。

```
at com.sun.jna.NativeLibrary.loadLibrary(NativeLibrary.java:169)
at com.sun.jna.NativeLibrary.getInstance(NativeLibrary.java:242)
at com.sun.jna.Library$Handler.<init>(Library.java:140)
出现上面的报错信息时,可以按下面代码定位错误的位置,并修改动态库的路径。
```

```
public interface NetSDKLib extends Library {
         NetSDKLib NETSDK_INSTANCE =
(NetSDKLib)Native.loadLibrary(Utils.getLoadLibrary("dhnetsdk"), NetSDKLib.class);
~~~~ Utils.getLoadLibrary 代码如下
// 获取加载库
    public static String getLoadLibrary(String library) {
         if (isChecking()) {
             return null;
        }
         String loadLibrary = "";
         String osPrefix = getOsPrefix();
         if(osPrefix.toLowerCase().startsWith("win32-x86")) {
             loadLibrary = "./libs/win32/";
         } else if(osPrefix.toLowerCase().startsWith("win32-amd64") ) {
             loadLibrary = "./libs/win64/";
         } else if(osPrefix.toLowerCase().startsWith("linux-i386")) {
             loadLibrary = "";
        } else if(osPrefix.toLowerCase().startsWith("linux-amd64")) {
             loadLibrary = "";
        }
         System.out.printf("加载库[%s]\n", loadLibrary + library);
         return loadLibrary + library;
    }
```

解决途径:

```
步骤1 新建 wrongpath 文件夹作为 libs 的父文件夹。
步骤2 修改代码中 if else 为:
else if(osPrefix.toLowerCase().startsWith("win32-amd64")) {
    loadLibrary = "./libs/win64/";
}
注意:
```

Winodws 平台出错的可能性较低,此处只是举例。请注意平台必须和动态库对应,Windows 对应的动态库后缀为.dll。

1.3.2 Linux 环境下使用 Java 项目

Linux 环境下通过脚本代码运行示例(脚本代码路径为根目录下的 run.sh)

```
[user@localhost ~]$ cd JNADemo/
[user@localhost JNADemo]$ Is
AnalyzerPicture
                   bin
                         DemoSrc
                                      device.xlsx
                                                    doc
                                                           jna_src
                                                                      libs
                                                                             PlateNumber
README.txt run.sh sdk_log src
[user@localhost JNADemo]$ ./run.sh -example Preview
--> linux 64 System.
--> ClassPath: ../libs/jna.jar:../libs/examples.jar
--> Bin ../bin
com/netsdk/demo/example/TrafficEvent.java:40: warning: Unsafe is internal proprietary API
and may be removed in a future release
import sun.misc.Unsafe;
Note: Some input files use or override a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
4 warnings
--> path: pwd
--> example name: com/netsdk/demo/example/Preview
加载库./home/user/JNADemo/libs/linux64/libdhnetsdk.so]
加载库./home/user/JNADemo/libs/linux64/libdhconfigsdk.so]
NetSDK Version [35041138]
RealPlay Window Closing
Stop Tasks!
Stop Tasks!
/home/user/JNADemo/src
[user@localhost JNADemo]$
```

Run.sh 脚本部分代码

注意事项

此处同 windows 类似。不过如果报错找不到动态库,在确定动态库无误的情况下,请检查脚本中引入的 PATH 路径是否和系统路径一致。

解决方式

使用如下两个方式中的任意一个方式解决。

- 方式一: 在终端输入: export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/XXX,当前终端生效。
- 方式二:临时文件夹加载方式—java.io.tmpdir,此方法适用于多平台。需要注意的是,此方式加载动态库的优先级较小,必须将 public static String getLoadLibrary(String library)方法中的 LoadLibrary 参数改为 ""。
 - 1. 拷贝所需动态库到某文件夹, 假设 D:/win64/
 - 2. 使用 static 语句块调用方法: (路径前后一致)

1.3.3 将项目作为 jar 包执行

将动态库内置于 jar 包的好处是, 只要导出 jar 包, 无论平台之间有什么差异, 直接执行 jar 即可。此处给出一种内置 jar 包的方式, 这种内置方式是将 jar 包中动态库写入本机临时文件夹 (java.io.tmpdir), 再从本机读取动态库载入内存, 以下为测试代码。

```
String nativeTempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir");
//获取操作系统缓存的临时目录
             InputStream in = null;
             BufferedInputStream reader = null;
             FileOutputStream writer = null;
             File extractedLibFile = new File(nativeTempDir + File.separator + libFullName);
//临时文件
             if (!extractedLibFile.exists()) {
                 try {
                      systemType+=System.getProperty("sun.arch.data.model");
                                  className.getResourceAsStream("/"+systemType+"/"
                      in
libFullName);
                      if (in == null)
                           in = className.getResourceAsStream(libFullName);
                      reader = new BufferedInputStream(in);
                      writer = new FileOutputStream(extractedLibFile);
                      byte[] buffer = new byte[1024];
                      while (reader.read(buffer) > 0) {
                          writer.write(buffer);
                                                 //将 dll/so/dylib 写入临时文件中
                           buffer = new byte[1024];
                      }
                 } catch (IOException e) {
                      e.printStackTrace();
                 } finally {
                      if (in != null)
                          try {
                               in.close();
                          } catch (IOException e) {
                               e.printStackTrace();
                      if (writer != null)
                          try {
                               writer.close();
                          } catch (IOException e) {
                               e.printStackTrace();
                          }
                 }
```

```
String temp=extractedLibFile.toString();

String dllName=temp.substring(0,temp.indexOf("."));

System.out.println("[Load sdk Path : "+temp+"]");

return Native.loadLibrary(dllName, className);

}
```

1.4 旧版本 jna 升级至新版本

旧版本 jna 升级至新版本的方法如下:

步骤1 将 libs/路径下旧版本的 jna 包替换成新版本的 jna 包。

步骤2 将新版本的 jna 配置到当前环境中。

步骤3 将 NetSDKLib 封装类中加载库的方法改成如下:

NetSDKLib NETSDK_INSTANCE = (NetSDKLib)Native.load(Utils.getLoadLibrary("dhnetsdk"), NetSDKLib.class);

步骤4 将 NativeString 类中 Pointer.getString 方法和 Pointer.setString 方法中的参数改为 pointer.getString(0)和 pointer.setString(0, string)。



注意

jna 版本升级之后,如果运行的 demo 中存在回调函数并且继承了 StdCallCallback,需将 StdCallCallback 注释掉,否则在 linux 环境下运行,会出现崩溃问题。

第2章 主要功能

按实现功能的不同可以分成 10 个模块,实现每个模块的功能均需要初始化 SDK、设备登录、注销用户和释放 SDK 资源 4 个步骤。可选流程不会影响其他流程的功能使用。

2.1 SDK 初始化

2.1.1 简介

初始化是 SDK 进行各种业务的第一步。初始化本身不包含监控业务,但会设置一些影响全局业务的参数。

- SDK 的初始化将会占用一定的内存。
- 同一个进程内,只有第一次初始化有效。
- 使用完毕后需要调用 SDK 清理接口以释放资源。

2.1.2 接口总览


表2-1 SDK 初始化接口信息

接口	说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_SetAutoReconnect	设置断线重连回调接口
CLIENT_SetNetworkParam	设置登录网络环境接口

2.1.3 流程说明

SDK 初始化业务流程如图 2-1 所示。

图2-1 SDK 初始化业务流程



步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 (可选)调用 CLIENT_SetAutoReconnect 设置断线重连回调函数,设置后 SDK 内部断线自动重连。

步骤3 (可选)调用 CLIENT_SetNetworkParam 设置网络登录参数,参数中包含登录设备超时时间和尝试次数。

步骤4 SDK 所有功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

- SDK 的 CLIENT_Init 和 CLIENT_Cleanup 接口需成对调用,支持单线程多次成对调用,但 建议全局调用一次。
- 初始化: CLIENT_Init 接口内部多次调用时,仅在内部用做计数,不会重复申请资源。
- 清理: CLIENT_Cleanup 接口内会清理所有已开启的业务,如登录、实时监视和报警订阅等。
- 断线重连: SDK 可以设置断线重连功能,当遇到一些特殊情况(例如断网、断电等)设备断线时,在 SDK 内部会定时持续不断地进行登录操作,直至成功登录设备。断线重连后可以恢复实时监视和录像回放业务,其他业务无法恢复。
- 加载动态库:如果加载动态库遇到报错如"Unable to load library
 - './wrongpath/libs/win64/dhnetsdk': 找不到指定的模块",通常是路径不匹配,需要根据报错信息调整动态库的位置或者修改代码。此问题多见于打包整个工程为 jar 包提供给其他项目时。由于此问题跟平台和工程使用方式相关,不能一概而论,需要具体分析。比如在 linux 平台下直接使用工程可以通过以下方式将动态库路径加载到动态库搜索路径中。
 - 1.在终端输入: export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/XXX 当前终端生效 2.修改~/.bashrc 或~/.bash_profile,最后一行添加 export
 - LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/XXX,保存之后,使用 source .bashrc 执行该文件,当前用户生效。
 - 3.修改/etc/profile,添加内容如第2条,同样保存后用 source 执行该文件,所有用户生效。

2.1.4 示例代码

```
import java.io.File;
import main.java.com.netsdk.lib.NetSDKLib;
import main.java.com.netsdk.lib.NetSDKLib.LLong;
import main.java.com.netsdk.lib.ToolKits;
import com.sun.jna.ptr.IntByReference;
 * 登录接口实现
 * 主要有: 初始化、登录、登出功能
 */
public class LoginModule {
    public static NetSDKLib netsdk
                                         = NetSDKLib.NETSDK_INSTANCE;
    public static NetSDKLib configsdk = NetSDKLib.CONFIG_INSTANCE;
    # 登录句柄
    public static LLong m_hLoginHandle = new LLong(0);
    private static boolean blnit
                                = false;
    private static boolean bLogopen = false;
    //初始化
    public static boolean init(NetSDKLib.fDisConnect disConnect,
NetSDKLib.fHaveReConnect haveReConnect) {
        blnit = netsdk.CLIENT_Init(disConnect, null);
        if(!blnit) {
            System.out.println("Initialize SDK failed");
            return false;
        }
        //打开日志,可选
        NetSDKLib.LOG_SET_PRINT_INFO setLog = new
NetSDKLib.LOG_SET_PRINT_INFO();
        File path = new File("./sdklog/");
        if (!path.exists()) {
            path.mkdir();
```

```
String logPath = path.getAbsoluteFile().getParent() + "\\sdklog\\" + ToolKits.getDate()
+ ".log";
       setLog.nPrintStrategy = 0;
       setLog.bSetFilePath = 1;
       System.arraycopy(logPath.getBytes(), 0, setLog.szLogFilePath, 0,
logPath.getBytes().length);
       System.out.println(logPath);
       setLog.bSetPrintStrategy = 1;
       bLogopen = netsdk.CLIENT_LogOpen(setLog);
       if(!bLogopen ) {
          System.err.println("Failed to open NetSDK log");
       }
       // 设置断线重连回调接口,设置过断线重连成功回调函数后,当设备出现断线情况,SDK
内部会自动进行重连操作
       // 此操作为可选操作,但建议用户进行设置
       netsdk.CLIENT SetAutoReconnect(haveReConnect, null);
       //设置登录超时时间和尝试次数,可选
       int waitTime = 5000; //登录请求响应超时时间设置为 5S
                       //登录时尝试建立链接 1 次
       int tryTimes = 1;
       netsdk.CLIENT_SetConnectTime(waitTime, tryTimes);
       // 设置更多网络参数, NET PARAM 的 nWaittime, nConnectTryNum 成员与
CLIENT SetConnectTime
       // 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同,可选
       NetSDKLib.NET_PARAM netParam = new NetSDKLib.NET_PARAM();
       netParam.nConnectTime = 10000;
                                       // 登录时尝试建立链接的超时时间
       netParam.nGetConnInfoTime = 3000; // 设置子连接的超时时间
       netsdk.CLIENT_SetNetworkParam(netParam);
       return true;
   }
   //清除环境
   public static void cleanup() {
       if(bLogopen) {
          netsdk.CLIENT_LogClose();
```

```
if(blnit) {
    netsdk.CLIENT_Cleanup();
}
}
```

2.2 设备登录

2.2.1 简介

设备登录,即用户鉴权,是进行其他业务的前提。

用户登录设备产生唯一的登录 ID,其他功能的 SDK 接口需要传入登录 ID 才可执行。登出设备后,登录 ID 失效。

2.2.2 接口总览


表2-2 设备登录接口信息

接口	说明
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口
CLIENT_Logout	登出接口

2.2.3 流程说明

登录业务流程如图 2-2 所示。

图2-2 登录业务流程



步骤1 调用 CLIENT Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 登录成功后,用户可以实现需要的业务功能。

步骤4 业务使用完后,调用 CLIENT_Logout 登出设备。

步骤5 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

- 登录句柄:登录成功时接口返回值非 0 (即句柄可能小于 0,也属于登录成功);同一设备登录多次,每次的登录句柄不一样。如果无特殊业务,建议只登录一次,登录的句柄可以重复用于其他各种业务。
- 句柄重复: 登录句柄有可能与存在过的句柄相同,属于正常现象。例如登录设备 A 获得 loginIDA,将 loginIDA 注销,再次进行登录操作,可能又获取到 LoginIDA。但是在句柄的整个生命周期内,不会出现重复的句柄。
- 登出:接口内部会释放登录会话中已打开的业务,但建议用户不要依赖登出接口的清理功能。 例如打开监视后,在不需要使用监视时,用户应该调用结束监视的接口。
- 登录与登出配对使用,登录会消耗一定的内存和 sokcet 信息,在登出后释放资源。
- 登录失败:建议通过登录接口的 error 参数(登录错误码)初步排查。常见错误码请参见表 2-3。
- 多设备登录: SDK 初始化后,可以登录多台设备,但是相应的登录句柄、登录信息需要调整。

表2-3 常见错误码及含义

error 的错误码	含义
1	密码不正确
2	用户名不存在
	登录超时。规避示例代码如下:
3	NET_PARAM stuNetParam = {0};
	stuNetParam.nWaittime = 8000; // unit ms
	CLIENT_SetNetworkParam (&stuNetParam);
4	账号已登录
5	账号已被锁定
6	账号被列为黑名单
7	资源不足,设备系统忙
8	子连接失败
9	主连接失败
10	超过最大用户连接数
11	缺少 avnetsdk 或 avnetsdk 的依赖库
12	设备未插入U盘或U盘信息错误
13	客户端 IP 地址没有登录权限

2.2.4 示例代码

```
import java.io.File;
import main.java.com.netsdk.lib.NetSDKLib;
import main.java.com.netsdk.lib.NetSDKLib.LLong;
import main.java.com.netsdk.lib.ToolKits;
import com.sun.jna.ptr.IntByReference;

public class LoginModule {

public static NetSDKLib netsdk = NetSDKLib.NETSDK_INSTANCE;
 public static NetSDKLib configsdk = NetSDKLib.CONFIG_INSTANCE;

//SDK 初始化,SDK 清理省略

// 设备信息
 public static NetSDKLib.NET_DEVICEINFO_Ex m_stDeviceInfo = new
NetSDKLib.NET_DEVICEINFO_Ex();

//登录句柄
 public static LLong m_hLoginHandle = new LLong(0);
```

```
//登录设备
    public static boolean login(String m_strlp, int m_nPort, String m_strUser, String
m_strPassword) {
   //入参
NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY pstInParam=
new NET IN LOGIN WITH HIGHLEVEL SECURITY();
pstInParam. szIP= m_strlp;
pstInParam.nport= m_nPort;
pstInParam.szUserName= m_strUser;
pstInParam.szPassword= m_strPassword;
//出参
NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY pstOutParam=
new NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY();
    m_hLoginHandle =
netsdk.CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURIT
Y pstlnParam, NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY pstOutParam);
if(m_hLoginHandle.longValue() == 0) {
            System.err.printf("Login Device[%s] Port[%d]Failed. %s\n", m_strlp, m_nPort,
ToolKits.getErrorCodePrint());
       } else {
            System.out.println("Login Success");
       }
        return m_hLoginHandle.longValue() == 0? false:true;
    }
    //登出设备
    public static boolean logout() {
        if(m_hLoginHandle.longValue() == 0) {
            return false;
       }
        boolean bRet = netsdk.CLIENT_Logout(m_hLoginHandle);
        if(bRet) {
            m_hLoginHandle.setValue(0);
       }
        return bRet;
```

}

2.3 实时监视

2.3.1 简介

实时监视,即向存储设备或前端设备获取实时码流的功能,是监控系统的重要组成部分。 SDK 登录设备后,可向设备获取主码流和辅码流。

- 支持用户传入窗口句柄, SDK 直接进行码流解析及播放(此功能仅限 Windows 版本)。
- 支持回调实时码流数据给用户,让用户自己处理。
- 支持保存实时录像到指定文件,用户可通过自行保存回调码流实现,也可以通过调用 SDK 接口实现。

2.3.2 接口总览

接口 说明

CLIENT_RealPlayEx 开始实时监视扩展接口

CLIENT_StopRealPlayEx 停止实时监视扩展接口

CLIENT_SaveRealData 开始本地保存实时监视数据

CLIENT_StopSaveRealData 停止本地保存实时监视数据

CLIENT_SetRealDataCallBackEx 设置实时监视数据回调函数扩展接口

表2-4 实时监视接口信息

2.3.3 流程说明

实时监控的实现方式有两种,分别为 SDK 集成播放库进行播放及用户自己调用播放库播放码流方式进行播放。

2.3.3.1 SDK 解码播放

SDK 内部调用辅助库里的 PlaySDK 库实现实时播放。SDK 解码播放流程如图 2-3 所示。

图2-3 SDK 解码播放流程图



- 步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
- 步骤3 调用 CLIENT_RealPlayEx 启动实时监视,参数 hWnd 为有效窗口句柄。
- 步骤4 (可选)调用 CLIENT_SaveRealData 开始保存监视数据。
- 步骤5 (可选)调用 CLIENT_StopSaveRealData 结束保存,生成本地视频文件。
- 步骤6 实时监视使用完毕后,调用 CLIENT_StopRealPlayEx 停止实时监视。
- 步骤7 业务使用完后,调用 CLIENT_Logout 登出设备。
- 步骤8 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

- SDK 解码播放只支持 Windows 系统,非 windows 系统需要用户获取码流后自己调用解码显示。
- 多线程调用:同一个登录会话内的业务,不支持多线程调用;但可以多个线程处理不同的登录会话中的业务,但不建议这样调用。
- 超时:接口内申请监视资源需和设备做一些约定,然后才请求监视数据,过程中有一些超时时间的设定(请参见NET_PARAM结构体),其中与监视相关的字段为 nGetConnInfoTime。如果实际使用中(如网络状况不良)有超时现象,可将 nGetConnInfoTime 的值修改大一些。示例代码如下,在 CLIENT Init 函数后调用,调用一次即可:

NET PARAM stuNetParam = new NET PARAM():

stuNetParam. nGetConnInfoTime = 5000; 为 0 默认为 2*1024*1024


CLIENT_SetNetworkParam (stuNetParam);

- 重复打开失败:部分设备不支持同一个通道多次打开,当重复打开同一通道的监视,可能会 出现第一次打开成功,后续打开失败的现象。建议:
 - ◇ 将已打开的通道先关闭。例如已经开启通道一的主码流视频,希望再打开通道一的辅码 流视频时,可先关闭通道一的主码流视频,再开启通道一的辅码流视频。
 - ◇ 登录两次设备获取两个登录句柄,分别处理主码流和辅码流业务。
- 接口成功无画面: SDK 内部解码需要使用到 dhplay.dll,建议查看运行目录下是否缺少 dhplay.dll 及其依赖的辅助库,具体请参见表 1-1。
- 系统资源不足的情况下,设备可能返回错误而不恢复码流,可以在报警回调函数(即 CLIENT_SetDVRMessCallBack 中设置的回调函数)收到事件 DH_REALPLAY_FAILD_EVENT,该事件包含了详细的错误码,请参见《网络 SDK 开发手册》中的"DEV PLAY RESULT 结构体"。
- 32 路限制:解码显示比较消耗资源,特别是高分辨率视频,考虑到客户端硬件资源有限,一般同时解码显示的通道数有限,所以该方式暂时限定为最多 32 路,如超过 32 路,建议使用 "2.3.3.2 调用私有播放库"。

2.3.3.2 调用私有播放库

SDK 回调实时监视码流给用户,用户调用 PlaySDK 进行解码播放。用户调用私有播放库解码播放流程如图 2-4 所示。

图2-4 第三方解码播放流程图



- 步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
- 步骤3 登录成功后,调用 CLIENT_RealPlayEx 启动实时监视,参数 hWnd 为 NULL。
- 步骤4 调用 CLIENT_SetRealDataCallBackEx 设置实时数据回调函数。
- 步骤5 在回调函数中将数据传给 PlaySDK 完成解码。
- 步骤6 实时监视使用完毕后,调用 CLIENT_StopRealPlayEx 停止实时监视。
- 步骤7 业务使用完后,调用 CLIENT_Logout 登出设备。
- 步骤8 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

- 码流格式:推荐使用 PlaySDK 解码。
- 画面卡顿:
 - ◆ 使用 PlaySDK 解码时,解码通道缓存大小有默认(PlaySDK 中的 PLAY_OpenStream 接口)。如果码流的分辨率很大,建议修改参数值,例如改为 3M。
 - ◇ SDK 回调函数需用户返回后才能回调出下一段视频数据,建议用户在回调中不要做耗时操作,否则会严重影响性能。

2.3.4 示例代码

2.3.4.1 SDK 解码播放

```
import java.awt.Panel;
import main.java.com.netsdk.lib.NetSDKLib.LLong;
import main.java.com.netsdk.lib.ToolKits;
import com.sun.jna.Native;
 * 实时预览接口实现
 * 主要有: 开始拉流、停止拉流功能
*/
public class RealPlayModule {
   // 开始预览
    public static LLong startRealPlay(int channel, int stream, Panel realPlayWindow) {
        LLong m_hPlayHandle =
LoginModule.netsdk.CLIENT_RealPlayEx(LoginModule.m_hLoginHandle, channel,
Native.getComponentPointer(realPlayWindow), stream);
       if(m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
           System.err.println("开始实时监视失败,错误码" + ToolKits.getErrorCodePrint());
       } else {
           System.out.println("Success to start realplay");
//自行定义码流保存文件,可选操作,如果需要保存视频则使用
String outFile="example/outputfile";
LoginModule.netsdk.CLIENT_SaveRealData(m_hPlayHandle,outFile);
       }
       return m_hPlayHandle;
   }
   //停止预览
    public static void stopRealPlay(LLong m_hPlayHandle) {
       if(m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
           return;
//关闭文件保存。
```

```
LoginModule.netsdk.CLIENT_StopSaveRealData(m_hPlayHandle);
boolean bRet = LoginModule.netsdk.CLIENT_StopRealPlayEx(m_hPlayHandle);
if(bRet) {
    m_hPlayHandle.setValue(0);
}
}
```

2.3.4.2 调用播放库

```
public class RealPlayModule {
    class DataCallBackEx implements NetSDKLib.fRealDataCallBackEx{
        @Override
        public void invoke(LLong IRealHandle, int dwDataType, Pointer pBuffer,
                int dwBufSize, int param, Pointer dwUser) {
            // TODO
            // 从设备获取的码流数据,需调用 PlaySDK 的接口,详见 SDK 监视 demo 源码
        }
    }
    private DataCallBackEx m_DataCallBackEx = new DataCallBackEx();
    public LLong startRealPlay(int channel, int stream, Panel realPlayWindow) {
        LLong m_hPlayHandle =
LoginModule.netsdk.CLIENT_RealPlayEx(LoginModule.m_hLoginHandle, channel,
Native.getComponentPointer(realPlayWindow), stream);
    LoginModule.netsdk.CLIENT_SetRealDataCallBackEx(m_hPlayHandle,m_DataCallBack
Ex, null, 0x0000001);
        if(m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
            System.err.println("开始实时监视失败,错误码" + ToolKits.getErrorCodePrint());
        } else {
            System.out.println("Success to start realplay");
        }
        return m_hPlayHandle;
    }
    public void stopRealPlay(LLong m_hPlayHandle) {
        if(m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
```

```
return;
}
boolean bRet = LoginModule.netsdk.CLIENT_StopRealPlayEx(m_hPlayHandle);
if(bRet) {
    m_hPlayHandle.setValue(0);
}
}
```

2.4 抓图

2.4.1 简介

抓图,即获取前端产品当前画面的图片数据。本章介绍以下抓图方式:

- 同步抓图:用户调用 SDK 接口,接口内部发送抓图命令给设备,设备抓取当前画面并通过 网络发送给 SDK,SDK 将接收到的图片数据返回给用户。
- 异步抓图:用户调用 SDK 接口,设置抓图回调,抓到的图片数据在回调函数中体现。同时调用异步抓图接口触发抓图。
- 本地抓图:用户在已打开监视的前提下,可以将监控中的数据保存为图片,该图片是从显示 画面中保存帧信息,与设备之间没有网络交互。

2.4.2 接口总览

表2-5 视频抓图的接口信息

接口	说明
CLIENT_SnapPictureToFile	抓图同步接口,将图片数据直接返回给用户。
CLIENT_CapturePictureEx	本地抓图,参数可以是监视或回放的句柄。
CLIENT_SetSnapRevCallBack	设置抓图回调,回调实现 fSnapRev 接口。
CLIENT_SnapPictureEx	异步抓图,适用 IPC、球机等非智能交通、停车
	场设备。


2.4.3 流程说明

抓图可分为同步方式抓图, 异步方式抓图和本地抓图。

2.4.3.1 同步抓图

同步抓图流程如图 2-5 所示。

图2-5 同步抓图流程图



步骤1 调用 CLIENT Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 调用 CLIENT_SnapPictureToFile 获取图片信息。

步骤4 调用 CLIENT_Logout 登出设备。

步骤5 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

● 图片大小限制: SDK 内部分配了固定大小的内存来接收设备端返回的图片数据,如果图片超过默认分配的大小,SDK 返回截断后的图片数据。

SDK 提供了修改默认内存大小的接口,如果实际使用中有图片(如图像分辨率很高)被截断的现象,可以将 nPicBufSize 的值修改大一些。示例代码如下,在 CLIENT_Init 函数后调用,调用一次即可:

NET_PARAM stuNetParam = new NET_PARAM(); stuNetParam. nPicBufSize = 4000*1024*1024; nPicBufSize 默认为 2M CLIENT_SetNetworkParam (stuNetParam);

- 多线程调用:同一个登录会话内的业务,不支持多线程调用。
- 抓图配置:网络抓图的图片质量、分辨率等均支持设置。但是如果默认配置效果能满足,建 议不做修改。
- 图片保存形式:图片数据以内存的形式返回,同时接口支持保存成文件(前提是用户已设置 NET_IN_SNAP_PIC_TO_FILE_PARAM 的 szFilePath 字段)。

2.4.3.2 本地抓图

本地抓图流程如图 2-6 所示。

图2-6 本地抓图流程图



步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 调用 CLIENT_RealPlayEx 开启监视,获取监视句柄。

步骤4 调用 CLIENT_CapturePictureEx 传入监视句柄。

步骤5 调用 CLIENT_StopRealPlayEx 关闭实时监视。


步骤6 调用 CLIENT_Logout 登出设备。

步骤7 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

2.4.3.3 异步抓图

本地抓图流程如图 2-6 所示。

图2-7 异步抓图流程图



步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 调用 CLIENT SetSnapRevCallBack 设置抓图回调。

步骤4 调用 CLIENT_SnapPictureEx 触发抓图动作,在回调函数中解析抓取到的图片数据。

步骤5 调用 CLIENT_Logout 登出设备。

步骤6 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

2.4.4 示例代码

```
/*
* 同步抓图示例
*/
NetSDKLib.NET_IN_SNAP_PIC_TO_FILE_PARAM snapParamIn = new
NetSDKLib.NET_IN_SNAP_PIC_TO_FILE_PARAM();
NetSDKLib.NET_OUT_SNAP_PIC_TO_FILE_PARAM snapParamOut = new
NetSDKLib.NET_OUT_SNAP_PIC_TO_FILE_PARAM(1024 * 1024);
snapParamIn.stuParam.Channel = 0;
snapParamIn.stuParam.Quality = 3;
snapParamIn.stuParam.ImageSize = 1; // 0: QCIF,1: CIF,2: D1
snapParamIn.stuParam.mode = 0;
// -1:表示停止抓图, 0:表示请求一帧, 1:表示定时发送请求, 2:表示连续请求
snapParamIn.stuParam.InterSnap = 5;
snapParamIn.stuParam.CmdSerial = serialNum;
```

```
SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyMMddHHmmss");
final String fileName = "SyncSnapPicture_" + dateFormat.format(new Date()) + "_" + serialNum
+ ".jpg";
System.arraycopy(fileName.getBytes(), 0, snapParamIn.szFilePath, 0,
fileName.getBytes().length);
final int timeOut = 5000; // 5 second
    (!netsdkApi.CLIENT_SnapPictureToFile(loginHandle,
                                                        snapParamIn,
                                                                        snapParamOut,
timeOut)) {
System.err.printf("CLIENT_SnapPictureEx Failed! Last Error[%x]\n",
netsdkApi.CLIENT_GetLastError());
return;
System.out.println("CLIENT_SnapPictureToFile Success. " + new
File(fileName).getAbsolutePath());
*本地抓图示例
//实时预览
int playType = NetSDKLib.NET_RealPlayType.NET_RType_Realplay; // 实时预览
m_hRealPlayHandle = netsdkApi.CLIENT_RealPlayEx(m_hLoginHandle, channel,
Native.getComponentPointer(realplayPanel), playType);
if (m_hRealPlayHandle.longValue() == 0) {
            System.err.println("开始实时监视失败,错误码: " + ToolKits.getErrorCode());
            return false:
        } else {
            System.out.println("Success to start realplay");
        }
//本地抓图
if (!LoginModule.netsdk.CLIENT_CapturePictureEx(hPlayHandle, picFileName,
NetSDKLib.NET_CAPTURE_FORMATS.NET_CAPTURE_JPEG))
 {
            System.err.printf("CLIENT_CapturePicture Failed!" +
ToolKits.getErrorCodePrint());
} else {
            System.out.println("CLIENT_CapturePicture success");
    }
//退出预览
if(m_hRealPlayHandle.longValue() != 0) {
```

```
netsdkApi.CLIENT StopRealPlayEx(m hRealPlayHandle);
       }
 异步抓图示例
       /// 设置抓图回调: 图片主要在 SnapCallback.getInstance() invoke. 中返回
       netsdkApi.CLIENT SetSnapRevCallBack(SnapCallback.getInstance(), null);
       NetSDKLib.SNAP_PARAMS snapParam = new NetSDKLib.SNAP_PARAMS();
       snapParam.Channel = 0; //抓图通道
       snapParam.mode = 0; //表示请求一帧
       snapParam.CmdSerial = serialNum ++; // 请求序列号,有效值范围 0~65535,超过范
围会被截断
       /// 触发抓图动作
       if (!netsdkApi.CLIENT_SnapPictureEx(loginHandle, snapParam, null)) {
System.err.printf("CLIENT SnapPictureEx Failed! Last Error[%x]\n",
netsdkApi.CLIENT_GetLastError());
           return:
       // 以下保证图片数据的生成
       try {
           synchronized (SnapCallback.class) {
               SnapCallback.class.wait(3000L); // 默认等待 3s, 防止设备断线时抓拍回调没
有被触发, 而导致死等
           }
       } catch (InterruptedException e) {
           e.printStackTrace();
       }
System.out.println("--> " + Thread.currentThread().getName() + " CLIENT_SnapPictureEx
Success." + System.currentTimeMillis());
```

2.5 云台控制

2.5.1 简介

云台是指承载摄像设备及防护罩并能够远程进行全方位控制的机械平台。云台实质上是由两个电 机组成,可以实现水平和垂直的运动,从而给摄像机设备全方位、多角度的视野。

本节主要指导用户如何通过 SDK 实现方向控制(简称八方位控制,具体包括上、下、左、右,左上、左下、右上和右下)、聚焦、变倍、光圈、快速定位和精确三维定位功能。

2.5.2 接口总览

表2-6 云台控制接口信息

接口	说明
CLIENT_DHPTZControlEx	云台控制扩展接口

2.5.3 流程说明

方向控制、聚焦、变倍和光圈属于持续的动作, SDK 提供启动和停止的接口, 由用户自行控制启动停止的时机。流程如图 2-8 所示。

明用初始化接口
CLIENT_Init

登录设备
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity

云台控制操作dwstop传FALSE
CLIENT_DHPTZControlEx

注销用户
CLIENT_Logout

释放SDK资源
CLIENT_Cleanup

结束

图2-8 云台控制流程图

流程说明

步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 根据需求调用 CLIENT_DHPTZControlEx 接口操作云台。不同的云台命令可能需要不同的参数,部分操作命令需要调用相应的停止命令,比如左右移动操作,具体请参见 2.5.4 示例代码。

步骤4 业务使用完后,调用 CLIENT_Logout 登出设备。 步骤5 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

- 快速定位:以球机当前监视画面中心为原点,水平坐标和垂直坐标有效范围均为[-8191,8191]。 例如传入水平坐标 2000,垂直坐标 2000,球机将向右上方转动并以新的点为坐标原点,即 每次指定的坐标都是相对与当前位置的。
- 三维精确定位:首先球机有一个初始位置,以角度为单位,水平坐标[0,3600],垂直坐标[-1800,1800],每次指定的坐标都是绝对的坐标,和前一次球机画面所处位置无关。
- 更多示例源码见官网发布包(NetSDK_Chn_java_ src\main\java\com\netsdk\demo\frame\PTZControl.java)。

2.5.4 示例代码

```
* 云台控制接口实现
 * 主要有: 八个方向控制、变倍、变焦、光圈功能
public class PtzControlModule {
   /**
    * 向上
    */
   public static boolean ptzControlUpStart(int nChannelID, int lParam1, int lParam2) {
      return LoginModule.netsdk.CLIENT_DHPTZControlEx(LoginModule.m_hLoginHandle,
nChannelID,
   NetSDKLib.NET_PTZ_ControlType.NET_PTZ_UP_CONTROL,
                                 IParam1, IParam2, 0, 0);
   }
   public static boolean ptzControlUpEnd(int nChannelID) {
      return LoginModule.netsdk.CLIENT_DHPTZControlEx(LoginModule.m_hLoginHandle,
nChannelID,
NetSDKLib.NET_PTZ_ControlType.NET_PTZ_UP_CONTROL,
                                  0, 0, 0, 1);
   }
//其他功能实现与向上一致都是调用 CLIENT_DHPTZControlEx 方法,只是入参的类型
NetSDKLib.NET_PTZ_ControlType 不同
```

2.6 语音对讲

2.6.1 简介

语音对讲主要用于实现本地平台与前端设备所处环境间的语音交互,解决本地平台需要与现场环境语音交流的需求。

本章主要介绍用户如何使用 SDK 实现与前端设备的语音对讲。

2.6.2 接口总览

表2-7 语音对讲接口信息


接口	说明
CLIENT_StartTalkEx	打开语音对讲扩展接口
CLIENT_StopTalkEx	停止语音对讲扩展接口
CLIENT_TalkSendData	发送语音数据到设备
CLIENT_AudioDecEx	解码音频数据扩展接口(只在 Windows 平台下有效)

2.6.3 流程说明

当 SDK 从本地声卡采集到音频数据或 SDK 接收到前端发送过来的音频数据时,会调用音频数据 回调函数。用户可在回调函数中调用 SDK 接口将采集到的本地音频数据发送到前端设备,也可以调用 SDK 接口将接收到的前端设备的音频数据进行解码播放。

该模式只在 Windows 平台下有效。流程如图 2-9 所示。

图2-9 语音对讲流程图



流程说明

步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 调用 CLIENT_SetDeviceMode 设置语音对讲编码信息,参数 emType 设置为 DH TALK ENCODE TYPE。

步骤4 调用 CLIENT_StartTalkEx 设置回调函数并开始语音对讲。在回调函数中,调用 CLIENT_AudioDec,解码设备发送过来的音频数据;调用 CLIENT_TalkSendData,发 BC 端的音频数据到设备。

步骤5 调用 CLIENT_StopTalkEx 停止语音对讲。

步骤6 调用 CLIENT_Logout 登出设备。

步骤7 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

● 语音编码格式:示例采用了常用的 PCM 格式,SDK 支持获取设备支持的语音编码格式,示例源码详见官网发布包

(NetSDK_Chn_java\src\main\java\com\netsdk\demo\frame\Talk.java)。 如果默认 PCM 能满足需求,建议不用获取设备支持的语音编码格式。

● 设备端无声音:需要从麦克风等设备采集音频数据,建议检查是否插上麦克风等音频采集设备,同时检查 CLIENT_RecordStartEx 接口是否返回成功。

2.6.4 示例代码

```
* 语音对讲接口实现
 * 包含: 开始通话、结束通话、语音对讲的数据回调实现类
* \endif
*/
public class TalkModule {
   public static LLong m_hTalkHandle = new LLong(0); // 语音对讲句柄
   private static boolean m_bRecordStatus
                                                        // 是否正在录音
                                         = false;
     * 开始通话
    */
   public static boolean startTalk(int transferType, int chn) {
       // 设置语音对讲编码格式
       NetSDKLib.NETDEV TALKDECODE INFO talkEncode = new
NetSDKLib.NETDEV_TALKDECODE_INFO();
       talkEncode.encodeType =
NetSDKLib.NET_TALK_CODING_TYPE.NET_TALK_PCM;
       talkEncode.dwSampleRate = 8000;
       talkEncode.nAudioBit = 16;
       talkEncode.nPacketPeriod = 25;
       talkEncode.write();
       if(LoginModule.netsdk.CLIENT_SetDeviceMode(LoginModule.m_hLoginHandle,
NetSDKLib.EM_USEDEV_MODE.NET_TALK_ENCODE_TYPE, talkEncode.getPointer())) {
           System.out.println("Set Talk Encode Type Succeed!");
       } else {
           System.err.println("Set Talk Encode Type Failed!" + ToolKits.getErrorCodePrint());
           return false;
       }
       // 设置语音对讲喊话参数
       NetSDKLib.NET_SPEAK_PARAM speak = new NetSDKLib.NET_SPEAK_PARAM();
      speak.nMode = 0;
       speak.bEnableWait = false;
      speak.nSpeakerChannel = 0;
      speak.write();
             (LoginModule.netsdk.CLIENT_SetDeviceMode(LoginModule.m_hLoginHandle,
NetSDKLib.EM_USEDEV_MODE.NET_TALK_SPEAK_PARAM, speak.getPointer())) {
```

```
System.out.println("Set Talk Speak Mode Succeed!");
        } else {
            System.err.println("Set Talk Speak Mode Failed!" + ToolKits.getErrorCodePrint());
            return false:
        }
        # 设置语音对讲是否为转发模式
        NetSDKLib.NET TALK TRANSFER PARAM talkTransfer = new
NetSDKLib.NET_TALK_TRANSFER_PARAM();
        talkTransfer.bTransfer = transferType;
        talkTransfer.write();
        if(LoginModule.netsdk.CLIENT_SetDeviceMode(LoginModule.m_hLoginHandle,
NetSDKLib.EM USEDEV MODE.NET TALK TRANSFER MODE, talkTransfer.getPointer()))
            System.out.println("Set Talk Transfer Mode Succeed!");
        } else {
            System.err.println("Set Talk Transfer Mode Failed!" +
ToolKits.getErrorCodePrint());
            return false;
        }
        if (talkTransfer.bTransfer == 1) { // 转发模式设置转发通道
            IntByReference nChn = new IntByReference(chn);
            if(LoginModule.netsdk.CLIENT_SetDeviceMode(LoginModule.m_hLoginHandle,
NetSDKLib.EM_USEDEV_MODE.NET_TALK_TALK_CHANNEL, nChn.getPointer())) {
                 System.out.println("Set Talk Channel Succeed!");
            } else {
                 System.err.println("Set Talk Channel Failed!" + ToolKits.getErrorCodePrint());
                 return false;
            }
        m hTalkHandle =
LoginModule.netsdk.CLIENT_StartTalkEx(LoginModule.m_hLoginHandle,
AudioDataCB.getInstance(), null);
        if(m_hTalkHandle.longValue() == 0) {
            System.err.println("Start Talk Failed!" + ToolKits.getErrorCodePrint());
            return false;
        } else {
            System.out.println("Start Talk Success");
            if(LoginModule.netsdk.CLIENT_RecordStart()){
                 System.out.println("Start Record Success");
                 m bRecordStatus = true;
            } else {
```

```
System.err.println("Start Local Record Failed!" +
ToolKits.getErrorCodePrint());
                 stopTalk();
                 return false;
             }
        }
        return true;
    }
    /**
     * 结束通话
     */
    public static void stopTalk() {
        if(m_hTalkHandle.longValue() == 0) {
             return;
        }
        if (m_bRecordStatus){
             LoginModule.netsdk.CLIENT_RecordStop();
             m_bRecordStatus = false;
        if(LoginModule.netsdk.CLIENT_StopTalkEx(m_hTalkHandle)) {
             m_hTalkHandle.setValue(0);
        }else {
             System.err.println("Stop Talk Failed!" + ToolKits.getErrorCodePrint());
        }
    }
     * 语音对讲的数据回调
     */
    private static class AudioDataCB implements NetSDKLib.pfAudioDataCallBack {
        private AudioDataCB() {}
        private static AudioDataCB audioCallBack = new AudioDataCB();
        public static AudioDataCB getInstance() {
             return audioCallBack;
    public void invoke(LLong ITalkHandle, Pointer pDataBuf, int dwBufSize, byte byAudioFlag,
Pointer dwUser){
             if(ITalkHandle.longValue() != m_hTalkHandle.longValue()) {
                 return;
```

2.7 报警监听

2.7.1 简介

智能设备对实时码流进行分析,当检测到预先设定好的事件时,进行报警处理。

2.7.2 接口总览


表2-8 报警监听接口信息

接口	说明	
CLIENT_StartListenEx	向设备订阅报警扩展	
CLIENT_StopListen	停止订阅报警	
CLIENT_SetDVRMessCallBack	设置报警监听	

2.7.3 流程说明

流程如图 2-10 所示。

图2-10 报警监听流程图



流程说明

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
- 步骤3 登录成功后,设置报警回调,调用 CLIENT_SetDVRMessCallBack 方法。
- 步骤4 调用 CLIENT_StartListenEx 开始报警监听。
- 步骤5 监听成功后设备上报的报警事件通过 MessCallBack 回调函数获取报警事件并通知用户。
- 步骤6 使用完毕后调用 CLIENT_StopListen 停止报警监听。
- 步骤7 调用 CLIENT_Logout, 登出设备。
- 步骤8 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

注意事项

• 无数据上报:调用 CLIENT_SetDVRMessCallBack 才会开始获取报警事件数据。

2.7.4 示例代码

```
// 设置报警回调
netSdk.CLIENT_SetDVRMessCallBack(callback, null);
//报警监听
    if (listening) {
            return true;
        }
        listening = netSdk.CLIENT_StartListenEx(loginHandle);
        if (!listening) {
            System.err.println("Start Listen Failed!" + ToolKits.getErrorCode());
        } else {
            System.out.println("Start Listen Success.");
//fmessCallback 回调函数
public class MessCallBack implements NetSDKLib.fMessCallBack {
    private MessCallBack() {}
    private static class CallBackHolder {
        private static final MessCallBack cb = new MessCallBack();
    }
    public static final MessCallBack getInstance() {
        return CallBackHolder.cb;
    }
    @Override
    public boolean invoke(int lCommand, LLong lLoginID, Pointer pStuEvent,
            int dwBufLen, String strDeviceIP, NativeLong nDevicePort,
            Pointer dwUser) {
        switch (ICommand) {
            case NetSDKLib.NET_ALARM_ACCESS_CTL_EVENT: // 门禁事件
            {
                 ALARM_ACCESS_CTL_EVENT_INFO msg = new
ALARM_ACCESS_CTL_EVENT_INFO();
                 ToolKits.GetPointerData(pStuEvent, msg);
                 System.out.println("【门禁事件】 "+ msg);
                 break;
            }
//停止报警监听
if (listening) {
```

```
netSdk.CLIENT_StopListen(loginHandle);
listening = false;
}
```

2.8 智能订阅

2.8.1 简介

智能订阅,即智能设备对实时码流进行分析,当检测到预先设定好的事件时,将事件发送给用户。智能事件有交通违章、停车场有无车位等事件。

智能订阅实现方式为 SDK 主动连接设备,并向设备订阅智能事件功能,设备检测到智能事件立即发送给 SDK。

当前支持的智能订阅事件参见 NetSDKLib.java 中以 EVENT_IVS_开头的常量,包含了常规的交通占道、车辆违规等事件。

2.8.2 接口总览


表2-9 智能交通时间上报的接口信息

接口	说明
CLIENT_RealLoadPictureEx	订阅智能事件
CLIENT_StopLoadPic	取消订阅智能事件
fAnalyzerDataCallBack	用于回调获取智能事件的信息

2.8.3 流程说明

智能订阅事件上报流程如图 2-11 所示。

图2-11 智能订阅事件上报业务流程



流程说明

步骤1 调用 CLIENT_Init 函数完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT LoginWithHighLevelSecurity 函数登录设备。

步骤3 调用 CLIENT_ RealLoadPictureEx 函数向设备订阅智能交通事件。

步骤4 订阅成功后设备上报的智能交通事件通过 fAnalyzerDataCallBack 回调函数获取智能交通事件并通知用户。

步骤5 智能交通事件上报功能使用完毕后,调用 CLIENT_StopLoadPic 函数停止订阅智能交通 事件。

步骤6 业务使用完后,调用 CLIENT_Logout 函数登出设备。

步骤7 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 函数释放 SDK 资源。

注意事项

- 订阅事件类型:如果需要同时上报不同智能事件时,支持订阅所有智能事件 (EVENT IVS ALL);也支持订阅单个智能事件。
- 设置是否接收图片:由于某些设备所在网络环境是 3G 或 4G 网络,当 SDK 连接设备时,如不需要接收图片可以把 CLIENT_ RealLoadPictureEx 接口中 bNeedPicFile 参数设置为 False,只接收智能交通事件信息,不带图片。

2.8.4 示例代码

```
//本实例将用门禁事件举例
//省略 SDK 初始化以及门禁设备登录
// 订阅句柄
public static LLong m_hAttachHandle = new LLong(0);
private AnalyzerDataCB analyzerCallback = new AnalyzerDataCB();
private boolean isAttach = false;
// 监听
private void setOnClickListener() {
    // 订阅。即门禁设备订阅智能事件上报
    attachBtn.addActionListener(new ActionListener() {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
            m hAttachHandle = GateModule.realLoadPic(chnComboBox.getSelectedIndex(),
analyzerCallback);
            if(m_hAttachHandle.longValue() != 0) {
                isAttach = true;
                attachBtn.setEnabled(false);
                detachBtn.setEnabled(true);
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, ToolKits.getErrorCodeShow(),
Res.string().getErrorMessage(), JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    });
   // 取消订阅
    detachBtn.addActionListener(new ActionListener() {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
            GateModule.stopRealLoadPic(m_hAttachHandle);
            synchronized (this) {
                isAttach = false;
            attachBtn.setEnabled(true);
            detachBtn.setEnabled(false);
            clearPanel();
```

```
});
//门禁系统智能事件回调,继承自 fAnalyzerDataCallBack 并自己实现逻辑
private class AnalyzerDataCB implements NetSDKLib.fAnalyzerDataCallBack {
    private BufferedImage gateBufferedImage = null;
    @Override
    public int invoke(LLong IAnalyzerHandle, int dwAlarmType,
                      Pointer pAlarmInfo, Pointer pBuffer, int dwBufSize,
                      Pointer dwUser, int nSequence, Pointer reserved)
    {
        if (IAnalyzerHandle.longValue() == 0 || pAlarmInfo == null) {
            return -1;
        }
        File path = new File("./GateSnapPicture/");
        if (!path.exists()) {
            path.mkdir();
        }
        ///< 门禁事件
        if(dwAlarmType == NetSDKLib.EVENT_IVS_ACCESS_CTL) {
            DEV_EVENT_ACCESS_CTL_INFO msg = new
DEV_EVENT_ACCESS_CTL_INFO();
            ToolKits.GetPointerData(pAlarmInfo, msg);
            // 保存图片, 获取图片缓存
            String snapPicPath = path + "\\" + System.currentTimeMillis() +
"GateSnapPicture.jpg"; // 保存图片地址
            byte[] buffer = pBuffer.getByteArray(0, dwBufSize);
            ByteArrayInputStream byteArrInputGlobal = new ByteArrayInputStream(buffer);
            try {
                gateBufferedImage = ImageIO.read(byteArrInputGlobal);
                if(gateBufferedImage != null) {
                     ImageIO.write(gateBufferedImage, "jpg", new File(snapPicPath));
                }
            } catch (IOException e2) {
                e2.printStackTrace();
            }
```

2.9 录像回放

2.9.1 简介

录像回放是有针对地对系统中的一些通道进行特定时间段的视频回放操作,以实现在海量的视频信息中找到目标视频进而进行调查。

回放功能主要包括: 开始回放、暂停回放、恢复暂停和停止回放。

2.9.2 接口总览


表2-10 录像回放的接口信息

KE TO ARMAINSHIPS		
接口	说明	
CLIENT_PlayBackByTimeEx	按时间方式回放扩展接口	
CLIENT_SetDeviceMode	设置设备语音对讲、回放、权限等工作模式 接口	
CLIENT_StopPlayBack	停止录像回放接口	
CLIENT_PausePlayBack	暂停或恢复录像回放	

2.9.3 流程说明

SDK 初始化之后,用户只需输入通道号、录像的起始时间、结束时间和有效窗口句柄,即可实现所需录像段录像回放。如图 2-11 所示。

图2-12 录像回放流程



流程说明

步骤1 调用 CLIENT_Init 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 (可选)调用两次 CLIENT_SetDeviceMode,设置回放时的码流类型参数 emType 为 DH_RECORD_STREAM_TYPE, 回放时的录像文件类型参数 emType 为 DH_RECORD_TYPE。

步骤4 调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 开始录像回放,hWnd 参数为有效窗口句柄值。

```
步骤5 (可选)调用 CLIENT_PausePlayBack,第二个参数为 1 时暂停回放。步骤6 (可选)调用 CLIENT_PausePlayBack,第二个参数为 0 时恢复回放。步骤7 回放使用完后,调用 CLIENT_StopPlayBack 停止回放。 业务使用完后,调用 CLIENT_Logout 登出设备。 步骤9 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。
```

2.9.4 示例代码

```
// 开启回放
   private void StartPlayBack() {
       if (m_hLoginHandle.longValue() == 0) {
           System.err.printf("Please Login First");
               return;
       }
       # 同一个登录句柄,回放和下载不能同时进行
       if (m_hDownLoadHandle.longValue() != 0) {
               JOptionPane.showMessageDialog(playFrame, "请先停止下载");
               return;
       }
       updatePlayBackParams(); // 更新参数
       // 设置回放时的码流类型
       IntByReference steamType = new IntByReference(m_streamType);// 0-主辅码流,1-主
码流,2-辅码流
       int emType = NetSDKLib.EM_USEDEV_MODE.NET_RECORD_STREAM_TYPE;
       boolean bret =
                         NetSdk.CLIENT_SetDeviceMode(m_hLoginHandle,
                                                                       emType,
steamType.getPointer());
       if (!bret) {
           System.err.printf("Set Stream Type Failed, Get last error [0x%x]\n",
NetSdk.CLIENT_GetLastError());
       }
       // 设置回放时的录像文件类型
       IntByReference emFileType = new IntByReference(m recordType); // 所有录像
NET_RECORD_TYPE
       emType = NetSDKLib.EM_USEDEV_MODE.NET_RECORD_TYPE;
                       NetSdk.CLIENT_SetDeviceMode(m_hLoginHandle,
                                                                       emType,
       bret
emFileType.getPointer());
```

```
if (!bret) {
            System.err.printf("Set Record Type Failed, Get last error
                                                                             [0x%x]\n",
NetSdk.CLIENT_GetLastError());
        m_hPlayHandle = NetSdk.CLIENT_PlayBackByTimeEx(m_hLoginHandle,
m_channel.intValue(), m_startTime, m_stopTime,
                playWindow.getHWNDofFrame(), m_PlayBackDownLoadPos, null,
m_dataCallBack, null);
        if (m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
            int error = NetSdk.CLIENT_GetLastError();
            System.err.printf("PlayBackByTimeEx Failed, Get last error [0x%x]\n", error);
            switch(error) {
            case LastError.NET_NO_RECORD_FOUND:
                JOptionPane.showMessageDialog(playFrame, "查找不到录像");
                break;
            default:
                JOptionPane.showMessageDialog(playFrame, "开启失败,错误码:"+
String.format("0x%x", error));
                break;
            }
        }
        else {
            System.out.println("PlayBackByTimeEx Successed");
            m_playFlag = true; // 打开播放标志位
            playButton.setText("停止回放");
            panelPlayBack.repaint();
            panelPlayBack.setVisible(true);
       }
    }
    //停止回放
    private void StopPlayBack() {
        if (m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
            System.err.println("Please make sure the PlayBack Handle is valid");
            return;
        }
        if (!NetSdk.CLIENT_StopPlayBack(m_hPlayHandle)) {
```

```
System.err.println("StopPlayBack Failed");
        return;
   }
    m_hPlayHandle.setValue(0);
    m_playFlag = false;
    m_pauseFlag = true;
    playPos = 0;
    playButton.setText("开启回放");
    pauseButton.setText("暂停");
    panelPlayBack.repaint();
}
 * 回放暂停、播放
 * @param pause true - 暂停; false - 播放
 */
private void PausePlayBack(boolean pause) {
    if (m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
        System.err.println("Please make sure the PlayBack Handle is valid");
        return;
   }
    NetSdk.CLIENT_PausePlayBack(m_hPlayHandle, pause?1:0); // 1 - 暂停0 - 恢复
    pauseButton.setText(pause?"播放":"暂停");
}
//常速播放
private void NormalPlayBack() {
    if (m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
        System.err.println("Please make sure the PlayBack Handle is valid");
        return;
    }
    NetSdk.CLIENT_NormalPlayBack(m_hPlayHandle);
}
//快放
private void FastPlayBack() {
    if (m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
```

```
System.err.println("Please make sure the PlayBack Handle is valid");
return;
}

NetSdk.CLIENT_FastPlayBack(m_hPlayHandle);
}

//慢放
private void SlowPlayBack() {
    if (m_hPlayHandle.longValue() == 0) {
        System.err.println("Please make sure the PlayBack Handle is valid");
        return;
    }

NetSdk.CLIENT_SlowPlayBack(m_hPlayHandle);
}
```

2.10 录像下载

2.10.1 简介

视频监控系统在平安城市、机场、地铁、银行和工厂等场合有大量的应用,当事件发生后,常需要下载视频录像给上级领导、公安部门或媒体做进一步应用。因此视频录像的下载是一个非常重要的功能。

录像下载,即用户通过 SDK 获取存储设备上存有的录像并保存到本地的过程。允许用户对当前 所选通道的录像进行下载,并可将视频导出到本地硬盘或者外接设备 U 盘等。

录像下载仅支持带有存储功能的录像设备使用。

2.10.2 接口总览

表2-11 录像下载的接口信息

接口	说明
CLIENT_QueryRecordFile	查询时间段内的所有录像文件的接口。
CLIENT_DownloadByTimeEx	按时间下载录像扩展接口。
CLIENT_StopDownload	停止录像下载接口。

2.10.3 流程说明

用户传入需要下载的起始时间和结束时间, SDK 可将指定时间段内的录像文件下载并保存到用户指定的文件中。同时用户也可提供一个回调函数的指针, SDK 将指定时间段内的录像数据通过回调函数回调给用户,由用户自行处理。

按时间下载流程如图 2-13 所示。

开始 调用初始化接口 CLIENT_Init 登录设备 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设置查询时的录像码流类型 CLIENT_SetDeviceMode 按时间下载录像 CLIENT_DownLoadByTimeEx 结束下载 CLIENT_StopDownLoad 注销用户 CLIENT_Logout 释放SDK资源 CLIENT_Cleanup 结束

图2-13 按时间下载流程图

流程说明

步骤1 调用 CLENT_Init 函数,完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后,调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 调用 CLIENT_SetDeviceMode 设置录像查询时的录像码流类型,对应 emType 为 DH_RECORD_STREAM_TYPE。

步骤4 调用 CLIENT_DownloadByTimeEx 接口函数开始按时间下载,形参 sSavedFileName 和 fDownLoadDataCallBack 中至少有一个需为有效值。cbDownLoadPos 用户可自行决定是否使用,如果不适用置为 NULL 即可。

步骤5 录像下载完毕后,调用 CLIENT_StopDownload 停止下载。根据需要可以等文件下载完成后关闭下载,也可以下载一部分就关闭下载。

步骤6 业务使用完后,调用 CLIENT_Logout 登出设备。

步骤7 SDK 功能使用完后,调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

2.10.4 示例代码

import main.java.com.netsdk.lib.NetSDKLib;

```
import main.java.com.netsdk.lib.NetSDKLib.LLong;
import main.java.com.netsdk.lib.ToolKits;
import com.sun.jna.ptr.IntByReference;
 * 下载录像接口实现
 * 主要有: 查询录像、下载录像、设置码流类型功能
public class DownLoadRecordModule {
   // 下载句柄
   public static LLong m_hDownLoadHandle = new LLong(0);
   // 查找录像文件
   public static boolean queryRecordFile(int nChannelld,
                                    NetSDKLib.NET_TIME stTimeStart,
                                    NetSDKLib.NET TIME stTimeEnd,
                                    NetSDKLib.NET RECORDFILE INFO[] stFileInfo,
                                    IntByReference nFindCount) {
       // RecordFileType 录像类型 0:所有录像 1:外部报警 2:动态监测报警 3:所有报警
4:卡号查询
          5:组合条件查询
       // 6:录像位置与偏移量长度 8:按卡号查询图片(目前仅 HB-U 和 NVS 特殊型号的设备
支持) 9:查询图片(目前仅 HB-U 和 NVS 特殊型号的设备支持)
       // 10:按字段查询
                       15:返回网络数据结构(金桥网吧) 16:查询所有透明串数据录像文
件
       int nRecordFileType = 0;
       boolean
                                           bRet
LoginModule.netsdk.CLIENT_QueryRecordFile(LoginModule.m_hLoginHandle,
                                                                   nChannelld,
nRecordFileType, stTimeStart, stTimeEnd, null, stFileInfo, stFileInfo.length * stFileInfo[0].size(),
nFindCount, 5000, false);
       if(bRet) {
           System.out.println("QueryRecordFile Succeed! \n" + "查询到的视频个数: " +
nFindCount.getValue());
       } else {
           System.err.println("QueryRecordFile Failed!" + ToolKits.getErrorCodePrint());
           return false;
       return true;
   }
```

```
/**
     * 设置回放时的码流类型
     * @param m_streamType 码流类型
    public static void setStreamType(int m_streamType) {
        IntByReference steamType = new IntByReference(m_streamType);// 0-主辅码流,1-主
码流,2-辅码流
        int emType = NetSDKLib.EM_USEDEV_MODE.NET_RECORD_STREAM_TYPE;
        boolean bret =
LoginModule.netsdk.CLIENT_SetDeviceMode(LoginModule.m_hLoginHandle, emType,
steamType.getPointer());
        if (!bret) {
            System.err.println("Set Stream Type Failed, Get last error." +
ToolKits.getErrorCodePrint());
        } else {
            System.out.println("Set Stream Type Succeed!");
        }
    }
   //下载录像
    public static LLong downloadRecordFile(int nChannelld,
                                             int nRecordFileType,
                                             NetSDKLib.NET TIME stTimeStart,
                                             NetSDKLib.NET_TIME stTimeEnd,
                                              String SavedFileName,
                                              NetSDKLib.fTimeDownLoadPosCallBack
cbTimeDownLoadPos) {
        m hDownLoadHandle
LoginModule.netsdk.CLIENT_DownloadByTimeEx(LoginModule.m_hLoginHandle, nChannelld,
nRecordFileType, stTimeStart, stTimeEnd, SavedFileName, cbTimeDownLoadPos, null, null,
null, null);
        if(m_hDownLoadHandle.longValue() != 0) {
            System.out.println("Downloading RecordFile!");
        } else {
            System.err.println("Download RecordFile Failed!" + ToolKits.getErrorCodePrint());
        }
        return m_hDownLoadHandle;
    }
```

```
public static void stopDownLoadRecordFile(LLong m_hDownLoadHandle) {
    if (m_hDownLoadHandle.longValue() == 0) {
        return;
    }
    LoginModule.netsdk.CLIENT_StopDownload(m_hDownLoadHandle);
}
```

第3章 接口函数

3.1 SDK 初始化

3.1.1 SDK 初始化 CLIENT_Init

表3-1 SDK 初始化 CLIENT_Init

选项	说明	
描述	对整个 SDK 进行初始化	
方法	public boolean CLIENT_Init(
刀伝	Callback cbDisConnect, Pointer dwUser);	
参数	[in]cbDisConnect	断线回调函数
	[in]dwUser	断线回调函数的用户参数
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	● 调用网络 SDK 其他函数的前提	
	● 回调函数设置成 NULL 时,设备断线后不会回调给用户	

3.1.2 SDK 清理 CLIENT_Cleanup

表3-2 SDK 清理 CLIENT Cleanup

10 - 0 - 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
选项	说明	
描述	清理 SDK	
方法	public void CLIENT_Cleanup();	
参数	无	
返回值	无	
说明	SDK 清理接口,在结束前最后调用	

3.1.3 设置断线重连回调函数 CLIENT_SetAutoReconnect

表3-3 设置断线重连回调函数 CLIENT_SetAutoReconnect

选项	说明	
描述	设置自动重连回调函数	
方法	public void CLIENT_SetAutoReconnect(Callback cbAutoConnect, Pointer dwUser);	
刀伝		
参数	[in]cbAutoConnect	断线重连回调函数
	[in]dwUser	断线重连回调函数的用户参数
返回值	无	
说明	设置断线重连回调接口。如果回调函数设置为 NULL,则不自动重连	

3.1.4 设置网络参数 CLIENT_SetNetworkParam

表3-4 设置网络参数 CLIENT_SetNetworkParam

选项	说明		
描述	设置网络环境相关参数	设置网络环境相关参数	
方法	public void CLIENT_SetNetworkParam(
NET_PARAM pNetParam);		NetParam);	
参数	[in]pNetParam	[in]pNetParam 网络延迟、重连次数、缓存大小等参数	
返回值	无		
说明	可根据实际网络环境,	调整参数	

3.2 设备登录

3.2.1 用户登录设备 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity

表3-5 用户登录设备 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity

选项	说明		
描述	用户登录设备		
	public LLong CLIENT_Log	inWithHighLevelSecurity(
方法	NET_IN_LOGIN_WITI	H_HIGHLEVEL_SECURITY pstInParam,	
	NET_OUT_LOGIN_W	ITH_HIGHLEVEL_SECURITY pstOutParam);	
参数	[in]pstInParam	输入参数	
	[out]pstOutParam	输出参数	
返回值	成功返回登录句柄,失败返回 0		
	此方法封装在 NetSDKLib 接口中,通常通过以下方式调用:		
 说明	m_hLoginHandle netsdk.CLIENT_CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(pstInParam,		
元			
	pstOutParam);		

3.2.2 用户登出设备 CLIENT_Logout

表3-6 用户登出设备 CLIENT_Logout

选项	说明	
描述	用户登出设备	
方法	public boolean CLIENT_Logout(LLong ILoginID);	
参数	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	此方法封装在 NetSDKLib 接口中,通常通过以下方式调用	
Nr 4/1	netsdk.CLIENT_Logout(m_hLoginHandle);	

3.3 实时监视

3.3.1 打开监视 CLIENT_RealPlayEx

表3-7 打开监视 CLIENT_RealPlayEx

选项	说明	-
描述	打开实时监视	
→ \/ +	public LLong CLIENT_	RealPlayEx(
方法	LLong ILoginID, int nChanneIID, Pointer hWnd, int rType);	
参数	[in]ILoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值
	[in]nChannelID	视频通道号,从 0 开始递增的整数
	[in]hWnd	窗口句柄,仅在 Windows 系统下有效
	[in]rType	预览类型
返回值	成功返回非 0, 失败返回 0	
	在 Windows 环境下:	
说明	● hWnd 为有效值时,在对应窗口显示画面	
	● hWnd 为 NUL	L时,表示取流方式,通过设置回调函数来获取视频
	数据,交由用	户处理

预览类型及含义请参见表 3-8。

表3-8 预览类型说明

预览类型	含义
DH_RType_Realplay	实时预览
DH_RType_Multiplay	多画面预览
DH_RType_Realplay_0	实时监视-主码流,等同于 DH_RType_Realplay
DH_RType_Realplay_1	实时监视-从码流 1
DH_RType_Realplay_2	实时监视-从码流 2
DH_RType_Realplay_3	实时监视-从码流 3
DH_RType_Multiplay_1	多画面预览—1 画面
DH_RType_Multiplay_4	多画面预览-4画面
DH_RType_Multiplay_8	多画面预览-8画面
DH_RType_Multiplay_9	多画面预览-9画面
DH_RType_Multiplay_16	多画面预览-16 画面
DH_RType_Multiplay_6	多画面预览-6画面
DH_RType_Multiplay_12	多画面预览-12 画面
DH_RType_Multiplay_25	多画面预览-25 画面
DH_RType_Multiplay_36	多画面预览-36 画面

3.3.2 关闭监视 CLIENT_StopRealPlayEx

表3-9 关闭监视 CLIENT_StopRealPlayEx

选项	说明	
描述	关闭实时监视	
方法	public boolean CLIENT_StopRealPlayEx(LLong IRealHandle);	
参数	[in]IRealHandle	CLIENT_RealPlayEx 的返回值

选项	说明
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE
说明	无

3.3.3 保存监视数据 CLIENT_SaveRealData

表3-10 保存监视数据 CLIENT_SaveRealData

选项	说明	
描述	保存实时监视数据为文件	
方法	public boolean CLIENT_SaveRealData(
刀伍	LLong IRealHandle, String pchFileName);	
参数	[in]IRealHandle	CLIENT_RealPlayEx 的返回值
	[in]pchFileName	需要保存的文件路径
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	无	

3.3.4 停止保存监视数据 CLIENT_StopSaveRealData

表3-11 停止保存监视数据 CLIENT_StopSaveRealData

选项	说明		
描述	停止保存实时监视数据为文件		
方法	public boolean CLIENT_StopSaveRealData(LLong IRealHandle);		
参数	[in]IRealHandle	[in]lRealHandle CLIENT_RealPlayEx 的返回值	
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE		
说明	无		

3.3.5 设置监视数据回调 CLIENT_SetRealDataCallBackEx

表3-12 设置监视数据回调 CLIENT_SetRealDataCallBackEx

选项	说明	
描述	设置实时监视数据回调	
public boolean CLIENT_SetRealDataCallBackEx(_SetRealDataCallBackEx(
方法	LLong IRealHandle	e, StdCallCallback cbRealData,
	Pointer dwUser, int dwFlag);	
	[in]IRealHandle	CLIENT_RealPlayEx 的返回值
 参数	[in]cbRealData	监视数据流回调函数
少 数	[in]dwUser	监视数据流回调函数的参数
	[in]dwFlag	回调中监视数据的类型
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	无	

回调中监视数据的类型请参见表 3-13。

表3-13 dwFlag 类型及含义

dwFlag	含义
0x0000001	设备的原始数据

dwFlag	含义
0x00000004	转成 YUV 格式的数据

3.4 抓图

3.4.1 同步抓图 CLIENT_SnapPictureToFile

表3-14 同步抓图 CLIENT_SnapPictureToFile

选项	说明	
描述	同步抓图	
	public boolean CLIENT	_SnapPictureToFile(
	LLong ILoginID,	
方法	NET_IN_SNAP_P	IC_TO_FILE_PARAM pInParam
	NET_OUT_SNAP_PIC_TO_FILE_PARAM pOutParam,	
	int nWaitTime)	
	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity的返回值
 参数	[in]pInParam	输入参数
多 数	[out]pOutParam	输出参数
	[in]nWaitTime	超时时间,单位:毫秒
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	● 同步接口,由设备抓取图片,通过网络传给用户	
<u>がり</u>	● 需要设备支持该功能	

3.4.2 本地抓图 CLIENT_CapturePictureEx

表3-15 本地抓图 CLIENT_CapturePictureEx

选项	说明	
描述	本地抓图	
	public boolean CLIENT_CapturePictureEx(
方法	LLong hPlayHandle,	
	String pchPicFileName, int eFormat);	
	[in]hPlayHandle	CLIENT_RealPlayEx 的返回值
参数	[in]pchPicFileName	需要保存的文件路径
	[in]eFormat	图片格式
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
7只 0日	● 同步接口,将图片数据直接写成文件	
说明	● 图片从设备发送过来的实时监视数据流中抓取	

3.4.3 异步抓图 CLIENT_SnapPictureEx

表3-16 异步抓图 CLIENT_SnapPictureEx

选项	说明
描述	异步抓图
方法	public boolean CLIENT_SnapPictureEx(

	LLong ILoginID, SNAP_PARAMS stParam, IntByReference reserved);	
参数	[in]ILoginID CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值	
	[in]stParam 抓图参数结构体	
	[in]reserved	图片格式
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	● 同步接口,将图片数据直接写成文件	
	● 图片从设备发送过来的实时监视数据流中抓取	

3.4.4 设置异步抓图回调

表3-17 设置异步抓图回调

选项	说明	
描述	异步抓图回调函数	
方法	public void CLIENT_SetSnapRevCallBack(
刀伍	Callback OnSnapRevMessage, Pointer dwUser);	
参数	[out]OnSnapRevMessage	抓图回调函数原形
少 奴	[out]dwUser	回调函数的用户参数
返回值	空	
说明	无	

3.5 云台控制

3.5.1 云台控制 CLIENT_DHPTZControlEx

表3-18 云台控制 CLIENT_DHPTZControlEx

选项	说明		
描述	云台控制 CLIENT_DHPTZControlEx		
	public boolean CLIENT	_DHPTZControlEx(
	LLong ILoginID,		
方法	int nChannelID, int	dwPTZCommand,	
	int IParam1, int IPa	aram2, int IParam3,	
	int dwStop);		
	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值	
	[in]nChannelID	视频通道号,从 0 开始递增的整数	
	[in]dwPTZCommand	控制命令类型	
 参数	[in]IParam1	参数 1	
少 奴	[in]IParam2	参数 2	
	[in]IParam3	参数 3	
	[in]dwStop	停止标志。对云台八方向操作及镜头操作命令有效,	
		进行其他操作时,本参数应填充 FALSE	
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE		
说明	dwPTZCommand 与 Param1、Param2 和 Param3 的关系, 请参见表 3-19。		

dwPTZCommand 与 Param1、Param2 和 Param3 的关系,请参见表 3-19。

表3-19 Param1、Param2 和 Param3 的关系

DH_PTZ_UP_CONTROL 上 - 難 直 波 度 - (1-8) DH_PTZ_LEFT_CONTROL 下 - 垂 直 速 度 - (1-8) DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 左 - (1-8) DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 右 - (1-8) DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 女倍+ - 倍速 DH_PTZ_COOM_ADD_CONTROL 女倍+ - 倍速 DH_PTZ_COOM_DEC_CONTROL 資信・ 一 倍速 DH_PTZ_FOCUS_DEC_CONTROL 遺傷・ - 倍速 DH_PTZ_APERTURE_ADD_CON 光園+ - 倍速 DH_PTZ_APERTURE_DEC_CONTROL 光園+ - 倍速 DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTROL 教室預置点 - 預置点值 DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL 機管 - 預置点值 DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTROL 規定 - 預置点值 DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTROL 均光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) 小平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) ・ DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入預置点	dwPTZCommand 宏定义	功能描述	param1	param2	param3
C1-89	DH PTZ LIP CONTROL	L		垂直速度	-
DH_PTZ_LEFT_CONTROL 左 - (1-8) 水 平 速 度 (1-8) DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 右 - (1-8) 水 平 速 度 (1-8) DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 右 - (1-8) 水 平 速 度 (1-8) DH_PTZ_ZOOM_ADD_CONTROL 変信+ - 信速 - (1-8) DH_PTZ_FOCUS_ADD_CONTROL 変信+ - 信速 - (6速 DH_PTZ_FOCUS_DEC_CONTROL 週焦+ - (6速 - (6速 DH_PTZ_APERTURE_ADD_CON 光圏+ - (6速 - (6速 DH_PTZ_APERTURE_DEC_CON 光圏+ - (6速 - (6速 DH_PTZ_APERTURE_DEC_CONTROL 大圏+ - (6速 - (6速 DH_PTZ_APERTURE_DEC_CONTROL 大圏+ - (6速 - (6速 DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTROL 装置 - (6速 - (6速 DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL 期除 - (6速 - (6速 DH_PTZ_POINT_LECT_CONTROL 期除 - (76: 开始 99: 自动 99: 自动 - (76: 开始 99: 自动 96: 停止 DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (DIT_FTZ_OF_CONTROL	<u></u>		(1-8)	
C	DH PTZ DOWN CONTROL	下	_	垂 直 速 度	-
DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 右 - (1-8) DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 右 - (1-8) DH_PTZ_ZOOM_ADD_CONTROL 変倍+ - 倍速 DH_PTZ_FOCUS_ADD_CONTROL 変倍+ - 倍速 DH_PTZ_FOCUS_DEC_CONTROL 適無+ - 倍速 DH_PTZ_FOCUS_DEC_CONTROL 適無+ - 倍速 DH_PTZ_APERTURE_ADD_CON 光圏+ - 倍速 DH_PTZ_APERTURE_DEC_CON 光圏+ - 6速 DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTR 设置 - 頻置点值 OL DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL 设置 - 頻置点值 DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR 点间轮循 巡航线路 - 76: 开始 DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR 点间轮循 巡航线路 - 99: 自动 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 - 2 MD(: 等) 本生 (1-8) DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 頻巡航 巡航线路 預置点值 - DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航	BILL IZ_BOWN_GONTINGE	1			
C1-8	DH PTZ LEFT CONTROL	ト た	_		-
DH_PTZ_RIGHT_CONTROL 女信					
DH_PTZ_ZOOM_ADD_CONTROL 交倍+ - 倍速 - DH_PTZ_ZOOM_DEC_CONTROL 交倍- 6 速 - DH_PTZ_FOCUS_ADD_CONTROL DH_PTZ_FOCUS_ADD_CONTROL L	DH_PTZ_RIGHT_CONTROL	右	-		-
DH_PTZ_ZOOM_DEC_CONTROL 交信	DIL DTZ ZOOM ADD CONTDOL	並 /を			
DH_PTZ_FOCUS_ADD_CONTRO			-		-
L		受借-	-	借選	-
DH_PTZ_FOCUS_DEC_CONTRO L 调焦- 信速 - DH_PTZ_APERTURE_ADD_CON TROL DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTR OL DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTR OL DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL WWW DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL WWW DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL DH_PTZ_LAMP_CONTROL DH_EXTPTZ_LEFTTOP		调焦+	-	倍速	-
L					
DH_PTZ_APERTURE_ADD_CON TROL 光圈+ - 倍速 - DH_PTZ_APERTURE_DEC_CON TROL 光圈- - 6速 - DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTR OL 转至预置点 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL 设置 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL 点间轮循 - 76: 开始 99: 自动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点		调焦-	-	倍速	_
TROL 光圈+ - 倍速 DH_PTZ_APERTURE_DEC_CON TROL 光圈- - 倍速 DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTR OL 转至预置点 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL 设置 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTROL 删除 - 76: 开始 99: 自动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 -					_
DH_PTZ_APERTURE_DEC_CON TROL 光圈- 6速 - DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTR OL 转至预置点 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL 设置 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL 删除 - 76: 开始 99: 自动 99: 自动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) (1-8) (1-8) (1-8) (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 到巡航 巡航线路 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 河路点路 预置点值 - DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 特 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - - -		光圈+	-	倍速	
TROL					_
OL 转全換置点 - 換置点值 - DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL 设置 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL 点间轮循 必航线路 - 76: 开始 99: 自动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - - - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - - DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - - DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - - DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - - DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点		光圈 -	-	倍速	
OL	DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTR				_
DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL 删除 - 预置点值 - DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL 点间轮循 巡航线路 - 76: 开始 99: 自动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 巡航线路 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 测度点值 一 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 停止水平旋 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - -	OL	转全预置点	-		
DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL 点间轮循 巡航线路 - 76: 开始 99: 自动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - - - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) (1-8) - - - DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) (1-8) -	DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL	设置	-	预置点值	-
DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTR OL 点间轮循 巡航线路 - 99: 自动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - <td>DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL</td> <td>删除</td> <td>-</td> <td>预置点值</td> <td>-</td>	DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL	删除	-	预置点值	-
OL 点目轮循 巡航线路 - 99: 目动 96: 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 0x01: 开启 x00: 关闭 - - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 测除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 - DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 年上水平旋 - - - DH EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - - -	DH PTZ POINT LOOP CONTR				76: 开始
DH_PTZ_LAMP_CONTROL		点间轮循	巡航线路	-	99: 自动
DH_PTZ_LAMP_CONTROL 灯光雨刷 x00: 关闭 - DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) (1-8) - DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 (1-8) (1-8) 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 (1-8) (1-8) (1-8) 预置点值 - DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 (1-8) (1-8) (1-8) (1-8) - - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 一 - - DH EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 (1-8) (1-	01				96: 停止
DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) ・ 不平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) ・ 不平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) ・ 不平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 一 预置点值 ・	DH PTZ LAMP CONTROL	 灯光雨刷		_	-
DH_EXTPTZ_LEFTTOP 左上 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 一 一 DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点值 一 一 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 一 DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 年 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - -		747211444			
DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 右上 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) ・ DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) ・ DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) ・ DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 预置点值 ・ DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 ・ DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 年 始水平旋 + - - DH EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - - -	DH EXTPTZ LEFTTOP	左上			-
DH_EXTPTZ_RIGHTTOP 石上 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 一 预置点值 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - -					
DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) - DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 - DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 特 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - - -	DH_EXTPTZ_RIGHTTOP	右上			-
DH_EXTPTZ_LEFTDOWN 左下 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) 水平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 开始水平旋 转 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - -					
DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 右下 垂直速度 (1-8) 小平速度 (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 开始水平旋 接 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - - -	DH_EXTPTZ_LEFTDOWN	左下			-
DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN 石下 (1-8) (1-8) DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点到巡航 预置点值 - DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中预置点 巡航线路 预置点值 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 开始水平旋转 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - -					_
DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 加入预置点 到巡航 巡航线路 预置点值 DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 开始水平旋 转 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - -	DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN	右下			
DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP 到巡航 拠航线路 拠置点值 DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 开始水平旋 转 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - -		加入预置点			_
DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 删除巡航中 预置点 巡航线路 预置点值 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 巡航线路 - DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE 开始水平旋 转 - - DH_EXTPTZ_STOPPANCRUISE 停止水平旋 - - -	DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP		巡航线路	预置点值 	
DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP 预置点 预置点 预置点 预置点 预置点 形线路 - - DH_EXTPTZ_CLOSELOOP 清除巡航 - - -) m 43. 15 pc	77 III L LL	-
DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE	DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP		巡航线路		
DH_EXTPTZ_STARTPANCRUISE	DH_EXTPTZ_CLOSELOOP	清除巡航	巡航线路	-	-
The property of the proper	DLI EVIDIZ CIADIDANODI UCI	开始水平旋			-
I DH EXTPTZ STOPPANCRUISE I I I I I I I I I I I I I I I I I I	DH_EXIFIZ_STARTPANCRUISE	转	-		
bil_LXII 12_01011 ANOROIGE	DH EXTRTZ STOPPANICRIJISE	停止水平旋		_	-
	DIT_EXTERIZED TANGROISE	转	-		

dwPTZCommand 宏定义	功能描述	param1	param2	param3
DH_EXTPTZ_SETLEFTBORDER	设置左边界	-	-	-
DH_EXTPTZ_RIGHTBORDER	设置右边界	-	-	-
DH_EXTPTZ_STARTLINESCAN	开始线扫	-	-	-
DH_EXTPTZ_CLOSELINESCAN	停止线扫	-	-	-
DH_EXTPTZ_SETMODESTART	设置模式开 始	模式线路	-	-
DH_EXTPTZ_SETMODESTOP	设置模式结 束	模式线路	-	-
DH_EXTPTZ_RUNMODE	运行模式	模式线路	-	-
DH_EXTPTZ_STOPMODE	停止模式	模式线路	-	-
DH_EXTPTZ_DELETEMODE	清除模式	模式线路	-	-
DH_EXTPTZ_REVERSECOMM	翻转命令	-	-	-
DH_EXTPTZ_FASTGOTO	快速定位	水平坐标 (0-8192)	垂直坐标 (0-8192)	变倍(4)
DH_EXTPTZ_AUXIOPEN	辅助开关开	辅助点	-	-
DH_EXTPTZ_AUXICLOSE	辅助开关关	辅助点	-	-
DH_EXTPTZ_OPENMENU	打开球机菜 单	-	-	-
DH_EXTPTZ_CLOSEMENU	关闭菜单	-	-	_
DH_EXTPTZ_MENUOK	菜单确定	-	-	_
DH_EXTPTZ_MENUCANCEL	菜单取消	-	-	-
DH_EXTPTZ_MENUUP	菜单上	-	-	-
DH_EXTPTZ_MENUDOWN	菜单下	-	-	-
DH_EXTPTZ_MENULEFT	菜单左	-	-	-
DH_EXTPTZ_MENURIGHT	菜单右	-	-	-
DH_EXTPTZ_ALARMHANDLE	报警联动云台	报警输入通道	报警联动类型: 预置点线扫巡航	联动值, 如预置点 号
DH_EXTPTZ_MATRIXSWITCH	矩阵切换	监视器号 (视频输 出号)	视频输入号	矩阵号
DH_EXTPTZ_LIGHTCONTROL	灯光控制器	参考 DH_PTZ_ LAMP_CO NTROL	-	-
DH_EXTPTZ_EXACTGOTO	三维精确定位	水平角度 (0 ~ 3600)	垂直坐标(0~ 900)	变倍(1~ 128)
DH_EXTPTZ_RESETZERO	三维定位重 设零位	-	-	-
DH_EXTPTZ_UP_TELE	上+TELE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_DOWN_TELE	下+TELE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_LEFT_TELE	左 +TELE	速度(1-8)	-	-

dwPTZCommand 宏定义	功能描述	param1	param2	param3
DH_EXTPTZ_RIGHT_TELE	右 +TELE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_LEFTUP_TELE	左上+TELE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_LEFTDOWN_TELE	左下+TELE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_TIGHTUP_TELE	右上+TELE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN_TEL	右下+TELE	速度(1-8)		-
E	/ P+IELE	述及(I-O)	-	
DH_EXTPTZ_UP_WIDE	上+WIDE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_DOWN_WIDE	下+WIDE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_LEFT_WIDE	左 +WIDE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_RIGHT_WIDE	右+WIDE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_LEFTUP_WIDE	左上+WIDE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_LEFTDOWN_WIDE	左下+WIDE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_RIGHTUP_WIDE	右上+WIDE	速度(1-8)	-	-
DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN_WID	右下+WIDE	速度(1-8)	-	-
E	, , 5 E	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

3.6 语音对讲

3.6.1 开启对讲 CLIENT_StartTalkEx

表3-20 开启对讲 CLIENT_StartTalkEx

	We no Mary Months Terrain Terr		
选项	说明		
描述	打开语音对讲		
	public LLong CLIENT_	StartTalkEx(
方法	LLong ILoginID,		
	Callback pfcb, Pointer dwUser);		
	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值	
参数	[in]pfcb	音频数据回调函数	
	[in]dwUser	音频数据回调函数的参数	
返回值	成功返回非 0, 失败返回 0		
说明	无		

3.6.2 关闭对讲 CLIENT_StopTalkEx

表3-21 关闭对讲 CLIENT_StopTalkEx

选项	说明	
描述	关闭语音对讲	
方法	public boolean CLIENT_StopTalkEx(LLong ITalkHandle);	
参数	[in]lTalkHandle	CLIENT_StartTalkEx 的返回值
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	无	

3.6.3 发送语音 CLIENT_TalkSendData

表3-22 发送语音 CLIENT_TalkSendData

选项	说明		
描述	发送音频数据给设备		
	public LLong CLIENT_	TalkSendData(
方法	LLong ITalkHandle,		
	Pointer pSendBuf, int dwBufSize);		
	[in]ITalkHandle	CLIENT_StartTalkEx 的返回值	
参数	[in]pSendBuf	需要发送的音频数据块的指针	
	[in]dwBufSize	需要发送的音频数据块的长度,单位:字节	
返回值	成功返回音频数据块的长度,失败返回-1		
说明	无		

3.6.4 解码语音 CLIENT_AudioDecEx

表3-23 解码语音 CLIENT AudioDecEx

	200 WINNEL OFFICE CONTRACTOR		
选项	说明		
描述	解码音频数据		
	public boolean CLIENT	_AudioDecEx(
方法	LLong ITalkHandle,		
	Pointer pAudioDataBuf, int dwBufSize);		
	[in]lTalkHandle	CLIENT_StartTalkEx 的返回值	
参数	[in]pAudioDataBuf	需要解码的音频数据块的指针	
	[in]dwBufSize	需要解码的音频数据块的长度,单位:字节	
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE		
说明	无		

3.7 报警监听

3.7.1 开始报警监听 CLIENT_StartListenEx

表3-24 开始报警监听 CLIENT_StartListenEx

选项	说明	
描述	开启报警监听	
方法	public boolean	CLIENT_StartListenEx(
刀伍	LLong ILoginID);	
参数	[in]lLoginID CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值	
返回值	成功返回非 0, 失败返回 0	
说明	无	

3.7.2 停止报警监听 CLIENT_StopListen

表3-25 停止报警监听 CLIENT_StopListen

选项	说明			
描述	停止报警监听	停止报警监听		
方法	public boolean CLIENT	public boolean CLIENT_StopListen(
刀伍	LLong ILoginID);	LLong ILoginID);		
参数	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值		
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE			
说明	无			

3.7.3 设置报警回调 CLIENT_SetDVRMessCallBack

表3-26 设置报警回调 CLIENT_SetDVRMessCallBack

选项	说明	
描述	设置报警监听	
方法	public void CLIENT_SetDVRMessCallBack(
刀伍	Callback cbMessage , Pointer dwUser);	
 参数	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值
多 数	[in]dwUser	返回的用户信息
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	无	

3.8 智能订阅

3.8.1 开始智能事件订阅 CLIENT_RealLoadPictureEx

表3-27 开始智能事件订阅 CLIENT_RealLoadPictureEx

选项	说明	
描述	开始智能事件订阅	
	public LLong CLIENT_I	RealLoadPictureEx(
	LLong ILoginID, int	t nChannelID,
方法	int dwAlarmType, i	nt bNeedPicFile,
	StdCallCallback cbAnalyzerData,	
	Pointer dwUser, Pointer Reserved);	
	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值
	[in]nChannelID	设备通道号(从0开始)
	[in]dwAlarmType	订阅报警事件类型
参数	[in]bNeedPicFile	是否订阅图片文件
	[in]cbAnalyzerData	智能事件回调函数
	[in]dwUser	用户自定义数据类型
	[in]Reserved	保留字段
返回值	成功返回 LLONG 类型订阅句柄,失败返回 0	

选项	说明
说明	接口返回失败,请使用 CLIENT_GetLastError 获取错误码

智能报警事件类型说明请参见表 3-28。

表3-28 智能事件类型说明

dwAlarmType 宏定义	宏定义值	含义	回调 pAlarmInfo 对应结构体
EVENT_IVS_ALL	0x00000001	所有事件	无
EVENT_IVS_CROSSFENCEDE	0x0000011F	穿越围栏	DEV_EVENT_CROSSFEN
TECTION			CEDETECTION_INFO
EVENT_IVS_CROSSLINEDETE	0x00000002	绊线入侵	DEV_EVENT_CROSSLIN
CTION			E_INFO
EVENT_IVS_CROSSREGIONDE	0x00000003	区域入侵	DEV_EVENT_CROSSRE
TECTION			GION_INFO
EVENT_IVS_LEFTDETECTION	0x00000005	物品遗留	DEV_EVENT_LEFT_INFO
EVENT IVS PRESERVATION	0x00000008	物品保全	DEV_EVENT_PRESERVA
			TION_INFO
EVENT_IVS_TAKENAWAYDETE	0x00000115	物品搬移	DEV_EVENT_TAKENAWA
CTION			YDETECTION_INFO
EVENT_IVS_WANDERDETECTI	0x00000007	徘徊事件	DEV_EVENT_WANDER_I
ON			NFO
EVENT_IVS_VIDEOABNORMAL	0x00000013	视频异常	DEV_EVENT_VIDEOABN
DETECTION			ORMALDETECTION_INF
			0
EVENT_IVS_AUDIO_ABNORMA	0x00000126	声音异常	DEV_EVENT_IVS_AUDIO
LDETECTION			_ABNORMALDETECTION
	000000400	松 守 1人加	_INFO
EVENT_IVS_CLIMBDETECTION	0x00000128	攀高检测	DEV_EVENT_IVS_CLIMB INFO
	0x0000000E	斗 殴检测	DEV_EVENT_FLOWSTAT
EVENT_IVS_FIGHTDETECTION	UXUUUUUUE	十段位侧	INFO
EVENT IVS LEAVEDETECTIO	0x00000129		DEV EVENT IVS LEAVE
N	0.00000129	勾 公 ツ ツ	INFO
EVENT IVS PRISONERRISED	0x0000011E	起身检测	DEV EVENT PRISONER
ETECTION	CAGGGGTTE		RISEDETECTION_INFO
	0x00000004	非法黏贴	DEV_EVENT_PASTE_INF
EVENT_IVS_PASTEDETECTIO		物贴条检	0
N		测	
	l	, ·•	

3.8.2 停止智能事件订阅 CLIENT_StopLoadPic

表3-29 停止智能事件订阅 CLIENT_StopLoadPic

选项	说明	
描述	停止智能事件订阅	
方法	public boolean CLIENT	_StopLoadPic(LLong IAnalyzerHandle);
参数	[in]IAnalyzerHandle	智能事件订阅句柄
返回值	BOOL 类型	

选项	说明
	● 成功: TRUE
	● 失败: FALSE
说明	接口返回失败,请使用 CLIENT_GetLastError 获取错误码

3.9 录像回放

3.9.1 按时间方式回放 CLIENT_PlayBackByTimeEx

表3-30 按时间方式回放 CLIENT_PlayBackByTimeEx

表5-50 技术间为五色版 CEIENT_I laybackby TimeEx		
说明		
按时间方式回放		
public LLong CLIENT_PlayBackByTimeEx(
LLong ILoginID, int nChan	nelID,	
NET_TIME lpStartTime, N	ET_TIME lpStopTime,	
Pointer hWnd, Callback cb	DownLoadPos, Pointer dwPosUser,	
Callback fDownLoadDataCallBack, Pointer dwDataUser);		
[in]ILoginID	登录句柄	
[in]nChannelID	设备通道号(从0开始)	
[in]lpStartTime	开始时间	
[in]lpStopTime	结束时间	
[in]hWnd	窗口句柄,仅在 Windows 系统下有效	
[in]cbDownLoadPos	fDownLoadPosCallBack 回调	
[out]dwPosUser		
[out]fDownLoadDataCallBack	fDataCallBack 回调	
[in]dwDataUser		
成功返回网络回放 ID, 失败返回 0		
无		
	按时间方式回放 public LLong CLIENT_PlayBack LLong ILoginID, int nChan NET_TIME lpStartTime, N Pointer hWnd, Callback cb Callback fDownLoadDataC [in]ILoginID [in]nChannelID [in]lpStartTime [in]lpStopTime [in]lpStopTime [in]cbDownLoadPos [out]dwPosUser [out]fDownLoadDataCallBack [in]dwDataUser 成功返回网络回放 ID,失败返	

3.9.2 设置工作模式 CLIENT_SetDeviceMode

表3-31 设置工作模式 CLIENT_SetDeviceMode

选项	说明		
描述	设置工作模式		
方法	public boolean CLIENT	public boolean CLIENT_SetDeviceMode(
	LLong ILoginID, int emType, Pointer pValue);		
参数	[in]1LoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 返回值	
	[in]emType	工作模式枚举	
	[in]pValue	相应工作模式对应的结构体	
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE		
说明	无		

表3-32 工作模式枚举及结构体对照表

emType 枚举	含义	结构体
DH_RECORD_STREAM_TYPE	设置待查询及按时间回放的录像	无

emType 枚举	含义	结构体
	码流类型	
	● 0: 主辅码流	
	● 1: 主码流	
	● 2: 辅码流	
DU RECORD TYPE	设置按时间录像回放及下载的录	NET_RECORD_TYPE
DH_RECORD_TYPE	像文件类型	

3.9.3 停止录像回放 CLIENT_StopPlayBack

表3-33 停止录像回放 CLIENT_StopPlayBack

选项	说明	
描述	停止录像回放	
方法	public boolean CLIENT	_StopPlayBack(LLong IPlayHandle);
参数	[in]1PlayHandle	回放接口返回值
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	无	

3.9.4 暂停或恢复录像回放 CLIENT_PausePlayBack

表3-34 暂停或恢复录像回放 CLIENT_PausePlayBack

选项	说明	
描述	暂停或恢复录像回放	
方法	public boolean CLIENT_PausePlayBack(LLong IPlayHandle, int bPause);	
	[in]IPlayHandle	回放接口返回值
参数	[out]bPause	网络回放暂停与恢复播放参数
少 奴		● 1: 暂停
		● 0: 恢复
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE	
说明	对已经打开的播放进行暂停和恢复控制	

3.10 录像下载

3.10.1 查询时间段内的所有录像文件 CLIENT_QueryRecordFile

表3-35 查询时间段内的所有录像文件 CLIENT_QueryRecordFile

选项	说明	
描述	查询时间段内的所有录像文件	
	public boolean CLIENT_QueryRecordFile(
方法	LLong ILoginID, int nChannelId, int nRecordFileType,	
	NET_TIME tmStart, NET_TIME tmEnd, String pchCardid,	
	NET_RECORDFILE_INFO[] stFileInfo,	
	int maxlen, IntByReference filecount,	
	int waittime, boolean bTime);	

选项	说明		
	[in]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 返回值	
	[in]nChannelId	设备通道号,从0开始	
	[in]nRecordFileType	录像文件类型	
	[in]tmStart	录像开始时间	
	[in]tmEnd	录像结束时间	
	[in]pchCardid	卡号	
参数	[out]nriFileinfo	返回的录像文件信息,是一个	
少 奴		LPNET_RECORDFILE_INFO 结构数组	
	[in]maxlen	nriFileinfo 缓冲的最大长度(单位:字节,建议在(100~	
		200)*sizeof(NET_RECORDFILE_INFO)之间)	
	[out]filecount	返回的文件个数,属于输出参数最大只能查到缓冲满为	
		止的录像记录	
	[in]waittime	等待时间	
	[in]bTime	目前此字段无效	
返回值	成功返回 TRUE,失败返回 FALSE		
	在回放之前需要先调用	本接口查询录像记录,当根据输入的时间段查询到的录	
说明	像记录信息大于定义的	缓冲区大小,则只返回缓冲所能存放的录像记录,可以	
	根据需要继续查询		

表3-36 录像文件类型及卡号对照表

数值	录像文件类型	卡号
0	所有录像文件	NULL
1	外部报警	NULL
2	动态检测报警	NULL
3	所有报警	NULL
4	卡号查询	卡号
5	组合条件查询	卡号&&交易类型&&交易金额(如希望跳过某字段,则相应位置为空)
6	录像位置与偏移量长度	NULL
8	按卡号查询图片(目前仅 HB-U 和 NVS 特殊型号的设备支持)	卡号
9	查询图片(目前仅 HB-U 和 NVS 特殊型号的设备支持)	NULL
10	按字段查询	FELD1&&FELD2&&FELD3&&(如希望跳过某字段,则相应位置为空)

3.10.2 按时间下载录像 CLIENT_DownloadByTimeEx

表3-37 按时间下载录像 CLIENT_DownloadByTimeEx

选项	说明
描述	按时间下载录像

选项	说明	
	public LLong CLIENT_DownloadByTimeEx(
	LLong ILoginID, int nChannelId, int nRecordFileType,	
方法	NET_TIME tmStart, NET_TIME tmEnd, String sSavedFileName,	
万法	StdCallCallback cbTimeI	DownLoadPos, Pointer dwUserData,
	StdCallCallback fDownLo	padDataCallBack, Pointer dwDataUser,
	Pointer pReserved);	
	[in]ILoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 返回值
	[in]nChannelId	设备通道号,从0开始
	[in]nRecordFileType	文件查询类型
		0: 所有录像文件
		1:外部报警
		2: 动态检测录像
		3: 所有报警
		4: 按卡号查询录像
		5: 组合条件查询
参数		8: 按卡号查询图片
多奴		9: 查询图片
		10: 按字段查询
	[in]tmStart	下载起始时间
	[in]tmEnd	下载结束时间
	[in]sSavedFileName	要保存的录像文件名,全路径
	[in]cbTimeDownLoadPos	下载进度回调函数
	[in]dwUserData	下载进度回调用户自定义数据
	[in]fDownLoadDataCallBack	下载数据回调函数
	[in]dwUserData	下载数据回调用户自定义数据
	[in]pReserved	保留参数,默认为 NULL
返回值	成功返回下载 ID, 失败返回 0	
	● NET_IN_PLAY_BACK_BY_TIME_INFO 中回调函数声明 fDataCallBack 和	
说明		请参见"第4章回调函数"
98 74	● sSavedFileName 不为空,录像数据写入到该路径对应的文件	
	 fDownLoadDataCallBack 	(不为空,录像数据通过回调函数返回

3.10.3 停止录像下载 CLIENT_StopDownload

表3-38 停止录像下载 CLIENT_StopDownload

选项	说明	
描述	停止录像下载	
方法	public boolean CLIENT_StopDownload(LLong IFileHandle);	
参数	[in]IFileHandle	CLIENT_DownloadByTimeEx 的返回值
返回值	成功返回下载 ID, 失败返回 0	
说明	根据实际需要,等文件	下载完成后停止下载,也可以下载到一部分停止下载

第4章 回调函数

4.1 断线回调函数 fDisConnect

表4-1 断线回调函数 fDisConnect

选项	说明	
描述	断线回调函数	
	public interface fDisCo	nnect extends StdCallCallback {
	public void inv	voke(
 接口及方法	LLong ILoginID,	
按口及刀伍 	String pchDVRIP, int nDVRPort,	
	Pointer dwUser);	
	}	
	[out]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值
 参数	[out]pchDVRIP	断线的设备 IP
多 数	[out]nDVRPort	断线的设备端口
	[out]dwUser	回调函数的用户参数
返回值	无	
说明	无	

4.2 断线重连回调函数 fHaveReConnect

表4-2 断线重连回调函数 fHaveReConnect

选项	说明	
描述	断线重连回调函数	
	public interface fHaveF	ReConnect extends StdCallCallback {
	public void inv	voke(
 接口及方法	LLong ILoginID,	
按口及刀伝	String pchDVRIP, int nDVRPort,	
	Pointer dwUser);	
	}	
	[out]lLoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值
参数	[out]pchDVRIP	断线后重连成功的设备 IP
多蚁 	[out]nDVRPort	断线后重连成功的设备端口
	[out]dwUser	回调函数的用户参数
返回值	无	
说明	无	

4.3 实时监视数据回调函数 fRealDataCallBackEx

表4-3 实时监视数据回调函数 fRealDataCallBackEx

选项	说明	
描述	实时监视数据回调函数	
	public interface fRealDa	ataCallBackEx extends StdCallCallback {
	public void inv	roke(
接口及方法	LLong IR	ealHandle,
按口及刀伍	int dwDat	aType, Pointer pBuffer, int dwBufSize,
	int param	, Pointer dwUser);
	}	
	[out]IRealHandle	CLIENT_RealPlayEx 的返回值
	[out]dwDataType	数据类型,0表示原始数据,2表示YUV数据
	[out]pBuffer	监视数据块地址
	[out]dwBufSize	监视数据块的长度,单位:字节
参数	[out]param	回调数据参数结构体,dwDataType 值不同类型不
少奴		同
		● dwDataType 为 0 时, param 为空指针
		● dwDataType 为 2 时,param 为
		tagCBYUVDataParam 结构体指针
	[out]dwUser	回调函数的用户参数
返回值	无	
说明	无	

4.4 音频数据回调函数 pfAudioDataCallBack

表4-4 音频数据回调函数 pfAudioDataCallBack

选项	说明	
描述	语音对讲的音频数据回	凋函数
	public interface pfAudioDataCallBack extends StdCallCallback {	
	public void inv	oke(
拉口及六分	LLong ITa	ılkHandle,
接口及方法	Pointer pDataBuf, int dwBufSize,	
	byte byAudioFlag, Pointer dwUser);	
	}	
	[out]lTalkHandle	CLIENT_StartTalkEx 的返回值
	[out]pDataBuf	音频数据块地址
 参数	[out]dwBufSize	音频数据块的长度,单位:字节
参 数	[out]byAudioFlag	数据类型标志, 0表示来自本地采集, 1表示来自设
		备发送
	[out]dwUser	回调函数的用户参数
返回值	无	
说明	无	

4.5 智能事件回调 fAnalyzerDataCallBack

表4-5 智能事件回调 fAnalyzerDataCallBack

选项	说明	
描述	智能事件回调	
	public interface fAnaly	zerDataCallBack extends StdCallCallback {
	public int invo	oke(
接口及方法	LLong IAnalyzerHandle, int dwAlarmType,	
按口及刀伍	Pointer p	oAlarmInfo, Pointer pBuffer, int dwBufSize,
	Pointer of	dwUser, int nSequence, Pointer reserved);
	}	
	[out]IAnalyzerHandle	CLIENT_RealLoadPictureEx 返回值
	[out]dwAlarmType	智能事件类型
	[out]pAlarmInfo	事件信息缓存
	[out]pBuffer	图片缓存
参数	[out]dwBufSize	图片缓存大小
多奴	[out]dwUser	用户数据
	[out]nSequence	表示上传的相同图片情况,为0时表示是第一次出现,
		为2表示最后一次出现或仅出现一次,为1表示此次之
		后还有
	[out]reserved	保留
返回值	无	
说明	无	

4.6 按时间下载回调函数 fTimeDownLoadPosCallBack

表4-6 按时间下载回调函数 fTimeDownLoadPosCallBack

选项	说明	
描述	按时间下载回调函数	
	public interface fTimeDo	ownLoadPosCallBack extends StdCallCallback {
	public void inv	oke(
	LLong IPlayHandle,	
接口及方法	int dwTotalSize, int dwD	OownLoadSize,
	int index, NET_RECORDFILE_INFO.ByValue recordfileinfo,	
	Pointer dwUser);	
	}	
	[out]IPlayHandle	CLIENT_DownloadByTimeEx 的返回值
	[out]dwTotalSize	指本次播放总大小,单位: KB
	[out]dwDownLoadSize	指已经播放的大小,单位: KB
参数		● -1:表示本次回放结束
		● -2:表示写文件失败
	[out]index	索引
	[out]recordfileinfo	录像文件信息

选项	说明	说明	
	[out]dwUser	用户数据	
返回值	无		
说明	无		

4.7 报警订阅回调函数 fMessCallBack

表4-7 报警订阅回调函数 fMessCallBack

选项	说明	
描述	实时监视数据回调函数	
	public interface fMessCallBack extends StdCallCallback{	
	public boolear	n invoke(
	int IComn	nand , LLong ILoginID ,
接口及方法	Pointer p	StuEvent , int dwBufLen ,
	String strDeviceIP, NativeLong nDevicePort,	
	Pointer dwUser);	
	}	
	[out]ICommand	具体事件类
	[out]ILoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 的返回值
	[out]pStuEvent	返回的数据指针
参数	[out]dwBufLen	返回的指针的长度
	[out]strDeviceIP	返回的 ip
	[out]nDevicePort	返回的端口号
	[out]dwUser	回调函数的用户参数
返回值	无	
说明	无	

4.8 异步抓图回调

表4-8 异步抓图回调

选项	说明	
描述	异步抓图回调函数	
接口及方法	public interface fSnapRev extends Callback{	
	public void invoke(
	LLong ILoginID ,	
	Pointer pBuf, int RevLen, int EncodeType,	
	int CmdSerial, Pointer dwUser);	
	}	
参数	[out]ILoginID	CLIENT_LoginWithHighLevelSerity 的返回值
	[out]pBuf	异步抓图图片地址
	[out]RevLen	异步抓图图片的长度
	[out]EncodeType	编码类型
	[out]CmdSerial	操作流水号
	[out]dwUser	回调函数的用户参数

返回值	无
说明	无

附录1 法律声明

商标声明

- VGA 是 IBM 公司的商标。
- Windows 标识和 Windows 是微软公司的商标或注册商标。
- 在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称,由其各自所有者拥有。

责任声明

- 在适用法律允许的范围内,在任何情况下,本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品 而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿,也不对任何利润、数据、商 誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。
- 本文档中描述的产品均"按照现状"提供,除非适用法律要求,本公司对文档中的所有内容 不提供任何明示或暗示的保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯 第三方权利等保证。

隐私保护提醒

您安装了我们的产品,您可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS等个人信息。在使用产品过程中,您需要遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规要求,保障他人的合法权益。如,提供清晰、可见的标牌,告知相关权利人视频监控区域的存在,并提供相应的联系方式。

关于本文档

- 产品请以实物为准,本文档仅供参考。
- 本公司保留随时维护本文档中任何信息的权利,维护的内容将会在本文档的新版本中加入, 恕不另行通知。
- 本文档如有不准确或不详尽的地方,或印刷错误,请以公司最终解释为准。
- 本文档供多个型号产品做参考,每个产品的具体操作不逐一例举,请用户根据实际产品自行对照操作。
- 如不按照本文档中的指导进行操作,因此而造成的任何损失由使用方自行承担。
- 如获取到的 PDF 文档无法打开,请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。

附录2 网络安全建议

保障设备基本网络安全的必须措施:

1. 使用复杂密码

请参考如下建议进行密码设置:

- 长度不小于8个字符。
- 至少包含两种字符类型,字符类型包括大小写字母、数字和符号。
- 不包含帐户名称或帐户名称的倒序。
- 不要使用连续字符,如 123、abc 等。
- 不要使用重叠字符,如 111、aaa 等。

2. 及时更新固件和客户端软件

- 按科技行业的标准作业规范,设备的固件需要及时更新至最新版本,以保证设备具有最新的功能和安全性。设备接入公网情况下,建议开启在线升级自动检测功能,便于及时获知厂商发布的固件更新信息。
- 建议您下载和使用最新版本客户端软件。

增强设备网络安全的建议措施:

1. 物理防护

建议您对设备(尤其是存储类设备)进行物理防护,比如将设备放置在专用机房、机柜,并做好门禁权限和钥匙管理,防止未经授权的人员进行破坏硬件、外接设备(例如 U 盘、串口)等物理接触行为。

2. 定期修改密码

建议您定期修改密码,以降低被猜测或破解的风险。

3. 及时设置、更新密码重置信息

设备支持密码重置功能,为了降低该功能被攻击者利用的风险,请您及时设置密码重置相关信息,包含预留手机号/邮箱、密保问题,如有信息变更,请及时修改。设置密保问题时,建 议不要使用容易猜测的答案。

4. 开启帐户锁定

出厂默认开启帐户锁定功能,建议您保持开启状态,以保护帐户安全。在攻击者多次密码尝试失败后,其对应帐户及源 IP 将会被锁定。

5. 更改 HTTP 及其他服务默认端口

建议您将 HTTP 及其他服务默认端口更改为 1024~65535 间的任意端口,以减小被攻击者猜测服务端口的风险。

6. 使能 HTTPS

建议您开启 HTTPS,通过安全的通道访问 Web 服务。

7. 启用白名单

建议您开启白名单功能,开启后仅允许白名单列表中的 IP 访问设备。因此,请务必将您的 电脑 IP 地址,以及配套的设备 IP 地址加入白名单列表中。

8. MAC 地址绑定

建议您在设备端将其网关设备的 IP 与 MAC 地址进行绑定,以降低 ARP 欺骗风险。

9. 合理分配帐户及权限

根据业务和管理需要,合理新增用户,并合理为其分配最小权限集合。

10. 关闭非必需服务,使用安全的模式

如果没有需要,建议您关闭 SNMP、SMTP、UPnP 等功能,以降低设备面临的风险。如果有需要,强烈建议您使用安全的模式,包括但不限于:

- SNMP:选择 SNMP v3,并设置复杂的加密密码和鉴权密码。
- SMTP: 选择 TLS 方式接入邮箱服务器。

- FTP: 选择 SFTP, 并设置复杂密码。
- AP 热点:选择 WPA2-PSK 加密模式,并设置复杂密码。

11. 音视频加密传输

如果您的音视频数据包含重要或敏感内容,建议启用加密传输功能,以降低音视频数据传输过程中被窃取的风险。

12. 使用 PoE 方式连接设备

如果设备支持 PoE 功能,建议采用 PoE 方式连接设备,使摄像机与其他网络隔离。

13. 安全审计

- 查看在线用户:建议您不定期查看在线用户,识别是否有非法用户登录。
- 查看设备日志:通过查看日志,可以获知尝试登录设备的 IP 信息,以及已登录用户的 关键操作信息。

14. 网络日志

由于设备存储容量限制,日志存储能力有限,如果您需要长期保存日志,建议您启用网络日 志功能,确保关键日志同步至网络日志服务器,便于问题回溯。

15. 安全网络环境的搭建

为了更好地保障设备的安全性,降低网络安全风险,建议您:

- 关闭路由器端口映射功能,避免外部网络直接访问路由器内网设备的服务。
- 根据实际网络需要,对网络进行划区隔离:若两个子网间没有通信需求,建议使用 VLAN、 网闸等方式对其进行网络分割,达到网络隔离效果。
- 建立 802.1x 接入认证体系,以降低非法终端接入专网的风险。
- 启用设备的防火墙或者黑白名单功能,降低设备可能遭受攻击的风险。