Módulo Diagnóstico para Fluxo de Potência

Versão: 15/10/2015

1 Introdução

Ao rodar um fluxo de potência, os equipamentos são desenhados na tela conforme as configurações determinadas no **Diagnóstico para fluxo de potência**.



 Para as <u>barras</u>, são definidas as faixas adequadas, precárias e críticas de tensões (cujo padrão é representado, respectivamente, pelas cores verde, amarela e vermelha). A faixa A delimita a faixa adequada das tensões; a faixa B delimita a menor tensão precária inferior e a maior tensão precária superior, sendo que estas delimitam também as faixas críticas.

- Para <u>chaves</u> e <u>trechos</u>, são definidas as faixas com percentual de carregamento da corrente admissível. No caso das chaves, essas correntes são definidas de forma individual, em cada chave presente na rede. No caso dos trechos, as correntes são definidas pelos cabos que compõem o arranjo associado a cada trecho (ver item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**). Para <u>capacitores</u>, <u>geradores</u>, <u>suprimentos</u> também se utiliza faixas de corrente, avaliando a potência em pu.
- Para os <u>transformadores</u> e <u>reguladores de tensão</u>, são definidas as faixas com percentual de carregamento da potência nominal, definido individualmente, em cada equipamento presente na rede.

A opção Valores padrão redefine os valores (definidos conforme Prodist, para redes MT).