# Rockchip RK356x USB 开发指南

文件标识: RK-SM-YF-142

发布版本: V1.3.0

日期: 2022-09-26

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2021瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

本文档提供 RK356x USB 模块的开发指南,目的是让工程师理解 RK356x USB 控制器和 USB PHY 的硬件设计和软件驱动设计,以便开发者根据产品的 USB 应用需求进行灵活设计和快速开发。

芯片名称	内核版本
RK3566、RK3568	Linux-4.19及以上版本

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

硬件开发工程师

### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2021-01-18	V1.0.0	吴良峰	初始版本
2021-03-10	V1.1.0	吴良峰	1. 根据 Rockchip 文档编写规范,修改文件标识 2. 修改 USB 2.0 PHYs 功耗优化方法
2021-03-15	V1.2.0	吴良峰	增加 USB 2.0 PHYs 功耗优化的软件修改说明
2022-09-26	V1.3.0	吴良峰	<ol> <li>增加 Type-C USB PD 硬件电路说明</li> <li>增加 Linux-4.19/5.10 Type-C USB DTS 配置说明</li> <li>增加 Type-C 控制器芯片支持列表</li> </ol>

#### Rockchip RK356x USB 开发指南

- 1. RK356x USB 控制器和 PHY 简介
- 2. RK356x USB 硬件电路设计
  - 2.1 RK356x USB 2.0/3.0 供电及功耗控制
    - 2.1.1 RK356x USB 2.0/3.0 控制器供电及功耗控制
    - 2.1.2 RK356x USB 2.0 PHYs 供电及功耗控制
    - 2.1.3 RK356x USB 3.0 PHYs 供电及功耗控制
  - 2.2 RK3566 USB 2.0 OTG Micro-B 接口硬件电路
  - 2.3 RK3566 USB 2.0 OTG Type-C 接口硬件电路
    - 2.3.1 RK3566 Type-C USB 2.0 only 硬件电路设计[No PD]
    - 2.3.2 RK3566 Type-C USB 2.0 + PD 硬件电路
  - 2.4 RK356x USB 2.0 Host Type-A 接口硬件电路
  - 2.5 RK3568 USB 3.0 OTG Type-A 接口硬件电路
  - 2.6 RK3568 USB 3.0 OTG Type-C 接口硬件电路
  - 2.7 RK356x USB 3.0 HOST Type-A 接口硬件电路
- 3. RK356x USB DTS 配置
  - 3.1 RK3568 USB 控制器和 PHY DTSI 节点
  - 3.2 RK3568 USB 3.0 OTG to USB 2.0 only 配置
  - 3.3 RK356x USB 3.0 Host to USB 2.0 only 配置
  - 3.4 RK356x Type-C USB DTS 配置
    - 3.4.1 Linux-4.19 RK3566 Type-C USB 2.0 + FUSB302 DTS 配置
    - 3.4.2 Linux-4.19 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置
    - 3.4.3 Linux-5.10 RK3566 Type-C USB 2.0 + FUSB302 DTS 配置
    - 3.4.4 Linux-5.10 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置
  - 3.5 USB VBUS 配置
  - 3.6 Linux USB DT 配置的注意点
    - 3.6.1 USB DT 重要属性说明
      - 3.6.1.1 USB 3.1 控制器 DT 属性
      - 3.6.1.2 USB2 PHY DT 属性
      - 3.6.1.3 USB 3.0/SATA/QSGMII ComboPHY DT 属性
- 4. RK356x USB OTG mode 切换命令
- 5. Type-C 控制器芯片支持列表
- 6. 参考文献

## 1. RK356x USB 控制器和 PHY 简介

RK356x USB 控制器支持列表如下表 1

表 1 RK356x USB 控制器列表

芯片/控制器	USB 2.0 HOST (EHCI/OHCI)	USB 3.0/2.0 OTG (DWC3/xHCI)
RK3566	2	2 (OTG 2.0 + Host 3.0)
RK3568	2	2 (OTG 3.0+ Host 3.0)

RK356x USB PHY支持列表如下表 2

表 2 RK356x USB PHY 列表

芯片/PHY	USB 2.0 ComboPHY	USB 3.0/SATA/QSGMII ComboPHY
RK3566	2 [2 × port]	1
RK3568	2 [2 × port]	2


#### Note:

- 1. 表格中, 数字 N 表示支持 N 个独立的 USB 控制器;
- 2. 表格中, [2×ports] 表示一个 PHY 支持两个 USB port;
- 3. 表格中, "EHCI/OHCI"表示该 USB 控制器集成了 EHCI 控制器和 OHCI 控制器; "DWC3/xHCI"表示该 USB 控制器集成了 DWC3 控制器和 xHCI 控制器;
- 4. RK3566 的 DWC3 OTG 控制器只支持 OTG 2.0, 不支持 OTG 3.0, 也即最高只能支持 USB 2.0 480Mbps 传输;

RK3566 和 RK3568 的 USB 模块区别是, RK3568 支持 OTG 3.0, 而 RK3566 只支持 OTG 2.0, 但都支持 1 个 USB 3.0 Host, 2 个 USB 2.0 Host。如下图 1-1 是 RK3568 USB 控制器和 PHY 的连接示意图。由图 1-1 可以看出:

- 1. USB 3.0 OTG 控制器与 SATA\_0 控制器复用 USB3/SATA Combo PHY\_0;
- 2. USB 3.0 Host\_1 控制器与 SATA\_1/QSGMII 控制器复用 USB3/SATA/QSGMII Combo PHY\_1;
- 3. USB 3.0 OTG 控制器与 USB 3.0 Host\_1 控制器分别使用 USB 2.0 Comb PHY\_0 的 port0 和 port1;
- 4. USB 2.0 Host\_2 控制器与 USB 2.0 Host\_3 控制器分别使用 USB 2.0 Comb PHY\_1 的 port0 和 port1;

需要注意的是,USB3/SATA Combo PHY\_0 和 USB3/SATA/QSGMII Combo PHY\_1 在同一时刻,只能支持一种工作模式,也即 USB3 与SATA, QSGMII 接口是互斥的,开发者可以根据产品形态,灵活配置内核的 DTS, 使能对应的外设接口。USB 的 DTS 配置方法,请参考 RK356x USB DTS 配置。



RK3568 USB2.0/3.0 Controllers and PHYs hardware framework

图 1-1 RK3568 USB 控制器和 PHY 的连接示意图

## 2. RK356x USB 硬件电路设计

本章节主要说明 RK356x USB 在实际应用中,可以支持不同硬件电路设计方案。如下图 2-1 是 RK3568 USB 接口框图,可以看到,RK3568 USB 总共支持 4 个 USB 外设接口,包括 1 个 USB 3.0 OTG 接口,1 个 USB 3.0 Host 接口,以及 2 个 USB 2.0 Host 接口。而 RK3566 USB 同样支持 4 个 USB 外设接口,包括 1 个 USB 2.0 OTG 接口,1 个 USB 3.0 Host 接口,以及 2 个 USB 2.0 Host 接口。




图 2-1 RK3568 原理图的USB 外设接口

### 2.1 RK356x USB 2.0/3.0 供电及功耗控制

功耗控制的原则是:

- 1. 硬件电路设计中,如果可以直接断开 USB 2.0 PHY或者 Combo PHY 的供电,则 PHY 功耗为0,PHY 对应的 DTS 节点配置为disable即可;
- 2. 硬件电路设计中,如果必须保证 USB 2.0 PHY 的供电,**则 DTS 中需要将 PHY 对应的两个 port 节 点都配置为enable 状态**,以便 PHY 驱动中设置不使用的 port 进入suspend mode;
- 3. 不使用的 USB 控制器,对应的控制器 DTS 节点配置为 disable 即可;
- 4. 不使用的 Combo PHY,对应的 Combo PHY DTS 节点配置为 disable 即可;

### 2.1.1 RK356x USB 2.0/3.0 控制器供电及功耗控制

RK356x USB 2.0/3.0 控制器的供电是 VDD\_LOGIC, 并且 USB 3.0 控制器与 PCIE/SATA/XPCS 一起使用芯片内部的 power domain PD\_PIPE, 可以根据 USB 3.0 接口的工作情况, 动态控制 PD\_PIPE 的开关, 以降低 USB 3.0 控制器的功耗。但 USB 2.0 控制器没有 power domain。

需要注意的是,RK356x Linux 内核已经支持 USB 3.0 OTG 的 PD\_PIPE 动态开关,以及支持 USB Host auto suspend功能(指 USB Host 接口不接任何外设时,Host 控制器自动进入 suspend 低功耗状态),因此开发者不用对 USB 2.0/3.0 控制器的功耗控制进行调试工作。

如果产品上不需要使用所有的 USB 接口,建议在内核中,将未使用的 USB 控制器的 DTS 配置为 disable,以降低 USB 控制器的功耗。如下是 disable USB 2.0 Host 2 和 USB 2.0 Host 3 的方法:

```
&usb_host0_ehci {
          status = "disabled";
};

&usb_host0_ohci {
          status = "disabled";
};

&usb_host1_ehci {
          status = "disabled";
};

&usb_host1_ohci {
          status = "disabled";
};
```

### 2.1.2 RK356x USB 2.0 PHYs 供电及功耗控制

RK356x 包含 2 个 USB 2.0 Combo PHY。其中,USB OTG 和 USB Host\_1 使用USB 2.0 Comb PHY\_0; USB Host\_2 和 USB Host\_3 使用 USB 2.0 Comb PHY\_1。每一个 USB 2.0 Combo PHY 的供电有三路: 3.3V,1.8V 和 0.9V,如下表 3 所示。

需要注意的是,实际电路中,这三路电压值超过规定的最大值或者低于规定的最小值(电压最大允许上下波动±10%),都可能会导致 USB 连接异常。

表 3 USB2.0 PHY power supplies

Supply Voltage	Min	Тур	Max	Unit
USB_AVDD_3V3	3.0	3.3	3.6	V
USB_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
USB_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V




图 2-2 USB 2.0 Comb PHY\_0 (for OTG and Host\_1) 供电电路




图 2-3 USB 2.0 Comb PHY\_1 (for Host\_2 and Host\_3) 供电电路

上电后,USB 2.0 Comb PHY 的默认配置是处于正常工作的状态,因此需要在 USB PHY 驱动中做动态功耗控制(PHY 驱动代码已经支持),或者断开 USB PHY 的供电。需要注意的是,USB 2.0 Comb PHY\_0 用于 USB OTG,因为至少需要支持 USB 下载固件的功能,所以 USB 2.0 Comb PHY\_0 的供电一定不能断。

在 RK356x 实际的产品中,一种常见 USB 2.0 PHY 功耗优化场景是:

产品只需要支持 USB OTG 功能,不需要 USB 3.0 Host\_1/USB 2.0 Host\_2/USB 2. 0 Host\_3,建议 USB 2.0 PHY 功耗优化如下:

- 1. 在内核 DTS 中,disable u2phy0\_host 节点目的是,避免在 PHY 驱动 的 probe 流程中,执行 u2phy0\_host 的初始化,导致 u2phy0\_host 功耗增加。
- 2. 断开 USB 2.0 Comb PHY\_1 的供电如下图 2-4 的硬件电路所示,将 Comb PHY\_1 的三路供电接地。




图 2-4 USB 2.0 Comb PHY\_1 (for Host\_2 and Host\_3) 断开供电电路

因为 Comb PHY\_1 对一个 USB 2.0 Host2 和 USB 2.0 Host3,所以,软件上需要相应修改内核 DTS,必须 disable 内核 DTS 中的 PHY 节点 u2phy1\_host 和 u2phy1\_otg,以及对应的 USB 控制器节点 usb\_host1\_ehci 和 usb\_host1\_ohci,参考方法如下:

```
&usb_host1_ehci {
    status = "disabled";
};

&usb_host1_ohci {
    status = "disabled";
};

&u2phy1_host {
    status = "disabled";
};

&u2phy1_otg {
    status = "disabled";
};
```

需要特别注意的是,在 USB PHY 未供电的情况下,如果没有 disable 内核 DTS 中 PHY 对应的 USB 控制器节点,将会导致内核初始化时,卡死在 USB 控制器的初始化,对应的典型 log 如下:

```
[ 1.240101] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.241896] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.242698] ohci-platform fd8c0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.243686] ohci-platform fd8c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
```

#### 2.1.3 RK356x USB 3.0 PHYs 供电及功耗控制

RK3566 USB 3.0 Host\_1 使用 USB3/SATA/QSGMII Combo PHY\_1 (对应原理图中的 MULTI\_PHY1);

RK3568 USB 3.0 OTG 使用 USB3/SATA Combo PHY\_0 (对应原理图中的 MULTI\_PHY0 ), USB 3.0 Host\_1 使用 USB3/SATA/QSGMII Combo PHY\_1 (对应原理图中的 MULTI\_PHY1);

RK356x MULTI\_PHY0/MULTI\_PHY1/MULTI\_PHY2 使用同样的供电电源,如下图 2-5 所示,有两路供电: 0.9V 和 1.8V。对这两路供电电源的电压要求,请参考表 4。

表 4 USB 3.0 Combo PHY power supplies

Supply Voltage	Min	Тур	Max	Unit
MULTI_PHY_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
MULTI_PHY_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V




图 2-5 RK356x Multi PHYs 供电电路

芯片上电时,三个 MULTI\_PHY0/MULTI\_PHY1/MULTI\_PHY2 默认处于工作状态。在 UBoot 中,会通过软件设置三个 PHY 处于 reset 状态,以保持 PHY 处于最低功耗。进入内核后,USB 3.0/SATA/PCIE/QSGMII 控制器驱动会调用 rockchip\_combphy\_init() 函数释放 PHY 的 reset。

当 Combo PHY 工作在 USB 3.0 mode 时, PHY 的 PIPE state (P0/P1/P2/P3) 由 USB 3.0 控制器硬件自动控制,根据不同的工作场景,动态进入和退出 P0/P1/P2/P3 state。比如,USB 3.0 Host 未插入任何 USB 设备时,则 PIPE处于 P3 state;插入 U3 disk 时,则切换到 P0 state;当接 USB 3.0 HUB 时,只要 HUB 的下行端口没有接其他 USB 外设,则 PIPE state 会自动进入 P3 state。当有 USB 外设插入USB3 HUB,则 PIPE state 切为 P0。(注: P0 为正常工作状态,P3 为最低功耗状态)

当 Combo PHY 未作任何功能使用时,建议在内核 DTS 中,将对应的 USB 3.0 控制器和 PHY 节点 disable,以保证 PHY 处于最低功耗状态。DTS 的配置方法,请参考章节RK356x USB DTS 配置。

## 2.2 RK3566 USB 2.0 OTG Micro-B 接口硬件电路

RK3566 USB 2.0 OTG Micro-B 接口硬件电路如下图 2-6~图 2-8 所示,与 Rockchip 其他平台的 SDK 中常见的 USB 2.0 OTG 电路设计类似,因此,这里不详细介绍电路设计原理。

#### 有三点需要注意:

- 1. DP/DM 必须分别串接 2.2 Ω 电阻, 提高 DP/DM 的抗压/抗静电能力;
- 2. 如果要支持 USB Device 动态拔插检测和充电类型检测功能,则 VBUSDET 脚一定要连接到 USB Micro接口;
- 3. 如果不需要支持 USB Device 动态拔插检测和充电类型检测功能,可以允许 VBUSDET 脚固定拉高到 3.3V 或者悬空 (推荐拉高到 3.3V)。由于 RK356x Maskrom USB 的连接不依赖于 VBUSDET 信号的检测,所以即使 VBUSDET 脚悬空, Maskrom USB 仍然可以正常工作并下载固件;



图 2-6 RK3566 USB2.0 OTG Pins




图 2-7 RK3566 USB2.0 OTG Micro-B 接口




图 2-8 RK3566 USB2.0 OTG VBUS 和 OTG\_ID 控制电路

# 2.3 RK3566 USB 2.0 OTG Type-C 接口硬件电路

## 2.3.1 RK3566 Type-C USB 2.0 only 硬件电路设计[No PD]

RK3566 Type-C USB2 only 硬件电路设计如下图 2-9~图 2-11 所示。该电路设计的特点是:

- 1. 支持 USB 2.0 OTG mode 检测和自动切换;
- 2. 不支持 Type-C PD (Power delivery);
- 3. 不需要 Type-C 外置控制器芯片, 节省硬件成本;

在该电路设计中,Type-C 接口的 DP1/DM1 和 DP2/DM2 直接连接到 RK3566 芯片的 USB\_OTG0\_DP/USB\_OTG0\_DM,所以不需要检测 Type-C 的正反插。电路设计的关键点在于通过 CC1/CC2 检测 UFP/DFP 类型(对应 USB Device/Host mode),参考图 2-11。CC 检测电路的设计原理是基于 USB Type-C Specification<sup>[1]</sup> 文档中的 3.5.2 USB Type-C to USB 2.0 Standard-A Cable Assembly 和 3.6.1 USB Type-C to USB 3.1 Standard-A Receptacle Adapter Assembly 的设计规范:

- 1. Type-C to USB 2.0 Standard-A Cable, Pin A5 (CC) of the USB Type-C plug shall be connected to VBUS through a resistor Rp (56 k $\Omega$  ± 5%);
- 2. Type-C to USB 3.1 Standard-A Receptacle, Pin A5 (CC) of the USB Type-C plug shall be connected to GND through a resistor Rd (5.1 k $\Omega$  ± 20%);




图 2-9 RK3566 USB2.0 OTG Pins




图 2-10 RK3566 USB 2.0 OTG Type-C 接口




图 2-11 RK3566 USB 2.0 OTG Type-C CC 检测电路

#### Note:

- 1. RK3566 芯片内部 USB\_OTG0\_ID 内部上拉电压 1.8V, 内部上拉电阻 155K ohm;
- 2. 当插入 Type-C to USB 2.0 Standard-A Plug cable 时, cable 的 CC 线弱上拉到 VBUS 5V, 保证 USB\_OTG0\_ID 为高电平,因此 USB 2.0 OTG 工作于 Device 模式;
- 3. 当插入 Type-C to USB 2.0 Standard-A Receptacle cable 时, cable 的 CC 线弱下拉到 GND, USB\_OTG0\_ID 也会被拉到低电平,因此 USB 2.0 OTG 根据 ID 中断,切换为 Host 模式;

### 2.3.2 RK3566 Type-C USB 2.0 + PD 硬件电路

RK3566 Type-C USB2 + PD 的硬件电路设计如下图 2-12~图 2-14 所示。该电路设计的特点是:

- 1. 支持 USB 2.0 OTG mode 检测和自动切换;
- 2. 支持 Type-C PD (Power delivery);
- 3. 需要 Type-C 外置控制器芯片;
- 4. 需要 Type-C VBUS 5V 稳压电路(为了支持 PD 高压大电流充电);




图 2-12 RK3566 Type-C USB 2.0 + PD 接口




图 2-13 RK3566 Type-C FUSB302 电路




图 2-14 RK3566 Type-C VBUS 5V 稳压电路

## 2.4 RK356x USB 2.0 Host Type-A 接口硬件电路

RK356x USB 2.0 Host Type-A 接口硬件电路如下图 2-15 和图 2-16 所示,与 Rockchip 其他平台的 SDK 中常见的 USB 2.0 Host 电路设计类似,因此,这里不详细介绍电路设计原理。

需要注意的是,如果产品上不使用 USB 2.0 Host, 建议断开 USB 2.0 Host PHY 的供电,具体方法参考章 节RK356x USB 2.0 PHYs 供电及功耗控制和图 5 的电路设计。




图 2-15 RK356x USB 2.0 Host pins




图 2-16 RK356x USB 2.0 Host 接口

## 2.5 RK3568 USB 3.0 OTG Type-A 接口硬件电路

RK3568 USB 3.0 OTG Type-A 的接口电路设计如图 2-17~图 2-19 所示。这种电路设计的优点是物理接口比 Micro USB 3.0 尺寸小,并且方便接 USB 外设。但缺点是,没有支持 USB3\_OTG0\_ID 的检测,因此无法支持硬件自动切换 OTG Host mode,需要通过软件切换 mode,切换命令参考章节 RK356x USB OTG mode 切换命令。通常情况下,USB 3.0 OTG 默认是配置为 OTG mode,当作为 Device mode 连接 PC时,USB 驱动支持自动切换为 Device mode。如果要连接 USB 外设(如 U 盘)时,则需要软件强制切换为 Host mode。当需要从 Host mode 切换回 Device mode 时,同样需要软件强制切换。

需要注意的是,有些 USB 3.0 外设(如 USB 3.0 机械硬盘和 USB 3.0 Camera)对工作电流要求较高,所以当 USB 3.0 OTG 作 Host mode 时,需要保证 VBUS 的供电电流达到 1A 以上,如图 2-19 所示,电源芯片 SY6280AAC 的输出限流配置为 1.446 A,满足大部分 USB 3.0 外设的工作电流需求。

#### 有四点需要注意:

- 1. DP/DM 必须分别串接 2.2 Ω 电阻, 提高 DP/DM 的抗压/抗静电能力;
- 2. 如果要支持 USB Device 动态拔插检测和充电类型检测功能,则 VBUSDET 脚一定要连接到 USB Type-A 接口;
- 3. 如果不需要支持 USB Device 动态拔插检测和充电类型检测功能,可以允许 VBUSDET 脚固定拉高到 3.3V 或者悬空 (推荐拉高到 3.3V)。由于 RK356x Maskrom USB 的连接不依赖于 VBUSDET 信号的检测,所以即使 VBUSDET 脚悬空, Maskrom USB 仍然可以正常工作并下载固件;
- 4. USB3\_OTG0\_ID 未使用, 悬空即可, 芯片内部拉高到 1.8V;




图 2-17 RK3568 USB 3.0 OTG Pins





图 2-18 RK3568 USB 3.0 OTG Type-A 接口






图 2-19 RK3568 USB 3.0 OTG VBUS 和 OTG ID 控制电路

## 2.6 RK3568 USB 3.0 OTG Type-C 接口硬件电路

RK3568 SDK 未提供 USB 3.0 OTG Type-C 接口的硬件参考电路。如果开发者要支持该接口,需要在RK3568 USB 3.0 OTG 和 Type-C 接口中间增加一个 USB 3.1 Switch 芯片(如 FUSB340)和一个 CC 通信芯片(如 FUSB302)。

## 2.7 RK356x USB 3.0 HOST Type-A 接口硬件电路

RK3566/RK3568 USB 3.0 HOST Type-A 接口硬件电路与前面章节 RK3568 USB 3.0 OTG Type-A 接口硬件 电路 基本一样,不同点在于 RK3566/RK3568 USB 3.0 HOST 没有 VBUSDET pin 和 ID pin。电路设计的 注意事项,请参考 RK3568 USB 3.0 OTG Type-A 接口硬件电路。




图 2-20 RK356x USB3.0 HOST1 Pins




图 2-21 RK356x USB3.0 HOST1 Type-A 接口




图 2-22 RK356x USB3.0 HOST1 VBUS 控制电路

## 3. RK356x USB DTS 配置

RK356x USB 硬件电路具有多样化的特点,尤其是灵活多变的 USB OTG 口的硬件电路,以及复杂的 USB 3.0/SATA/QSGMII Combo PHY 复用关系。因此,建议开发者要在理解硬件电路设计的基础上,正 确配置 USB 相关的控制器和 PHY 的 DTS 节点。

本文档主要说明 USB DTS 的配置方法,没有说明 USB 控制器和 PHY 的驱动。如果开发者需要了解 USB 控制器和 PHY 的详细设计,请参考 SDK 的 USB 开发指南<sup>[2]</sup>。

## 3.1 RK3568 USB 控制器和 PHY DTSI 节点

RK3568 USB 控制器和 PHY 的 DTS 详细配置方法,请参考内核文档<sup>[4]~[10]</sup>。

如下代码是 DTSI 中 USB 控制器和 PHY 相关的主要节点。

```
/* USB 3.0 OTG/SATA Combo PHY_0 */
combphy0_us: phy@fe820000 {
    compatible = "rockchip, rk3568-naneng-combphy";
    reg = <0x0 0xfe820000 0x0 0x100>;
    #phy-cells = <1>;
    clocks = <&pmucru CLK_PCIEPHY0_REF>, <&cru PCLK_PIPEPHY0>,
```

```
<&cru PCLK_PIPE>;
        clock-names = "refclk", "apbclk", "pipe_clk";
        assigned-clocks = <&pmucru CLK PCIEPHY0 REF>;
        assigned-clock-rates = <24000000>;
        resets = <&cru SRST_P_PIPEPHY0>, <&cru SRST_PIPEPHY0>;
        reset-names = "combphy-apb", "combphy";
        rockchip,pipe-grf = <&pipegrf>;
        rockchip, pipe-phy-grf = <&pipe_phy_grf0>;
        status = "disabled";
};
/* USB 3.0 Host/SATA/QSGMII Combo PHY_1 */
combphy1_usq: phy@fe830000 {
        compatible = "rockchip, rk3568-naneng-combphy";
        reg = <0x0 \ 0xfe830000 \ 0x0 \ 0x100>;
        \#phy\text{-cells} = <1>;
        clocks = <&pmucru CLK_PCIEPHY1_REF>, <&cru PCLK_PIPEPHY1>,
                 <&cru PCLK_PIPE>;
        clock-names = "refclk", "apbclk", "pipe_clk";
        assigned-clocks = <&pmucru CLK_PCIEPHY1_REF>;
        assigned-clock-rates = <24000000>;
        resets = <&cru SRST_P_PIPEPHY1>, <&cru SRST_PIPEPHY1>;
        reset-names = "combphy-apb", "combphy";
        rockchip,pipe-grf = <&pipegrf>;
        rockchip,pipe-phy-grf = <&pipe_phy_grf1>;
        status = "disabled";
};
/* USB OTG/USB Host_1 USB 2.0 Comb PHY_0 */
usb2phy0: usb2-phy@fe8a0000 {
        compatible = "rockchip, rk3568-usb2phy";
        reg = <0x0 0xfe8a0000 0x0 0x10000>;
        interrupts = <GIC_SPI 135 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&pmucru CLK_USBPHY0_REF>;
        clock-names = "phyclk";
        #clock-cells = <0>;
        assigned-clocks = <&cru USB480M>;
        assigned-clock-parents = <&usb2phy0>;
        clock-output-names = "usb480m_phy";
        rockchip,usbgrf = <&usb2phy0_grf>;
        status = "disabled";
        u2phy0_host: host-port {
                \#phy\text{-cells} = <0>;
                status = "disabled";
        };
        u2phy0_otg: otg-port {
                \#phy\text{-cells} = <0>;
                status = "disabled";
        };
};
/* USB Host_1/USB Host_2 USB 2.0 Comb PHY_0 */
usb2phy1: usb2-phy@fe8b0000 {
        compatible = "rockchip, rk3568-usb2phy";
        reg = <0x0 0xfe8b0000 0x0 0x10000>;
        interrupts = <GIC_SPI 136 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&pmucru CLK_USBPHY1_REF>;
        clock-names = "phyclk";
        #clock-cells = <0>;
```

```
rockchip,usbgrf = <&usb2phy1_grf>;
        status = "disabled";
        u2phy1_host: host-port {
                \#phy\text{-cells} = <0>;
                status = "disabled";
        };
        u2phy1_otg: otg-port {
                \#phy\text{-cells} = <0>;
                status = "disabled";
        };
};
/* USB 3.0 OTG controller */
usbdrd30: usbdrd {
        compatible = "rockchip, rk3568-dwc3", "rockchip, rk3399-dwc3";
        clocks = <&cru CLK_USB30TG0_REF>, <&cru CLK_USB30TG0_SUSPEND>,
                 <&cru ACLK_USB30TG0>, <&cru PCLK_PIPE>;
        clock-names = "ref_clk", "suspend_clk",
                      "bus_clk", "pipe_clk";
        #address-cells = <2>;
        #size-cells = <2>;
        ranges;
        status = "disabled";
        usbdrd_dwc3: dwc3@fcc00000 {
                compatible = "snps, dwc3";
                reg = <0x0 0xfcc00000 0x0 0x400000>;
                interrupts = <GIC_SPI 169 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                dr_mode = "otg";
                phys = <&u2phy0_otg>, <&combphy0_us PHY_TYPE_USB3>;
                phy-names = "usb2-phy", "usb3-phy";
                phy_type = "utmi_wide";
                power-domains = <&power RK3568_PD_PIPE>;
                resets = <&cru SRST_USB30TG0>;
                reset-names = "usb3-otg";
                snps,dis_enblslpm_quirk;
                snps, dis-u1-entry-quirk;
                snps, dis-u2-entry-quirk;
                snps, dis-u2-freeclk-exists-quirk;
                snps, dis-del-phy-power-chg-quirk;
                snps, dis-tx-ipgap-linecheck-quirk;
                snps,dis_rxdet_inp3_quirk;
                snps,xhci-trb-ent-quirk;
                status = "disabled";
        };
};
/* USB 3.0 Host_1 controller */
usbhost30: usbhost {
        compatible = "rockchip, rk3568-dwc3", "rockchip, rk3399-dwc3";
        clocks = <&cru CLK_USB30TG1_REF>, <&cru CLK_USB30TG1_SUSPEND>,
                 <&cru ACLK_USB30TG1>, <&cru PCLK_PIPE>;
        clock-names = "ref_clk", "suspend_clk",
                      "bus_clk", "pipe_clk";
        #address-cells = <2>;
        #size-cells = <2>;
        ranges;
        status = "disabled";
```

```
usbhost_dwc3: dwc3@fd000000 {
                compatible = "snps,dwc3";
                reg = <0x0 \ 0xfd000000 \ 0x0 \ 0x4000000>;
                interrupts = <GIC_SPI 170 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                dr_mode = "host";
                phys = <&u2phy0_host>, <&combphy1_usq PHY_TYPE_USB3>;
                phy-names = "usb2-phy", "usb3-phy";
                phy_type = "utmi_wide";
                power-domains = <&power RK3568_PD_PIPE>;
                resets = <&cru SRST_USB30TG1>;
                reset-names = "usb3-host";
                snps,dis_enblslpm_quirk;
                snps, dis-u2-freeclk-exists-quirk;
                snps, dis-del-phy-power-chg-quirk;
                snps, dis-tx-ipgap-linecheck-quirk;
                snps, dis_rxdet_inp3_quirk;
                snps,xhci-trb-ent-quirk;
                status = "disabled";
        };
};
/* USB 2.0 Host_2 EHCI controller for high speed */
usb_host0_ehci: usb@fd800000 {
        compatible = "generic-ehci";
        reg = <0x0 0xfd800000 0x0 0x40000>;
        interrupts = <GIC_SPI 130 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&cru HCLK_USB2H0ST0>, <&cru HCLK_USB2H0ST0_ARB>,
                 <&cru PCLK_USB>, <&usb2phy1>;
        clock-names = "usbhost", "arbiter", "pclk", "utmi";
        phys = <&u2phy1_otg>;
        phy-names = "usb2-phy";
        status = "disabled";
};
/* USB 2.0 Host_2 OHCI controller for full/low speed */
usb_host0_ohci: usb@fd840000 {
        compatible = "generic-ohci";
        reg = <0x0 0xfd840000 0x0 0x40000>;
        interrupts = <GIC_SPI 131 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&cru HCLK_USB2H0ST0>, <&cru HCLK_USB2H0ST0_ARB>,
                 <&cru PCLK_USB>, <&usb2phy1>;
        clock-names = "usbhost", "arbiter", "pclk", "utmi";
        phys = <\&u2phy1_otg>;
        phy-names = "usb2-phy";
        status = "disabled";
};
/* USB 2.0 Host_3 EHCI controller for high speed */
usb_host1_ehci: usb@fd880000 {
        compatible = "generic-ehci";
        reg = <0x0 0xfd880000 0x0 0x40000>;
        interrupts = <GIC_SPI 133 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&cru HCLK_USB2H0ST1>, <&cru HCLK_USB2H0ST1_ARB>,
                 <&cru PCLK_USB>, <&usb2phy1>;
        clock-names = "usbhost", "arbiter", "pclk", "utmi";
        phys = <&u2phy1_host>;
        phy-names = "usb2-phy";
        status = "disabled";
};
/* USB 2.0 Host_3 OHCI controller for full/low speed */
```

## 3.2 RK3568 USB 3.0 OTG to USB 2.0 only 配置

USB 3.0 OTG 的 USB 3.0 PHY 与 SATA\_0 控制器复用 Comb PHY\_0, 当 Comb PHY\_0 配置给 SATA\_0 用时,需要配置 USB 3.0 OTG 工作在 USB 2.0 only 模式,对应的 DTS 配置如下(控制器和PHY的驱动不用改动):

```
&usbdrd_dwc3 {
    phys = <&u2phy0_otg>; /* 配置 phys 属性只引用 usb 2.0 phy 节点 */
    phy-names = "usb2-phy";
    extcon = <&usb2phy0>;
    maximum-speed = "high-speed"; /* 配置 dwc3 控制器最高支持 high speed */
    snps,dis_u2_susphy_quirk; /* 配置 dwc3 控制器不支持自动 suspend usb2 phy */
};

&combphy0_us {
    rockchip,dis-u3otg0-port; /* 配置 dwc3_0 控制器最高支持 high speed */
    status = "okay";
};
```

## 3.3 RK356x USB 3.0 Host to USB 2.0 only 配置

USB 3.0 Host 的 USB 3.0 PHY 与 SATA\_1/QSGMII 控制器复用 Comb PHY\_1, 当 Comb PHY\_1 配置给 SATA\_1 或者 QSGMII 用时,需要配置 USB 3.0 Host 工作在 USB 2.0 only 模式,对应的 DTS 配置如下(控制器和PHY的驱动不用改动):

```
&usbhost_dwc3 {
    phys = <&u2phy0_host>; /* 配置 phys 属性只引用 usb 2.0 phy 节点 */
    phy-names = "usb2-phy";
    maximum-speed = "high-speed"; /* 配置 dwc3 控制器最高支持 high speed */
    snps,dis_u2_susphy_quirk; /* 配置 dwc3 控制器不支持自动 suspend usb2 phy */
    status = "okay";
};

&combphy1_usq {
    rockchip,dis-u3otg1-port; /* 配置 dwc3_1 控制器最高支持 high speed */
    status = "okay";
};
```

## 3.4 RK356x Type-C USB DTS 配置

常见的 RK356x Type-C 设计方案包括如下五种:

```
    RK3566 Type-C USB 2.0 only;
    RK3568 Type-C USB 2.0 only;
    RK3566 Type-C USB 2.0 + PD;
    RK3568 Type-C USB 2.0 + PD;
    RK3568 Type-C USB 3.0 + PD;
```

上述方案 1 和 2,硬件电路可以参考章节<u>RK3566 Type-C USB 2.0 only 硬件电路设计[No PD]</u>,采用了 CC to OTG\_ID 的硬件转换电路,芯片内部检测 OTG mode 的原理与 Micro-B USB 接口一样。因此,方案 1 和 2 的 USB DTS 配置请参考常见的 RK356x OTG Micro-USB /Type-A 接口设计即可。

方案 3 和 4,硬件电路可以参考章节<u>RK3566 Type-C USB 2.0 + PD 硬件电路</u>,采用外置 Type-C 控制器芯片以支持 PD 通信,这两种方案的 USB DTS 配置基本一样,本章节重点说明方案 3 (RK3566 Type-C USB 2.0 + PD) 的 USB DTS 配置方法,方案 4 只需要在此基础上,参考章节<u>RK3568 USB 3.0 OTG to USB 2.0 only 配置</u>,配置 USB 控制器工作在 USB 2.0 only 模式即可。

方案 5,考虑到 RK3568 USB3 PHY 不支持 Type-C 正反面切换,因此,硬件电路上需要增加两个外置芯片,即:一个 USB3 Switch 芯片(如 FUSB340)和一个 Type-C 控制器芯片(如 FUSB302)。其中,Type-C 控制器芯片的 DTS 配置可以参考方案 3 和 4,而 USB 3.1 Switch 芯片的控制,需要根据硬件方案选型,自行开发控制驱动。

### 3.4.1 Linux-4.19 RK3566 Type-C USB 2.0 + FUSB302 DTS 配置

Linux-4.19 内核支持两套 FUSB302 驱动, 分别是:

```
drivers/mfd/fusb302.c [Legacy]
drivers/usb/typec/tcpm/fusb302.c [New]
```

Linux-4.19 SDK 默认使用 Legacy 驱动,rockchip\_defconfig 已经使能对应的驱动配置 CONFIG\_FUSB\_30X,并且,该驱动已经在 RK3399 平台上推广和量产,推荐优先使用。如果使用新驱动,需要参考<u>Linux-4.19 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置</u>,更新内核 Type-C TCPM 系列补丁。

以适配 Legacy FUSB302 驱动为例,Linux-4.19 DTS 参考配置如下:

```
/* 根据 FUSB302 I2C 实际硬件设计进行修改 */
&i2cx {
    fusb0: fusb30x@22 { /* 配置 FUSB302 芯片硬件信息*/
        compatible = "fairchild, fusb302";
        reg = <0x22>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&fusb0_int>;
        int-n-gpios = <&gpiox RK_Pxx GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* 根据 FUSB302

INT 实际连接的 GPIO 进行修改 */
        vbus-5v-gpios = <&gpiox RK_Pxx GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* 根据 Type-C

VBUS 实际连接的 GPIO 进行修改 */
        status = "okay";
        };
};
/* 使能 USB2.0 PHY */
```

```
&usb2phy0 {
        status = "okay";
        extcon = <&fusb0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 FUSB302 驱动的 Type-C DRD
notifier*/
};
/* 使能 USB2.0 PHY OTG port */
&u2phy0_otg {
       status = "okay";
};
/* 使能 USB3 控制器父节点 */
&usbdrd30 {
       status = "okay";
};
/* 使能 USB3 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3 {
        extcon = <&fusb0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 FUSB302 驱动的 Type-C DRD
notifier*/
        status = "okay";
};
&pinctrl {
    fusb30x { /* 配置 FUSB302 驱动的中断和 vbus gpio pinctrl */
               fusb0_int: fusb0-int {
                        rockchip,pins = <gpiox RK_Pxx RK_FUNC_GPIO</pre>
&pcfg_pull_up>,
                                       <gpiox RK_Pxx RK_FUNC_GPIO</pre>
&pcfg_pull_up>;
               };
        };
};
```

### 3.4.2 Linux-4.19 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置

RK3568 最新的 Linux-4.19 内核已经可以支持 HUSB311 和 ET7303 这两款 Type-C 控制器芯片,考虑到 HUSB311 和 ET7303 的 I2C 设备地址都为4E,DTS 配置基本一样,只需要修改节点名字和 "compatible" 属性,因此,本章节以 HUSB311 为例进行说明。

HUSB311 和 ET7303 这两款芯片都是基于内核 Type-C 驱动 TCPM 框架,因此,要求 Linux-4.19 同步到 develop-4.19 最新代码,如果无法同步完整的内核代码,至少要同步如下目录:

```
kernel/include/linux/usb
kernel/drivers/usb/typec
kernel/drivers/usb/dwc3
```

同时,还需要手动更新如下补丁:

```
0001-usb-typec-tcpm-add-vdm-retry-mechanism.patch
0002-arm64-rockchip_defconfig-enable-tcpm-and-husb311-and.patch
```

请下载完整的参考资料: "RK356x\_Linux-4.19\_TypeC-HUSB311-ET7303-参考设计", 进行修改。

下载地址: https://redmine.rockchip.com.cn/documents/113

```
/* 需要包含头文件 */
#include "dt-bindings/usb/pd.h"
/* 可选配置, 用于 vbus 通过 gpio 控制的硬件方案 */
vcc_otg_vbus: otg-vbus-regulator {
       compatible = "regulator-fixed";
       gpio = <&gpiox RK_PXX GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* 根据 Type-C VBUS 实际连接的
GPIO 进行修改 */
       pinctrl-names = "default";
       pinctrl-0 = <&otg_vbus_drv>;
       regulator-name = "vcc_otg_vbus";
       regulator-min-microvolt = <5000000>;
       regulator-max-microvolt = <5000000>;
       enable-active-high;
};
/* 根据 HUSB311 I2C 实际硬件设计进行修改 */
&i2cx {
       /* 对于 et7303, 可以修改为 usbc0: et7303@4e */
       usbc0: husb311@4e {
               /* 对于 et7303, compatible = "etek,et7303"*/
               compatible = "hynetek, husb311";
               reg = <0x4e>;
               /* 根据 HUSB311 INT 实际连接的 GPIO 进行修改 */
               interrupt-parent = <&gpiox>;
               interrupts = <X IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
               pinctrl-names = "default";
               pinctrl-0 = <&husb311_int>;
                * vbus 配置
                * 若 vbus 是通过 gpio 控制, 则需要 vbus-supply = <&vcc_otg_vbus> 配
置;
                * 若 vbus 是 RK817/RK818/bg25700/其他 charge ic 输出,则无需 vbus-
supply = <&vcc_otg_vbus> 配置;
               vbus-supply = <&vcc_otg_vbus>;
               status = "okay";
               usb_con: connector {
                       data-role = "dual";
                       power-role = "dual";
                       try-power-role = "sink";
                       * source-pdos: PDO_FIXED(电压(mV), 电流(mA),
PDO_FIXED_USB_COMM)
                       * 主板端作为 Source 时,主板 vbus 可以输出的电压/电流列表,对于RK
平台采用默认值即可
                       */
                       source-pdos = <PDO_FIXED(5000, 2000,</pre>
PDO FIXED USB COMM)>;
                       * sink-pdos: <PDO_FIXED(电压(mV), 电流(mA),
PDO_FIXED_USB_COMM)>
                        * 主板端作为 Sink 时, 主板可以支持的电压/电流列表.
```

```
* 若有 PD 快充需求, sink-pdos 配置依赖于 charger ic 充电输入
最大电压/电流和主板承受的能力
                       * 若电压太大可能会烧主板,这个细节请与硬件工程师沟通.
                       * 下面是主板可支持最大充电电压(20v)/电流(3A)配置, 请根据硬件设计
和实际需求进行适当修改.
                       * 比如主板只支持最大充电电压(12v)/电流(3A),必须需要去掉 15v/3A
和 20V/3A.
                      sink-pdos = <PDO_FIXED(5000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)</pre>
                                  PDO_FIXED(9000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)
                                  PDO_FIXED(12000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)
                                  PDO_FIXED(15000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)
                                  PDO_FIXED(20000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)>;
                       /* 若没有 PD 快充需求, sink-pdos 配置如下即可. */
                      sink-pdos = <PDO_FIXED(5000, 2000, PDO_FIXED_USB_COMM)>;
                      /*充电功率(op-sink-microwatt) = max_vol(mV) * max_cur(mA),
使用默认即可 */
                      op-sink-microwatt = <10000000>;
              };
       };
};
&pinctrl {
       husb311 {
               husb311_int: husb311-int {
                      rockchip,pins = <X RK_PXX RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
               };
       };
       usb {
               otg_vbus_drv: otg-vbus-drv {
                      /* 可选项, 如果无 vcc_otg_vbus, 就不需要该配置 */
                      rockchip,pins = <RK_XX RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
               };
       };
};
/* 使能 PMIC */
bq25700: bq25700@6b {
       compatible = "ti,bq25703";
       req = <0x6b>;
       extcon = <&usbc0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 TCPM 驱动的 PD notifier */
       . . . . . .
};
/* 使能 USB2.0 PHY */
&u2phy0 {
       status = "okay";
       extcon = <&usbc0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 TCPM 驱动的 Type-C DRD
notifier*/
};
/* 使能 USB2.0 PHY OTG port */
&u2phy0_otg {
       status = "okay";
};
/* 使能 USB3 控制器父节点 */
```

```
&usbdrd30 {
        status = "okay";
};

/* 使能 USB3 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3 {
        status = "okay";
        extcon = <&usbc0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 TCPM 驱动的 Type-C DRD
notifier */
};
```

USB VBUS 通过 RK817/RK818/bq25700 等 PMIC 控制的 DTS 配置说明

```
/* rk818 */
rk818: pmic@1c {
      extcon = <&usbc0>;
};

/* rk817 */
rk817: pmic@20 {
      charger {
            extcon = <&usbc0>;
      };
};

/* bq25700 */
bq25700: bq25700@09 {
      extcon = <&usbc0>;
};
};
```

## 3.4.3 Linux-5.10 RK3566 Type-C USB 2.0 + FUSB302 DTS 配置

Linux-5.10 Type-C 驱动采用标准的 TCPM 框架,与 Linux-4.19及更早的内核版本,最大的区别在于: Linux-5.10 Type-C 驱动采用 remote-endpoint 和注册回调函数的机制,替代之前的 extcon 机制。因此,Linux-5.10 Type-C 相关的 DTS 配置中,不再需要 "extcon" 属性。

以 RK3566 适配 FUSB302 驱动为例, Linux-5.10 DTS 参考配置如下:

```
/* 配置 VBUS gpio regulator, 用于 Type-C 作 USB Host mode 时 VBUS 5V 输出控制 */
vbus_typec: vbus-typec-regulator {
    compatible = "regulator-fixed";
    enable-active-high;
    gpio = <&gpiox RK_PXX GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&vcc5v0_typec0_en>;
    regulator-name = "vbus_typec";
    vin-supply = <&vcc5v0_sys>;
};

/* 配置 FUSB302 芯片硬件信息*/
&i2cx { /* 根据 FUSB302 I2C 实际硬件设计进行修改 */
    usbc0: fusb302@22 {
        compatible = "fcs,fusb302";
        reg = <0x22>;
```

```
interrupt-parent = <&gpix>; /* 根据 FUSB302 INT 实际连接的 GPIO 进行
修改 */
               interrupts = <RK_PXX IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
               pinctrl-names = "default";
               pinctrl-0 = <&usbc0_int>;
               vbus-supply = <&vbus_typec>;
               status = "okay";
               ports {
                       #address-cells = <1>;
                       #size-cells = <0>;
                       /* 用于关联 USB 控制器,实现 USB 角色切换的功能 */
                       port@0 {
                               reg = <0>;
                               usbc0_role_sw: endpoint@0 {
                                       remote-endpoint = <&dwc3_role_switch>;
                               };
                       };
               };
               usb_con: connector { /* 用于描述 PD 协议相关信息 */
                       compatible = "usb-c-connector";
                       label = "USB-C";
                       data-role = "dual";
                       power-role = "dual";
                       try-power-role = "sink";
                       op-sink-microwatt = <1000000>;
                       sink-pdos =
                               <PDO_FIXED(5000, 2500, PDO_FIXED_USB_COMM)>;
                       source-pdos =
                               <PDO_FIXED(5000, 1500, PDO_FIXED_USB_COMM)>;
               };
       };
};
/* 使能 Type-C0 USB2.0 PHY */
&u2phy0 {
        status = "okay";
};
&u2phy0_otg {
        status = "okay";
};
/* 使能 USB3 控制器父节点 */
&usbdrd30 {
        status = "okay";
};
/* 使能 USB3 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3 {
        status = "okay";
        usb-role-switch; /* 用于使能 DWC3 驱动注册 USB Role Switch 回调函数 */
        port {
               #address-cells = <1>;
               #size-cells = <0>;
               dwc3_role_switch: endpoint@0 {
                       reg = <0>;
```

```
remote-endpoint = <&usbc0_role_sw>; /* 关联 FUSB302, 实现
USB 角色切换的功能 */
               };
       };
};
&pinctrl {
       usb-typec {
               usbc0_int: usbc0-int { /* 配置 FUSB302 驱动的中断 gpio pinctrl */
                       rockchip,pins = <X RK_PXX RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
               };
               vcc5v0_typec0_en: vcc5v0-typec0-en { /* 配置 FUSB302 驱动的 VBUS
gpio pinctrl */
                       rockchip,pins =
                               <X RK_PXX RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
               };
       };
};
```

### 3.4.4 Linux-5.10 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置

使用 HUSB311 芯片替换 FUSB302 芯片,只需要基于<u>Linux-5.10 RK3566 Type-C USB 2.0 + FUSB302 DTS</u> 配置进行简单修改即可,参考修改:

## 3.5 USB VBUS 配置

Rockchip 平台的 USB VBUS 控制电路,主要有三种方案[3]:

- 1. 使用 GPIO 控制电源稳压芯片输出 Vbus 5V 供电电压;
- 2. 使用 PMIC (如RK809/RK817/RK818) 输出 Vbus 5V 供电电压;
- 3. 开机后, 硬件直接输出 Vbus 5V 供电电压, 不需要软件控制, 一般用于 USB Host 接口;

RK356x SDK 主要使用的是第 1 种方案,以 RK3568 EVB 的 OTG 口和 HOST 口的 VBUS 配置为例:

```
vcc5v0_host: vcc5v0-host-regulator {
    compatible = "regulator-fixed";
    enable-active-high;
    gpio = <&gpio0 RK_PA6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&vcc5v0_host_en>;
    regulator-name = "vcc5v0_host";
    regulator-always-on; /* Host Vbus 为常供电,所以配置属性为 regulator-always-on */
```

```
};
vcc5v0_otg: vcc5v0-otg-regulator {
        compatible = "regulator-fixed";
        enable-active-high;
        gpio = <&gpio0 RK_PA5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&vcc5v0_otg_en>;
        regulator-name = "vcc5v0_otg";
};
&pinctrl {
        usb {
                vcc5v0_host_en: vcc5v0-host-en {
                        rockchip,pins = <0 RK_PA6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
                };
                vcc5v0_otg_en: vcc5v0-otg-en {
                        rockchip,pins = <0 RK_PA5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
                };
        };
};
/* 注意: host 控制 vbus 的属性是 phy-supply */
&u2phy0_host {
        phy-supply = <&vcc5v0_host>;
        status = "okay";
};
/* 注意: otg 控制 vbus 的属性是 vbus-supply */
&u2phy0_otg {
        vbus-supply = <&vcc5v0_otg>;
        status = "okay";
};
&u2phy1_host {
        phy-supply = <&vcc5v0_host>;
        status = "okay";
};
&u2phy1_otg {
        phy-supply = <&vcc5v0_host>;
        status = "okay";
};
```

## 3.6 Linux USB DT 配置的注意点

### 3.6.1 USB DT 重要属性说明

#### 3.6.1.1 USB 3.1 控制器 DT 属性

- 1. "snps,dis\_rxdet\_inp3\_quirk": RK356x USB 3.1 控制器的特有属性,用于关闭 P3 state 下的 receiver dtection(Rx-detect)功能,即增加该属性后,在执行receiver dtection时,会先将 USB3 PHY 状态从 P3 切回 P2,待 receiver dtection(耗时 30us 左右)结束后,再将 PHY 状态切回 P3。该属性可以解决部分 USB3 盘无法识别的兼容性问题。
- 2. "snps,dis\_u2\_susphy\_quirk": 配置 USB 3.1 控制器不支持自动 suspend USB2 PHY。在 USB 3.1 force 为 USB 2.0 使用的场景,必须加该属性,否则,可能导致 USB2 功能异常。其他场景,加该属性,不会影响 USB 功能,但会增加 USB autosuspend 场景的功耗。
- 3. "snps,usb2-lpm-disable": 配置 USB 3.1 控制器关闭 USB2 LPM 的功能。在 USB 3.1 force 为 USB 2.0 使用的场景,必须加该属性,以兼容不支持 USB2 LPM 的 U盘。
- 4. "usb-role-switch": 仅用于 Linux-5.10 且 USB 物理接口为标准 Type-C 接口(带有 PD 控制器芯片),同时须配置 dr\_mode = "otg" 属性; 如果 dr\_mode 为非 "otg" 模式,请勿配置 "usb-role-switch";
- 5. "extcon": 主要功能之一是动态切换 OTG mode,要求控制器配置 "dr\_mode" 属性为 "otg" 模式的方案中,需要增加 "extcon",以支持 OTG 模式切换。

#### 3.6.1.2 USB2 PHY DT 属性

- 1. "vbus-supply" 和 "phy-supply": 这两个属性都是用于控制 VBUS 输出 5V, 但两者又有使用区别。"vbus-supply" 用于 OTG 口,支持动态开关 VBUS。"phy-supply" 用于 USB2 HOST 口,系统上电后,VBUS 5V 常开;
- 2. "rockchip,vbus-always-on": 用于 OTG 接口且 VBUS 常供电的场景。增加该属性,可以解决 USB Device(如: USB ADB)无法识别的问题。但同时会禁止 USB2 PHY autosuspend 的功能,增加动态运行时的 USB2 PHY 功耗:

#### 3.6.1.3 USB 3.0/SATA/QSGMII ComboPHY DT 属性

- 1. "rockchip,dis-u3otg0-port": 关闭 USB3\_OTG0 的 USB3 root port, 用于 USB3\_OTG0 force 为 USB 2.0 使用的场景;
- 2. "rockchip,dis-u3otg1-port": 关闭 USB3\_HOST1 的 USB3 root port, 用于 USB3\_HOST1 force 为 USB 2.0 使用的场景;

# 4. RK356x USB OTG mode 切换命令

RK356x SDK 支持通过软件方法,强制设置 USB 2.0/3.0 OTG 切换到 Host mode 或者 Peripheral mode,而不受 USB 硬件电路的 OTG ID 电平或者 Type-C 接口的影响。

• Linux-4.19/5.10 USB OTG mode 切换命令(Legacy)

```
#1.Force host mode
  echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
#2.Force peripheral mode
  echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
#3.Force otg mode
  echo otg > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
```

• Linux-5.10 内核新增切换命令

#1.Force host mode
 echo host > /sys/kernel/debug/usb/fcc00000.usb/mode
#2.Force peripheral mode
 echo device > /sys/kernel/debug/usb/fcc00000.usb/mode

#### Note:

Linux-5.10 内核新增的切换命令,可以解决旧的切换命令的使用限制(依赖于 USB DTS 的 "extcon" 属性的正确配置)。

# 5. Type-C 控制器芯片支持列表

表 5-1 Type-C 控制器芯片支持列表

Type-C控制器 芯片型号	Linux- 4.4	Linux- 4.19	Linux- 5.10	说明
FUSB302	支持	支持	支持	RK平台最常用
ET7301B	支持	支持	支持	软硬件完全兼容 FUSB302 <sup>note1</sup>
ET7303	不支持	支持	支持	硬件兼容 FUSB302,软件驱动与 RT1711 高度相似 <sup>note2</sup>
HUSB311	不支持	支持	支持	推荐优先使用 硬件兼容 FUSB302,但软件驱动不兼容 note3
RT1711H	不支持	支持	支持	硬件兼容 FUSB302,软件驱动与 ET7303 高度相似 <sup>note4</sup>
ANX7411	不支持	不支 持	调试中	RK3588 适配中
WUSB3801	SDK 不 支持, 个别项目 使用	不支 持	不支 持	自定义的单线通信机制,误码率高,无法 保证通信稳定。

#### note1.

- Linux-4.4 因为不支持 TCPM 软件框架,所有只能支持 FUSB302/ET7301B,两者可以直接替换使用,不需要修改软硬件;
- Linux-4.19/5.10 支持 TCPM 软件框架和 TCPCI 协议, 理论上可以兼容所有基于 TCPCI 标准设计的 Type-C 控制器芯片(如: ET7303/HUSB311/RT1711H);

#### note2.

小封装的 ET7303 (据了解原厂目前没有提供大封装) 已经在 RK 平台验证通过。内核需要单独使能 CONFIG\_TYPEC\_ET7303, DTS 详细配置请参考章节Linux-4.19 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置和章节Linux-5.10 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置, 因为

HUSB311 和 ET7303 的 I2C 设备地址都为 0x4E,DTS 配置基本一样,只需要修改节点名字和 compatible = "etek,et7303" 属性。

#### note3.

• 内核需要单独使能 CONFIG\_TYPEC\_HUSB311, DTS 详细配置请参考章节<u>Linux-4.19 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置和章节Linux-5.10 RK3566 Type-C USB 2.0 + HUSB311 DTS 配置。</u>

#### note4.

• RT1711H 硬件兼容 FUSB302/ET7303,同时软件驱动与 ET7303 高度相似。内核需要单独使能 CONFIG\_TYPEC\_RT1711H,DTS 配置与 HUSB311/ET7303 基本一样,I2C 设备地址都为 0x4E,只需要修改节点名字和 compatible = "richtek,rt1711h" 属性。

## 6. 参考文献

- 1. 《Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification》
- 2. 《Rockchip\_Developer\_Guide\_USB\_CN》
- 3. 《Rockchip\_RK3399\_Developer\_Guide\_USB\_CN》
- 4. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/generic.txt
- 5. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/dwc3.txt
- 6. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/rockchip,dwc3.txt
- 7. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/usb-ehci.txt
- 8. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/usb-ohci.txt
- 9. kernel/Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-rockchip-naneng-combphy.txt
- 10. kernel/Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-rockchip-inno-usb2.txt