Rockchip Buildroot Weston 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-326

发布版本: V1.4.1

日期: 2022-07-12

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有© 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了Buildroot SDK Weston显示服务的基本配置方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片	所有内核

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明	
V1.0.0	Jeffy Chen	2019-11-27	初始版本	
V1.0.1	Ruby Zhang	2020-07-22	更新公司名称和文档格式	
V1.1.0	Jeffy Chen	2020-08-04	适配最新SDK	
V1.2.0	Jeffy Chen	2020-09-25	适配最新SDK	
V1.3.0	Jeffy Chen	2022-01-13	适配最新SDK	
V1.4.0	Jeffy Chen	2022-05-09	适配最新SDK	
V1.4.1	Jeffy Chen	2022-07-12	适配最新SDK	

目录

Rockchip Buildroot Weston 开发指南

- 1. 简介
 - 1.1 相关介绍
 - 1.2 配置方式
- 2. 具体配置
 - 2.1 屏幕区分
 - 2.2 鼠标样式及大小
 - 2.3 状态栏相关配置
 - 2.4 背景配置
 - 2.5 待机及锁屏配置
 - 2.6 显示颜色格式配置
 - 2.7 屏幕方向配置
 - 2.8 分辨率及缩放配置
 - 2.9 冻结屏幕
 - 2.10 屏幕状态配置
 - 2.11 多屏管理
 - 2.12 输入设备配置
 - 2.13 触屏校准
 - 2.14 无GPU平台配置
 - 2.15 ARM AFBC modifier配置

1. 简介

1.1 相关介绍

Weston是Wayland开源显示协议的官方参考实现,Rockchip Buildroot SDK的显示服务默认使用Weston 10.0.0 drm后端。

1.2 配置方式

Buildroot SDK中Weston的配置方式有以下几种:

a、启动参数

即启动Weston时命令所带参数,如weston --tty=2,位于/etc/init.d/S49weston,对应SDK代码中位置为:buildroot/package/weston/S49weston

b、weston.ini配置文件

位于/etc/xdg/weston/weston.ini及/etc/xdg/weston/weston.ini.d/下的.ini文件,对应SDK代码中位置如:buildroot/board/rockchip/common/base/etc/xdg/weston/weston.ini

参考: https://fossies.org/linux/weston/man/weston.ini.man

c、特殊环境变量

此类环境变量一般设置在/etc/profile.d/weston.sh,对应SDK代码中位置为:buildroot/package/weston/weston.sh.

d、动态配置文件

对于drm后端显示功能,Buildroot SDK中的Weston提供一些动态配置支持,默认路径为/tmp/.weston_drm.conf,可以通过环境变量WESTON_DRM_CONFIG指定。

e, udev rules

Weston中输入设备的部分配置需要通过udev rules。

2. 具体配置

2.1 屏幕区分

Weston使用output(head) name区分屏幕设备。具体信息获取:

1. 通过Weston启动log:

weston&

[02:11:29.746] DRM: head 'DSI-1' found ...

2. 通过weston-info/wayland-info工具查询:

```
# weston-info
...
output: 15
name: 'DSI-1'
...
```

2.2 鼠标样式及大小

Weston支持在weston.ini配置文件的shell段设置鼠标样式和大小,如

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[shell]

cursor-theme=whiteglass # Buildroot SDK支持comix/obsidian/xcursor/xcursor-transparent鼠标主题包

cursor-size=24
```

2.3 状态栏相关配置

Weston支持在weston.ini配置文件的shell段设置状态栏的背景色、位置、缩放,以及在launcher段设置快捷启动程序,如:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[shell]
panel-color=0x90ff0000
# 颜色格式为ARGB8888

panel-position=bottom
# top|bottom|left|right|none, none为禁止

panel-scale=4
# 缩放为4倍

[launcher]
icon=/usr/share/icons/gnome/24x24/apps/utilities-terminal.png
# 图标路径

path=/usr/bin/gnome-terminal
# 快捷启动命令
```

2.4 背景配置

Weston支持在weston.ini配置文件的shell段设置背景图案、颜色,如

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[shell]
background-image=/usr/share/backgrounds/gnome/Aqua.jpg
# 背景图案(壁纸)绝对路径

background-type=tile
# scale|scale-crop|tile

background-color=0xff002244
# 颜色格式为ARGB8888,未设置背景图案时生效
```

2.5 待机及锁屏配置

Weston的超时待机时长可以在启动参数中配置,也可以在weston.ini的core段配置,如:

```
# /etc/init.d/S49weston
start_weston()
{
    /usr/bin/weston --idle-time=0& # 0为禁止待机,单位为秒
}
```

或者

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini
[core]
idle-time=10
```

Weston的锁屏可以在weston.ini的shell段配置,如:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[shell]
locking=false
# 禁止锁屏

lockscreen-icon=/usr/share/icons/gnome/256x256/actions/lock.png
# 解锁按钮图案

lockscreen=/usr/share/backgrounds/gnome/Garden.jpg
# 锁屏界面背景
```

2.6 显示颜色格式配置

Buildroot SDK内Weston目前默认显示格式为ARGB8888,对于某些低性能平台,可以在weston.ini的core 段配置为RGB565,如:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[core]
gbm-format=rgb565
# xrgb8888|argb8888|rgb565|xrgb2101010
```

也可以在weston.ini的output段单独配置每个屏幕的显示格式,如:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[output]
name=LVDS-1

gbm-format=rgb565
# xrgb8888|argb8888|rgb565|xrgb2101010
```

2.7 屏幕方向配置

Weston的屏幕显示方向可以在weston.ini的output段配置,如

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[output]
name=LVDS-1

transform=rotate-90
# normal|rotate-90|rotate-180|rotate-270|flipped|flipped-90|flipped-180|flipped-270
```

如果需要动态配置屏幕方向,可以通过动态配置文件,如:

```
echo "output:all:rotate90" > /tmp/.weston_drm.conf # 所有屏幕旋转90度
echo "output:eDP-1::rotate180" > /tmp/.weston_drm.conf # eDP-1旋转180度
```

2.8 分辨率及缩放配置

Weston的屏幕分辨率及缩放可以在weston.ini的output段配置,如:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[output]
name=LVDS-1

mode=1280x800
# 需为屏幕支持的有效分辨率

scale=2
# 需为整数倍数,支持应用内部实现缩放
```

如需要缩放到特定分辨率(物理分辨率不变),可以通过WESTON_DRM_VIRTUAL_SIZE环境变量配置所有屏幕的大小、如:

```
# /etc/profile.d/weston.sh
export WESTON_DRM_VIRTUAL_SIZE=1024x768
```

如果需要动态配置分辨率及缩放,可以通过动态配置文件,如:

```
echo "output:HDMI-A-1:mode=800x600" > /tmp/.weston_drm.conf # 修改HDMI-A-1分辨率为800x600
echo "output:eDP-1:rect=<10,20,410,620>" > /tmp/.weston_drm.conf # eDP-1显示到(10,20)位置,大小缩放为400x600
echo "output:HDMI-A-1:size=1920x1080" > /tmp/.weston_drm.conf # 缩放HDMI-A-1到1080p,物理分辨率不变
```

以上缩放时,如果硬件VOP显示模块不支持缩放,则需要依赖RGA处理。

2.9 冻结屏幕

在启动Weston时,开机logo到UI显示之间存在短暂切换黑屏。如需要防止黑屏,可以通过以下方式短暂冻结Weston屏幕内容:

使用定制--warm-up运行参数在UI启动后开始显示

```
# /etc/init.d/S49weston
start_weston()
{
   /usr/bin/weston --warm-up&
}
```

或者

```
# /etc/init.d/S49weston
start_weston()
{
    export WESTON_FREEZE_DISPLAY=/tmp/.weston_freeze # 设置特殊配置文件路径
    touch /tmp/.weston_freeze # 冻结显示
    /usr/bin/weston&
    sleep 1 && rm /tmp/.weston_freeze& # 1秒后解冻
}
```

又或者

```
# /etc/init.d/S49weston
start_weston()
{
   echo "output:all:freeze" > /tmp/.weston_drm.conf # 冻结显示
   /usr/bin/weston&
   ...
   sleep 1 && \
   echo "output:all:unfreeze" > /tmp/.weston_drm.conf& # 1秒后解冻
}
```

2.10 屏幕状态配置

DRM框架支持强制配置屏幕状态:

```
echo on > /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status # 强制HDMI-A-1为接入状态
#on|off|detect, detect为热拔插
```

如果需要更具体的动态屏幕状态配置,可以通过动态配置文件,如:

```
echo "output:DSI-1:off" > /tmp/.weston_drm.conf #关闭DSI (非拔出)
echo "output:HDMI-A-1:freeze" > /tmp/.weston_drm.conf #冻结HDMI-A-1
echo "output:eDP-1:on" > /tmp/.weston_drm.conf #开启eDP
echo "compositor:state:off" > /tmp/.weston_drm.conf #显示休眠
echo "compositor:state:sleep" > /tmp/.weston_drm.conf #显示休眠, 触屏唤醒
echo "compositor:state:freeze" > /tmp/.weston_drm.conf #冻结显示
echo "compositor:state:on" > /tmp/.weston_drm.conf #显示唤醒
```

2.11 多屏管理

Buildroot SDK的Weston支持多屏镜像同显、多屏异显、屏幕位置配置及热拔插等功能。

镜像模式缩放时,如果硬件VOP显示模块不支持缩放,则需要依赖RGA处理。

相关配置通过环境变量设置,如:

```
# /etc/profile.d/weston.sh
export WESTON_DRM_PRIMARY=HDMI-A-1 # 指定主显为HDMI-A-1
export WESTON_DRM_SINGLE_HEAD=1 # 强制单显
export WESTON_DRM_MIRROR=1 # 使用镜像模式(多屏同显),不设置此环境变量即为异显
```

```
export WESTON_DRM_KEEP_RATIO=1 # 镜像模式下缩放保持纵横比,不设置此变量即为强制全屏export WESTON_DRM_HEAD_MODE=primary # 只使能主显export WESTON_DRM_HEAD_MODE=internal # 只使能内置显示器export WESTON_DRM_HEAD_MODE=external # 只使能外置显示器export WESTON_DRM_HEAD_MODE=external-dual # 使能所有显示器,优先外置显示器export WESTON_DRM_HEAD_FALLBACK=1 # 未匹配到显示器时,使能任意一个有效显示器export WESTON_OUTPUT_FLOW=horizontal # 默认水平排列export WESTON_OUTPUT_FLOW=vertical # 默认垂直排列export WESTON_OUTPUT_FLOW=same-as # 所有显示器默认位置(0,0)
```

也支持在weston.ini的output段单独禁用指定屏幕:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[output]
name=LVDS-1

mode=off
# off|current|preferred|<WIDTHxHEIGHT@RATE>
```

如果需要更具体的屏幕位置配置,可以通过动态配置文件,如:

```
echo "output:HDMI-A-1:pos=100,200" > /tmp/.weston_drm.conf
```

2.12 输入设备配置

Weston服务默认需要至少一个输入设备,如无输入设备,则需要在weston.ini中的core段特殊设置:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini
[core]
require-input=false
```

Weston中如存在多个屏幕,需要把输入设备和屏幕进行绑定,则需要通过触摸设备的udev规则配置 WL_OUTPUT, 如:

```
# /lib/udev/rules.d/99-goodix-ts.rules
ATTRS{idVendor}=="dead", ATTRS{idProduct}=="beef", ENV{WL_OUTPUT}="HDMI-A-1"
```

或者配置WL_SEAT:

```
# /lib/udev/rules.d/99-goodix-ts.rules
ATTRS{idVendor}=="dead", ATTRS{idProduct}=="beef", ENV{WL_SEAT}="seat1"
```

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[output]
name=LVDS-1
seat=seat1
```

2.13 触屏校准

Weston如果需要校准触屏,可以通过WESTON_TOUCH_CALIBRATION环境变量,如:

```
# /etc/profile.d/weston.sh
export WESTON_TOUCH_CALIBRATION="1.013788 0.0 -0.061495 0.0 1.332709
-0.276154"
```

校准参数的获取可以使用Weston校准工具: weston-calibrator,工具运行后会生成若干随机点,依次点击后输出校准参数,如: Final calibration values: 1.013788 0.0 -0.061495 0.0 1.332709 -0.276154

也可以直接使用Weston提供的另一个校准工具: weston-touch-calibrator, 需要配置:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini

[libinput]
touchscreen_calibrator=true
calibration_helper=/bin/weston-calibration-helper.sh
```

2.14 无GPU平台配置

SDK中的Weston默认使用GPU进行渲染合成加速,对于无GPU或GPU性能不足的平台,也可以选用RGA 替代进行加速。

具体配置需要Buildroot SDK开启BR2_PACKAGE_LINUX_RGA以及BR2_PACKAGE_WESTON_DEFAULT_PIXMAN。

2.15 ARM AFBC modifier配置

当芯片支持AFBC时,SDK中的Weston支持使用基于GPU的AFBC压缩格式进行显示。

具体配置:

```
# /etc/profile.d/weston.sh
# export WESTON_DISABLE_ATOMIC=1
export WESTON_ALLOW_GBM_MODIFIERS=1
```