### RK3308 WIFI 接口介绍

文件标识: RK-KF-YF-338

发布版本: V1.0.1

日期: 2020-02-28

文件密级:□绝密□秘密□内部资料■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

#### 概述

该文档旨在介绍RK3308 DeviceIo库中接口。

芯片名称

RK3308

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-3-29	V1.0.0	Jacky.Ge	初始版本
2020-02-28	V1.0.1	Ruby.Zhang	调整文档格式,更新文档名称

# 目录

### RK3308 WIFI 接口介绍

前言

目录

- 1、概述
- 2、接口说明
- 3、使用示例

# 1、概述

该代码模块集成在libDeviceIo.so动态库里面,基于wpa封装的WIFI操作接口。

### 2、接口说明

• RK WIFI RUNNING State e

WIFI的几种状态定义

```
typedef enum {

RK_WIFI_State_IDLE = 0,

RK_WIFI_State_CONNECTING,

RK_WIFI_State_CONNECTFAILED,

RK_WIFI_State_CONNECTFAILED_WRONG_KEY,

RK_WIFI_State_CONNECTED,

RK_WIFI_State_DISCONNECTED

RK_WIFI_State_DISCONNECTED

RK_WIFI_RUNNING_State_e;
```

• RK\_WIFI\_CONNECTION\_Encryp\_e

WIFI加密类型,包括无密码、WPA和WEP三种方式

```
typedef enum {
    NONE = 0,
    WPA,
    WEP
    RK_WIFI_CONNECTION_Encryp_e;
```

• RK\_WIFI\_INFO\_Connection\_s

WIFI状态信息,参考wpa cli-iwlan0 status

```
1
    typedef struct {
2
       int id;
3
        char bssid[20];
4
       char ssid[64];
       int freq;
       char mode[20];
       char wpa state[20];
8
       char ip address[20];
9
        char mac address[20];
    } RK_WIFI_INFO_Connection_s;
```

• int RK wifi register callback(RK wifi state callback cb)

注册WIFI状态回调接口,在WIFI状态改变是回调

• int RK\_wifi\_ble\_register\_callback(RK\_wifi\_state\_callback cb)

ble wifi回调接口,用于ble配网时回调状态

• int RK wifi running getState(RK WIFI RUNNING State e\* pState)

获取当前WIFI状态,成功返回0

• int RK wifi running getConnectionInfo(RK WIFI INFO Connection s\* pInfo)

获取当前WIFI连接信息

• int RK\_wifi\_enable\_ap(const char\* ssid, const char\* psk, const char\* ip)

根据传入的ssid、psk和ip开启softAp

• int RK wifi disable ap()

关闭softAp

• int RK wifi scan(void)

执行WIFI sacn操作, 参见wpa cli -iwlan0 scan

• char\* RK wifi scan r(void)

获取WIFI scan结果,返回JSON。参见wpa\_cli -iwlan0 scan\_r

• char\* RK\_wifi\_scan\_r\_sec(const unsigned int cols)

获取WIFI scan结果指定列,返回JSON。参见RK wifi scan r(void)

bssid / frequency / signal level / flags / ssid

使用5位二进制从左到右依次代表上述数据,例如RK\_wifi\_scan\_r\_sec(0x01)获取bssid数据,RK wifi scan r sec(0x10) 获取ssid数据,RK wifi scan r sec(0x1F)获取所有数据

• int RK\_wifi\_connect(const char\* ssid, const char\* psk)

以默认WPA加密方式连接指定热点

• int RK\_wifi\_connect1(const char\* ssid, const char\* psk, const RK\_WIFI\_CONNECTION\_Encryp\_e encryp, const int hide)

参见RK\_wifi\_connect接口,拓展加密类型,ssid隐藏性参数

• int RK\_wifi\_disconnect\_network(void)

断开WIFI连接

• int RK wifi set hostname(const char\* name)

设置hostname

- int RK\_wifi\_get\_hostname(char\* name, int len) 获取hostname
- int RK\_wifi\_get\_mac(char \*wifi\_mac)

获取mac地址

• int RK wifi has config(void)

网络是否配置过

• int RK wifi ping(void)

以ping的方式判断网络是否连接

### 3、使用示例

```
#include <stdio.h>
2
    #include <string.h>
3
    #include <DeviceIo/Rk wifi.h>
 5
    int _RK_wifi_state_callback(RK_WIFI_RUNNING_State_e state)
 6
7
        printf(" RK wifi state callback state:%d\n", state);
8
        return 0;
9
10
11
    int main(int argc, char **argv)
12
13
       // 注册WIFI状态回调
14
       RK_wifi_register_callback(_RK_wifi_state_callback);
15
       // 设置hostname后获取打印
17
       char hostname[16];
18
      RK_wifi_set_hostname("RKWIFI");
19
       memset(hostname, 0, sizeof(hostname));
20
       RK wifi get hostname(hostname, sizeof(hostname));
       printf("hostname:%s\n", hostname);
22
23
       // 获取MAC地址并打印
24
      char mac[32];
25
      memset(mac, 0, sizeof(mac));
       RK wifi get mac(mac);
27
       printf("mac:%s\n", mac);
28
29
       // 如果有配置过WIFI, enable wifi自动连接到配置的WIFI
       // 否则连接到指定WIFI
       if (RK_wifi_has_config()) {
           RK wifi enable(1);
       } else {
34
           RK wifi enable(1);
           RK_wifi_connect("TP-LINK_C734BC", "12345678");
36
       }
       for (;;);
       // 断开WIFI并关闭WIFI模块
39
       RK_wifi_enable(0);
40
41
        return 0;
42
43
44
```