PCIe 开发指南

发布版本:1.0

作者邮箱: shawn.lin@rock-chips.com

日期:2017.02

文件密级:公开资料

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3399	4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-11-15	V1.0	林涛	

PCIe 开发指南

DTS 配置 menuconfig 配置 cmdline 配置 常见应用问题 异常排查

DTS 配置

1. ep-gpios = <&gpio3 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

此项是设置 PCIe 接口的 PERST#复位信号;不论是插槽还是焊贴的设备,请在原理图上找到该引脚,并正确配置。

否则将无法完成链路建立。

2. num-lanes = <4>;

此配置设置 PCIe 设备所使用的 lane 数量,默认不需要调整,软件可以自己探测并关闭不需要的 lane 以节省功耗。

3. max-link-speed = <1>;

此配置设置 PCIe 的速度登记, 1 表示 gen1, 2 表示 gen2。RK3399 限制不超过 gen2。另,此配置默认是写在 dtsi, 也就是说默认限制为 gen1;原因是 gen2 的 TX 测试指标无法达到标准,所以不推荐客户开启 gen2 模式,以免引起不必要的链路异常。

4. status = <okay>;

此配置需要在 pcie0 和和 pcie_phy 节点同时使能。默认不使能的原因是如果没有外设, pcie 在初始化时有一个较大的检测延时,会额外增加不必要的开机时间。故,有需要 PCIe 的项目自行开启。

5. vpcie3v3-supply = <&vdd_pcie3v3>;

此配置是可选项,用于配置 PCIe 外设的 3V3 供电。如果板级针对 PCIe 外设的 3V3 需要控制使能,则如范例所示定义一组对应的 regulator,regulator 的配置请参考 Documentation/devicetree/bindings/regulator/。

6. vpcie1v8-supply = <&vdd_pcie1v8>;

请参考第五点。

7. vpcie0v9-supply = <&vdd_pcie1v8>;

请参考第五点。

menuconfig 配置

1. 需要确保如下配置打开,方可正确的使用 PCIe 相关功能

CONFIG_PCI=y CONFIG_PCI_DOMAINS=y CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC=y CONFIG_PCI_SYSCALL=y CONFIG_PCI_BUS_ADDR_T_64BIT=y CONFIG_PCI_MSI=y CONFIG_PCI_MSI_IRQ_DOMAIN=y CONFIG_PHY_ROCKCHIP_PCIE=y CONFIG_PCIE_ROCKCHIP=y CONFIG_PCIEPORTBUS=y CONFIG_PCIEASPM=y CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE=y CONFIG_PCIE_PME=y CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ=y CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ_DOMAIN=y CONFIG_IRQ_DOMAIN=y CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y

2. 使能 NVMe 设备(建立在 PCIe 接口的 SSD)

CONFIG_BLK_DEV_NVME=y

3. 使能 AHCI 设备(PCIe 转接成 SATA 的 SSD)

CONFIG_SATA_PMP=y
CONFIG_SATA_AHCI=y
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=y
CONFIG_ATA_SFF=y
CONFIG_ATA=y

特别说明,默认 4.4 开源内核仅支持 drivers/ata/ahci.c 中列表内的设备,超出部分请找原厂或者代理商支持。

4. 使能 PCIe 接口的 WIFI

请参考各 wifi 的 vendor 文档进行配置。

cmdline 配置

详细的说明请参考内核中的文档 Documentation/kernel-parameters.txt , 这里仅仅列几个重要的进行说明。

1. nomsi

如果希望使用 Legacy 中断模式,请在 parameter 添加 pci=nomsi 即可

2. pcie_bus_safe

如果希望将所有 PCIe 层级中的设备的最大数据负载(MPS)调整到最大,请配置 pci=pcie_bus_safe,可以提高

带宽。

3. pcie_aspm

如果希望关闭 PCIe 链路的动态功耗管理,进行测试,请配置 pcie_aspm=off, 否则默认按照硬件协商自动配置。

常见应用问题

Q1: 客户走线的时候不好走,问不同 lane 之间能否交织?

A1: 可以交织, RC的 lane[1-4]与 EP/switch的 lane[1-4]随意对应。软件不需要改动。

Q2: 同一个 lane 的差分信号能否交织?比如 RC 的 lane1 的 RX+ 与 EP/Switch 的 RX-对应,TX+与 EP/Switch 的 TX-对应。或者 RX 正负对应,TX 正负对应等等情况,怎么处理?

A2: 可以任意接,软件上不需要再额外处理。PCIe 的探测状态机已经考虑了这些所有情况。

Q3: RK3399 只有一个 RC,但是有四个 lane, 能不能支持把这四个 lane 拆分,比如拆分成四个 1-1-1-1 或者拆分成两个 2-2 或者其他组合

A3: RK3399 不支持此类需求。如果客户希望接多个设备,请选用 PCle switch,目前我们调试过 Pericom 的 switch,应该是最便宜的一款。

O4: RK3399 支持 SSD 吗?

A4: 需要大家注意的是, SSD 有两种, 一种是 NVMe, 物理信号层走的是 PCIe 总线。另外一种是mSATA, 走 SATA 总线。第二种如果需要支持请客户购买 PCIe 转 SATA 或者 USB 转 SATA。

Q5: 既然支持 NVMe, 支持最大容量多少,能不能作为启动盘?

A5: 存储设备的容量大小与文件系统有关,驱动层面没有任何限制。另外,NVMe 在 RK3399 支持从Uboot 开始启动,也就是意味需要额外加一个 spi-nor 用来保存 miniloader, 因为 maskrom 没有 NVMe 和 PCIe 驱动。

Q6: RK3399 的 PCIe 接入 NVMe 的情况下,带宽如何?怎么测试

A6: 测试采用 fio 程序进行,命令如下(客户需要有自己编译的 fio,并且静态打包了 libaio)

./fio -filename=/dev/block/nvme0n1 -direct=1 -iodepth 4 -thread=1 -rw=write -ioengine=libaio -bs=1M -size=200G -numjobs=30 -runtime=60 -group_reporting -name=my

测试数据大致如下

测试工具: FIO

测试平台: RK3399 EVB3/PCIe1.0×4 PayLoad:256

SSD: Samsung SM961 MZVPW256HEGL

DDD: Damsang Dirot inpat accompar					
测试项	iodepth	thread	ioengine	performance	AVG IOPS
1M顺序读	4	1	libaio	784032KB/s	
1M顺序写	4	1	libaio	792945KB/s	
4K随机写	64	6	libaio		194343
8K随机写	64	6	libaio		98200
16K随机写	64	6	libaio		49159
4K随机读	64	6	libaio		170677
8K随机读	64	6	libaio		93934
16K随机读	64	6	libaio		44893

测试工具: FIO

测试平台: RK3399 EVB3/PCIe2.0×4 PayLoad:256

SSD: Samsung SM961 MZVPW256HEGL

测试项	iodepth	thread	ioengine	performance	AVG IOPS
1M顺序读	4	1	libaio	1452.2MB/s	
1M顺序写	4	1	libaio	1039.1MB/s	
4K随机写	64	6	libaio		208538
8K随机写	64	6	libaio		105924
16K随机写	64	6	libaio		47737
4K随机读	64	6	libaio		246223
8K随机读	64	6	libaio		174749
16K随机读	64	6	libaio		80787

Q7: RK3399 支不支持独立显卡?

A7:理论上支持,只要能提供 ARM 版本的驱动。实际支持不了。原因是我们可用于 BAR 的物理总线地址只有 32M,一般独立显卡都超过这个内存的要求。即使转接经过 switch,也没有意义,因为 switch 本身有内存要求,转接之后,对 RC 的 PCle 总线地址范围要求反而更大。

Q8: PCIe 设备需要的电源使用情况

A8: 一般来说提供四类电源,0.9V,3V3,3V3_AUX,12V。其中0.9V基本是给PCle wifi设备使用。绝大部分设备都需要3V3 这路。3V3_AUX 是辅助电源,要求在 suspend 情况下不断电,使得设备继续工作,比如 wifi 需要唤醒主控,这路 AUX 电源就需要常开。12V是一些大功率设备使用,比如 switch,显卡等。实际情况按照 EP/switch 厂家要求进行配置。

Q9: PCIe 设备在 RK3399 上如果动态开关 ASPM 的支持?

A9: 目前有如下几种方法

方法一是在内核的 cmdline 加上 pcie_aspm=off

方法二是在控制台中配置 link_state 节点,但需注意前提 config 中配置了 CONFIG_PCIEASPM_DEBUG=y

cat /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:00.0/power/link_state

7

echo 0 > /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:00.0/power/link_state

方法三是关闭 config 选项中的 CONFIG_PCIEASPM

方法四是使用 setpci 命令:例如 setpci -s 0:0 0xd0.w=0xC00 , 此方法需要先了解对应设备的 BDF 信息

方法五在控制台输入 echo performance > /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy

Q10: 如何在 RK399 上查看 PCIe 设备的相关信息

A10: 请将 Ispci 推送进机器,并且添加可执行权限后,执行 Ispci 命令的相关信息

常见的操作是 Ispci-vvv 和 Ispci-t ,分别用于输出设备的属性和各类运行状态,以及输出 PCIe 拓扑的树形结构。剩余的参数请执行 Ispci--help 后阅读帮助文档

Q11: 如何在用户态修改 PCIe 设备的某些寄存器信息

A11: 可以使用 setpci 工具进行修改,修改的前提你需要使用 lspci 获得所需修改设备的 BDF,以及需要了解协议中对应的寄存器偏移。命令请使用 setpci --help 查看对应帮助文档,此工具属于较为高级的工具,一般不建议客户使用,除非客户足够了解 PCle 协议。

异常排查

1. trainning 失败

rockchip-pcie f8000000.pcie: PCIe link training gen1 timeout! rockchip-pcie: probe of f8000000.pcie failed with error -1

异常原因: trainning 失败,外设没有处于工作状态。首先检测下 ep-gpios 这个是否配置对了。 其次,检测下外设的供电是否有,是否足够。3.3V 理论上够,但是我们经常发现有写设备需要 调整到3.8 甚至4V 才能工作。最后,即使电压够,也需要排除功率是否够(外接电源进行测试)。

2. config 配置死机

```
[ 0.459371] pci 0000:00:00:00:00: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 0.459585] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: initial BAR value 0x00000000 invalid
[ 0.460043] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: initial BAR value 0x00000000 invalid
[ 0.460503] pci 0000:01:00.2: reg 0x10: initial BAR value 0x00000000 invalid
[ 0.460535] pci 0000:01:00.2: reg 0x14: initial BAR value 0x00000000 invalid
[ 0.460904] Bad mode in Error handler detected, code 0xbf000002 -- SError
[ 0.460919] Internal error: Oops - bad mode: 0 [#1] PREEMPT SMP
[ 0.466658] Modules linked in:
[ 0.466938] CPU: 5 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.4.55 #41
[ 0.467464] Hardware name: Rockchip RK3399 Excavator Board edp (Android) (DT)
[ 0.468089] task: ffffffc0f2160000 ti: ffffffc0f2168000 task.ti:
ffffffc0f2168000
[ 0.468752] PC is at rockchip_pcie_rd_conf+0xb8/0x138
[ 0.469200] LR is at pci_bus_read_config_dword+0x78/0xbc
```

这种情况设备工作了,完成了枚举,但是通信过程中挂死。绝大部分情况是电源电压不够或者功率不足导致。

3. RK3399 的 pcie phy 的 pll 无法完成 lock

```
[ 0.440803] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie3v3 regulator found [ 0.440831] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie1v8 regulator found [ 0.440854] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie0v9 regulator found [ 1.443759] pll lock timeout! [ 1.443826] phy phy-phy@e220.5: phy poweron failed --> -22 [ 1.443847] rockchip-pcie f8000000.pcie: fail to power on phy, err -22 [ 1.443968] rockchip-pcie: probe of f8000000.pcie failed with error -22
```

测量 PCIE AVDD 0V9 PCIE AVDD 1V8 电压正常的,供电是否够?这路需要 LDO 供电。

4. RK3399 pcie 与 usb3.0 同时使用出错。

以下是 NVMe 使用过程中插入 USB 设备,系统异常的 log

```
[ 2.801962] Unhandled fault: synchronous external abort (0x96000210) at 0xffffff800936401c
[ 2.801997] Internal error: : 96000210 [#1] PREEMPT SMP
[ 2.803157] Modules linked in:
[ 2.803437] CPU: 2 PID: 146 Comm: nvme Not tainted 4.4.16 #146
[ 2.803949] Hardware name: rockchip,rk3399-firefly-mini (DT)
[ 2.804445] task: ffffffc07187d400 ti: ffffffc071910000 task.ti: ffffffc071910000
[ 2.805108] PC is at nvme_kthread+0x84/0x1f8
[ 2.805484] LR is at nvme_kthread+0x60/0x1f8
```

结论就是 PCIE_AVDD_0V9 供电不够或者不稳,加电容或者加大电压试下。