Rockchip Gstreamer用户指南

文件标识: RK-YH-YF-921

发布版本: V1.1.1

日期: 2022-07-26

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Gstreamer及相关插件的编译和测试方法。

产品版本

芯片名称	版本
RK356X	1.14.x
RK3588	1.18.x

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2022-01-06	V1.0.0	Jair Wu	初始版本
2022-02-24	V1.0.1	Jair Wu	修复错误的命令选项
2022-05-10	V1.1.0	Jair Wu	新增MPP插件和环境变量说明,增加命令示例
2022-07-26	V1.1.1	LGZ	新增Gstreamer简介及AFBC dump解码数据

目录

Rockchip Gstreamer用户指南


- 1. GStreamer 简介
 - 1.1 GStreamer 视频编解码适配方案
- 2. 源码及编译
 - 2.1 源码路径
 - 2.2 编译
- 3. 常用命令
- 4. 常用插件
 - 4.1 Source
- 4.2 Sink 5. Rockchip MPP插件
 - 5.1 gstmppdec
 - 5.1.1 主要函数说明
 - 5.1.2 主要属性说明
 - 5.2 gstmppenc
 - 5.2.1 主要函数说明
 - 5.2.2 主要属性说明
- 6. 环境变量
- 7. 命令示例
 - 7.1 播放视频
 - 7.2 多路视频播放
 - 7.3 编码预览
 - 7.4 拆分码流
- 8. AFBC
 - 8.1 AFBC dump解码数据
- 9. 字幕
- 10. 图层指定
- 11. FAQ

1. GStreamer 简介

GStreamer是一个开源多媒体框架,目前Linux SDK(除了IPC外)的多媒体都主要用GStreamer来对接 app 和 编解码组件。利用GStreamer插件的强大特性,通过编写的GStreamer插件适配Rockchip硬件,使得app 能够使用硬件编解码进行加速。

1.1 GStreamer 视频编解码适配方案

如下图所示,以视频播放为例,说明下Rockchip平台视频编解码和显示基本流程:



视频文件(如mp4)先经过demuxer解封装为视频(如h264,h265编码)和音频流,视频流经过解码器video decoder(如mppvideodec和mppjpegdec)解码;音频流经过音频解码器audio decoder解码,最后通过显示插件(如xvimagesink,waylandsink等)将解码后的视频数据送显,通过音频播放插件(alsasink等)将解码后的音频数据送入声卡播放声音。

Rockchip平台针对视频编解码实现硬件加速,通过插件rockchipmpp实现,其中包括解码插件: mpph/264enc, mppvp8enc, mppjpegenc等。GStreamer在视频解码阶段会优先调用rockchipmpp插件,大致流程如下: mppvideodec等插件调用MPP提供的接口,MPP是Rockchip平台的视频编解码中间件会调用vpu驱动(vpu_service)。硬件编解码功能也可直接通过MPP提供测试接口进行测试(比如mpi_dec_test\mpi_enc_test...)。

解码后的视频数据经过显示插件(如xvimagesink,waylandsink等)送入显示设备进行显示,不同显示插件调用不同显示架构接口以对接不同的显示架构,如xvimagesink会调用X11接口对接X11显示架构,waylandsink调用Wayland接口对接Wayland显示架构等。

显示相关具体参考 SDK文档Rockchip_Developer_Guide_Linux_Graphics_CN.pdf

MPP源码参考 <SDK>/external/mpp/, MPP相关说明文档参考 <SDK>/docs/Linux/Multimedia/Rockchip_Developer_Guide_MPP_CN.pdf

测试demo参考: <SDK>/external/mpp/test

2.1 源码路径

Buildroot:

Gstreamer及相关插件的源码均通过网络下载,再打上我们提供的补丁的方式生成,具体可以查看 <SDK>/buildroot/package/gstreamer1/。

Debian:

Debian版本源码可通过<u>Debian仓库</u>查找下载,并在对应的版本打上补丁,补丁路径见 <SDK>/buildroot/package/gstreamer1/<submodule>/<version>/*.patch,目前主要提供1.18.5和1.20.0两个版本。

Gstreamer-rockchip:

MPP编解码插件及rkximagesink显示插件源码在 <SDK>/external/gstreamer-rockchip, Buildroot与 Debian共用同一仓库。

2.2 编译

Buildroot:

开启相关宏(默认开启),直接在SDK根目录编译即可,相关宏均统一整理至 <SDK>/buildroot/configs/rockchip/*_gst.config,在目标config里直接包含即可。支持选择编译版本,如 BR2_PACKAGE_GSTREAMER1_18 和 BR2_PACKAGE_GSTREAMER1_20。

```
BR2_PACKAGE_MPP=y
BR2_PACKAGE_MPP_ALLOCATOR_DRM=y
BR2_PACKAGE_GSTREAMER1_ROCKCHIP=y
BR2_PACKAGE_LINUX_RGA=y
BR2_PACKAGE_CA_CERTIFICATES=y
BR2_PACKAGE_LIBSOUP_SSL=y
BR2_PACKAGE_GSTREAMER1=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BASE=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BASE_PLUGIN_ALSA=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BASE_PLUGIN_VIDEOCONVERT=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BASE_PLUGIN_VIDEOTESTSRC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_AUDIOPARSERS=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_AUTODETECT=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_DEINTERLACE=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_FLV=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_GDKPIXBUF=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_MATROSKA=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_MPG123=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_SOUPHTTPSRC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DVBSUB0VERLAY=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DVDSPU=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_JPEGFORMAT=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_KMS=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MPEGDEMUX=y
```

```
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MPEG2ENC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VIDEOPARSERS=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_ADPCMDEC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_ADPCMENC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_FAAD=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_ASFDEMUX=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_DVDLPCMDEC=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_DVDSUB=y
BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MPEG2DEC=y
...
```

完整插件列表可进入menuconfig->Target packages->Audio and video applications->gstreamer 1.x查看。

Debian:

需要将源码放至板端,并确认源码根目录下存在 debian 目录。进入源码根目录,执行:

```
# 1 更新软件源
apt update
# 2 安装依赖库
apt build-dep .
# 3 可选: 开始编译deb安装包
dpkg-buildpackage -b -d -uc -us
# 编译完成后会在上一级目录生成deb安装包,使用dpkg -i xxx.deb即可安装。
# 3 可选: 编译并安装
meson build && ninja -C build install
```

通常建议使用第一种即编译deb安装包的方式,可以保证编译,安装等选项统一。

注意:某些编译选项依赖于 video-format.h 等头文件内的宏定义,因此需要先安装 libgstreamer-plugins-base1.0-dev 包,保证 video-format.h 等头文件最新,从而保证某些功能开启。部分插件的编译依赖于系统环境,如发现缺少插件,可检查编译脚本和日志,安装依赖库后重新编译,并确保在 debian/*.install文件中有包含目标库。

3. 常用命令

• gst-launch-1.0

Gstreamer启动器,用于快速构建pipeline,示例如下:

```
# 使用videotestsrc生成一段视频,并使用xvimagesink显示
gst-launch-1.0 videotestsrc ! xvimagesink
```

• gst-play-1.0

Gstreamer播放器,用于播放各种流媒体,示例如下:

```
# 播放test.mp4, 并通过xvimagesink显示
gst-play-1.0 test.mp4 --videosink=xvimagesink
# 常用命令选项
--flags # bit0:视频, bit1:音频,bit2:字幕,如--flags=1表示只播放视频
--videosink # 指定videosink
--audiosink # 指定audiosink
--use-playbin3 # 使用playbin3, 否则使用playbin2
```

• gst-inspect-1.0

查找器,用于列出所有插件或某一插件的具体信息,示例如下:

```
# 不带任何参数,列出所有插件
gst-inspect-1.0
# 列出xvimagesink插件的所有信息
gst-inspect-1.0 xvimagesink
```

• 开启日志功能

```
#设置环境变量
export GST_DEBUG=2
#或在命令前指定,命令结束即失效
GST_DEBUG=2 gst-play-1.0 ...

#指定不同模块不同日志等级,支持通配符,fpsdisplaysink指定为DEBUG(5),xvimage*指定为
FIXME(3),其他指定为WARNING(2)
GST_DEBUG=2,fpsdisplaysink:5,xvimage*:3
```

日志等级分为ERROR(1), WARNING(2), FIXME(3), INFO(4), DEBUG(5), LOG(6), TRACE(7)等。

4. 常用插件

4.1 Source

指可以产生数据但不能接收数据的插件。

• filesrc 从文件读取数据,示例如下:

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/test ! filesink location=/tmp/test2
```

videotestsrc 生成视频数据,示例如下:

```
# 使用默认格式输出视频
gst-launch-1.0 videotestsrc ! xvimagesink
# 使用指定格式输出视频
gst-launch-1.0 videotestsrc ! "video/x-raw,width=1920,height=1080,format=
(string)NV12" ! xvimagesink
```

v4l2src

从摄像头获取视频数据,示例如下:

```
gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw,width=1920,height=1080,format=NV12 ! waylandsink
```

rtspsrc

从RTSP服务器中获取视频流,示例如下:

```
gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168.1.105:8554/ ! rtph264depay ! h264parse ! mppvideodec ! waylandsink
```

4.2 Sink

指可以接受数据但不会发送数据的插件。

• filesink

将收到的数据保存为文件, 示例如下:

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/test ! filesink location=/tmp/test2
```

• fakesink

将收到的数据全部丢弃, 示例如下:

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/test ! fakesink
```

xvimagesink

视频Sink,接收视频并显示,使用X11接口实现,示例如下:

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! xvimagesink
```

• kmssink

视频Sink,接收视频并显示,使用kms接口实现,需要独占硬解图层,示例如下:

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! kmssink # 常用命令
```

connector-id#指定屏幕plane-id#指定硬件图层render-rectangle#指定渲染范围

• waylandsink

视频Sink,接收视频并显示,使用wayland接口实现,示例如下:

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! waylandsink
```

rkximagesink

视频Sink,接收视频并显示,使用drm接口实现零拷贝等功能,性能较好,但需要独占硬解图层。示例如下:

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! rkximagesink
```

fpsdisplaysink

视频Sink,接收视频并统计帧率,同时会将视频中转至下一级Sink显示,示例如下:

```
# 日志等级为TRACE(7)即可查看实时帧率,设置为DEBUG(5)则只显示最大/最小帧率
GST_DEBUG=fpsdisplaysink:7 gst-play-1.0 --flags=3 --videosink="fpsdisplaysink
video-sink=xvimagesink signal-fps-measurements=true text-overlay=false
sync=false"
```

5. Rockchip MPP插件

基于MPP的硬件编解码插件。基于Gstreamer原有GstVideoDecoder类和GstVideoEncoder类开发。源码地址 <SDK>/external/gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp。

```
解码支持的格式有JPEG, MPEG, VP8, VP9, H264, H265 <sup>1</sup>。
编码支持的格式有JPEG, H264, H265, VP8。
```

5.1 gstmppdec

源码地址为gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/,包含插件mppvideodec,mppjpegdec,以下以mppvideodec为例进行说明。

```
gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/

— gstmppdec.c

— gstmppjpegdec.c

— gstmppjpegdec.h

— gstmppvideodec.c

— gstmppvideodec.c

— stmppvideodec.c

— stmppvideodec.h

.....
```

5.1.1 主要函数说明

gst_mpp_dec_start: 创建MPP实例, 内存分配器等。

gst_mpp_dec_set_format: 对MPP实例进行初始化,设置编解码类型和格式,设置Fast Mode, Ignore Error等属性。

gst_mpp_dec_handle_frame: 通过get_mpp_packet获取mpp_packet,填充数据后通过send_mpp_packet发至MPP解码。

gst_mpp_dec_loop: 通过poll_mpp_frame获取解码帧,并推送至下一级插件。

gst_mpp_dec_rga_convert: 如在输出buffer前需要进行格式转换,旋转,缩放,裁剪等操作,则会通过 RGA ² 完成,再推送至下一级插件。


5.1.2 主要属性说明

rotation: 旋转角度, 默认为0°, 可选0°, 90°, 180°, 270°。

width: 宽度,默认为0,不进行缩放。

height: 高度, 默认为0, 不进行缩放。

crop-rectangle: 裁剪,使用方式为<x, y, w, h>,即裁剪源<x, y>为起点,宽高为w* h的图像送至下级。需要注意的是,缩放的优先级比裁剪高,因此裁剪参数应以缩放后宽高为标准进行计算,如图所示为指定 crop-rectangle='<1920,0,1920,1080>' width=3840 height=1080 时的处理逻辑:



arm-afbc: AFBC压缩格式,默认不开启,部分平台如RK3399不支持。开启后可以降低DDR带宽占用,部分芯片解码效率会有明显提高。

format: 输出格式,默认为0 "auto",不进行格式转换。

fast-mode: 开启MPP Fast Mode,如在RK3588平台上可以使部分解码流程并行,提升解码效率。默认开启。

ignore-error: 忽略MPP解码错误,强制输出解码帧。默认开启。

5.2 gstmppenc

源码地址为gstreamer-rockchip/gst/rockchipmpp/,包含插件mpph264enc,mppvp8enc,mppjpegenc等,以下以mpph264enc为例进行说明。



5.2.1 主要函数说明

gst_mpp_enc_start: 创建和初始化MPP实例,设置实例类型和格式。

gst_mpp_enc_apply_properties: 设置编码参数,如gop,bps等。

gst_mpp_enc_handle_frame: 传入上一级插件的输出buffer, 并存入编码器缓存中。

gst_mpp_rga_convert: 如需要对输入的buffer进行旋转,缩放等操作,则会先使用RGA ³ 完成操作,再存入缓存。

gst_mpp_enc_loop: 按时间顺序取出编码器缓存内的buffer, 使用encode_put_frame送至MPP编码, 再使用encode_get_packet获取编码后码流, 并送至下一级插件。

5.2.2 主要属性说明

width: 宽度, 默认为0, 不进行缩放。

height: 高度,默认为0,不进行缩放。

rc-mode: 码率控制模式,可选VBR,CBR和Fixed QP。

bps: 目标码率,在Fixed QP模式下忽略。

bps-max: 最高码率,在Fixed QP模式下忽略。

bps-min: 最低码率,在Fixed QP模式下忽略。

gop: Group Of Picture,即两I帧的间隔。如0表示仅有一个I帧,其余为P帧,1表示全为I帧,2表示每两

帧为I帧,即IPIPIP...形式。默认为-1,按帧率设置,即每秒有一个I帧。

level: 表示 SPS 中的 level_idc 参数。

profile: 表示 SPS 中的 profile_idc 参数。

rotation: 旋转输入buffer, 可选0°, 90°, 180°, 270°。

6. 环境变量

常用环境变量均整理至/etc/profile.d/gst.sh,相关详细说明可以直接查看脚本内注释。

```
export GST_MPP_VIDEODEC_DEFAULT_ARM_AFBC=1: 开启AFBC压缩格式,效果等同于设置mppvideodec arm-afbc=true,适用于gst-play-1.0等无法直接操作mppvideodec的情况。export GST_MPP_VIDEODEC_DEFAULT_FORMAT=NV12: 开启格式转换,mppvideodec始终输出NV12格式。export GST_V4L2_PREFERRED_FOURCC=NV12:YU12:NV16:YUY2: 设置v4l2输出格式。export GST_VIDEO_CONVERT_PREFERRED_FORMAT=NV12:NV16:I420:YUY2: 设置videoconvert输出格式。export GST_VIDEO_CONVERT_USE_RGA=1: 设置videoconvert使用RGA进行格式转换等操作。export GST_VIDEO_FLIP_USE_RGA=1: 设置videoflip使用RGA进行翻转等操作。export GST_MPP_DEC_DEFAULT_IGNORE_ERROR=0: 取消忽略MPP解码错误。export GST_MPP_DEC_DEFAULT_FAST_MODE=0: 关闭Fast Mode。...
```

7. 命令示例

7.1 播放视频

```
gst-play-1.0 --flags=3 --videosink="fpsdisplaysink video-sink=xvimagesink signal-fps-measurements=true text-overlay=false sync=false" --audiosink="alsasink device=hw:0,0" test.mp4
```

7.2 多路视频播放

```
# 使用waylandsink的render-rectangle指定不同的渲染位置
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec !
waylandsink render-rectangle='<0,0,400,400>' &
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec !
waylandsink render-rectangle='<0,500,400,400>' &
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec !
waylandsink render-rectangle='<0,1000,400,400>' &
```

7.3 编码预览

使用tee插件,将摄像头采集的数据拷贝为两路,其中一路送至mpph264enc进行编码,而后送至filesink保存文件。另一路送至autovideosink显示。注意在tee插件后需要加上queue插件,会对数据进行缓存,防止出现卡死的情况。

```
gst-launch-1.0 v4l2src ! 'video/x-raw,format=NV12' ! tee name=tv ! queue ! mpph264enc ! 'video/x-h264' ! h264parse ! 'video/x-h264' ! filesink location=/data/out.h264 tv. ! queue ! autovideosink
```

7.4 拆分码流

部分插件如qtdemux,会出现多个Source Pad的情况,如音频流、视频流、字幕流等,则可以将该插件命名,并提取出需要的码流。如将qtdemux命名为qt,则qt.audio_0就是第一个音频流,qt.video_0就是第一个视频流,可提取后分别做处理。同样建议在分流后加上queue插件。不同插件码流命名方式不同,可以通过gst-inspect命令查看命名方式,或直接使用类似 qt.! queue! mppvidedec 的形式进行构建,gstreamer会与后级插件协商格式。

```
gst-launch-1.0 filesrc location=test.mp4 ! qtdemux name=qt qt.audio_0 ! queue ! filesink location=audio.bin qt.video_0 ! queue ! filesink location=video.bin
```

8. AFBC

AFBC全称ARM Frame Buffer Compression,是一种压缩格式,用于节省带宽。目前mppvideodec插件支持AFBC的编码格式有: H264,H265,VP9,支持的色彩格式有NV12,NV12 10bit,NV16。开启方法如下:

```
# 开启全局AFBC,适用于使用gst-play-1.0等无法直接操作mppvideodec的情况
export GST_MPP_VIDEODEC_DEFAULT_ARM_AFBC=1
# 单独开启AFBC
gst-launch-1.0 filesrc location=/test.mp4 ! parsebin ! mppvideodec arm-afbc=true
! waylandsink
```

waylandsink和xvimagesink支持AFBC格式合成,或使用kmssink/rkximagesink指定Cluster图层播放,该方式需要独占图层、如:

```
# GST_DEBUG=*mpp*:4开启mpp插件DEBUG开关,可以通过rkmpp打印的日志判断是否成功开启AFBC,如未打印AFBC可能是未成功开启或格式不支持压缩
GST_DEBUG=*mpp*:4 gst-play-1.0 --flags=3 --videosink=waylandsink test.mp4
GST_DEBUG=*mpp*:4 gst-play-1.0 --flags=3 --videosink="kmssink plane-id=101"
...
0:00:00.256819945 29143 0x7f70008700 INFO mppdec
gstmppdec.c:465:gst_mpp_dec_apply_info_change:<mppvideodec0> applying NV12(AFBC)
1920x1080 (1920x1104)
...
```

8.1 AFBC dump解码数据

GStreamer想要查看硬件解码的数据是否正确,可以通过下面的方式dump解码数据(一般为NV12等格式图像):

1. 打开MPP 日志功能

```
export mpp_debug=0x400
```

然后/data目录下就会有MPP自己dump的解码后数据。这是MPP自带的dump调试功能,开启AFBC时dump不支持;未开启AFBC时dump的数据一般为NV12格式,可以使用rawplayer(或其他裸视频播放器)查看。

2. 使用GStreamer的插件filesink dump 解码数据,这种方式无论开不开启AFBC都支持dump,使用方式如下:

```
gst-launch-1.0 uridecodebin uri=file://xxx ! filesink location=xxx.yuv
```

解码的AFBC数据就在xxx.yuv文件中,因为开启了AFBC还要将dump出的图像再讲过解压缩才能够使用rawplayer(或其他裸视频播放器)查看,解压缩命令(解压缩软件afbcDec要找相关负责人获取):

```
./afbcDec filename w h format afbcmode

#eg: ./afbcDec 178_Surfa_id-26_1088x1824_z-0.bin 1088 1824 0 1

# 0=RGBA,1=NV12,2=RGB888, afbcmode 0=afbc, 1=afbc|YTR
```

afbcDec输出的图像格式为ARGB。

若想要查看视频的每一帧是否正确,还要将filesink dump的文件分帧:因为上面的解压缩软件只能转一帧数据,而dump出的视频所有帧都在同一个文件。分帧的示例如下:

```
# GST_DEBUG查看每帧大小
GST_DEBUG=filesink:6 gst-launch-1.0 uridecodebin uri=file://xxx ! filesink
location=xxx.yuv

0:00:01.224149631 14266  0x7f7c00ab00 DEBUG filesink
gstfilesink.c:769:gst_file_sink_flush_buffer:<filesink0> Flushing out buffer of
size 1390080
# 使用split命令分帧
split -b 1390080 -a 5 -d xxx.yuv dump_frame
```

9. 字幕

开启字幕会出现卡顿,通常字幕合成需要从视频中截取部分图像并转为RGB,再合成字幕后再转回源格式,才能进行送显,即解码的耗时还需考虑字幕合成的耗时,导致整体帧率下降。使用gst-play-1.0命令测试可以通过--flags=3关闭字幕。字幕需要自行使用OT等框架独立于视频层实现。

10. 图层指定

使用rkximagesink或kmssink时,需要独占一个硬件图层,并且插件会自动寻找图层播放,但自动寻找的图层可能无法满足需求,因此需要手动指定图层,方法如下:

```
gst-play-1.0 --flags=3 test.mp4 --videosink="kmssink plane-id=117"
```

其中117即目标图层的ID,可通过/sys/kernel/debug/dri/0/state 节点确认,可以使用如下命令列出所有图层:

root@linaro-alip:/# cat /sys/kernel/debug/dri/0/state | grep "plane\["

plane[57]: Smart1-win0
plane[71]: Cluster1-win0
plane[87]: Smart0-win0
plane[101]: Cluster0-win0
plane[117]: Esmart1-win0
plane[131]: Esmart0-win0

也可以直接使用cat /sys/kernel/debug/dri/0/state列出完整信息

其中plane[xx]即为plane-id。通常不同图层支持的格式不同,如Cluster支持AFBC,但Esmart不支持AFBC,具体可查阅datasheet或TRM了解。若不存在该节点,则可通过modetest -p查看。

11. FAQ

1. 播放4K 30FPS不会卡顿,播放4K 60FPS出现卡顿

由于系统负载、DDR带宽等问题,有可能导致无法达到4K 60FPS,可以尝试开启AFBC,参考AFBC章节。另外可以关闭字幕和sink的同步功能,如 gst-play-1.0 test.mp4 --flags=3 --videosink="waylandsink sync=false",在帧率无法达到60FPS时,开启sync会由于视频帧时间戳无法对齐时钟从而出现明显丢帧。

2. 播放某些片源比较卡顿, CPU占用率很高

目前硬解支持H264, H265, VP8, VP9, MPEG。可以通过 echo 0x100 > /sys/module/rk_vcodec/parameters/mpp_dev_debug 开启DEBUG,看串口或dmesg有没有出现解码打印。如果没有可能是硬解不支持的格式。

- 3. 某些片源无法播放, LOG卡住未打印进度或进度始终为0 可以尝试使用playbin3, 如 gst-play-1.0 --flags=3 --use-playbin3 test.mp4。
- 4. 开启AFBC后播放4K视频时出现闪烁

首先确认开启性能模式, echo performance | tee \$(find /sys/ -name *governor)。另外确认在纵向上是否有明显缩放,如使用竖屏播放横屏画面,在这种情况下AFBC性能没有非AFBC性能好。

5. 播放有画面但没有声音

可以手动指定下audiosink,如 gst-play-1.0 --flags=3 test.mp4 --audiosink="alsasink device=hw:0,0"。建议先使用aplay等基础测试工具测试可用再使用gstreamer测试。

6. 运行解压缩命令afbcDec时遇到缺少库libgraphic_lsf.so报错

找相关负责人获取libgraphic_lsf.so,将缺少的libgraphic_lsf.so库拷贝到/usr/lib/目录即可。

- 1. 该处仅列出插件支持的格式,具体芯片是否支持请查询相关datasheet。 ←
- 2. 目前部分平台如RK3588 RGA功能异常,不建议使用。 👱
- 3. 目前部分平台如RK3588 RGA功能异常,不建议使用。 👱