星河 S7 快速入门指南

第一章 开箱与安装

包装内含S7主机、充电座、电源适配器、边刷两个、备用滤网一个和清洁刷一把。

充电座应放在靠墙的平整地面上，左右两侧各留出0.5米、前方留出1.5米的空间。

首次使用前请将主机放在充电座上充电至少6小时。

第二章 连接App

请在手机应用商店下载“星河智家”App并注册账号。

长按主机上的Wi-Fi键3秒，指示灯快速闪烁蓝色后即进入配网模式。

配网完成后，App会自动推送最新固件，升级过程中请勿移动机器人。

第三章 清扫与地图

S7首次清扫时会自动建立地图，单层地图最多可保存4张。

在App中可以设置禁区和虚拟墙，机器人不会进入禁区清扫。

安静模式下噪音约为55分贝，适合夜间使用。

地毯识别功能开启后，机器人在地毯上会自动将吸力提升到最大。

第四章 保养与故障排除

主刷建议每周清理一次缠绕的毛发，每6个月更换一次。

边刷建议每3个月更换一次，传感器窗口每月用干布擦拭一次。

故障代码E3表示驱动轮被卡住，请检查轮子周围是否有异物。

故障代码E7表示尘盒未安装到位，请重新安装尘盒。

如机器人长时间不使用，请充满电后关机，并每3个月补充一次电量。