发送"FS\_DLOAD(size);\r\n"这个字符串给显示模块,其中size是图片bin文件的大小,jpg图片需要通过取模工具生成565格式的bin文件,如果有多个图片,需要将图片合并后再上传

收到"FS\_DLOAD(size);\r\n"这个字符串后,模块会进行内部擦除动作,擦除完成后,显示模块给主机回复"OK\r\n"

将bin文件通过串口一个字节接一个字节传送给模块,直到整个文件发送完毕

文件接收完毕后,显示模块给直接 回复"OK\r\n"

脱机烧录结束

## 注意:

1.上传的图片必须 使用地址模式 (2097152开始)

## 进行显示

2.脱机上传的协议 并没有使用纠错的 方式,使用时要确 保数据的连续性和 准确性。