		文件名	文件名称 集成串口屏通用应用文档					
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 1 页 共 25 页		

版本	发布者	修改内容	日期
A0	Liangyq	初版	2016/8/22
A1	zwj	增加二维码功能描述	2018/9/02
A2	zwj	增加上电延时描述	2020/9/08
A 3	zwj	增加64颜色值表	2020/10/15

		文件名称	₹	集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版次	A3	页码	第 2 页 共 25 页

前言:


集成串口屏是为客户开发的串口显示模块系列产品,产品以简约、高效为设计宗旨,设计过程中对其外形和软件做了大量的优化工作,其主要特点是:以二线UART为通信端口,提供通用的插接接头,方便用户接线调试;外形尺寸保持与市面上的彩色显示屏一致,同时提供四个组装定位孔,方便客户组装的同时,又不影响客户成品的结构设计;内嵌的图像处理器深度剥离了裸显示屏复杂的底层操作(数据寄存器/命令寄存器读写、初始化参数的调用、转屏寄存器的修改、背光电阻的调节和验证等等),抽离出一套高效的集成串口屏的指令集,操作起来既简单又省心。基于以上软硬件方面的特点,集成串口屏适用于仪器、仪表、智能终端等众多场合。

在本文档中将集成串口屏简称为集成屏,此文档的内容适用我司开发的集成屏系列,其尺寸包含但不限于1.44寸(JC144)、1.8寸(JC018)、2.2寸(JC022/MF022/MF219)、2.4寸(JC024)、2.8寸(JC028)、3.5寸(JC035)。对于集成屏的功能差异点,具体查阅第5点的《集成屏的配置差异》。

		文件名	尔		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	7	A3	页码	第 3 页 共 25 页

1.硬件说明

(1)集成屏支持UART串行口(TX和RX两根线),其中TX为主控的数据发送端,RX为主控的数据接收端,因此单片机和集成屏的连接只需要4根线连接即可,同时要注意的是,集成屏的TX和客户主机的TX连接,集成屏的RX和客户主机的RX连接,不需要交叉连接。



- (2) 集成串口屏默认为5V供电,如果客户主机系统只能提供2.8~3.3V供电电压的话,需修改背面PCB的跳线电阻。电源电压的具体配置如下:
- 1.电阻R4短路 电阻R2开路 --2.8~3.3V供电输入(修改背面PCB板的跳线电阻)
 - 2.电阻R2短路 电阻R4开路 --5V供电输入(默认方式)
 - (3) 由于下载的时候使用电脑的串口软件工具发送命令和文件,所以需要找到一款 USB转UART的工具,可以参考如下的工具,使用时接上电脑并更新驱动,然后把板子的TX和RX与工具的TX与RX顺接,并接上VDD与GND。

		文件:	名称		集成串口屏通用应用文档				
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 4 页 共 25 页			



USB 转UART工具



连接方法

2.软件说明

(1)编程前的预备知识

① 显示屏的显存:


DDRAM就是显存,模块的显存和屏幕的分辨率是——对应,如JC024模块的显存为:240*320*2=153600字节,其中的2表示一个显存单元占2个字节(即16位),其对应关系即:

		文件	名称	集成串口屏通用应用文档				
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 5 页 共 25 页		

2字节 → 16位→ 1像素→ 5位 (红色) 6位 (绿色) 5位 (蓝色)

②显存地址:


DDRAM的地址就是DDRAM的位置,其实就分解为X方向和Y方向两个位置,所以,DDRAM的地址就是X,Y的坐标,横屏模式从模块的左上角开始(注意模块要正放),X从左到右递增(如JC024集成屏从0开始直到319,再回到0点),Y从上到下递增(如JC024集成屏从0开始直到239,再回到0点),下图黑色方框为显示区域(即DDRAM),框内的蓝色的线表示的是扫描轨迹。注意,如果是竖屏模式的话,就要把屏幕竖过来,如JC024集成屏即X从0到239,Y从0到319.



JC024竖屏模式的DDRAM地址排布

③显示内容与显存地址的关系:

		文件:	集成串口屏通用应用文档					
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 6 页 共 25 页		




从上图可以看出,往显存中的(50,50)的开始位置写入 'I' ,显示屏的内容与对应地址的内容——对应。同样显存的地址和屏幕的位置是一致的。

集成串口屏已经屏蔽掉显示屏操作的很多细节内容,用户只需要提供带有显示屏幕的x,y位置的对应指令,就能够在屏幕上面对应的位置显示对应的内容。

(2) 启动说明

集成串口屏上电后自动完成各个功能部件的初始化(LCD、FLASH),因此,主机需要等待1S左右,确保模块内部初始正常后才能够给它送指令,因此上电流程必须满足如下的条件:



		文件	集成串口屏通用应用文档					
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 7 页 共 25 页		

(3) 软件指令集

指令 名称		指令 说明		示例 代码	备注		
获取版	指令	VER;	查询方式 (推荐)	UartSend("VER;\r\n"); CheckBusy();	CheckBusy()的实现查看工程代		
本信息 指令	使用说明	获取模块固化的版本信息 ,并显示在屏幕上面	延时方式(不推荐)	UartSend("VER;\r\n");Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书		
	指令	BPS(bps);	查询方式 (推荐)	UartSend("BPS(9600);\r\n");CheckBusy();	此命令有掉电保护功能 ,但如果系 统供电不稳定或者在保存命令执		
设置波特率指令	使用说明	BPS 为指令码,括号内为参数。如果 要把波特率设置为 9600 ,则 BPS(9600);	延时方式(不推荐)	UartSend("BPS(9600);\r\n");Delayms(time);	行时掉电,将会造成系统参数数据被覆盖,导致显示异常,建议在sunstudio 上面先修改好,再装机运行!! time 的值 查看模块规格书		
清屏指	指令	CLR(c);	查询方式 (推荐)	UartSend("CLR(1);\r\n");CheckBusy();	46/4 *=		
\$	使用说明	CLR 为指令码 ,c 为清屏使用的背景颜色 ,c 的值在 0~63 之间具体编码见下面颜色列表。	延时方式(不推荐)	UartSend("CLR(1);\r\n");Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书		
	指令	FSIMG(addr,x,y,w,h,m);	查询方式 (推荐)	UartSend("FSIMG(2097152,0,0,320,480,0);\r\n");CheckBusy();			
Flash 的 图片显 示指令	使用说明	FSIMG 为指令码 addr 为图片存储在 flash 的开始地址 (x,y)为图片显示在屏幕上面的起始位置 w 为图片的宽度 h 为图片的高度 m 为图片显示方式: 0 为正常显示。1 为透明显示。	延时方式(不推荐)	UartSend("FSIMG(2097152,0,0,320,480,0);\r\n"); Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书		
	指令	DIR(d);	を 査询方式 (推荐)	UartSend("DIR(1);\r\n");CheckBusy();			
屏幕切 换指令	使用说明	DIR 为指令码 d 为方向选择参数 d=0 为默认原始竖屏方向 d=1 为原始竖屏方向逆时针旋转 90°的横屏。 d=2 为 d=1 顺时针旋转 180°的竖屏状态 d=3 为 d=1 顺时针旋转 180 的横屏状态。	延时方式(不推荐)	UartSend("DIR(1);\r\n"); Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书		
いまった	指令	BL(c);	查询方式 (推荐)	UartSend("BL(4);\r\n");CheckBusy();			
设置背 光灯的 亮度	使用说明	BL 为指令码 c 为背光灯的亮度值,调节的范围为: 0~255,其中 0 为全亮显示,255 为 关闭显示	延时方式 (不推荐)	UartSend("BL(4);\r\n"); Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书		
画点指	指令	PS(x,y,c) ;	 查询方式(推荐) 	UartSend("PS(0,0,3);\r\n");CheckBusy();			
\$	使用说明	PS 为指令码 (x,y)为显示的起始位置 c 为点的颜色, c 的参数见色表	延时方式 (不推荐)	UartSend("PS(0,0,3);\r\n"); Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书		

		文件名	称		集成串	成串口屏通用应用文档	
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 8 页 共 25 页	

编号	LC11	./AN	版 	次	A:	3	贝	. 码	第 8 页	负 共 25 负 ————————————————————————————————————																			
画线指	指令		PL(xs,ys	s,xe,ye,c)	;	查询方式	(推荐)	UartSend(y();	"PL(0,0,90,90,1);\r\n");CheckB																				
\$	使用说明	(xs,ys) (xe,ye)	s,ys) 为显示起点位置 e,ye) 为显示终点位置		(xs,ys) 为显示起点位置 (xe,ye) 为显示终点位置		(xs,ys) 为显示起点位置 (xe,ye) 为显示终点位置		PL为指令码, (xs,ys) 为显示起点位置 (xe,ye) 为显示终点位置 c.为线的额色,c.的参数内容贝色素		(xs,ys) 为显示起点位置 (xe,ye) 为显示终点位置		,ys) 为显示起点位置 ,ye) 为显示终点位置		s,ys) 为显示起点位置 e,ye) 为显示终点位置		s,ys) 为显示起点位置 e,ye) 为显示终点位置		xs,ys) 为显示起点位置 xe,ye) 为显示终点位置		(xs,ys) 为显示起点位置		s,ys) 为显示起点位置 se,ye) 为显示终点位置		延时方式 荐)	(不推	me) ;	"PL(0,0,90,90,1);\r\n");Delaym	
	指令		BOX(xs	ys,xe,ye	,c);	查询方式	(推荐)	UartSend(Busy();	"BOX(0,0,100,100,1);\r\n");Ch	neck																			
画框指 令	使用说明	(xs,ys) (xe,ye)	DX 为指令码 s,ys) 为显示起点位置				time 的值 查看模块规格书																						
	指令			s,ys,xe,y		查询方式	(推荐)	UartSend(kBusy();	"BOXF(0,0,100,100,1);\r\n");Cl	ihec																			
画填充 框指令	使用说明	BOXF 为指令码 (xs,ys) 为显示起点位置 (xe,ye) 为显示终点位置 c 为方框的颜色,c 的参数内容见色表				延时方式 荐)	(不推	UartSend(Delayms(t	"BOXF(0,0,100,100,1);\r\n"); ime);	time 的值 查看模块规格书																			
画圆指	指令		CIR(x,y,			查询方式	(推荐)	UartSend(();	"CIR(10,10,5,2);\r\n");CheckBu																				
\$	使用说明	CIR 为指令码 (x,y)为圆心的位置 r 为圆的半径,c 为圆的颜色				延时方式 荐)	延时方式(不推 UartSend("CIR(10,10,5,2);\r\n"); 荐) Delayms(time);			time 的值 查看模块规格书																			
画填充	指令		CIRF(x,)		_	查询方式	(推荐)	UartSendo y();	"CIRF(10,10,5,2);\r\n");CheckE	Bus																			
圆指令	使用说明	CIRF 为 (x,y)为圆 r 为圆的	指令码 圆心的位置]半径,c 为	· 的圆的颜色	<u> </u>	延时方式 荐)	(不推	UartSend(Delayms(t	"CIRF(10,10,5,2);\r\n"); ime);	time 的值 查看模块规格书																			
设置背	指令		SBC(c)	;		查询方式	(推荐)	UartSend	"SBC(1);\r\n");CheckBusy();	此指令配合 DCV指令和 DC48 带																			
景色指令	使用说明		指令码 的颜色值 1在 0~63	之间		延时方式 荐)	(不推	UartSend("SBC(1);\r\n"); Delayms(time)	背景色的指令一起使用 ,用于确定 字体下面的底色。 time 的值 查看模块规格书																			
显示 16 点高的	指令		DC16(x	,y ,*str,c)	;	查询方式	(推荐)		"DC16(30,30,'中国 ;CheckBusy();																				
透明字符指令	使用说明	DC16 为 (x,y)为与 *str 为与 c 为字符	字符的开始 字符的串的	位置 , 内容				UartSend(Delayms(t	"DC16(30,30,'中国',15);\r\n"); ime);	time 的值 查看模块规格书																			
显示 24	指令		DC24(x	,y ,*str,c	;	查询方式	(推荐)		"DC24(30,46,'中国 CheckBusy();																				
点高的 透明字 符指令	使用说明		字符的开始 字符串的内			延时方式 荐)	(不推	UartSend(Delayms(t	"DC24(30,46,'中国',1);\r\n"); ime);	time 的值 查看模块规格书																			
显示 32	指令			,y ,*str,c);	查询方式	(推荐)		" DC32(30,80,'中国 CheckBusy();																				
点局的 透明字 符指令	点高的 透明字 守指令 使用说明 使用说明 使用说明 *str 为字符串的内容 c 为字符的颜色)为字符的开始位置 延时方式 (不推				time 的值 查看模块规格书																				
显示 16 点高的 带底色	指令		DCV16	(x,y ,*str,	c);	查询方式	(推荐)		"SBC(15);DCV16(30,112,'中国 CheckBusy();	time 的值 查看模块规格书																			

			文件	名称			,	集成串	口屏通用应用文档		
文件编号	1 1 (1 1	/AN	版	次	A	А3		万码 第9页		共 25 页	
的字符 指令	使用说明	(x,y)为号	为指令码 字符的开始 字符串的内 的颜色			延时方式 荐)	(不推		("SBC(15);DCV16(30,112,'中国 Delayms(time);		
显示 24	指令		DCV24	(x,y ,*str,	c);	查询方式	(推荐)		("SBC(15);DCV24(30,128,'中国 CheckBusy();		
点高的 带底色 的字符 指令	使用说明	(x,y)为号	为指令码 字符的开始 字符串的内 守的颜色	位置 容		延时方式 荐)	(不推	UartSend ',1);\r\n");	("SBC(15);DCV24(30,128,'中国 Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书	
显示 32	指令		DCV32	(x,y ,*str,	c);	延时方式	(推荐)		(" SBC(15);DCV32(30,128,'中国 CheckBusy();		
点高的 字符带 底色的 指令	使用说明	(x,y)为号	为指令码 字符的开始 字符串的内 守的颜色	·位置 容		延时方式 荐)	(不推		(" SBC(15);DCV32(30,128,'中国 Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书	
□ = 40	指令		DC48(x,y ,*str,c,m);				UartSend(" SBC(15);DC48(0,0,'中国 ',1,0);\r\n");CheckBusy();				
显示 48 点高的 字符指 令	使用说明	(x,y)为 *str 为 c 为字符	DC48 为指令码 (x,y)为字符的开始位置 *str 为字符串的内容 c 为字符的颜色 m为模式选择 0 为透明显示 1 为带底				(不推	',1,0);\r\n'	(* SBC(15);DC48(0,0,'中国 "); Delayms(time);	time 的值 查看模块规格书	
	指令			,y ,*str,c,	,m);	查询方式(推荐) UartSend("DC72(0,0,'123ABo			("DC72(0,0,'123ABC',1,0);\r\n");C ();		
显示 72 点高的 字符指 令	使用说明	*str 为= c 为字符	字符的开始 字符串的内 守的颜色	容	示 1为带底	延时方式 荐)	(不推	UartSend Delayms(("DC72(0,0,'123ABC',1,0);\r\n"); time);	DC72 只能显示英文,不能显示中文 文 time 的值 查看模块规格书	
	指令	BTN(x,) color,B		style,fran	me_color,F	查询方式(推荐)			("BTN(20,80,32,16,'按钮 r\n");CheckBusy();		
显示 Button 指令	使用说明	w 是 bu h 是 bu *str 为 style 为 frame_ Fcolor; Bcolor	指令码。 Button的 button的宽 itton的宽 itton的高内 i可选的指定 color有景的 方背景列表 样式列表)	度 度 容 式 纯色框的 远		延时方式(不推 荐)			time 的值 查看模块规格书		
模式切换指令	指令		MODE_	CFG(m)	;	查询方式	(推荐)	UartSend ();	("MODE_CFG(0);\r\n");CheckBus	备注:m=1 和 m=2 这两条命令 不能同时使用;此命令有掉电保护 功能,但如果系统供电不稳定或者 在保存命令执行时,掉电将会造成 系统参数数据被覆盖,导致显示异 常,建议在 sunstudio 上面先发	

			文件名程	称		用文档				
ll .	文件 编号 LC11/AN		版	欠 A	3	页码		第 10 页 共 25 页		
7,14	使用说明	此指令用于切换集成屏内部的模式开关 当 m=0 时,集成屏工作模式 当 m=1 时,集成屏开机能够载入用户 预先设定好的代码,如开机 logo 和开 机动画等 当 m=2 时,FSIMG(addr,x,y,w,h,m); 指令的 addr 参数自动切换成序列,比 如 FSIMG(2097152,0,0,320,480,0); 指令需要输入 2097152 切换成模式 2 时, 直 接 使 用 序 号 0 就 可 以 FSIMG(0,0,0,320,480,0);			順成屏工作模式 成屏开机能够载入用户 だ码,如开机 logo 和开 SIMG(addr,x,y,w,h,m); 数自动切换成序列,比 197152,0,0,320,480,0); 2097152 切换成模式 2 序 号 0 就 可 以			("MODE_CFG(0);\r\n"); ;ime);		好命令,在装机运行,可避免这个问题。 time的值 查看模块规格书
	指令		BOOT_STAR	RT(num);	查询方式	(推荐)		/		
上电启动设	使用说明	或者指令数据令证据的现在分词 数此写入的证明 BOOT 2.等符串 中,等	令集,其中 num 旨令分隔符 (;) 》 通过 sunstudio 力能必须完成 3 START(num); 莫块回复 OK 后 num 个字符一 导模块回复 OK			延时方式(不推荐)		例如:1.BOOT_START(123); 2.CLR(15);DELAYMS(400);CLR(0);DELAYMS (400);BOX(0,0,175,219,1);DELAYMS(600);C LR(0);DELAYMS(400);FSIMG(2097152,0,0,8 6,100,0); 3. MODE_CFG(1);		系统上电后会依次执行写入的每个命令 备注:此命令有掉电保护功能,但如果系统供电不稳定或者在保存命令执行时,掉电将会造成系统参数数据被覆盖,导致显示异常,需在 sunstudio 上面先发好命令,再装机运行,可避免这个问题。
8=-	指令		QRCODE(x,y,	str) ;	查询方式	(推荐)	UartSend("CLR(15);QRCODE(25,45,Hi! 你好);\r\n"); CheckBusy();		45,Hi! 你	
显示二 维码指 令<1>	使用说明	其中(x str 为显	维码指令 QRC ,y) 为显示二维 示字符串的内容 人 128*128	ODE(x,y,str); 码的起始坐标, 容,二维码的大	延时方式 荐)	延时方式 (不推荐)				MF022 模块专用指令 time 的值 查看模块规格书
显示二	指令	QF	QRCODE(x,y,*str,size,c); 查询方式(推		可式(推荐) UartSend("CLR(15);QRCODE(25,45,Hi! 你好,200,0);\r\n"); CheckBusy();					
维码指 令<2>	使用说明	QRCOD 其中(x *str 为显		码的起始坐标, 容 ,size 为二维	延时方式(不推荐)		UartSend("CLR(15);QRCODE(25,45,Hi! 你好,200,0);\r\n"); Delayms(time);		time 的值 查看模块规格书	

文件名称 集成串口屏通用应用文档 文件编号 LC11/AN 版次 A3 页码 第 11 页 共 25 页

颜色列表 (c从0~63)

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63

Button指令带框文本 style样式列表

style	指定的样式						
0	此BTN不带框,即为纯文本,等同于DC和DCV指令的效果						
1	此BTN带下压框,模拟按钮按下的效果						
2	此BTN带抬起框,模拟按钮抬起的效果						
4	此BTN带由frame_color指定的颜色框						
8	此BTN没有底色						

如下为在显示屏上的显示效果:

温度

Style=0时

温度

Style=1时

温度

Style=2时

温度

Style=4时

style=8时

其中框的颜色由frame_color来指定。

温度

为无底色

但style不等于8时 TEXT都是带底色的,如

温度

注意:style=8可以与上面的style=0,style=1,style=2,style=4进行组合。

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 12 页 共 25 页

64颜色值表(从0~63)

编号	16 位色值	编号	16 位色值		
0	(0, 0, 0)	32	(248, 252, 0)		
1	(248, 0, 0)	33	(0, 252, 248)		
2	(0, 252, 0)	34	(0, 0, 0)		
3	(0, 0, 248)	35	(0, 0, 0)		
4	(248, 252, 0)	36	(0, 0, 0)		
5	(0, 252, 248)	37	(0, 0, 0)		
6	(248, 0, 248)	38	(0, 0, 0)		
7	(200, 204, 200)	39	(0, 0, 0)		
8	(64, 64, 64)	40	(0, 76, 88)		
9	(192, 64, 64)	41	(112, 184, 184)		
10	(64, 192, 64)	42	(56, 112, 160		
11	(64, 64, 192)	43	(216, 112, 88)		
12	(200, 204, 64)	44	(152, 120, 88)		
13	(64, 204, 200)	45	(120, 120, 184)		
14	(200, 68, 200)	46	(208, 152, 72)		
15	(248, 252, 248)	47	(128, 72, 120)		
16	(248, 252, 248)	48	(144, 172, 88)		
17	(248, 0, 0)	49	(144, 96, 184)		
18	(248, 252, 248)	50	(32, 8, 48)		
19	(200, 204, 200)	51	(64, 156, 160)		
20	(64, 64, 64)	52	(32, 116, 232)		
21	(0, 0, 0)	53	(208, 72, 40)		
22	(40, 100, 40)	54	(128, 160, 40)		
23	(24, 248, 24)	55	(80, 80, 168)		
24	(24, 248, 24)	56	(208, 124, 16)		
25	(0, 100, 0)	57	(96, 16, 80)		
26	(0,252,0)	58	(120, 152, 40)		
27	(248, 0, 0)	59	(112, 48, 160)		
28	(248, 252, 0)	60	(32, 36, 32)		
29	(0,252,0)	61	(32, 112, 232)		
30	(248, 0, 0)	62	(0, 0, 0)		
31	(248, 252, 0)	63	(0, 0, 0)		

		文件名	称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	А3	页码	第 13 页 共 25 页

注意: 上电延时 **1s** 是保证模块正常工作的前提,如果没有足够的等待时间模块有可能无法正常的接收指令而导致系统出错。注意:

- 1)、每一条完整的指令必须要以'\r\n'结束,模块只有接收到'\r\n'才开始执行指令或指令串。 2)、指令与指令之间通过';'来分割,模块能接收单条指令也能接收指令串,指令串的最大字符数不能超过500个字节。
- 3)、每条指令后面都必须检查模块回馈回来的'OK\r\n'或者通过延时等待的方式来确定已经执行完当前指令方可以发送下一条指令,如果第一条指令没有执行完马上就发送下一条指令,模块有可能因为缓冲不够而导致指令丢失的情况。

(4)指令下发时注意事项:

- ①指令集都是大写字母,并且参数必须用小括号括起来,参数直接用逗号分开。
- ②每条指令的必须使用分号结束,每个操作必须用回车换行结束。分号字符为';' 回车换行字符为:'\r\n'
- ③系统上电后,必须保证主控的串口按照如下的初始化参数进行设置:115200的波特率,无检验位,1个停止位。

(5)编程实例:

主控(STM32F103RBT6) 串口初始化:

void uart_init(u32 bound){

// GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 ${\tt USART_InitTypeDef\ USART_InitStructure};$

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

 $RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, \\$

ENABLE);//USART1_TX PA.9

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//USART1_RX PA.10

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 14 页 共 25 页

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
                 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                //Usart1 NVIC ÅäÖÃ
                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
                  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;
                  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
                  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
                  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
                  USART\_InitStructure.USART\_BaudRate = bound; //\grave{O} »°\~aE\grave{e} \ddot{O} \~A\^{I}^a 9600;
                  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
                  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
                  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
                  {\tt USART\_InitStructure.USART\_HardwareFlowControl} = {\tt USART\_HardwareFlowControl\_None};
                  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
                 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
                 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//
                 USART_Cmd(USART1, ENABLE);
                 void UartSend(char * databuf) //串口发送函数
                       u8 i=0;
                       while (1)
            if (databuf[i]!=0)//
            USART_SendData(USART1, databuf[i]); //
            while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}; //
      else return;
}
int main(void)
     SystemInit();//初始化RCC 设置系统主频为72MHZ
      delay_init(72);
                                     //延时初始化
      uart init(115200); //串口初始化为115200
```

		文件名	称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	А3	页码	第 15 页 共 25 页

```
delay ms(500);
   for(;;)
   {
   UartSend("SBC(15);DIR(0);FSIMG(2329472, 0, 0, 176, 220, 0);DIR(1);SBC(10);\r
n'';
       CheckBusy();
       UartSend("DC32(0,0,'系统正在开机',1);\r\n");
       CheckBusy();
       UartSend("DC24(0, 32, '模组型号JC-V01', 2);\r\n");
       CheckBusy();
       UartSend("DC24(0,56,'2.2寸176X220分辨率',4);\r\n")
       CheckBusy();
       UartSend("DC16(0, 80, '支持横竖屏切换', 3); \r\n");
       CheckBusy();
       UartSend("DC16(0,96,'能实现图层叠加功能',1);\r\n");
       CheckBusy();
       UartSend("DC16(0,112,'背光亮度可以调节',1);\r\n");
       CheckBusy();
       UartSend("PS(10, 10, 14); \r\n");
       CheckBusy();
       UartSend("BOX(120, 140, 150, 160, 3); \r\n");
       CheckBusy():
       UartSend("CIRF(70, 150, 20, 1); \r\n");
       CheckBusy();
   while (1);
```

函数执行的效果:

		文件名	宫称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 16 页 共 25 页



完整的STM32测试工程请联系我司业务员索取。

(6)编程技巧:

- ① 如系统的实时性要求很高的话,指令与指令之间可以不需要忙等待,主控可以通过侦测模块反馈回来的OK\r\n这三个字符来确定该指令是否执行完,可以提高程序的实时性。 具体可以参考完整的测试代码。
- ②模块允许串口一次性最多发送24条指令,这样可以大大提高编程的效率,但一定要注意 指令的最后一定也要以\r\n为结束符,发送后的等待时间为最后一条指令的等待时间。

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	А3	页码	第 17 页 共 25 页

3.图片存储及读取操作说明(注意:如下的范例为240x320的图片,此模块为JC024,其他集型号按照实际的分辨率修改图片的最大尺寸)

(1) 用户可以把图片存入到模块为用户开辟的图片存储空间中。 图片的存储空间对于不同的集成屏会有不同的大小,具体查阅第5点的《集成屏的配置差异》

低2M

(0~2097151)

系统参数存储空间

(2097152开始)用户图片

存储空间 (共2M或者3M具

体查看集成屏的配置差异)

图片存储空间分布

(2)要下载的图片文件的获取方法:

从美工设计部门获取jpg后缀的图片素材,图片的大小不要超过集成屏的最大分辨率(比如JC024的分辨率是240*320,那么就要保证获取的图片最大宽度为240,最大的高度为320,如果横屏显示的话,同样,最大的宽度不能超过320,最大的高度为240)

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 18 页 共 25 页






jpg素材的两种图片

(3)图片文件写入到集成屏中:

①打开sunstudio.exe开发工具,点击连接菜单,在弹出的对话框中选择COM端口、波特率,并点击打开按钮。其中COM口需要手动选择,这里的COM口是USB转UART工具虚拟出来的COM口,插上正确安装好USB转UART工具的驱动后,将工具和集成屏连接好,通过点击电脑的右键,资源管理器里面能够找到对应的COM号;选择好COM口,波特率设定为默认的115200,点击打开按钮,就可以打开COM口了。

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 19 页 共 25 页






▲ 漂 端口 (COM 和 LPT)
□ USB-SERIAL CH340 (COM1)

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 20 页 共 25 页




串口打开成功

② 打开工具菜单,选择图片编辑,进入图片取模的操作,通过'+'号导入上面选取的2张jpg素材的图片,点击图片合并生成按钮,将2张图片合并成*.bin文件。




		文件:	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 21 页 共 25 页






		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 22 页 共 25 页



将2图片合并生成bin格式的文件

③点击发送到Flash的按钮,选择合并生成后的2picutres.bin文件,软件会自动发送到 集成屏中。








等待写入进度完成

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 24 页 共 25 页

- (4) 显示下载到集成屏中的图片
- ①通过sunstudio中的查看bin文件的功能,找到下载到集成屏的2pictures.bin文件,并查看其地址信息,通过地址信息很容易就能够查找到图片的编号、地址和横竖屏的设置。



②当MODE_CFG(0)时,此时addr为Flash的实际地址,即显示第一张图片为: DIR(1);FSIMG(2097152,0,0,320,240,0);

显示第二张图片为

		文件	名称		集成串	口屏通用应用文档
文件 编号	LC11/AN	版	次	A3	页码	第 25 页 共 25 页

FSIMG(2250752,0,0,240,320,0);

当MODE_CFG(1)时,此时addr为图片的编号,因此显示第一张图片为:

DIR(1);FSIMG(0,0,0,320,240,0);

显示第二张图片为

FSIMG(1,0,0,240,320,0);

4.

TBD

5.集成屏的配置差异

型号	分辨率	DC48指令	DC72指令	QRCODE	DIR(2)/DIR(3)指令	图片存储空间
JC144	128*128	不支持	不支持	不支持	支持	2M
JC018	128*160	不支持	不支持	不支持	支持	2M
JC022	176*220	不支持	不支持	不支持	不支持	2M
MF022	176*220	不支持	不支持	支持	不支持	2M
MF219	240*376	支持	支持	支持	支持	3M
JC024	240*320	支持	支持	不支持	支持	3M
JC028	240*320	支持	支持	不支持	支持	3M
JC035	320*480	支持	支持	不支持	支持	3M