		文件名称	集成串口屏应用实例文档				
文件 编号	LC12/AN	版次	A0	页码	第 1 页 共 2 页		

## 一、集成屏显示变化的数字

- 1. 在工程里面插入 string.h 头文件
- 2. 申明一个变量 k (初始化为 0 ) ,根据需要变量的内容确定类型,可以是整型或者是浮点型,以整型为例。
- 3. 申请一个 u8 类型的 buf[20]数组, 20 个字节为例
- 4. 示例代码

```
for(;;)
{
sprintf(buf,"DCV32(0,80,'%2d',1);\r\n",k);
UartSend(buf);
CheckBusy(); // 模块忙检测
k++;
delay_ms(100);
```

5.显示效果

}

在屏幕的 (0,80) 的位置显示一个从 0 开始不断变化的红色的数字,字体的大小为 32 个点像素

## 二、串口屏设置上电自动加载指令(含开机 logo 功能)

1 : BOOT\_START(136);

注: 这个 136 是下面指令字节数加 2 发送后有反馈 OK 了就可以继续下一步

		文件	名称	集成串口屏应用实例文档				
文件 编号	LC12/AN	版	次	AO	页码	第2页共2页		

2:发送需要开机显示的内容(对应的图片必须先烧录好),发送有反馈 OK 后继续下一步:

 $\label{eq:clr} CLR(15); DELAYMS(400); CLR(0); DELAYMS(400); BOX(0,0,175,219,1); DELAYMS(600); CLR(0); DELAYMS(400); FSIMG(2097152,0,0,86,100,0); DELAYMS(400);$ 

## 3.上电显示内容:

MODE\_CFG(1); (如果要关闭就发送 MODE\_CFG(0);

