



# **ROG STRIX Z390-F GAMING**

**使 用 手 冊**

**Motherboard**

T14842

2.00 版

2018 年 10 月發行

## 版權說明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

## 免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等..數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

### **Offer to Provide Source Code of Certain Software**

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address [gpl@asus.com](mailto:gpl@asus.com), stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

### **Google™ License Terms**

#### **Copyright© 2018 Google Inc. All Rights Reserved.**

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

# 目錄

安全性須知.....	vii
限用物質名稱及含量列表.....	viii
關於這本使用手冊 .....	ix
ROG STRIX Z390-F GAMING 規格列表.....	x
包裝內容物.....	xvi
建立 PC 系統所需的其他工具與元件.....	xvii

## 第一章：產品介紹

1.1 主機板概觀.....	1-1
1.1.1 主機板安裝前 .....	1-1
1.1.2 主機板結構圖 .....	1-2
1.1.3 中央處理器 ( CPU ) .....	1-4
1.1.4 系統記憶體 .....	1-5
1.1.5 擴充插槽 .....	1-7
1.1.6 主機板上的內建按鈕與開關.....	1-9
1.1.7 跳線選擇區 .....	1-10
1.1.8 內建 LED 指示燈.....	1-12
1.1.9 內部連接埠 .....	1-13

## 第二章：硬體裝置資訊

2.1 建立您的電腦系統 .....	2-1
2.1.1 安裝中央處理器.....	2-1
2.1.2 安裝冷卻系統 .....	2-2
2.1.3 安裝主機板 .....	2-5
2.1.4 安裝記憶體模組.....	2-6
2.1.5 安裝 ATX 電源.....	2-7
2.1.6 安裝 SATA 裝置 .....	2-8
2.1.7 安裝前面板輸出/輸入連接埠 .....	2-9
2.1.8 安裝擴充卡 .....	2-10
2.1.9 安裝 M.2 .....	2-12
2.1.10 安裝風扇支架.....	2-13
2.2 主機板後側與音效連接埠.....	2-14
2.2.1 後側面板連接埠.....	2-14
2.2.2 音效輸出/輸入連接圖示說明 .....	2-16
2.3 第一次啟動電腦 .....	2-18
2.4 關閉電源 .....	2-18

# 目錄

## 第三章：BIOS 程式設定

3.1 認識 BIOS 程式 .....	3-1
3.2 BIOS 設定程式 .....	3-2
3.2.1 Advanced Mode .....	3-3
3.2.2 EZ Mode .....	3-7
3.2.3 Q-Fan Control .....	3-8
3.2.4 AI OC Guide .....	3-10
3.2.5 EZ Tuning 精靈 .....	3-11
3.3 我的最愛 (My Favorites) .....	3-13
3.4 主選單 (Main Menu) .....	3-15
3.5 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu) .....	3-15
3.6 進階選單 (Advanced menu) .....	3-17
3.6.1 平台各項設定 (Platform Misc Configuration) .....	3-17
3.6.2 處理器設定 (CPU Configuration) .....	3-17
3.6.3 系統代理設定 (System Agent Configuration) .....	3-18
3.6.4 PCH 設定 (PCH Configuration) .....	3-18
3.6.5 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration) .....	3-18
3.6.6 PCH-FW 設定 (PCH-FW Configuration) .....	3-19
3.6.7 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration) .....	3-19
3.6.8 進階電源管理設定 (APM Configuration) .....	3-20
3.6.9 PCI 子系統設定 .....	3-20
3.6.10 USB 裝置設定 (USB Configuration) .....	3-20
3.6.11 網路協定堆疊設定 (Network Stack Configuration) .....	3-20
3.6.12 NVMe 設定 (NVMe Configuration) .....	3-20
3.6.13 HDD/SSD SMART Information .....	3-20
3.7 監控選單 (Monitor menu) .....	3-21
3.8 啟動選單 (Boot menu) .....	3-21
3.9 工具選單 (Tools menu) .....	3-23
3.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility .....	3-23
3.9.2 安全清除 (ASUS Secure Erase) .....	3-24
3.9.3 ASUS User Profile .....	3-25
3.9.4 華碩 SPD 資訊 (ASUS SPD Information) .....	3-25
3.9.5 繪圖卡資訊 (Graphics Card Information) .....	3-25
3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu) .....	3-26
3.11 更新 BIOS 程式 .....	3-27
3.11.1 EZ Update .....	3-27
3.11.2 華碩 EZ Flash 3 .....	3-28
3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3 .....	3-30

# 目錄

## 第四章：RAID 支援

4.1 RAID 功能設定 .....	4-1
4.1.1 RAID 定義 .....	4-1

## 附錄

華碩的連絡資訊 .....	1
---------------	---

# 安全性須知

## 電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不确定您所屬區域的供應電壓值為何，請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

## 操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。
- 主機板應該在溫度為 0°C 至 40°C 的環境中使用。

## REACH

謹遵守 REACH ( Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals ) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> 。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

## 限用物質名稱及含量列表

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
電子組件	—	○	○	○	○	○
連接器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

## 射頻 (RF) 設備須知

### NCC: Taiwan Wireless Statement

#### 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。



廢電池請回收

# 關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩主機板時所需用到的資訊。

## 使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第四章：RAID 支援**

本章節介紹 RAID 的定義及相關說明。

## 哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

### 1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣以外的華碩網址請參考說明書後面的聯絡資訊。

### 2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

## 提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

## 服務據點查詢

您可以至 <http://www.asus.com/tw/support/Service-Center/Taiwan> 查詢最近的服務據點，或是請電 0800-093-456，由客服人員提供您相關協助。

### 請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

## ROG STRIX Z390-F GAMING 規格列表

中央處理器	支援採用 Intel® Socket 1151 規格的第九代/第八代 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold 與 Celeron® 處理器 支援 14nm 處理器 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術* * Intel® Turbo Boost 2.0 技術的支援依照處理器的類型而不同 ** 請造訪華碩技術支援網站 <a href="http://tw.asus.com">tw.asus.com</a> 取得處理器支援列表
晶片組	Intel® Z390 晶片組
記憶體	4 x 記憶體插槽，支援最高 64GB DDR4 4266+(超頻)*/4133(超頻)*/4000(超頻)*/3866(超頻)*/3733(超頻)*/3600(超頻)*/3466(超頻)*/3400(超頻)*/3333(超頻)*/3300(超頻)*/3200(超頻)*/3000(超頻)*/2800(超頻)*/2666/2400/2133 MHz non-ECC unbuffered 記憶體模組 支援雙通道記憶體架構 支援 Intel® Extreme Memory Profile ( XMP ) 技術 * 對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響，請參考記憶體合格供應商支援列表 ( QVL ) 獲得詳細的資訊
擴充槽	支援採用 Intel® Socket 1151 規格的第九代/第八代 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold 與 Celeron® 處理器 2 x PCIe 3.0 x16 介面卡擴充插槽 (支援 x16、x8/x8 模式運作) Intel® Z390 晶片組 1 x PCIe 3.0 x16 介面卡擴充插槽 (最大 x4 模式運作) * 3 x PCIe 3.0 x1 介面卡擴充插槽 * PCIe x16_3 插槽與 SATA6G_56 連接埠共享頻寬，PCIe x16_3 插槽預設為 x2 模式
圖形顯示控制器	整合式繪圖處理器—支援 Intel® UHD Graphics 多重 VGA 輸出支援：HDMI/DisplayPort 連接埠 - 支援 DisplayPort 1.2 輸出，最高解析度可達 4096 × 2304@60Hz - 支援 HDMI 1.4b 輸出，最高解析度可達 4096 × 2160@30Hz
多重圖形顯示控制器	支援 NVIDIA® 2-Way/Quad-GPU SLI™ 技術 支援 AMD® 3-Way/Quad-GPU CrossFireX™ 技術

( 下頁繼續 )

## ROG STRIX Z390-F GAMING 規格列表

儲存媒體連接槽	<p>Intel® Z390 晶片組，支援 RAID 0、1、5、10 磁碟陣列設定以及 Intel® Rapid Storage 快速儲存技術</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 × M.2_1 Socket 3，支援 M Key 的 2242/2260/2280 型儲存裝置（支援 PCIe 3.0 x4 與 SATA 模式）*</li><li>- 1 × M.2_2 Socket 3，支援 M Key 的 2242/2260/2280/22110 型儲存裝置（支援 PCIe 3.0 x4 模式）</li><li>- 6 × SATA 6Gb/s 連接埠</li><li>- 支援 Intel® Optane™ 記憶體</li></ul> <p>* 當 M.2_1 Socket 3 於 SATA 模式時，SATA 連接埠 2 (SATA6G_2) 將會關閉</p>
網路功能	<p>Intel® I219-V Gigabit LAN 網路控制器—雙向連接整合式網路控制器（MAC）與實體層（PHY）</p> <p>內建防突波保護 LANGuard</p> <p>ROG GameFirst V 技術</p>
音效	<p>ROG SupremeFX S1220A 8 聲道高傳真音效編解碼晶片</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 最高支援 32-Bit/192kHz 立體聲回放*</li><li>- 前側與後側面板耳機輸出皆支援阻抗傳感器（Impedance sense）</li><li>- 支援高品質 120dB SNR 立體聲輸出與 113dB SNR 錄音輸入</li><li>- SuperemeFX Shielding 技術</li><li>- Dual OP Amplifiers 雙通道運算放大器</li><li>- 支援音效連接埠偵測（Jack-Detection）、多音源獨立輸出（multi-streaming）與自訂前端面板音效插孔功能（Jack-Retasking）功能</li><li>- 後側面板具備有光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠</li></ul> <p>音效功能</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonic Studio III + Sonic Studio Link</li><li>- Sonic Radar III</li></ul> <p>* 由於 HDA 限制，八聲道喇叭不支援 32-Bit/192kHz</p>
USB	<p>Intel® Z390 晶片組</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 × USB 3.1 Gen 1 前面板連接埠</li><li>- 4 × USB 3.1 Gen 2 裝置連接埠 (三個 Type-A [紅色] 與一個 Type-C [黑色] 位於後側面板)</li><li>- 4 × USB 3.1 Gen 1 連接埠 (二個在後側面板 [藍色]、二個在主機板中央)</li><li>- 6 × USB 2.0 連接埠 (二個在後側面板 [黑色]、四個在主機板中央)</li></ul>

( 下頁繼續 )

## ROG STRIX Z390-F GAMING 規格列表

ROG 獨家功能	ROG RAMCache III ROG GameFirst V ROG CPU-Z ROG Overwolf
其他特殊功能	<b>AURA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aura 燈效控制</li><li>- Aura RGB 燈條接頭</li><li>- Aura 燈效可與 ASUS ROG 相容裝置同步</li><li>- Aura 可編程燈條接頭</li></ul> <b>華碩第五代智慧雙處理器</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 五向全方位優化調校，整合 TPU Insight、EPU Guidance、Digi+ VRM 數位電源控制、Fan Expert 4、Turbo App</li></ul> <b>DIY Friendly 設計</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Procool</li><li>- SafeSlot 安全插槽</li><li>- Digi+ VRM 數位電源控制</li><li>- 記憶體過電流保護</li><li>- ESD 靜電防護：VGA、網路、音效以及 USB3.1/2.0 連接埠</li><li>- 高耐用度元件</li></ul> <b>華碩獨家功能</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Armoury Crate</li><li>- 一體式 I/O 擋板</li><li>- ASUS NODE：硬體裝置控制介面</li><li>- OptiMem II</li><li>- 3D 列印的友善設計</li><li>- AI Suite 3</li><li>- MemOK! II</li><li>- AI Charger</li></ul> <b>華碩 EZ DIY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 華碩 CrashFree BIOS 3</li><li>- 華碩 EZ Flash 3</li></ul> <b>華碩 Q-Design</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Q-LED (CPU、記憶體、顯示卡、開機裝置指示燈)</li><li>- Q-Slot</li><li>- Q-DIMM</li></ul>

( 下頁繼續 )

## ROG STRIX Z390-F GAMING 規格列表

後側面板裝置連接埠	1 x PS/2 鍵盤/滑鼠兩用連接埠 1 x HDMI 連接埠 1 x DP 連接埠 2 x USB 2.0 連接埠 2 x USB 3.1 Gen 1 連接埠 [藍色] 4 x USB 3.1 Gen 2 連接埠 (三個 Type-A [紅色]與一個 Type-C [黑色]) 1 x Anti-surge LAN ( RJ-45 ) 網路連接埠 5 x 音效接頭 1 x 光纖 S/PDIF 數位音訊輸出連接埠
內建 I/O 裝置連接埠	1 x USB 3.1 Gen 1 前面板插座 1 x USB 3.1 Gen 1 插座可擴充 2 組 USB 3.1 Gen 1 連接埠 2 x USB 2.0 插座可擴充 4 組 USB 2.0 連接埠 6 x SATA 6Gb/s 插座 1 x M.2 Socket 3，支援 M key、2242/2260/2280 類型儲存裝置 ( 支援 SATA 與 PCIe 3.0 x4 模式 ) 1 x M.2 Socket 3，支援 M key、2242/2260/2280/22110 類型儲存裝置 ( 支援 PCIe 3.0 x4 模式 ) 1 x 4-pin CPU_FAN 風扇插座 1 x 4-pin CPU_OPT 風扇插座 2 x 4-pin 機殼風扇插座 1 x M.2 風扇插座 1 x 4-pin AIO_PUMP 風扇插座 1 x 4-pin W_PUMP+ 水泵插座 1 x EXT_FAN 擴充風扇接頭 1 x 熱感應裝置插座 1 x 24-pin EATX 電源插座 1 x 8-pin EATX 12V 電源插座 2 x Aura RGB 燈條接頭 1 x Aura 可編程接頭 1 x MemOK!_II 開關 1 x NODE 插座 1 x 清除 CMOS 跳線帽 ( 2-pin ) 1 x COM 插座 1 x TPM 接頭 1 x CPU OV 處理器超壓接頭 1 x 前面板音源插座 ( AAFP ) 1 x 系統面板插座

( 下頁繼續 )

## ROG STRIX Z390-F GAMING 規格列表

BIOS 功能	1 × 128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI3.0、SM BIOS 3.1、ACPI 6.1
管理功能	網路喚醒功能（WOL）、PXE
公用程式 DVD 光碟	驅動程式 華碩公用程式 EZ Update 防毒軟體（OEM 版本）
支援作業系統	Windows® 10 64 位元
主機板尺寸	ATX 型式：12 × 9.6 英吋（30.5 × 24.4 公分）



---

規格若有任何變更，恕不另行通知。請至華碩官網查詢最新規格。

---

## 包裝內容物


在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

主機板	1 x ROG STRIX Z390-F GAMING 主機板
排線	2 x 二合一 SATA 6Gb/s 排線 1 x 熱感應排線 1 x RGB 燈條延長排線 (80 公分) 1 x 可編程燈條延長排線 (80 公分)
配件	1 x 2-Way-M SLI® HB 橋接連接器 1 x 華碩風扇支撐架 1 x M.2 螺絲包 1 x ROG Strix 門把掛牌 1 x ROG Strix 系列貼紙 1 x 束線帶包
公用程式光碟	1 x ROG 主機板驅動程式與公用程式光碟
相關文件	1 x 使用手冊
其他	1 x ROG Strix 感謝卡




若以上列出的任何一項配件有損毀或是短缺的情形，請盡速與您的經銷商聯絡。


## 建立 PC 系統所需的其他工具與元件




PC 機殼



Intel® LGA 1151 相容處理器風扇




Intel® LGA 1151 處理器



SATA 硬碟




Phillips (十字) 螺絲起子




電源供應裝置




一袋螺絲



記憶體模組



SATA 光碟機 (選購)



顯示卡 (選購)



M.2 SSD 模組 (選購)



上表所列的工具與元件並不包含在主機板包裝盒內。



# 第一章

## 1.1 主機板概觀


### 1.1.1 主機板安裝前

主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的整合電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



- 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
- 拿取整合電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您移除任何一個整合電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

## 1.1.2 主機板結構圖




關於面板連接插座與內部連接插座的相關資訊，請參考 1.1.9 內部連接埠與 2.2.1 後側面板連接埠一節中的說明。

## 主機板元件說明

連接插槽/開關與跳線選擇區/插槽	頁數
1. ATX power connectors (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V)	1-19
2. LGA1151 CPU Socket	1-4
3. Fan and pump connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 5-pin EXT_FAN; 4-pin W_PUMP+; 4-pin AIO_PUMP; 4-pin CHA_FAN1-2; 4-pin M.2_FAN)	1-17
4. AURA RGB headers (4-pin RGB_HEADER1-2)	1-22
5. DDR4 DIMM slots	1-5
6. MemOK! II switch (MemOK!_II)	1-9
7. USB 3.1 Gen 1 front panel connector (U31G1_C5)	1-14
8. Intel® Z390 Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_12; SATA6G_34; SATA6G_56)	1-13
9. Addressable RGB header (4-1 pin ADD_HEADER)	1-23
10. Thermal sensor connector (2-pin T_SENSOR)	1-16
11. System panel connector (20-3 pin PANEL)	1-20
12. Clear RTC RAM jumper (2-pin CLRRTC)	1-10
13. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB_E12; USB_1112)	1-16
14. USB 3.1 Gen 1 connector (20-1 pin U31G1_78)	1-15
15. TPM connector (14-1 pin TPM)	1-18
16. Node connector (12-1 pin NODE)	1-18
17. Serial port connector (10-1 pin COM)	1-24
18. Front panel audio connector (10-1 pin AAFFP)	1-14
19. M.2 sockets (M.2_1 (Socket 3); M.2_2 (Socket 3))	1-21
20. LED connector (8-pin LED1_CON)	1-24
21. CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)	1-11

### 1.1.3 中央處理器 (CPU)

本主機板採用 LGA1151 封裝，支援第九代/第八代 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold 與 Celeron® 處理器，內建記憶體與 PCI Express 控制器，可支援雙通道（4 個 DIMM）DDR4 記憶體及 16 條 PCI Express 3.0/2.0 通道。



**ROG STRIX Z390-F GAMING CPU LGA1151**



本插槽僅支援 LGA1151 處理器，請確認並安裝正確的處理器，請勿將 LGA1150、LGA1155 與 LGA1156 處理器安裝於 LGA1151 插槽。




- 當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA1151 插座上附有一個即插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。
- 在安裝完主機板之後，請將即插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA1151 插槽上附有即插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除即插即用保護蓋所造成的毀損。

### 1.1.4 系統記憶體

本主機板配置有四組 DDR4 ( Double Data Rate 4 ) 記憶體模組插槽。




DDR4 記憶體插槽的缺口與 DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體插槽不同，請勿插入 DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體模組。



ROG STRIX Z390-F GAMING 288-pin DDR4 DIMM socket

#### 記憶體建議設定



## 記憶體設定

您可以任意選擇使用 2GB、4GB、8GB 與 16GB 的 unbuffered non-ECC DDR4 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



- 您可以在 Channel A、Channel B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 本主機板不支援 512 Mb ( 64MB ) 或少於 512 Mb ( 64MB ) 晶片的記憶體模組（記憶體容量以 Megabit 計算， $8 \text{ Megabit/Mb} = 1 \text{ Megabyte/MB}$ ）。




- 預設的記憶體運作頻率是根據其 SPD ( Serial Presence Detect )，是一種從記憶體模組存取資料的標準方式。在預設狀態下，某些記憶體在超頻時的運作頻率可能會較供應商所標示的數值為低。
- 在全負載 ( 4 DIMMs ) 或超頻設定下，記憶體模組可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。
- 請安裝相同 CAS Latency 的記憶體模組。為求更佳相容性，建議您安裝同廠牌、相同資料碼 ( D/C ) 版本的記憶體模組。請先與供應商確認並購買正確的記憶體模組。
- 請造訪華碩網站查詢最新記憶體供應商列表 ( QVL ) 。

### 1.1.5 擴充插槽



安裝或移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。



插槽編號	插槽說明
1	PCIe 3.0 x1_1 插槽
2	PCIe 3.0 x16_1 插槽
3	PCIe 3.0 x1_2 插槽
4	PCIe 3.0 x16_2 插槽
5	PCIe 3.0 x1_3 插槽
6	PCIe 3.0 x16_3 插槽

VGA 設定	PCIe operating mode	
	PCIEX16_1	PCIEX16_2
一張 VGA/PCIe 顯示卡	x16 (建議使用單張顯示卡)	N/A
二張 VGA/PCIe 顯示卡	x8	x8



- 當在執行 CrossFireX™ 或 SLI™ 模式時，建議提供系統充足的電力供應。
- 當您安裝多張顯示卡時，建議您將機殼風扇的排線連接至主機板上的 CHA\_FAN1-2 機殼風扇插座，以獲得更良好的散熱環境。
- PCIe x16\_3 插槽與 SATA6G\_56 連接埠共享頻寬，PCIe x16\_3 插槽預設為 x2 模式。

Hyper M.2 X16 顯示卡設定	PCI Express 3.0 運作模式	
	PCIEX16_1	PCIEX16_2
2 個支援 CPU 的 Intel® SSD	-	x4+x4
3 個支援 CPU 的 Intel® SSD	x8+x4+x4	-




- Hyper M.2 X16 卡為選購配備，請另行購買。
- 在 BIOS 設定下啟用 Hyper M.2 X16 顯示卡。

## 1.1.6 主機板上的內建按鈕與開關

當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時，主機板上內建的開關按鈕與重置按鈕可以方便您迅速地開關機或是重置系統。這個專為超頻者及專業玩家的設計，可以方便且不間斷地進行調教，並讓效能有效的提升。

### 1. MemOK! II 開關 (MemOK!\_II)

在主機板上安裝不相容的記憶體模組可能會導致開機失敗，這個開關預設為啟動，用來讓主機板因為記憶體問題造成系統無回應時重新調整記憶體。當調整時，Mem\_LED 指示燈會亮起，調整完成後則會熄滅。



**ROG STRIX Z390-F GAMING MemOK!\_II switch**




- 請參考 1.1.8 內建 LED 指示燈 來找到 Mem\_LED 指示燈更精確的位置。
- 記憶體指示燈在記憶體沒有正確安裝時也會亮起，在使用MemOK! II 功能前，請先關閉系統並重新安裝記憶體。
- MemOK! II 開關在 Windows 作業系統下無法使用。
- 在調整過程中，系統會載入與測試故障安全防護記憶體設定。系統進行一項故障安全防護設定測試約需要 30 秒的時間，若是測試失敗，系統會重新開機並測試下一個項目。調整過程中系統會多次重新開機，調整程序完成後 Mem\_LED 指示燈會熄滅，在 Mem\_LED 指示燈熄滅之前請不要做任何動作。
- 由於記憶體調整需求，系統將於每一組設定值測試時重新開機。在經過整個調整過程後若仍因安裝的記憶體導致無法開機，而 Mem\_LED 指示燈也已經熄滅，請參考 Q-code 指示燈 與 Q-code 列表來獲得更多關於錯誤代碼的資訊。
- 在調整過程中，若是您將電腦關機並更換記憶體，在啟動電腦後，系統會繼續進行記憶體調整。若要停止記憶體調整，將電腦關機然後將電源線拔除大約 5~10 秒，接著再將 MemOK! II 開關設定為關閉。
- 請確認並使用華碩網站 [www.asus.com](http://www.asus.com) 上合格供應商列表所建議使用的記憶體。
- 在使用 MemOK! II 功能後，建議您造訪華碩網站 [www.asus.com](http://www.asus.com) 下載最新版本的 BIOS 程式並更新 BIOS。

## 1.1.7 跳線選擇區

### 1. CMOS 組態資料清除 (2-pin CLRTC)

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。



**ROG STRIX Z390-F GAMING Clear RTC RAM jumper**

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線。
2. 使用金屬物或跳線帽將針腳 1-2 短路約五～十秒鐘。
3. 插上電源線，開啟電腦電源。
4. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 <Delete> 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。



- 如果上述方法無效，請移除主機板上的內建電池，再將跳線帽移除一次來清除 CMOS 組態資料。在 CMOS 組態資料清除後，請將電池重新裝回主機板。
- 如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R (CPU 自動參數回復) 功能，只要將系統重新開啟 BIOS 即可自動回復預設值。
- 由於晶片組的運作，若要啟動 C.P.R. 功能，必須先將 AC 電源關閉，在重新啟動系統之前，請先將電源拔起。

## 2. CPU 超壓設定 (3-pin CPU\_OV)

這個跳線帽可讓您依照安裝的處理器類型，設定較高的處理器電壓以獲得更有彈性的超頻系統。若要獲得更多的處理器電壓，將跳線帽設為針腳 2-3，若要回復預設的處理器電壓設定，將跳線帽移回針腳 1-2 的位置。




**ROG STRIX Z390-F GAMING CPU Over Voltage jumper**

### 1.1.8 內建 LED 指示燈

#### 1. 指示燈 (BOOT\_LED, VGA\_LED, DRAM\_LED, CPU\_LED)

Q 指示燈從主機板開機後依序檢視 CPU、記憶體、顯示卡與開機裝置狀態。當發現錯誤時，在該項目旁的指示燈則會亮燈直到問題解決。這項友善的設計讓使用者以直覺的方式，能在短短幾秒內找到問題點。




**ROG STRIX Z390-F GAMING CPU/ DRAM/ BOOT/ VGA LED**



Q 指示燈的錯誤碼提供最有可能發生錯誤的原因，以作為排除故障的問題點。實際情況可能會因個案的不同而異。

#### 2. 記憶體指示燈 (Mem\_LED)

當 MemOK! II 功能正在執行時 Mem\_LED 指示燈會持續亮著，當調整程序完成後，Mem\_LED 指示燈則會熄滅。




**ROG STRIX Z390-F GAMING Mem\_LED**

### 1.1.9 內部連接埠


1. Intel® Z390 Serial ATA 6Gb/s 裝置連接插槽 (7-pin SATA6G\_12, SATA6G\_34, SATA6G\_56)

這些插槽可支援使用 Serial ATA 6Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6Gb/s 硬碟。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 Intel® Rapid Storage 技術，與內建的 Intel® Z390 晶片組來建立 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁碟陣列。



**ROG STRIX Z390-F GAMING Intel® Serial ATA 6 Gb/s connectors**




將 SATA 訊號線上的直角接頭端  
(right angle side) 連接在 SATA 裝  
置上，或是將直角接頭端安裝至  
主機板內建的 SATA 連接埠，以避  
免造成與較大顯示卡的衝突



- PCIe x16\_3 插槽與 SATA6G\_56 連接埠共享頻寬，PCIe x16\_3 插槽預設為 x2 模式。
- 這些插槽的預設值為 [AHCI]，若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 SATA Mode 項目設定為 [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration (RAID)]。
- 在建立 RAID 磁碟陣列之前，請至華碩技術支援網站 <https://www.asus.com/support> 參考 RAID Configuration Guide 的說明。

## 2. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)


這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地通過主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。



建議您將支援高傳真（high definition）音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。

## 3. USB 3.1 Gen 1 前面板連接埠 (U31G1\_C5)


這個插槽用來連接 USB 3.1 Gen 1 模組，可在前面板或後側連接埠擴充 USB 3.1 Gen 1 模組。當您安裝 USB 3.1 Gen 1 模組，您可以享受 USB 3.1 Gen 1 的益處，包括有更快的資料傳輸率最高達 5 Gb/s、對可充電的 USB 裝置更快的充電速度、更佳化能源效率。



USB 3.1 Gen 1 模組為選購配備，請另行購買。

#### 4. USB 3.1 Gen 1 連接插槽 ( 20-1 pin U31G1\_78 )

這個插槽用來連接 USB 3.1 Gen 1 模組，可在前面板或後側連接埠擴充 USB 3.1 Gen 1 模組。當您安裝 USB 3.1 Gen 1 模組，您可以享受 USB 3.1 Gen 1 的益處，包括有更快的資料傳輸率最高達 5 Gb/s、對可充電的 USB 裝置更快的充電速度、更佳化能源效率，以及向下相容 USB 2.0 裝置。



**ROG STRIX Z390-F GAMING USB 3.1 Gen 1 connector**



USB 3.1 Gen 1 模組為選購配備，請另行購買。

## 5. USB 2.0 連接插槽 ( 10-1 pin USB\_E12, USB1112 )

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，將 USB 模組排線連接至任何一個插槽，然後將模組安裝到機殼後側面板中開放的插槽。這些 USB 插槽與 USB 2.0 規格相容，並支援傳輸速率最高可達 480 Mbps。



**ROG STRIX Z390-F GAMING USB 2.0 connectors**




請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



USB 2.0 模組為選購配備，請另行購買。

## 6. 溫度感應線連接排針 ( 2-pin T\_SENSOR )

這個連接排針為提供感應器排線連接，用以監控主機板上重要元件以及連接的裝置的溫度。




**ROG STRIX Z390-F GAMING T\_SENSOR connector**

7. 風扇與水泵插座 ( 4-pin CPU\_FAN, 4-pin CPU\_OPT, 5-pin EXT\_FAN, 4-pin W\_PUMP+, 4-pin AIO\_PUMP, 4-pin CHA\_FAN1-2, 4-pin M.2\_FAN )

將風扇排線連接至風扇插槽，並確認每條連接排線的黑線是接到風扇電源插槽上的接地端 ( GND ) 。

EXT\_FAN 插座僅能連接風扇擴充卡，若需要更詳細的風扇擴充卡資料，請參考安裝風扇擴充卡一節的說明。



- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱很可能會造成主機板元件的損壞。注意：這些插槽並不是排針！請勿將跳線帽套在風扇插座上。
- 請確認風扇的排線有完全的插入風扇插槽。




- 風扇擴充卡為選購配備，請另行購買。
- 是否支援水泵 ( W\_PUMP+ ) 功能視水冷裝置而定。
- 請將水冷裝置套件的風扇連接至 W\_PUMP+ 插座。

接頭	最大電流	最大功率	預設速度	共享控制
CPU_FAN	1A	12W	Q-Fan 控制	A
CPU_OPT	1A	12W	Q-Fan 控制	A
CHA_FAN1	1A	12W	Q-Fan 控制	-
CHA_FAN2	1A	12W	Q-Fan 控制	-
AIO_PUMP	1A	12W	全速	-
W_PUMP+	3A	36W	全速	-
M.2	1A	12W	Q-Fan 控制	-

## 8. Node 插座 (12-1 pin NODE)


這個插座用來接可相容的電源供應器或控制可相容的風扇擴充卡。



請造訪華碩網站 [www.asus.com](http://www.asus.com) 獲得更多關於裝置的資訊，以及最新的相容裝置列表。

## 9. TPM 插座 (14-1 pin TPM)


這個插座支援可信任安全平台模組 (TPM) 系統，用來安全地儲存金鑰、數位認證、密碼和資料。可信任安全平台模組 (TPM) 系統也用來協助加強網路安全，保護數位身分，以及確保平台的安全性。



TPM 模組為選購配備，請另行購買。

## 10. 主機板電源插槽 ( 24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V )

這些電源插槽用來連接一個 ATX 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。




**ROG STRIX Z390-F GAMING ATX power connectors**



- 建議您使用與 2.0 規格（或更高）的 ATX 12V 相容的電源供應器（PSU），才能提供至少 350W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 8-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。
- 若是您想要安裝二張或更多的高階 PCIe x16 顯示卡，請使用 1000 瓦以上的電源以確保系統的穩定。

## 11. 系統控制面板連接排針 (20-3 pin F\_PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



**ROG STRIX Z390-F GAMING System panel connector**

- **系統電源指示燈連接排針 (2-pin PLED)**

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- **硬碟動作指示燈號接針 (2-pin HDD\_LED)**

您可以連接此組 HDD\_LED 接針到電腦主機面板上的硬碟動作指示燈號，如此一旦硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- **機殼喇叭連接排針 (4-pin SPEAKER)**

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗚嗚聲，若啟動時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- **ATX 電源/軟關機開關連接排針 (2-pin PWRSW)**


這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- **重置開關連接排針 (2-pin RESET)**

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新啟動，尤其在系統當機的時候特別有用。

## 12. M.2 插槽 (M.2\_1 (Socket 3), M.2\_2 (Socket 3))

這些插槽用來安裝 M.2 SSD 模組。



**ROG STRIX Z390-F GAMING M.2 sockets**




- M.2\_1 插槽支援 PCIe 3.0 x4、SATA 模式 M Key 與 2242/2260/2280 類型 PCIe 與 SATA 儲存裝置。
- M.2\_2 插槽支援 PCIe 3.0 x4 M Key 與 2242/2260/2280/22110 類型 PCIe 儲存裝置。
- 這些插槽支援 IRST ( Intel® Rapid Storage 快速儲存技術 )。



- 當 M.2\_1(Socket 3) 為 SATA 模式時，SATA 連接埠 2 ( SATA6G\_2 ) 會關閉。
- M.2 SSD 模組為選購配備，請另行購買。

### 13. AURA RGB 接頭 (4-pin RGB\_HEADER1-2)

這個接頭用來連接 RGB LED 燈條 (LED Strips)。



**ROG STRIX Z390-F GAMING RGB\_HEADER connectors**



RGB 接頭支援 5050 RGB 多彩 LED 燈條 (12V/G/R/B)，燈條總輸出電流限制為 3A (12V)，總長度不超過 3 公尺。




在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉 (OFF) 的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。



- 實際的亮度與色彩會依 LED 燈條的不同而異。
- 若您的指示燈條未亮起，請檢查 RGB 指示燈延長線與指示燈條是否連接在正確位置、插座 (12V) 是否與接頭 (12V) 對齊至主機板上。
- LED 燈條僅會於作業系統運作時亮起。
- LED 燈條為選購配備，請另行購買。

#### 14. 可編程 RGB 接頭 ( 4-1 pin ADD\_HEADER1-2 )

這個接頭可用來個別連接可編程 RGB WS2812B 指示燈條或 WS2812B 的 LED 燈條。



**ROG STRIX Z390-F GAMING ADD header**



可編程 RGB 接頭支援標準 WS2812SB 可編程 RGB 指示燈條 ( 5V/Data/Ground )，燈條總輸出電流限制為 3A ( 5V )，最多為 120 顆 LED 燈。




在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉 ( OFF ) 的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。



- 實際的亮度與色彩會依 LED 燈條的不同而異。
- 若您的指示燈條未亮起，請檢查 RGB 指示燈延長線與指示燈條是否連接在正確位置、插座 ( 5V ) 是否與接頭 ( 5V ) 對齊至主機板上。
- 可編程指示燈條僅會於作業系統運作時亮起。
- 可編程指示燈條為選購配備，請另行購買。

## 15. 序列埠連接插座 ( 10-1 pin COM )

這組插座是用來連接序列埠 ( COM )。將序列埠模組的排線連接到這個插座，接著將該模組安裝到機殼後側面板空的插槽中。




**ROG STRIX Z390-F GAMING Serial port connector**



COM 模組為選購配備，請另行購買。

## 16. LED 連接插槽 ( 8-pin LED1\_CON )

這個 LED 連接插槽用來連接後側 I/O 面板上的指示燈條。



**ROG STRIX Z390-F GAMING LED card connector**

# 第二章

## 2.1 建立您的電腦系統





本章節的圖示僅供參考，主機板的構造可能會隨著型號而有所不同，但是安裝的步驟仍然是相同的。

### 2.1.1 安裝中央處理器




- 請確認您的處理器可相容使用 LGA1151 插槽。處理器只能以一個方向向正確安裝，請勿強制將處理器裝置插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身。
- 任何不正確的 CPU 安裝和移除、CPU 錯誤的擺放方向，或是其他人為因素造成的損壞，華碩將不予保固。






### 2.1.2 安裝冷卻系統




在安裝冷卻系統之前若有需要，請先將處理器與處理器冷卻系統塗上散熱膏。

## 安裝一個散熱片與風扇


1




2



3




4




## 安裝一個 AIO 冷卻器

1




2





### 2.1.3 安裝主機板

- 將主機板放入機殼，並確認後側 I/O 連接埠對齊機殼的後側 I/O 面板。




- 將 9 個螺絲放入主機板上的螺絲孔並旋轉鎖緊，以確保將主機板鎖至機殼。




請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

#### 2.1.4 安裝記憶體模組


1



2




3



取出記憶體模組


B

A




### 2.1.5 安裝 ATX 電源

1




2



請確實連接 8-pin 電源插座，或同時連接 8-pin 與 4-pin 電源插座。


### 2.1.6 安裝 SATA 裝置

1




或

2




或




## 2.1.7 安裝前面板輸出/輸入連接埠

**安裝前面板 USB 3.1 Gen 1  
連接插槽**




**安裝 USB 3.1 Gen 1 連接插槽**




此連接埠僅能以單一方向  
插入。將此連接埠插入插  
槽時，請確認兩者是否完  
全吻合。

**安裝 USB 2.0 連接插槽**




**安裝前面板音效連接插槽**




## 2.1.8 安裝擴充卡

安裝 PCIe x16 擴充卡




安裝 PCIe x1 擴充卡




## 安裝風扇擴充卡


1



2




3




- 本章節的圖示僅供參考，主機板的外觀會依照不同型號而異，但安裝的步驟適用於所有型號。
- 風扇擴充卡為選購配備，請另行購買。

## 2.1.9 安裝 M.2

M.2\_1(socket3)




M.2\_2(socket3)



M.2 擴充卡為選購配備，請另行購買。

## 2.1.10 安裝風扇支架

### 安裝風扇支架與風扇




當使用高效能設定進行超頻時，請確認已安裝風扇支架以安裝額外的風扇。



- 您可以安裝 12V (1A, 12W)、40mm × 40mm 或 50mm × 50mm 的風扇。
- 請使用包裝盒內附的螺絲。
- 風扇為選購配備，請另行購買。

## 2.2 主機板後側與音效連接埠

### 2.2.1 後側面板連接埠



#### 後側面板連接埠

1. PS/2 鍵盤滑鼠通用連接埠
2. USB 3.1 Gen 2 Type-A 連接埠 3
3. DisplayPort 連接埠
4. USB 3.1 Gen 2 Type-A 連接埠 1 與 2
5. LAN (RJ-45) 連接埠\*
6. USB 2.0 Type-A 連接埠 13 and 14
7. USB 3.1 Gen 2 Type-C™ 連接埠 C4
8. HDMI 連接埠
9. Intel® USB 3.1 Gen 1 連接埠 9 與 10
10. S/PDIF 光纖排線輸出連接埠
11. 音效輸出/輸入接頭\*\*

\* 與 \*\*：請參考下頁表格中網路連接埠指示燈與音效連接埠的定義。



- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 裝置僅可作為資料儲存裝置使用。
- 強烈建議您將硬體裝置連接至資料傳輸相對應的連接埠，請將 USB 3.1 Gen 1 裝置連接到 USB 3.1 Gen 1 連接埠、USB 3.1 Gen 2 裝置連接到 USB 3.1 Gen 2 連接埠，以得到更快更好的效能。
- 由於 Intel 系列晶片組的設計，所有連接至 USB 3.1 Gen 1 連接埠的 USB 裝置都是由 xHCI 控制器所控制。有些傳統的 USB 裝置必須更新驅體後才能擁有更好的相容性。

### \* 網路指示燈之燈號說明

Activity 連線指示燈		Speed 指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	已連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps


ACT/LINK 指示燈  
SPEED 指示燈  
網路連接埠

### \*\* 2, 4, 5.1 或 7.1 聲道音效設定

接頭	耳機/ 2 聲道喇叭輸出	4 聲道喇叭輸出	5.1 聲道喇叭輸出	7.1 聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	側邊喇叭輸出
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入
橘色	-	-	中央聲道/重低音喇叭輸出	中央聲道/重低音喇叭輸出
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出

## 2.2.2 音效輸出/輸入連接圖示說明


### 音效輸出/輸入連接埠




### 連接耳機與麥克風




### 連接立體聲喇叭




### 連接 2 聲道喇叭




### 連接 4 聲道喇叭



### 連接 5.1 聲道喇叭



### 連接 7.1 聲道喇叭



## 2.3 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接妥，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
  - a. 顯示器
  - b. 外接式 SCSI 接頭周邊裝置（從串連的最後端開始）
  - c. 系統電源
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果啟動過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

### BIOS 嘡聲所代表的意義

嘩聲	代表意義
一短嘩聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速啟動設定為關閉 沒有鍵盤被偵測到
一連續嘩聲後跟隨兩短嘩聲，暫停一下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嘩聲後跟隨三短嘩聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嘩聲後跟隨四短嘩聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 <Del> 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第三章部份。

## 2.4 關閉電源

當系統在開機狀態，壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。

# 第三章

## 3.1 認識 BIOS 程式



華碩新的 UEFI BIOS 是可延伸韌體介面，符合最新的 UEFI 架構，這個友善的使用介面，跳脫傳統使用鍵盤輸入 BIOS 方式，提供更有彈性與更便利的滑鼠控制操作。您可以輕易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的作業系統般順暢。在本使用手冊中的「BIOS」一詞除非特別說明，所指皆為「UEFI BIOS」。

BIOS ( Basic Input and Output System；基本輸出入系統 ) 用來儲存系統開機時所需要的硬體設定，例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等，這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中，在正常情況下，預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得更佳的運作效能，建議您不要變更預設的 BIOS 設定，除了以下幾種狀況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤訊息，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝新的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。



不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗，強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的變更。



- 下載或更新 BIOS 檔案時，請將檔案名稱變更為 SZ390F.CAP 紿本主機板使用。
- BIOS 設定與選項會依不同的 BIOS 版本而有所差異。請參考最新 BIOS 版本的設定及選項。

## 3.2 BIOS 設定程式

請使用 BIOS 設定來更新 BIOS 或進行參數設定。當您在使用 BIOS 設定程式時，BIOS 設定畫面提供方向鍵與簡要說明來協助您進行設定。

### 在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式

若要在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式，請在系統仍在自我測試（POST，Power-On Self Test）時，按下 <Delete> 或 <F2> 鍵，就可以進入設定程式，如果您超過時間才按 <Delete> 或 <F2> 鍵，則 POST 程式會自動繼續執行開機測試。

### 在 POST 後進入 BIOS 設定程式

請參考以下說明在 POST 後進入 BIOS 設定程式：

- 同時按下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 鍵。
- 按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。
- 按下電源按鈕關機後再重新開機。請在使用上述兩個方法後仍無法進入 BIOS 設定程式時，再使用此方法。

在執行以上任一程序後，按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 程式。



- 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
- 若您想在 BIOS 設定程式中使用滑鼠操控，請先確認已將滑鼠連接至主機板。
- 若系統因您改變 BIOS 設定而導致不穩定，請載入出廠預設值來保持系統的穩定，在 Exit 選單中選擇 Load Optimized Defaults 項目或按下快速鍵 <F5>。請參閱 3.10 離開 BIOS 程式一節的詳細說明。
- 若是變更 BIOS 設定後開機失敗，請試著使用清除 CMOS，然後將主機板的設定值回復為預設值。請參考 2.3.1 後側面板連接埠一節的說明找到 Clear CMOS 按鈕並清除 CMOS 即時鐘（RTC）記憶體資料。
- BIOS 設定程式不支援使用藍牙設備。



請造訪華碩網站 <http://www.asus.com> 來下載詳細的 BIOS 手冊。

### BIOS 選單畫面


本主機板的 BIOS 設定程式提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 兩種模式。您可以在 Exit 選單的 Setup Mode 切換模式，或是按快速鍵 <F7> 鍵進行切換。

### 3.2.1 Advanced Mode

Advanced Mode 提供您更進階的 BIOS 設定選項。以下為 Advanced Mode 畫面之範例，各個設定選項的詳細說明請參考之後的章節。



進入 BIOS 設定程式的畫面可個人化設定，請參考 啟動選單（Boot menu）中關於 Setup Mode 項目的說明。



## 功能表列

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

My Favorites	本項目將記錄時常使用的系統設定及設定值。
Main	本項目提供系統基本設定。
Ai Tweaker	本項目提供超頻設定。
Advanced	本項目提供系統進階功能設定。
Monitor	本項目提供溫度、電源及風扇功能設定。
Boot	本項目提供開機磁碟設定。
Tool	本項目提供特殊功能設定。
Exit	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

### 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，即可選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：My Favorite、Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot、Tool 與 Exit）也會出現該項目各自不同的選項。

### 子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

### 語言

這個按鈕位在功能表列的上方，用來選擇 BIOS 程式介面顯示的語言。點選這個按鈕來選擇您想要的 BIOS 畫面顯示語言。

### 我的最愛 ( F3 )

這個按鈕位在功能表列的上方，用來以樹狀圖顯示所有的 BIOS 項目。選擇常用的 BIOS 設定項目並儲存至我的最愛選單。



請參考 3.3 我的最愛 ( My Favorites ) 一節以獲得更多資訊。

### Q-Fan Control ( F6 )

這個按鈕位在功能表列的上方，用來顯示風扇現在的設定。使用這個按鈕來手動調整風扇至您想要的設定值。



請參考 3.2.3 QFan Control 一節以獲得更多資訊。

### Ai OC Guide ( F11 )

這個按鈕位在功能表列的上方，用來查看超頻的敘述並且可以啟動該功能。



- 請參考 3.2.4 Ai OC Guide 一節以獲得更多資訊。
- 這項功能只有在安裝沒有鎖頻的處理器時才能使用。

## 搜尋 (F9)

這個按鈕用來透過輸入名稱搜尋 BIOS 項目，輸入名稱可以找到相關的項目列表。

## AURA (F4)

這個按鈕用來啟動或關閉 Aura 特效或功能性 LED 指示燈。

[All ON] 啟動所有的 LED 指示燈 (Aura 特效或是功能性指示燈)。

[Aura Only] 啟動 Aura 特效，而功能性指示燈將會關閉。

[Aura OFF] 關閉 Aura 特效，而功能性指示燈依舊為開啟狀態。

[Stealth Mode] 關閉所有的 LED 指示燈 (Aura 特效與功能性指示燈)。

## 常見問題

移動滑鼠至這個按鈕會出現如下的 QR code，您可以使用行動裝置掃描 QR code 連結至華碩支援網站的 BIOS 常見問題網頁，您也可以掃描下方的 QR Code 以解決您的相關問題。



## 捲軸

在選單畫面的右方若出現捲軸，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 <PageUp>/<PageDown> 按鍵來顯示畫面中的其他項目。

## 項目說明

在選單畫面的下方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。使用 <F12> 按鍵來抓取 BIOS 螢幕畫面，並儲存至攜帶式儲存裝置。

## 設定視窗

此區域顯示選單項目的設定值。若項目是使用者可以設定的，您可以變更該項目的數值；若是無法設定，則無法選取該項目。

設定值被選擇後會以反白顯示。要改變設定值請選擇此項目，並按下 <Enter> 鍵以顯示設定值列表。

## 快速鍵

這個按鈕包含有 BIOS 程式設定的導引方向鍵，使用導引方向鍵來選擇選單中的項目並變更設定。

## **EZ Tuning 精靈**

這個按鈕用來查看和調整系統的 RAID 設定。



請參考 3.2.5 EZ Tuning 精靈 一節以獲得更多資訊。

## **上次修改的設定按鈕**


按下此按鈕可檢視您在 BIOS 設定中上一次所做的修改項目。

### 3.2.2 EZ Mode

您可以在 EZ Mode 中檢視系統基本資料，並可以選擇顯示語言、系統效能、喜好設定及開機裝置順序。若要進入 Advanced Mode，選擇 Advanced Mode 或是按下 <F7> 快速鍵即可。




若要從 Advanced Mode 切換至 EZ Mode，請點選 EZ Mode (F7)，或是按下 <F7> 快速鍵。



開機裝置的選項將依您所安裝的裝置而異。


### 3.2.3 Q-Fan Control

QFan Control 用來設定風扇設定檔，或手動設定處理器與機殼風扇的運作速度。



## 手動設定風扇

從設定檔清單中選擇 Manual 來手動設定風扇運作的速度。



請依照以下步驟設定風扇：

1. 選擇想要設定的風扇並查看該風扇現在的狀況。
2. 點選並拖曳速度點來調整風扇的運作速度。
3. 點選 套用 (Apply) 以儲存變更然後點選 Exit (ESC)。

### 3.2.4 AI OC Guide



- 本章節的畫面僅供參考，可能跟您的螢幕畫面不盡相同。
- 這項功能只有在安裝沒有鎖頻的處理器時才能使用。

AI OC Guide 用來啟動 Ai Overclocking 超頻功能，或是瀏覽 Ai Overclocking 超頻功能的快速說明，包含有建議的設定程序以及 Ai Overclocking 超頻的敘述說明。

點選 **Enable AI** 即可啟動 Ai Overclocking 超頻功能。

AI Overclocking Guide

To establish an overclock via the AI Overclocking utility, please follow these steps:

1. Load UEFI defaults by pressing F5, then press F10, and select save and reboot.
2. Enter the operating system and run Cinebench or your preferred workload/stress test.
3. After the test has been run for the desired time, reboot the system, and then enter UEFI.
4. Set the Core Ratio function to "AI Optimized". The motherboard will proceed to adjust the overclocking settings according to the cooler score (in-depth details provided later in the guide).
5. Save by pressing F10, and reboot the system.
6. Enter the operating system and rerun your preferred stress test. If the system is stable, no further changes are required. Please note that the CPU frequency applied by the AI Overclocking utility is based upon Prime 95 26.6 (non-AVX) stability. This is due to limitations of the AVX Offset parameter and also because CPU overclocking margins are limited when running AVX workloads. However, we recognize some users run software that contain AVX code, so we have included AVX-related CPU voltage and frequency guidelines within the AI Overclocking monitoring pane of UEFI; please refer to the "AVX Vreq" and "Max AVX Stable Frequency" values, and manually set to CPU Vcore and the CPU ratio accordingly. And, if using Adaptive Vcore mode, please check the recommended baseline values within the AI Feature menu and then apply the highest displayed value to the "CPU load-line calibrator" setting within the External 2014+ Power Control section.
7. By default, the AI Overclocking feature caters for environmental temperature changes, so it may alter the CPU frequency when you reboot the system. There is no need to make adjustments unless you would like to lock the overclock to a preferred frequency. If you prefer to disable the temperature tracking feature, simply set the Cooler Score setting to 'stop training' within the AI Features menu.

Note: Provided you don't swap/change the processor, any parameter adjustments applied by the AI overclocking feature are due to cooler efficiency score changes.

After following these steps, if you'd like to make manual adjustments, please read the remainder of this guide for a detailed breakdown of each function of AI Overclocking. In fact, it's wise to read the entire guide before you start because it provides valuable insights related to how the utility works.

Previous      Next      Enable AI      Cancel

快速說明項目  
點選以瀏覽快速說明的上一個項目  
點選以瀏覽快速說明的下一個項目  
點選啟動 AI Overclocking  
點選回到主選單

### 3.2.5 EZ Tuning 精靈

EZ Tuning 精靈讓您可以輕鬆設定系統的 RAID 功能。


#### 建立 RAID

請依照以下步驟建立 RAID：


- 在 BIOS 程式畫面中點選 **EZ Tuning Wizard** 來啟動 EZ Tuning 精靈視窗。
- 點選 **確定 (Yes)** 來啟動 RAID。




- 請確認硬碟中沒有已存在的 RAID 磁碟。
- 請確認硬碟已經連接至 Intel® SATA 連接埠。




- 選擇連接埠的 RAID 模式為 PCIE 或 SATA，然後點選 **下一步 (Next)**。



4. 選擇 RAID 的儲存類型為 **Easy Backup** 或 **Super Speed**，然後點選 **下一步 (Next)**。




- a. 若為 **Easy Backup**，點選 **下一步 (Next)** 然後選擇從 **Easy Backup (RAID 1)** 或 **Easy Backup (RAID 10)**。



若您安裝了四個硬碟，只能選擇 **Easy Backup (RAID 10)**。


- b. 若為 **Super Speed**，點選 **下一步 (Next)** 然後選擇從 **Super Speed (RAID 0)** 或 **Super Speed (RAID 5)**。



5. 選擇好 RAID 類型後，點選 **下一步 (Next)** 然後再點選 **確定 (Yes)** 來繼續 RAID 設定。
6. 完成 RAID 設定後，點選 **確定 (Yes)** 離開 RAID 設定，然後再點選 **OK** 來重新啟動系統。

### 3.3 我的最愛 ( My Favorites )


在此選單中您可以輕鬆儲存並使用您偏好的 BIOS 項目設定。




我的最愛預設有多個效能、省電或是快速開機等相關常用選項。您可以依照自己的偏好新增或移除設定此選單項目。

## 新增項目至我的最愛

請依照以下步驟新增項目至我的最愛：

- 在鍵盤按下 <F3> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選  來啟動設定樹狀圖畫面。
- 在設定樹狀圖畫面中選擇想要儲存至我的最愛的 BIOS 項目。



- 從主選單面板選擇項目，然後點選子選單中想要儲存至我的最愛的選項，再點選或輕觸  或是按下 <Enter> 按鍵。



以下項目無法加入至我的最愛：

- 有子選單的項目。
- 使用者自訂項目，例如：語言、開機裝置順序。
- 設定項目，例如：記憶體 SPD 資訊、系統時間與日期。

- 點選 Exit (ESC) 或按下 <Esc> 鍵來關閉樹狀圖視窗。

- 到我的最愛選單查看已儲存的 BIOS 項目。

## 3.4 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式的進階模式 (Advanced Mode) 時，首先出現的第一個畫面即為主選單。主選單顯示系統資訊概要，用來設定系統日期、時間、語言與安全設定。

### 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。



- 若您忘記 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 (RTC) 記憶體來刪除 BIOS 密碼。請參考 [2.3.1 後側面板連接埠](#) 一節的說明。
- Administrator 或 User Password 項目預設值為 [Not Installed]，當您設定密碼之後將顯示為 [Installed]。

## 3.5 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu)

本選單可讓您設定超頻功能的相關選項。



請注意，在您變更 Ai Tweaker 選單的設定時，不正確的數值將導致系統功能異常。



以下項目的預設值會隨著您所安裝的處理器與記憶體而不同。

### Ai Overclock Tuner

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 內頻。請選擇以下任一種預設的超頻選項：

- |          |  |
|----------|--|
| [Auto]   | 載入系統最佳化設定值。  |
| [Manual] | 本項目用來個別設定超頻參數。   |
| [XMP I]  | 若您安裝支援 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技術的記憶體模組，選擇此項目以使用記憶體模組預設的 XMP 記憶體時脈 (CL, TRCD, TRP, TRAS) 以及 BCLK 頻率和經由華碩最佳化的其他記憶體參數設定。 |
| [XMP II] | 若您安裝支援 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技術的記憶體模組，選擇此項目以使用記憶體模組預設的 XMP 設定檔。  |



當您安裝支援 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技術的記憶體模組時，才會顯示 [XMP I] 和 [XMP II] 設定選項。



以下項目只有在 Ai Overclock Tuner 設定為 [XMP I]、[XMP II] 或 [Manual] 時才會出現。

#### BCLK Frequency

本項目用來設定 BCLK 頻率以增強系統效能，您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。



建議您依照處理器規格設定數值，設定過高的數值可能造成處理器永久性的損害。

#### **ASUS MultiCore Enhancement**

[Auto] 透過華碩核心比率的設定，可以獲得最佳超頻效能的最大值。

[Disabled] 本項目用來設定預設的核心比率。

#### **CPU Core Ratio**

本項目用來設定 CPU 核心比值。設定值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core] [AI Optimized]。



[AI Optimized] 項目只有在安裝沒有鎖頻的處理器時才會顯示。

#### **DRAM Frequency**

本項目可讓您設定記憶體的運作頻率。設定選項會隨著 BCLK(base clock) Frequency 設定變動。選擇自動模式來套用最佳化設定。設定值有：[Auto] [DDR4-800MHz] - [DDR4-8533MHz]。

#### **Internal CPU Power Management**

這個子項目用來設定處理器比值與功能。

##### *Intel(R) SpeedStep(tm)*

本項目可以讓作業系統動態調整處理器電壓與核心頻率，藉以降低平均能耗以及減少平均熱能。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

##### *Turbo Mode*

本項目用來設定核心處理器的速度，使其在運作電力、電流與溫度條件限制下，可以比基本運作頻率更快的速度運作。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 3.6 進階選單 ( Advanced menu )

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



請注意，在您變更進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

### 3.6.1 平台各項設定 ( Platform Misc Configuration )

本項目可讓您變更 PCH 與 SA PCI Express 裝置的主動狀態電源管理 ( ASPM ) 。

### 3.6.2 處理器設定 ( CPU Configuration )

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



以下項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。

#### CPU Power Management Configuration

本項目用來管理與設定處理器電力。

##### Intel(R) SpeedStep(tm)

本項目可以讓系統支援二種以上的頻率。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

##### Turbo Mode

本項目用來設定核心處理器的速度，使其在運作電力、電流與溫度條件限制下，可以比基本運作頻率更快的速度運作。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

##### CPU C-States

本項目用來設定 CPU States 的電源節能。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

### 3.6.3 系統代理設定 ( System Agent Configuration )

本項目可讓您調整 PEG Port 與 Multi-Monitor 連線速度。

### 3.6.4 PCH 設定 ( PCH Configuration )

本項目可讓您管理與設定 PCH PCI Express 插槽速度。

#### PCI Express Configuration

本項目用來管理與設定 PCI Express 插槽。

##### PCIe Speed

本項目用來讓系統自動選擇 PCI Express 插槽速度。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]。

### 3.6.5 PCH 儲存裝置設定 ( PCH Storage Configuration )

當您進入 BIOS 設定程式時，BIOS 設定程式將自動偵測已安裝的 SATA 裝置。當未偵側到 SATA 裝置時將顯示 Not Present。

#### SATA Controller(s)

本項目用來啟動或關閉 SATA 裝置。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### SATA Mode Selection

本項目可設定 SATA 硬體裝置的相關設定。

[AHCI]

若要 SATA 硬碟使用 AHCI (Advanced Host Controller Interface) 模式，請將本項目設定為 [AHCI]。AHCI 模式可讓內建的儲存裝置啟動進階的 Serial ATA 功能，藉由原生指令排序技術讓裝置在高負載時增加儲存效能。

[Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration(RAID)] 若要在 SATA 硬碟設定 RAID 磁碟陣列，請將本項目 Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration(RAID) 設定為 [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration(RAID)]。

#### S.M.A.R.T Self Test

S.M.A.R.T. (自我監控、分析與報告技術) 是一個監控軟體，可以監控您的硬碟，並在發生錯誤時於開機自我偵測 ( POST ) 時顯示錯誤訊息。設定值有：[On] [Off]。

## SATA6G\_1(Black) - SATA6G\_6(Black)

### SATA6G\_1(Black) - SATA6G\_6(Black)

本項目用來啟動或關閉所選擇的 SATA 連接埠。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Hot Plug

這些項目僅在 SATA Mode Selection 設定為 [AHCI] 時才會出現，讓您啟動或關閉支援 SATA Hot Plug（熱抽換）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 3.6.6 PCH-FW 設定 (PCH-FW Configuration)

本項目可讓您設定 TPM 驅體。

## 3.6.7 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

本項目可讓您切換 PCIe 通道與設定內建裝置。

### HD Audio

本項目用來啟動或關閉高傳真音效。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Intel LAN Controller

本項目用來啟動或關閉 Intel 網路控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 5G LAN Card

本項目用來啟動或關閉 5G 網路卡。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### LED lighting

#### 系統在工作狀態時

當系統在工作狀態時，本項目用來關閉或開啟 RGB LED 指示燈。設定值有：[On] [Off]。

#### 系統在睡眠、休眠或軟關機狀態時

當系統在睡眠、休眠或軟關機狀態時，本項目用來關閉或開啟 RGB LED 指示燈。設定值有：[On] [Off]。

### M.2\_1 Configuration

[Auto] 自動偵測 M.2 裝置模式。若偵測到 SATA 裝置，SATA6G\_2 插槽將會被關閉。

[SATA Mode] 僅支援 M.2 SATA 裝置。請注意，此模式下將無法使用 SATA6G\_2 插槽。

[PCIE Mode] 僅支援 M.2 PCIE 裝置。

### PCIEX16\_3 Bandwidth

[x2] SATA6G\_56 插槽啟用時，以 x2 模式運作。

[x4] SATA6G\_56 插槽關閉時，以 x4 模式運作以獲得更高效能。

### 3.6.8 進階電源管理設定 (APM Configuration)

本項目可以用來設定系統的喚醒模式與休眠模式。

#### ErP Ready [Disabled]

在 S4+S5 或 S5 休眠模式下關閉某些電源，減少待機模式下電力的流失，以符合歐盟能源使用產品 (Energy Related Product) 的規範。設定為 [Enabled] 時，所有的 PME 選項將會關閉。設定值有：[Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]。

### 3.6.9 PCI 子系統設定

#### SR-IOV Support [Disabled]

本項目在系統有 SR-IOV 相容的 PCIe 裝置時，啟動或關閉 Single Root IO Virtualization 支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 3.6.10 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本項目可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。



在 Mass Storage Devices 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 None。

#### USB Single Port Control

本項目用來啟動或關閉個別的 USB 連接埠。



USB 連接埠的位置請參考 1.1.2 主機板結構圖 的說明。

### 3.6.11 網路協定堆疊設定 (Network Stack Configuration)

本項目用來設定 IPv4/IPv6 PXE 支援功能。

### 3.6.12 NVMe 設定 (NVMe Configuration)

本選單顯示已連結裝置的 NVMe 控制器與驅動資訊。

### 3.6.13 HDD/SSD SMART Information

本項目可顯示已連結裝置的 SMART information。



NVM Express 裝置未支援 SMART information。

## 3.7 監控選單 ( Monitor menu )

監控選單可讓您檢視系統溫度/電力狀態，並可用來變更風扇設定。

### Q-fan Configuration

#### *Qfan Tuning*

點選本項目會自動偵測最低速度並設定每個風扇的最小工作週期。

#### W\_PUMP+ Control/AIO PUMP Control

- [Disabled] 關閉水泵控制功能。
- [Auto] 偵測安裝的水泵類型並自動切換控制模式。
- [DC Mode] 在 DC 模式啟動水泵控制來使用 3-pin 機殼風扇
- [PWM Mode] 在 PWM 模式啟動水泵控制來使用 4-pin 機殼風扇。

## 3.8 啟動選單 ( Boot menu )

本選單可讓您變更系統啟動裝置與相關功能。

### Boot Configuration

#### *Fast Boot*

- [Disabled] 系統返回正常開機速度。
- [Enabled] 加速系統啟動速度。



---

以下的項目只有在 Fast Boot 設為 [Enabled] 時才會出現。

---

#### Next Boot after AC Power Loss

- [Normal Boot] 電源中斷後，在下一次啟動時恢復至正常開機速度。
- [Fast Boot] 電源中斷後，在下一次啟動時加快開機速度。

### Setup Mode

- [Advanced Mode] 本項目用來讓系統在開機自我偵測（POST）程序後進入 Advanced Mode 模式。
- [EZ Mode] 本項目用來讓系統在開機自我偵測（POST）程序後進入 EZ Mode 模式。

### CSM（相容性支援模組）

本項目用來設定 CSM（相容性支援模組）項目來完全支援各種 VGA、啟動裝置和附加裝置，藉以獲得更佳的相容性。

#### Launch CSM

- [Enabled] 為獲得更好的相容性，開啟 CSM 以完全支援非 UEFI 驅動的附加裝置或 Windows® UEFI 模式。
- [Disabled] 關閉此功能。



以下的項目只有在 Launch CSM 設為 [Enabled] 時才會出現。

#### Boot Devices Control

本項目用來選擇想要啟動的裝置類型。設定值有：[UEFI and Legacy OPROM] [Legacy OPROM only] [UEFI only]。

#### Boot from Network Devices

本項目用來選擇想要執行的網路裝置類型。設定值有：[Ignore] [Legacy Only] [UEFI driver first]。

#### Boot from Storage Devices

本項目用來選擇想要執行的儲存裝置類型。設定值有：[Ignore] [Legacy Only] [UEFI driver first]。

#### Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices

本項目用來選擇想要執行的 PCI-E/PCI 擴充裝置類型。設定值有：[Legacy Only] [UEFI driver first]。

### Secure Boot

本項目用來設定 Windows® 安全啟動的相關參數以及管理系統金鑰，以提升系統在開機自我偵測（POST）時的安全性，避免受到未授權的使用者與惡意軟體的危害。

## Boot Option Priorities

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。螢幕上顯示的裝置項目數量將視系統中安裝的裝置數量而定。



- 欲進入 Windows® 作業系統的安全模式時，請在開機自我偵測 (POST) 時按下 <F8> (Windows® 8 不支援這項功能)。
- 開機過程中您可以在 ASUS Logo 出現時按下 <F8> 選擇啟動裝置。

## Boot Override

這些項目將顯示可使用的裝置，螢幕畫面中顯示的裝置的編號將因安裝的硬體裝置而有所差異。點選任一裝置可將該裝置設定為開機裝置。

## 3.9 工具選單 ( Tools menu )

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。

### Setup Animator

本項目用來啟動或關閉設定動畫。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

### 3.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility

本項目可以讓您啟動華碩 EZ Flash 3 程式，按下 <Enter> 會出現再次確認的視窗，請使用左右方向鍵選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 確認。



請參考 3.11.2 華碩 EZ Flash 3 的說明。

### 3.9.2 安全清除 (ASUS Secure Erase)

固態硬碟 (SSD) 會隨著使用的時間與次數而降速。ASUS Secure Erase 可以完全且安全的清理您的固態硬碟，使其回復至出廠時的效能水準。



安全清除僅限於 AHCI 模式時使用，請確認將 SATA 模式設定為 AHCI，點選 Advanced > SATA Configuration > SATA Mode > AHCI。


欲使用安全清除功能，請在 Advance mode 選單點選 Tool > ASUS Secure Erase。



查看華碩技術支援網站以獲得經過 ASUS Secure Erase 測試的固態硬碟列表，若是使用不相容的固態硬碟執行 ASUS Secure Erase，可能造成硬碟的不穩定。



固態硬碟進行安全清除資料時需要花費幾分鐘的時間，依照硬碟容量大小不同而異，請勿將電腦關機或重新啟動。



#### 狀態說明：

- Frozen.** 凍結狀態是 BIOS 保護措施產生的結果，BIOS 為了保護沒有設定密碼保護的硬碟，會在開機之前將硬碟凍結，當硬碟在凍結狀態，則必須透過 ASUS Secure Erase 程序將電腦關機或硬體重開機 (hard reset)。
- Locked.** 若 ASUS Secure Erase 程序沒有完成或被中斷，SSD 固態硬碟可能會被鎖住，這可能是由於第三方軟體使用了由華碩設定的其他密碼，您必須在執行 ASUS Secure Erase 之前，在軟體中解鎖 SSD。

### 3.9.3 ASUS User Profile

本選單可以讓您儲存以及載入多種 BIOS 設定檔。

#### Load Profile

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。輸入一個儲存在 BIOS 設定中的設定檔編號，然後按下 <Enter> 鍵並選擇 Yes 來載入檔案。



- 當進行 BIOS 升級時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗。
- 建議您只在相同的記憶體/處理器設定以及相同的 BIOS 版本狀態下，更新 BIOS 程式。

#### Profile Name

本項目用來輸入設定檔名稱。

#### Save to Profile

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，並建立一個設定檔。從 1 至 8 選擇一個設定檔編號並輸入該編號，然後按下 <Enter> 鍵，接著選擇 Yes。

#### Load/Save Profile from/to USB Drive

本項目可以由 USB 儲存裝置載入或儲存設定檔，或是載入或儲存設定檔至 USB 儲存裝置。

### 3.9.4 華碩 SPD 資訊 (ASUS SPD Information)

本項目顯示記憶體插槽的相關資訊。

### 3.9.5 繪圖卡資訊 (Graphics Card Information)

本項目顯示安裝在本主機板的繪圖卡的相關資訊。

#### GPU Post

本項目顯示安裝在本主機板的顯示卡資訊，以及 PCIE 插槽的安裝建議。



- 
- 只有特定的華碩顯示卡支援這項功能。
- 

#### Bus Interface

本項目用來選擇匯流排介面。設定值有：[PCIEX16\_1]。

## 3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式，並可儲存與取消對 BIOS 項目的變更。你也可以由 Exit 選單進入 EZ Mode。

### Load Optimized Defaults

本項目可讓您載入 BIOS 程式設定選單中每個參數的預設值。當您選擇本項目或按下 <F5>，便會出現一個確認對話視窗，選擇 OK 以載入預設值。

### Save Changes & Reset

當您完成對 BIOS 設定程式所做的變更後，請選擇本項目或按下 <F10>，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 OK 以儲存設定並離開 BIOS 設定程式。

### Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更，並回復原先儲存的設定。在選擇本項目或按下 <Esc> 鍵後，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 Yes 以放棄任何設定並載入原先儲存的設定，同時離開 BIOS 設定程式。

### Launch EFI Shell from USB devices

本項目可以讓您由含有資料系統的裝置中啟動 EFI Shell ( shellx64.efi ) 應用程式。

## 3.11 更新 BIOS 程式

華碩網站上提供有最新的 BIOS 程式，可以強化系統的穩定度、相容性或執行效能，但是執行 BIOS 程式更新是具有潛在性風險的，若是使用現有版本的 BIOS 程式都沒有發生問題時，請勿手動執行更新 BIOS 程式。不適當的 BIOS 程式更新可能會導致系統開機失敗。若有需要，請使用以下各節的方法來更新您的 BIOS 程式。



請造訪華碩網站 <http://www.asus.com> 來下載本主機板最新的 BIOS 程式。

下述軟體可用來管理與更新主機版的 BIOS 設定程式。

1. EZ Update：在 Windows<sup>®</sup> 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. ASUS EZ Flash 3：使用 USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. ASUS CrashFree BIOS 3：當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用 USB 隨身碟或主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。

### 3.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以讓您在 Windows<sup>®</sup> 作業系統下，用來更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。



- 在使用 EZ Update 之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的連線方式連接到網際網路。
- 這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。

### 3.11.2 華碩 EZ Flash 3


華碩 EZ Flash 3 程式讓您透過網路下載與更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片或是使用需要作業系統的應用程式。




透過網路更新會受到地區與網路狀態的影響，透過網路更新之前，請先檢查您的區域網路連線。

請依照以下步驟透過 USB 更新 BIOS 程式：

1. 進入 BIOS 設定程式的 Advanced Mode，在 Tool 選單中選擇 ASUS EZ Flash Utility 然後按下 <Enter> 鍵。
2. 將儲存有最新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 選擇 via Storage Device(s)。



4. 使用 <Tab> 鍵切換至 Drive 區域。
5. 使用上/下方向鍵找到存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟，接著按下 <Enter> 鍵。
6. 使用 <Tab> 鍵切換至 Folder Info 區域。
7. 使用上/下方向鍵找到 USB 隨身碟中最新的 BIOS 檔案，然後按下 <Enter> 鍵開始 BIOS 更新作業。當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。






- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。




請確認載入出廠預設值來保持系統的穩定，在 Exit 選單中選擇 Load Optimized Defaults。請參閱 3.10 離開 BIOS 程式一節的說明。

請依照以下步驟透過網際網路更新 BIOS 程式：

1. 進入 BIOS 設定程式的 Advanced Mode，在 Tool 選單中選擇 ASUS EZ Flash Utility 然後按下 <Enter> 鍵。
2. 選擇 via Internet。



3. 使用左右方向鍵選擇欲使用網路連線方式，然後按下 <Enter> 鍵。



4. 依照螢幕上的指示完成 BIOS 更新。
5. 當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。



請確認載入出廠預設值來保持系統的穩定，在 Exit 選單中選擇 Load Optimized Defaults。請參閱 3.10 離開 BIOS 程式一節的說明。

### 3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩 CrashFree BIOS 3 程式是一個自動修復工具，當 BIOS 更新失敗或更新過程被中斷時用來回復 BIOS 檔案。您可以從驅動程式及公用程式光碟，或是從含有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中來回復 BIOS 檔案。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式版本可能會比官方網站上的 BIOS 程式版本舊，若是想要使用較新的 BIOS 程式，請至 <http://support.asus.com> 網站下載，並儲存在 USB 可攜式儲存裝置中。

#### 回復 BIOS 程式

請依照下列步驟回復 BIOS 程式：

1. 啓動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機，或是將含有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 工具程式會自動裝置中是否存在有 BIOS 檔案。當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入 ASUS EZ Flash 3 程式。
4. 系統需要您進入 BIOS 程式來回復 BIOS 設定，為了確保系統的相容性與穩定性，建議您按下 <F5> 按鍵來載入 BIOS 程式的預設值。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

# 第四章

## 4.1 RAID 功能設定

本主機板支援 Intel® Rapid Storage 快速儲存技術，可支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 和 RAID 5 磁碟陣列的設定。



更多關於 RAID 的設定，請至華碩技術支援網站 <https://www.asus.com/support> 參考 RAID Configuration Guide 的說明。

### 4.1.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。



# 附錄

## 華碩的連絡資訊

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

#### 市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 150 號 4 樓  
電話：+886-2-2894-3447  
傳真：+886-2-2890-7798  
電子郵件：info@asus.com.tw  
全球資訊網：<http://www.asus.com/tw/>

#### 技術支援

電話：+886-2-2894-3447 (0800-093-456)  
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

#### 市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 150 號 4 樓  
電話：+886-2-2894-3447  
傳真：+886-2-2890-7798  
電子郵件：info@asus.com.tw  
全球資訊網：<http://www.asus.com/tw/>

#### 技術支援

電話：+86-21-38429911  
傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#  
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

#### 市場訊息

地址：48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538,  
USA  
電話：+1-510-739-3777  
傳真：+1-510-608-4555  
電子郵件：<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

#### 技術支援

電話：+1-812-282-2787  
傳真：+1-812-284-0883  
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

### ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

#### 市場訊息

地址：Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen,  
Germany  
傳真：+49-2102-959931  
全球資訊網：<http://www.asus.com/de>  
線上連絡：<http://eu-rma.asus.com/sales> (僅回答市場相關事務的問題)

#### 技術支援

電話：+49-1805-010923 (元件)  
電話：+49-1805-010920 (系統/筆記型電腦/  
Eee 系列產品/LCD)  
傳真：+49-2102-9599-11  
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

## FCC Compliance Information

Responsible Party: Asus Computer International  
Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA  
Phone / Fax No: (510)739-3777 / (510)608-4555

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.