# 车牌识别一体机

# HTTP 通讯协议说明手册

非常感谢您使用我们公司的产品,我们将竭诚为您提供最好的服务。 本手册可能包含技术上不准确的地方或文字错误,欢迎您的纠正。 本手册内容将做定期的更新,更新内容将在本手册的新版本中加入。 我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。

# 版本变更记录

版本号	拟制日期	版本描述	存档编号
1.8.0	2018. 08. 23	1. 增加HTTP断线重传功能	20180823180

# 一、HTTP 服务器配置

- 1. 使用 HTTP 推送首先需要用户建立一个 HTTP 服务器,同时将这台 HTTP 服务器的地址配置给相机一体机;
- 2. 当一体机有识别结果后(或者其他需要推送的内容时),就会往指定的服务器地址发送 HTTP 协议消息;
- 3. 在一体机网页,登录后,点击菜单栏->高级设置->HTTP 推送,进入到 HTTP 推送的设置界面(不同版本稍有区别);
- 4. 接收 HTTP 推送的服务器,配置包括地址(可以填 ip 地址或者域名),端口号,是否开启 ssl 连接,ssl 端口号,和超时时间设置。请根据架设的服务器的情况进行配置;



- 5. HTTP 服务器可配置 1 个主服务器,最多 3 个备选服务器;若勾选了主服务器优先,则相机只往主服务器推送,当且仅当主服务器断开连接时,才会往备选服务器推送;若没勾选主服务优先,则会同时往主/备服务器推送数据;
- 6. HTTP 推送具体配置,即 HTTP 需要推送的内容,包括车牌识别结果、IO 触发、串口 485 数据,需要配置相应推送的 url。
- 7. HTTP 心跳分为取消心跳、普通心跳、comet 轮询;普通心跳相机定时往主服务器推送心跳,不处理主服务器的业务回复; comet 轮询则一直与服务器推送心跳交互,并且服务器可在回复消息中携带业务处理;
- 8. HTTP 脱机检查,当开启脱机检查时,相机会对 HTTP 进行脱机检查;脱机检查分为心跳检查以及识别结果检查;心跳检查则为普通心跳定时检查;识别结果检查为当产生识别结果时,推送识别结果后需要在检查时间内收到服务器的回

- 复,否则相机会置状态为脱机;当相机处于脱机时,会进行脱机相关的业务处理;
- 9. 配置重发次数,最多可配置 4 次,即当产生推送时,若没推送成功,相机会对推送数据进行重发;

## 二、车牌识别结果推送

开启推送车牌识别结果,同时配置推送 url 后,当有车牌识别结果产生时,相机会按图中的配置会发送消息到:

http://192.168.1.106/devicemanagement/php/plateresult.php;

请注意:在增加 HTTP 重传功能后,相对于旧版本,车牌识别结果推送消息增加了 3 个字段,分别为: plateid、isoffline、gioouts:

数据内容: JSON 格式 (utf8 编码)

```
"AlarmInfoPlate" : {
  "channel" : 0,
  "deviceName" : "IVS",
  "ipaddr": "192.168.1.100",
  "result" : {
     "PlateResult" : {
       // 红色字体部分为扩展信息
       "plate_true_width" : 80,
       "plate distance": 40,
       "is_fake_plate" : 1,
       "car_location" :
       {
           "RECT" : {
            "bottom" : 545,
            "left": 871,
            "right": 1365,
            "top" : 391
         }
       },
       "car_brand" :
           "brand" : 6
           "year" : 2018
           "type" : 1
       },
       "feature_Code": "asf", // 扩展信息结束
       "bright" : 0,
       "carBright" : 0,
       "carColor" : 0,
       "colorType" : 0,
```

```
"colorValue" : 0,
          "confidence" : 0,
         "direction" : 0,
         "imagePath" :
"%2Fmmc%2FVzIPCCap%2F2015 09 09%2F1714224504 %CE%DE .jpg",
         "license": " 无 ",
         "location" : {
            "RECT" : {
              "bottom" : 0,
              "left" : 0,
              "right" : 0,
              "top" : 0
            }
         },
          "timeStamp" : {
            "Timeval" : {
              "decday" : 8,
              "dechour" : 10,
               "decmin" : 26,
               "decmon" : 6,
              "decsec" : 28,
              "decyear" : 2018,
              "sec": 1441815171,
              "usec": 672241
            }
         },
         "timeUsed" : 0,
         "triggerType" : 4,
         "type" : 0,
         "plateid" : 123,
         "isoffline" : 0,
         "gioouts" :[
               {"ionum" : 1, "ctrltype": 0}
             ]
      }
    },
    "serialno": "eff50e18-e3d3862b"
 }
```

根据内容详细等级,数据的内容会有所不同,"全部"将回传全部内容,简略的只包含其中部分重要内容,请根据需要选择详细度。开启报警发送图片后,json中的将包含图像数据。

包含全部(扩展)内容的 json 数据如下,选项"全部"去掉了车头等扩展信息,"较详细"去掉了"location","timeUsed",选项"较简略"还去掉了"colorValue","confidence","bright","carBright","carColor",选项"简略"进一步去掉了"timeStamp"

### 说明:

字段名称	类型	取值 范围	是否 必须	描述	
AlarmInfo Plate	json	无	是	是 推送结果为车牌识别结果	
serialno	string	无	是	设备序列号,设备唯一	
channel	int	[0, 10 0]	是	默认通道号(预留)	
deviceNa me	string	无	是	设备名称	
ipaddr	string	无	是	设备 ip 地址	
result	json	无	是	实际数据	
PlateResu It	json	无	是	车牌识别结果信息	
license	string	无	是	车牌号字符串,如"京 AAAAAA"	
colorValu e	int	[0, 3 2]	是	(预留)	
colorType	int	[0, 5]	是	车牌颜色 0: 未知、1: 蓝色、2: 黄色、3: 白色、4: 黑色、5: 绿色	
type	int	[0, 1 9]	是	车牌类型 0: 未知车牌:、1: 蓝牌小汽车、2: :黑牌小汽车、3: 单排黄牌、4: 双排黄牌、5: 警车车牌、6: 武警车牌、7: 个性化车牌、8: 单排军车牌、9: 双排军车牌、10: 使馆车牌、11: 香港进出中国大陆车牌、12: 农用车	

字段名称	类型	取值范围	是否 必须	描述
				牌、13: 教练车牌、14: 澳门进出中国大陆车牌、15: 双层武警车牌、16: 武警总队车牌、17: 双层武警总队车牌、18: 民航车牌、19: 新能源车牌
confidenc e	int	[0, 10 0]	是	识别结果可信度 1-100
bright	int	无	是	亮度评价 (预留)
direction	int	[0, 4]	是	车的行进方向, 0: 未知, 1: 左, 2: 右, 3: 上, 4: 下
location	json	无	是	车牌在图片中位置
RECT	json	无	是	位置为矩形区域;left\right\top\bottom:车牌在图片中位置
timeUsed	int	无	是	识别所用时间
carBright	int	无	是	车身亮度 (预留)
carColor	int	无	是	车身颜色 (预留)
timeStam p	json	无	是	识别结果对应帧的时间戳
Timeval	json	无	是	时间戳结构体类型
sec	uint32	无	是	从 1970 年 1 月 1 日到对应帧的秒
dechour	int	[0, 6 0]	是	时间,小时
decmin	Int	[0, 6 0]	是	时间,分钟

字段名称	类型	取值范围	是否 必须	描述
decsec	Int	[0, 6 0]	是	时间,秒
decday	Int	[0, 3 1]	是	时间,天
decmon	Int	[0, 1 2]	是	时间,月
decyear	Int	[0, 20 38]	是	时间,年
usec	uint32	无	是	从 1970 年 1 月 1 日到对应帧的毫秒
triggerTy pe	int	[1, 8]	是	当前结果的触发类型: 1: 自动触发类型、2: 外部输入触发(IO 输入)、4: 软件触发(SDK)、8: 虚拟线圈触发
imagePat h	string	无	是	识别大图片的路径,开启推送大图片后,没有此字段
imageFile	string	无	是	识别大图片内容经过 base64 后的字符串
imageFile Len	int	无	是	识别大图片内容长度,注意不是 base64 后的长度
imageFra gmentFile	string	无	是	识别车牌小图片内容经过 base64 后的字符串
imageFra gmentFile Len	int	无	是	识别小图片内容长度,注意不是 base64 后的长度
plateid	unsig ned i nt	无	否	识别结果车牌 ID

字段名称	类型	取值范围	是否 必须	描述
isoffline	int	[0,1]]	是	设备离线状态,0:在线,1:离线
ionum	int	[0, 3]	是	IO OUT 序号,当前最大 4 个 IOout
ctrltype	int	[0, 2]	是	开闸类型: HTTP_IO_OUT_STATUS
plate_true _width	int	[10, 1 000]	是	车牌真实宽度
plate_dist ance	int	[0, 10 00]	是	车牌距离
is_fake_pl ate	int	[0, 1]	是	是否伪车牌, 0: 真实车牌, 1: 伪车牌
car_locati on	无	无	是	车头位置
car_brand	无	无	无	车辆品牌
brand	int	[0, 12 8]	是	车辆品牌
year	int	[0, 65 535]	是	车辆年份
type	int	[0, 12 8]	是	车辆类型
feature_C ode	string	长度 [0, 2 0]	是	车辆特征码

请注意:增加 HTTP 重传功能后,需要使用此功能,服务器的回复中,必须携带 plateid 字段,和相机推送上来的数值保持一致;

#### 中心服务器回复内容:

```
"Response_AlarmInfoPlate": {
  "info":"ok",//回复ok 开闸
  "plateid": 123, // 当前车牌 id
  "channelNum": 0, //回复开闸端口号,若无,则默认为0
  "manualTrigger": "ok",//回复ok 进行手动触发
  // (可选,不触发截图可不添加该字段)
  "TriggerImage" : {
    //回复截图内容端口号(可选,不填则默认使用http 页面配置端口)
    "port":80.
    //回复截图内容相对路径(可选,不触发截图可不添加该字段)
    "snapImageRelativeUrl" : "/devicemanagement/php/receivedeviceinfo.php",
    //回复截图内容绝对路径(可选,不触发截图可不添加该字段)
"snapImageAbsolutelyUrl": "http://192.168.1.106/devicemanagement/php/receivedevicein
fo.php"
  },
  "is_pay":"true",
  //回复串口数据可以发送到相应串口
  "serialData" :[
     "serialChannel":0,
     "data" : "...",
     "dataLen" : 123
    { //数据1,可以有或者没有,收到后将发送到对应串口
     "serialChannel":1,
     "data" : "....",
     "dataLen" : 123
    }//数据2,可以有或者没有,收到后将发送到对应串口
  ]
 }
```

# 2.1 断线重传

- 1. 当 HTTP 服务器因为某些原因,导致相机与服务器断线以后,相机会把推送失败的识别结果记为离线记录,当服务器重新连接上以后,相机根据配置判断是否需要推送离线记录,同时发送离线记录;
- 2. 配置在网页配置,开启断线重传功能,<u>注意当取消断线重传功能时,会清空当前相机</u> 的离线记录;
- 3. 相机推送识别结果,相对于旧版本的推送消息,新增三个字段: plateid, isoffline, gioouts, 脱机记录 isoffline 的值为 1;

- 4. 服务器回复相机识别结果时,在线记录需要将 plateid 字段值回复到相机消息中;
- 5. 服务器回复离线识别结果时,需要回复是否继续接收离线记录以及接收到最新的plateid;
  - 6. 离线脱机记录理论上最大支持 9000 条离线记录的重新推送;
- 7. 在推送离线记录的过程中,如果发生新的识别结果,优先推送新的识别结果,此时未完成推送的离线记录,会直接终止处理,当新识别结果推送完成之后,方重新开始推送离线记录;

注意: 当推送离线记录,相机还未收到服务器的回复时,产生了新的识别结果,相机会终止上一条离线记录的推送处理,直接推送新的识别结果,当新的识别结果推送完毕后,再推送上一条离线记录,故服务器此时有可能会收到两条一模一样的离线记录,服务器可根据 plateid 进行过滤:

```
"AlarmInfoPlate" : {
    "channel" : 0,
    "deviceName" : "IVS",
    "ipaddr": "192.168.1.100",
    "result" : {
      "PlateResult" : {
        "bright" : 0,
        "carBright" : 0,
        "carColor" : 0,
        "colorType" : 0,
        "colorValue" : 0,
        "confidence" : 0,
        "direction" : 0,
        "imagePath" :
"license": " 无 ",
        "location" : {
           "RECT" : {
             "bottom" : 0,
             "left" : 0,
             "right" : 0,
             "top" : 0
           }
        },
         "timeStamp" : {
           "Timeval" : {
                "decday" : 8,
                "dechour" : 10,
                "decmin" : 26,
                "decmon": 6,
                "decsec" : 28,
                "decyear" : 2018,
```

```
"sec": 1441815171,
              "usec" : 672241
           }
         },
         "timeUsed" : 0,
         "triggerType" : 4,
         "type" : 0,
         "plateid" : 123,
         "isoffline" : 0,
         "gioouts" :[
              {"ionum" : 1, "ctrltype": 0}
            ]
      }
    },
    "serialno": "eff50e18-e3d3862b"
  }
}
```

字段名称	类型	取值范围	是否必须	描述
plateid	unsigned int	无	否	识别结果车牌 ID
isoffline	int	[0,1]]	是	设备离线状态,0:在线,1:离线
ionum	int	[0, 3]	是	IO OUT序号,当前最大4个IOout
ctrltype	int	[0, 2]	是	开闸类型: HTTP_IO_OUT_STATUS

#### 服务器回复:

字段名称	类型	取值范围	是否必须	描述	

字段名称	类型	取值范围	是否必须	描述
plateid	unsigned int	无	是	推送的离线车牌记录 ID
continue	unsigned int	[0,1]	是	是否继续推送离线记录, 0: 否, 1: 是

注意:只有当服务器回复了离线记录消息,以及 continue 字段为 1,时,才继续推送下一条 离线记录;

# 2.2 曌系列相机

针对曌系列的相机, HTTP 推送协议增加车辆信息以及伪车牌信息:

```
"AlarmInfoPlate" :
   ...// 其他字段
   "result" :
       "PlateResult" :
          ...//
          "plate_true_width" : 80,
          "plate_distance" : 40,
          "is_fake_plate" : 1,
          "car_location" :
          {
             "RECT" : {
               "bottom" : 545,
               "left": 871,
               "right": 1365,
               "top" : 391
            }
          },
          "car_brand" :
             "brand" : 6
             "year" : 2018
             "type" : 1
          },
          "feature_Code" : "asf"
       }
```

```
}
}
```

字段名称	类型	取值范围	是否必须	描述
plate_true_width	int	[10, 1000]	是	车牌真实宽度
plate_distance	int	[0, 1000]	是	车牌距离
is_fake_plate	int	[0, 1]	是	是否伪车牌, 0: 真实车牌, 1: 伪车牌
car_location	无	无	是	车头位置
car_brand	无	无	无	车辆品牌
brand	int	[0, 128]	是	车辆品牌
year	int	[0, 65535]	是	车辆年份
type	int	[0, 128]	是	车辆类型
feature_Code	string	长度[0, 20]	是	车辆特征码

# 三、端口触发信息推送

当开启时,如果在输入输出页面->车牌触发方式里,开启了外部输入1触发或者2触发,输入有变化时,会推送 json 格式数据,内容如下:

### 数据内容: JSON 格式(utf8 编码)

```
其中,TriggerResult 中:
source=0 代表是 IO 输入 1;
source=1 代表是 IO 输入 2;
source=2 代表是 IO 输入 3;
source=3 代表输入 TCP 触发输入;
source=4 代表是 IO 输入 4;
value 表示触发时输入的状态;
其他参数的含义和车牌识别结果推送中相同。
```

中心服务器回复内容:任意合法数据,相机不对回复消息做业务处理

# 四、串口数据推送

当开启串口数据推送时,配置了 url,在相机收到 485 数据时,会主动往服务器地址推送 485 数据;

#### 数据内容: JSON 格式 (utf8 编码)

```
{
    "SerialData":{
        "channel": 0, // 通道号, 当前为0
        "serialno": "cead13eb-1a198cd7", //设备序列号
        "ipaddr": "192.168.1.100", // 设备ip
        "deviceName": "IVS", // 设备名称
        "serialChannel": 0, //串口的通道号, 通道 0 为 485 口 1, 通道 1 根据跳线方式为 485 口 2 或者 232
        "data": "Y2guY29tFw==",//串口数据, 采用 base64 编码
        "dataLen": 7//串口数据实际长度
    }
}
```

中心服务器回复内容: 任意合法数据, 相机不对回复消息做业务处理

## 五、截图数据

用户在 comet 轮询或者收到识别结果的回复字段有获取截图时,设备会进行当前视频截图并上传,imageFile 字段为图片 base64 后的编码,imageFileLen 为编码前的图片长度

#### 数据内容: JSON 格式(utf8 编码)

```
//推送截图数据
{
    "ipaddr": "192.168.1.100",
    "TriggerImage":
    {
        "imageFile":"Y2guY29tFw=="", //图片数据(base64编码)
        "imageFileLen":7 //图片数据实际长度
    }
}
```

中心服务器回复内容:任意合法数据,相机不对回复消息做业务处理

## 六、设备注册

# 6.1 普通心跳

- 1. 当相机网页配置设备注册状态为普通心跳时,相机会定时往主服务器推送心跳消息:
- 2. 当主服务连接正常,开启脱机检查的情况下,相机每隔 5S 左右推送一次心跳;
- 3. 当主服务连接正常,同时没开启脱机检查的情况下,是 30S 推送一次心跳消息;
- 4. 当主服务心跳丢失以后,相机每隔 1S 尝试连接一次;
- 5. 心跳推送使用 HTTP 长连接;

#### 数据内容,使用 formpost 的格式:

# 6.2 comet 轮询

- 1. 当开启 comet 轮询之后,相机会一直与 HTTP 服务器进行交互,保持连接请求,相机主动发送设备注册消息,内容与普通心跳内容一致,收到回复时,立即发送下一条消息;
  - 2. 发送设备注册消息,与普通心跳消息保持一致;
  - 3. comet 轮询会根据服务器回复做相应处理;

# 七、业务处理

- 1. 相机根据服务器的回复消息,进行相应的业务处理;
- 2. 当前仅支持<mark>车牌识别结果的推送</mark>回复,以及 comet 轮询的消息回复,相机会根据回复做业务处理;

# 7.1 控制 IO 开闸

```
服务器在收到车牌识别结果推送、或者 comet 轮询时,回复以下结构的消息,可触发开闸 {
    "Response_AlarmInfoPlate":
    {
        "info":"ok",//回复 ok 开闸 // .... 其他数据 }
}
```

# 7.2 控制串口推送 485 数据

服务器在收到车牌识别结果推送、或者 comet 轮询时,回复以下结构的消息,可发送 485 数据

```
{
    "Response_AlarmInfoPlate":
    {
        "serialData" :[
```

```
{
        "serialChannel":0,
        "data":"...",
        "dataLen": 123
        },
        { //数据1,可以有或者没有,收到后将发送到对应串口
            "serialChannel":1,
            "data":"....",
            "dataLen": 123
        }//数据2,可以有或者没有,收到后将发送到对应串口
        l
        // ....其他数据
    }
}
```

# 7.3 截图

服务器在收到车牌识别结果推送、或者 comet 轮询时,回复以下结构的消息,可触发截图:

相机会触发当前的视频截图,然后将截图数据推送到 snapImageAbsolutelyUrl 字段指定的服务器地址;

# 7.4 手动触发识别

服务器在收到车牌识别结果推送、或者 comet 轮询时,回复以下结构的消息,可触发手动识别:

```
{
    "Response_AlarmInfoPlate":
    {
        "manualTrigger" : "ok",//回复ok 进行手动触发
        // .... 其他数据
    }
}
```

或者仅回复以下数据:

```
{
  "type": "AVS_TRIGGER",
}
```

此时会触发相机的手动识别,设备会将识别结果数据推送至 http 服务端,前提是服务端配置了识别数据的推送;

# 7.5 白名单操作

中心服务器在收到 HTTP 推送的识别结果时, 在回复的识别结果消息中, 携带白名单操作信息

注意: 单条回复消息, 最多操作 5 条白名单数据;

1. 回复消息使用 JSON 格式,格式如下

#### 2. 字段含义如下:

字段名称	类型	取值范围	是否必须	描述
operate_type	int	[0,1]	是	操作类型(0:增加,1: 删除)
white_list_data	无	个数[1, 5]	是	白名单数组: 单次操作, 最大支持 5 条
plate	strin g	长度[7, 1 5]	是	车牌 (GB2312)
enable	int	[0, 1]	是	当前名单是否有效(0:无效, 1,:有效)
need_alarm	int	[0, 1]	是	当前名单是否为黑名单 (0: 否, 1: 黑名单)

字段名称	类型	取值范围	是否必须	描述
enable_time	strin g	固定格式、 固定长度:	否	当前名单生效时间,如:2018-01-01 11:1 1:11
overdue_time	strin g	固定格式、 固定长度:	否	当前名单过期时间,如:2018-01-01 11:1 1:11

#### 3.消息示例:

同时增加两条白名单数据(多条数据,格式一致):

第一条没有白名单有效时间,则默认白名单永久有效;

第二条有白名单有效时间,表示当前白名单在这个时间段内有效;

4. 删除两条白名单的回复消息示例:

5. 删除全部白名单的回复消息示例:

## 八、常见问题

#### Q: 设备注册是什么?

A: 当开启时,每隔一段时间,一体机会自动发送设备信息到中心服务器,包括设备 ip,端口,序列号等信息。

### Q: 设置好了,请求收不到,什么问题?

A: 请确保一体机可以访问中心服务器的相应地址。常见的问题如,局域网内,网线是否接好, ip 地址是否冲突,是否在可以访问的网段;中心服务器如果在公网,请确保一体机可以访问公网,需要设置好一体机的网关和 dns 地址。检查中心服务器是否运行。

#### Q: 请求收到了,但没有数据(数据格式不对)?

```
A: 车牌识别结果推送的请求发送的是 json 数据, http 的 body 内容如, {"AlarmInfoPlate":{...}} 接收方法例如: php:
```

```
$doc = file_get_contents("php://input");
```

java:
StringBuffer jb = new StringBuffer();
String line = null;

try {
 BufferedReader reader = request.getReader();

while ((line = reader.readLine()) != null)
jb.append(line);

} catch (Exception e) { /\*report an error\*/ }

详细参考: http://stackoverflow.com/questions/3831680/httpservletrequest-get-post-data

#### Q: 设备注册又是什么格式?

A: 设备注册请求发送的数据内容如下:

```
IVS-----cd9a1a32759bContent-Disposition: form-data; name="device_name" IVS-----cd9a1a32759bContent-Disposition: form-data; name="ipaddr"19 2.168.0.100-----cd9a1a32759bContent-Disposition: form-data; name="port"80-----cd9a1a32759bContent-Disposition: form-data; name="user_name"admin-----cd9a1a32759bContent-Disposition: form-data; name="pass wd"admin------cd9a1a32759bContent-Disposition: form-data; name="se
```

rialno"fcb68a83-ee8409dd------cd9a1a32759bContent-Disposition: form-d ata; name="channel\_num"1-----cd9a1a32759b-如所见是 formpost 的格式,接收方法例如: java 使用 request.getQueryString 接

如所见是 formpost 的格式,接收方法例如: java 使用 request.getQueryString 接收,php 使用\$\_POST 变量接收

#### Q: 如何回复请求开闸?

A: 回复{"Response\_AlarmInfoPlate":{"info":"ok","content":"...","is\_pay":"true"}} info 如果是 ok 表示开闸

#### Q: 回复中 content 能不能是中文?

A: 所有请求都用 utf8 进行编码,回复也用 utf8 即可。

#### Q: 能否使用 ssl 连接发送,我们的中心服务器是 ssl 的?

A: 在设置中设置 ssl 端口(一般是 443), 然后选上开启,设置就可以了,注意如果中心服务器不支持 ssl 连接,请不要选择开启该项。

#### Q: 怎么获取截图?

A: 推送的结果中有"imagePath": "/snapshot/lpr/tri\_snap\_24.jpg",后面是访问截图的 http 路 径,前面加上一体机的网址,就可以得到截图的地址如 http://192.168.1.100:8080/snapshot/lpr/tri\_snap\_24.jpg

#### Q: 为什么相同车牌返回了两次结果?

A: 推送的结果中有一项触发类型 triggerType, 可以根据触发类型来过滤结果。

# **Q**:中心服务器,收到推送结果,回复给一体机,但看不到返回的具体内容,如何调试中心服务器?

A: 在网页上可以查看访问中心服务器的日志,可以看到中心服务器回复给一体机的内容。

# Q: 多台相机同时使用 comet 轮询时,中心服务器压力过大,导致服务器响应不过来?

A: comet 轮询机制,为相机循环往中心服务器推送心跳包的数据,当服务器收到推送,回复响应以后,相机立马启动下一心跳包的推送,中间没有定时器等时延;

故当相机数量较大时,同时使用 comet 方式往一个服务器推送,请注意服务器性能;