₿

EasyDarwin开源流媒体平台系列文档

EasyDarwin 开源流媒体平台 交互协议



版本 v1.1 EasyDarwin 开源流媒体社区 2016 年 12 月




目录

Part	Ι,	系统架构3
1.		整体架构
2.		模块划分
Part	II	交互协议5
1.		协议设计原则5
2.		消息头部分5
3.		消息的数据部分5
	3. 1	客户端发送请求消息时的 Header 标签5
	3. 2	服务器响应客户端消息时的 Header 标签
4.		消息类型定义
	4.1	EasyNVR 注册到 EasyCMS7
	4.2	EasyCMS 向 EasyNVR 请求通道摄像机实时码流推送8
	4.3	EasyCMS 请求停止 EasyNVR 通道摄像机实时码流推送
	4.4	EasyClient 向 EasyCMS 请求设备列表信息10
	4.5	EasyClient 向 EasyCMS 请求具体设备信息11
	4.6	EasyClient 向 EasyCMS 请求设备的码流12
	4.7	EasyDarwin 向 EasyCMS 请求停止码流推送13
	4.8	设备向 CMS 上传快照14
	4.9	EasyClient 向 EasyDarwin 请求设备的码流14
	4.10	EasyClient 向 EasyDarwin 请求设备播放码流心跳15
	4.11	设备向 EasyDarwin 推送流媒体15
Part	II	[附录16
1.		状态码定义16
2.		对象地址编码17
Dant	т.	百年日十



Part I 系统架构

1. 整体架构





2. 模块划分

- EasyCMS 中心管理服务器: 负责所有设备的接入与管理,各个服务单元的接口接入(EasyCamera、EasyNVR、EasyClient);
- EasyDarwin 流媒体服务器:负责流媒体分发、转码、HLS发布等功能;
- EasyCamera 对接与EasyCMS的信令交互、对接与EasyDarwin的流媒体交互、对接与摄像机方案的交 互(ARM Linux内部调用);
- EasyNVR 对接与EasyCMS的信令交互、对接与EasyDarwin的流媒体交互、对接与各通道的摄像机 的Onvif/RTSP交互;



Part II 交互协议

1. 协议设计原则

客户端与服务器通讯过程中,信息以消息为载体进行传输,每条消息都包含有消息头和消息 的数据部分构成;

- ▶ 消息头部分以 HTTP 协议构成,以\r\n\r\n 结尾:
- ▶ 数据部分采用 json 文本协议,保证协议高可读性和扩展性。

消息头部分

HTTP 头部分为 HTTP 请求头部与 HTTP 响应头部,以客户端建立会话举例:

```
GET http://www.easydarwin.org/ HTTP/1.1
CSeq: 1
Content-Length: 216
<json数据部分>
```

服务器响应:

```
HTTP/1.1 200 OK
CSeq: 1
Content-Length: 158
<json数据部分>
```

3. 消息的数据部分

json 部分细分为两大标签<Header></Header>和<Body></Body>

3.1 客户端发送请求消息时的 Header 标签

```
"Header": {
    "Version": "1.0",
   "AppType": "EasyCamera",
   "TerminalType": "ARM Linux",
    "CSeq": "1",
   "MessageType": "MSG_CS_REGISTER_REQ"
```



格式说明:

Version: 协议版本;

TerminalType: 客户端应用程序类型 ARM_Linux、Android、iOS、WEB、PC 等等;

AppType: 终端类型,设备采集端(EasyNVR/EasyCamera/EasyPusher)、服务端(EasyCMS、

EasyDarwin/EasyRMS)、客户端(EasyClient /EasyPlayer);

SessionID: 流媒体平台为终端每次登录系统所生成的 Token,SessionID 在整个平台系统中唯一

MessageType: 消息类型,如登录消息、列表请求消息等等,详情请参照"<u>消息类型定义</u>";CSeq: 请求消息的序列号,该字段在请求和响应消息中成对出现,目的用于确认请求消息所对应的响应消息。同一客户端在同一次会话过程中不应出现 CSeq 值重复的情况,服务器对该条命令响应的时候返回的 CSeq 值与客户端传递过来 CSeq 值的相同。

3.2 服务器响应客户端消息时的 Header 标签

```
"Header": {

"Version": "1.0",

"AppType": "EasyCamera",

"TerminalType": "ARM_Linux",

"CSeq": "1",

"SessionID": "a939cd77c7cb4af6b2bd8f2090562b91",

"MessageType": "MSG_SC_REGISTER_ACK"
}
```

4.消息类型定义

定义	描述			
MSG_DS_REGISTER_REQ	设备向 EasyCMS 服务器发送的注册请求(周期性发			
	送)			
MSG_SD_REGISTER_ACK	设备注册响应			
MSG_SD_PUSH_STREAM_REQ	EasyCMS 向设备请求实时码流推送到 EasyDarwin			
MSG_DS_PUSH_STREAM_ACK	推流请求响应			
MSG_SD_STREAM_STOP_REQ	EasyCMS 向设备请求停止实时码流推送			
MSG_DS_STREAM_STOP_ACK	停止命令响应			
http://[ip]:[port]/api/v1/getdevicelist	客户端向 EasyCMS 请求设备列表			
MSG_SC_DEVICE_LIST_ACK	在线设备列表响应			
http://[ip]:[port]/api/v1/getdeviceinfo?device=[Seria	客户端向 EasyCMS 请求设备详细信息			
IJ				
MSG_SC_DEVICE_INFO_ACK	设备具体信息响应			
http://[ip]:[port]/api/v1/startdevicestream?device=0	客户端向 EasyCMS 请求设备的码流			
01002000001&channel=1&reserve=1				
MSG_SC_START_STREAM_ACK	携带流媒体地址响应			
http://[ip]:[port]/api/v1/stopdevicestream?device=0	客户端向 EasyCMS 请求释放设备码流			



01002000001&channel=1&reserve=1			
MSG_SC_STOP_STREAM_ACK	释放请求响应		
MSG_DS_POST_SNAP_REQ	设备向 EasyCMS 上传视频快照		
MSG_SD_POST_SNAP_ACK	快照响应		
http://[ip]:[port]/api/v1/getdevicestream?device=00	客户端像 EasyDarwin 请求视频(调用接口之前需调		
1002000001&channel=1&protocol=rtsp&reserve=1	用 EasyCMS 的请求流接口)(protocol 为		
	RTSP/RTMP/HLS)		
MSG_SC_GET_STREAM_ACK	EasyDarwin 返回设备取流结果		
http://[ip]:[port]/api/v1/livedevicestream?device=00	播放时间隔 30s 调用一次心跳接口		
1002000001&channel=1&protocol=rtsp	推从时间隔 30S 炯用一次心跳按口		
MSG_SC_GET_STREAM_ACK	返回心跳结果		

4.1 EasyNVR 注册到 EasyCMS

```
1)请求; MSG_DS_REGISTER_REQ
   {
     "EasyDarwin": {
       "Header": {
         "Version": "1.0",
         "AppType": "EasyNVR",
         "TerminalType": "ARM Linux",
         "CSeq": "1",
         "MessageType": "MSG_DS_REGISTER_REQ"
       },
       "Body": {
         "Serial": "001002000001",
         "Name": "EasyNVR Model 3535",
         "Tag": "demo",
         "Token": "a939cd77c7cb4af6b2bd8f2090562b91",
         "ChannelCount": "16",
         Channels:
              {
               "Channel": "01",
                "Name": "Camera01",
                "Status": "online/offline"
              },
                "Channel": "02",
               "Name": "Camera02",
                "Status": "online/offline"
             },
             .....
             {
```

```
⊜
```

```
"Channel": "16",
            "Name": "Camera16",
             "Status": "online/offline"
  }
格式说明:
Serial: 设备序列号;
Name: 设备名称
Token: 设备授权码,也就是密码,加密后传输;
Channel Count: EasyNVR 当前接入的摄像机通道数量;
Channels: 各个通道接入的摄像机信息,包括摄像机序列号、摄像机名称的数组;
注意:如果 AppType 为 EasyCamera、,那么只需要携带 Serial、Name、Token 属性;
2) 响应: MSG_SD_REGISTER_ACK
    "EasyDarwin": {
      "Header": {
       "Version": "1.0",
       "CSeq": "1",
       "MessageType": "MSG SD REGISTER ACK",
       "ErrorNum": "200",
       "ErrorString": "Success OK!",
      "Body": {
        "SessionID": "a939cd77c7cb4af6b2bd8f2090562b91",
        "Serial": "001002000001",
    }
心跳间隔默认30S,超时90S;
服务器 90S 后如果没有接收到客户端心跳,则认为客户端掉线;
客户端 90S 后如果没有接收到服务器响应,则认为与服务器链接断开,重新建立连接。
4.2 EasyCMS 向 EasyNVR 请求通道摄像机实时码流推送
1)请求: MSG_SD_PUSH_STREAM_REQ
    "EasyDarwin": {
      "Header": {
       "Version": "1.0",
       "MessageType": "MSG_SD_PUSH_STREAM_REQ",
       "CSeq": "2"
```

```
₿
```

```
},
        "Body": {
        "Serial": "001002000001",
        "Channel": "1",
        "Protocol": "RTSP",
        "Server_IP": "8.8.8.8",
        "Server Port": "554",
        "StreamID": "QWERASDFGHJKZCVV",
        "Reserve": "1"
格式说明:
Serial: 设备序列号
Channel: 摄像机通道号
Protocol: 指定流媒体传输协议,如RTSP、自定义协议等等
Server_IP: 推送码流到的流媒体服务器地址
Server Port: 推送码流到的流媒体服务器端口
SessionID: EasyCMS 为控制拉流和推流的合法性生成唯一的 StreamID 并存储在 Redis 上,由
EasyDarwin 进行判断是否合法。
Reserve: 预留不同的码流, 0流畅, 1标清, 2高清, 3超清
如果设备端都是推送RTSP的话,就不用再加Protocol字段了,如果加了,停止推流也应该加上。
2) 响应: MSG DS PUSH STREAM ACK
    "EasyDarwin": {
      "Header": {
       "Version": "1.0",
       "CSeq": "2",
       "MessageType": "MSG_DS_PUSH_STREAM_ACK",
       "ErrorNum": "200",
       "ErrorString": "Success OK"
     "Body": {
        "Serial": "001002000001",
        "Channel": "1",
        "Reserve": "1",
        "Server IP": "9.9.9.9",
         "Server_Port": "554"
    }
```

Server_IP 和 Server_Port 在此返回的是设备实际推流的 IP 和端口。

4.3 EasyCMS 请求停止 EasyNVR 通道摄像机实时码流推送



```
1) 请求: MSG_SD_STREAM_STOP_REQ
     "EasyDarwin": {
       "Header": {
        "Version": "1.0",
        "MessageType": "MSG_SD_STREAM_STOP_REQ",
        "CSeq": "3"
      },
       "Body": {
         "Serial": "001002000001",
         "Channel": "1",
         "Protocol": "RTSP", //请求推流有,那么停止推流也应该有
        "Reserve": "1"//码流类型
2) 响应: MSG_DS_STREAM_STOP_ACK
     "EasyDarwin": {
      "Header": {
        "Version": "1.0",
        "CSeq": "3",
        "MessageType": "MSG_DS_STREAM_STOP_ACK",
        "ErrorNum": "200",
        "ErrorString": "Success OK"
       "Body":
              {
        "Serial": "001002000001",
        "Channel": "01",
        "Protocol": "RTSP", //请求推流有,那么停止推流也应该有
        "Reserve": "1"//码流类型
4.4 EasyClient 向 EasyCMS 请求设备列表信息
1) 请求: RESTful
http://[ip]:[port]/api/v1/getdevicelist
2) 响应: MSG SC DEVICE LIST ACK
    "EasyDarwin": {
        "Header": {
```

```
₿
```

```
"Version": "1.0",
          "MessageType": "MSG_SC_DEVICE_LIST_ACK",
          "ErrorNum": "200",
          "CSeq": "4"
          "ErrorString": "Success OK"
        },
        "Body": {
        "DeviceCount": "2",
        "Devices": [
             "Serial": "001002000001",
            "Name": "DeviceName 001",
            "Tag": "DeviceTag001"
          },
            "Serial": "000000000002",
            "Name": "DeviceName 002",
            "Tag": "DeviceTag002";
示例:
获取所有 EasyCamera 设备
http://[ip]:[port]/api/v1/getdevicelist?TerminalType=ARM_Linux&AppType=EasyCamera
获取所有移动设备
http://[ip]:[port]/api/v1/getdevicelist?TerminalType=iOS|Android&AppType=EasyCamera
获取 EasyNVR
http://[ip]:[port]/api/v1/getdevicelist?AppType=EasyNVR
4.5 EasyClient 向 EasyCMS 请求具体设备信息
1) 请求: RESTful
http://[ip]:[port]/api/v1/getdeviceinfo?device=[Serial]
格式说明: Serial: 设备序列号
2) 响应: MSG_SC_DEVICE_INFO_ACK
    "EasyDarwin": {
        "Header": {
          "Version": "1.0",
          "MessageType": "MSG SC DEVICE INFO ACK",
          "ErrorNum": "200",
          "CSeq": "5",
```

```
▣
```

```
"ErrorString": "Success OK"
    },
    "Body": {
    "Serial": "001002000001",
         "ChannelCount": "16",
         "Channels": [
                "Channel": "1",
                "Name": "Camera01",
                "Status": "online/offline"
              },
              {
                "Channel": "02",
                "Name": "Camera02",
                "Status": "online/offline"
             },
             .....
              {
                "Channel": "16",
                "Name": "Camera16",
                "Status": "online/offline"
          7
}
```

4.6 EasyClient 向 EasyCMS 请求设备的码流

1) 请求: RESTful

http://[ip]:[port]/api/v1/startdevicestream?device=001002000001&channel=1&reserve=1

2) 响应: MSG_SC_START_STREAM_ACK

```
"EasyDarwin": {
    "Header": {
        "Version": "1.0",
        "MessageType": "MSG_SC_START_STREAM_ACK",
        "ErrorNum": "200",
        "CSeq": "6",
        "ErrorString": "Success OK"
}

    "Body": {
        "Serial": "001002000001",
        "Channel": "1",
        "Service": "IP=119.199.155.127;Port=10088;Type=EasyDarwin",
```

```
▣
```

返回成功后,使用返回的 Service 字段提取出 EasyDarwin 的 IP 和端口,通过 IP 和端口进行调用取流,如: http://119.199.155.127:10088/api/v1/getdevicestream?device=00100 2000001&channel=1&protocol=hls。

4.7 EasyDarwin 向 EasyCMS 请求停止码流推送

1) 请求: MSG_CS_FREE_STREAM_REQ

```
"EasyDarwin": {
    "Header": {
        "Version": "1.0",
        "AppType": "EasyDarwin",
        "TerminalType": "Linux",
        "CSeq": "7",
        "MessageType": "MSG_CS_FREE_STREAM_REQ"
}

    "Body": {
        "Serial": "001002000001",
         "Channel": "1",
        "Protocol": "RTSP",
        "Reserve": "1"
     }
}
```

2) 响应: MSG SC FREE STREAM ACK

```
"EasyDarwin": {
    "Header": {
        "Version": "1.0",
        "MessageType": "MSG_SC_FREE_STREAM_ACK",
        "ErrorNum": "200",
        "CSeq": "7",
        "ErrorString": "Success OK"
}

"Body": {
        "Serial": "001002000001",
        "Channel": "1",
        "Protocol": "RTSP",
        "Reserve": "1"
```

}

4.8 设备向 CMS 上传快照

```
1) 请求: MSG_DS_POST_SNAP_REQ
     "EasyDarwin": {
       "Header": {
         "Version": "1.0",
         "CSeq": "8",
         "MessageType": "MSG DS POST SNAP REQ"
       },
       "Body": {
         "Serial": "001002000001",
         "Channel", "1",
         "Type": "JPEG",
         "Time": "2015-07-20 12:55:30",
         "Image": "Base64Encode Image Data"
     }
2) 响应: MSG_SD_POST_SNAP_ACK
    "EasyDarwin": {
        "Header": {
           "Version": "1.0".
           "CSeq": "8",
           "MessageType": "MSG SD POST SNAP ACK",
           "ErrorNum": "200",
           "ErrorString": "Success OK"
        "Body": {
           "Serial": "001002000001",
           "Channel", "1"
        }
    }
```

4.9 EasyClient 向 EasyDarwin 请求设备的码流

1) 请求: RESTful

2) 响应: MSG_SC_GET_STREAM_ACK

```
"EasyDarwin": {
    "Header": {
        "Version": "1.0",
        "MessageType": "MSG_SC_GET_STREAM_ACK",
```

```
▣
```

返回成功后,使用 URL 的地址进行播放。protocol 为 RTSP/RTMP/HLS,返回对应的播放地址。 IsReady 表示当前请求的视频流是否需要进行预加载过程,1表示流已经存在,不需要预加载, 直接播放,0表示首次启动播放视频流,需要预加载过程;

4.10 EasyClient 向 EasyDarwin 请求设备播放码流心跳

1) 请求: RESTful

间隔 30s 发送心跳

2) 响应: MSG_SC_GET_STREAM_ACK

```
"EasyDarwin": {
    "Header": {
        "Version": "1.0",
        "MessageType": "MSG_SC_GET_STREAM_ACK",
        "ErrorNum": "200",
        "CSeq": "6",
        "ErrorString": "Success OK"
    }
}
```

4.11 设备向 EasyDarwin 推送流媒体

标准 RTSP 推送流程: ANNOUNCE/SETUP/PLAY/RTP.



Part III 附录


1. 状态码定义

响应吗	报文描述	定义		
200	Success OK	成功		
201	Success Created	成功创建		
202	Success Accepted	已接受用于处理,但处理尚未完成		
204	Success No Content	已接收请求,但不存在要回送的信息		
206	Success Partial Content	已接收请求,但要回送的信息不完整		
301	Redirect Permanent Moved	请求的数据具有新的位置且更改是永久的。		
302	Redirect Temp Moved	请求的数据临时具有不同 URI		
303	Redirect See Other	可在另一 URI 下找到对请求的响应		
305	Use Proxy	必须通过位置字段中提供的代理来访问请求的资源		
400	Client Bad Request	请求中有语法问题,或不能满足请求		
401	Client Unauthorized	未授权客户端访问数据		
402	Payment Required	需要付款,表示计费系统已有效		
403	Client Forbidden	禁止,即使有授权也不需要访问		
404	Not Found	服务器找不到给定的资源		
405	Method Not Allowed	请求的方法不支持		
407	Proxy Authentication Required	代理认证请求,客户机首先必须使用代理认证自身		
408	Request Timeout	请求超时		
409	Conflict	请求冲突		
412	Precondition Failed	on Failed 前提条件失败		
415	Unsupported Media Type	服务器拒绝服务请求,因为不支持请求实体的格式		
500	Server Internal Error	内部错误,因为意外情况,服务器不能完成请求		
501	Server Not Implemented	未执行,服务器不支持请求		
502	Server Bad Gateway	错误网关,服务器接收到来自上游服务器的无效响应		
503	Server Unavailable	由于临时过载或无法获得服务护,服务器无法处理请求		
505	RTSP Version Not Supported	不支持的 RTSP 版本		
600	Memcache Not Found	找不到 Memcache 服务器		
601	Database Not Found	找不到 Database 服务器		
602	User Not Found	找不到用户信息(该用户不存在)		
603	Device Not Found	找不到设备信息(该设备不存在或者没有与请求用户		
		绑定)		
604	Session Not Found	找不到会话信息(Session 过期或者不存在)		
605	Service Not Found	找不到请求的服务模块		
620	Password Error	密码错误		



621	Parse Error	XML 解析失败
622	Permission Error	没有权限

2. 对象地址编码



所有设备Serial都是用12位字符串表示,前3位表示生产厂商,第4位-第6位表示对象类型,第7位-第12位表示对象ID;

接入商根据需求在不断的扩大,目前分配的为:

001: EasyDarwin

类型有如:

001: EasyCamera

002: EasyNVR

. . .

例如: EasyDarwin的ID为000001的EasyCamera设备



Part IV 更新日志

更新内容	版本号	更新日期	作者
1、定义基本通讯协议	V1.0.0	2014-08-25	Babosa