单片机程序的开发、编译、下载

- ■单片机程序的开发、编译、调试
 - ➤ Keil µVision4编译软件
- ■USB转串口驱动
 - ▶ PL2303,直接下载安装即可
- ■单片机程序的下载
 - ➤ STC-ISP 烧录软件



- ■单片机程序的开发、编译、调试
 - ➤ Keil µVision4编译软件
 - ▶编译51系列的单片机程序代码:支持AT83/87/89/8X系列, STC89系列等单片机的程序编辑与编译
 - ▶源程序: C语言和汇编语言

- ■介绍:
 - ▶ 新建工程、编译、仿真



■新建工程

▶注意: 机房电脑关机重启后, 所有程序恢复初始状态

▶ 建议:保存自己的程序(所有程序放在一个文件夹中,


关机前备份带走。)

启动程序Keil uVision4






进入 Keil 后,屏幕如下图所示。几秒钟后出现编辑界。






编辑界面






首先建立一个新工程,单击Project菜单,在弹出的下拉菜单中选中New μVision Project 选项





选择要保存的路径,输入工程文件的名字。比如:保存到 C51目录里,工程文件的名字为C51,然后点击保存。 项目文件的扩展名为.uvproj。







北京邮电大学

自动化学院

刘春

之后会弹出一个对话框,要求选择单片机的型号。






注意:

Keil 几乎支持所有的51核的单片机,但Keil uVision 软件基本CPU库中并不包含STC系列单片机,两种解决方法:


- 用相似单片机代替: Intel系列、Atmel系列
- 将STC系列单片机导入到Keil开发环境中








选好单片机后会弹出如下对话框:是否将标准8051启动 代码复制到工程中?点击"否"。





完成上一步骤后,屏幕如下图所示




北京邮电大学

自动化学院

间春


到止,新的工程已建立。接着,开始编写单片机源文件。 单击 "File"菜单,再在下拉菜单中单击"New"选项,会新建一个空白文本文件。

在此文件内输入代码,保存。




注意:

文件保存时,在"文件名"的编辑框中,输入文件名,同时,必须键入正确的扩展名。C语言,扩展名为(.c);汇编语言,则扩展名为(.asm)。






回到编辑界面后,单击"Target 1"前面的"+"号,然后在"Source Group 1"上单击右键,然后单击"Add File to Group 'Source Group 1'"。






选中Text1.c,然后单击"Add"。将编好的源代码添加到工程中。





最后的窗口显示如下




"Source Group 1"文件夹中多了一个子项"Text1.c"。 子项的多少与所增加的源程序的多少相同。



- ■程序编译
 - >以上是一个完整工程的全过程,即软件的开发过程
 - > 编译、调试、查看程序运行结果

设置输出:

"Output"中单击 "Create HEX File" 选项,使程序编译后产 生HEX代码,供下载软件 使用(把程序下载到单 片机中)。






北京邮电

编译: Rebuild

编译结果:

- 1. 没有错误
- 2. 有错误,更正错误后在进入下一步。






■仿真

- ▶ 仿真不是必需的,但用好仿真会节约很多开发时间
- 1. 先确保程序是没有语法错误,能成功编译。
- 2.单击工具栏的Debug按钮。



3.在仿真过程中,可以选择View菜单的Memory Window 来查看内存的数据。








- ■单片机程序的下载
 - ➤ STC-ISP 烧录软件(C:\Keil\资料)
 - ▶下载前,需检查:
 - 1. 是否生成.hex文件
 - 2. 是否安装USB转串口驱动
 - 3. 单片机电源是否短路



- STC-ISP 烧录软件
 - ▶下载步骤:
 - 1. 选择单片机型号
 - 2. 打开程序文件.hex
 - 3. 选择串口
 - 4. 下载





串口:串口COM因不同电脑而异,需自行设置

查看电脑的串口号:右击我的电脑->属性->硬件->设备管理器->端口(COM和LPT)



