

# 泰芯 Linux WiFi SMAC 驱动开发指南



珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited

保密等级	A
发行日期	2022-8-4

## 泰芯 Linux WiFi SMAC 驱动开发指南

文件编号	
文件版本	V1.2

## 修订记录

日期	版本	描述	修订人
2022/8/4	v1.2	修改蓝牙配网开发说明	DY
2022/7/27	v1. 1	新增蓝牙配网自定义协议说明	DY
2022/6/23	v1.0	初始版本	DY





珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

版权所有侵权必究

Copyright © 2022 by TaiXin Semiconductor All rights reserved

保密等级	A
发行日期	2022-8-4

## 泰芯 Linux WiFi SMAC 驱动开发指南

文件编号	
文件版本	V1.2

目录

1 概述	1
2 Linux Kernel 编译配置	
3 WiFi Driver 开发使用说明	
3.1 hgic_smac	2
3.1.1 hgic_smac 驱动文件	
3.1.2 hgic smac 编译说明	
3.1.3 hgic smac 加载说明	4
3.1.4 hgic smac proc fs 接口	4
3.1.5 hgic_smac 辅助模块	5
3.1.6 hgic smac 调试与测试	
3.1.7 hgic smac BLE 配网	6
2.2 国州下港	c



珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited

### 1 概述

泰芯 SMAC 驱动需要内核支持 MAC80211/CFG80211, WiFi 协议栈运行在主控端。支持 ieee80211 bgn 协议,支持 AP/STA/P2P 模式。对应的 WiFi 固件为 vx. x. x. 1 类型。

### 2 Linux Kernel 编译配置

SMAC 驱动支持 SDIO 和 USB 两种接口,在编译 kernel 需要打开以下功能:

- 1. 根据选择使用的接口(sdio/usb),打开对应的支持模块
  - (1) sdio 接口: 打开 Device Driver → MMC/SD/SDIO card support, 以及对应的 mmc host driver。
  - (2) usb 接口: 打开 Device Driver → USB support, 以及对应的 usb host driver。

**注**:编译驱动时如果出现 mmc\_card\_disable\_cd 未定义 error,请打开 if\_sdio.c 中 mmc\_card\_disable\_cd 定义代码,如下图所示:



## 3 WiFi Driver 开发使用说明

## 3.1 hgic\_smac


SMAC 驱动需要内核支持 MAC80211/CFG80211。AP 模式需要使用 hostapd,STA 模式需要使用 wpa supplicant。hostapd/wpa supplicant 均可自行从 Internet 下载编译。

hgic\_smac 驱动适用于 TXW801 系列芯片,不支持低功耗模式。可编译成独立 ko 文件,也可以编译进内核。

## 3.1.1 hgic\_smac 驱动文件

hgic\_smac 驱动以源码形式发布,用户自行编译:





其中 tools 目录提供了常用工具: hostapd-2.9/wpa\_supplicant-2.9/iw-5.0。smac 驱动对 hostapd/wpa\_supplicant 的版本无要求,可以使用其它版本。

## 3.1.2 hgic\_smac 编译说明

编译 smac 驱动需要修改 Makefile 文件添加编译工具链信息。

Makefile 文件已经添加部分主控编译参数,请自行添加方案所使用的主控的编译参数。

```
#Hi3518
#ARCH := arm
#COMPILER := arm-hisiv300-linux-uclibegnueabi-
#LINUX_KERNEL_PATH := /home/matt/Hi3518/hi3518/linux-3.4.y

#FH8852
#ARCH := arm
#COMPILER := arm-fullhan-linux-uclibegnueabi-
#LINUX_KERNEL_PATH := $(CURRENT_PATH)/../linux-3.0.8
#CFLAGS += -DFH8852 -DCONFIG_NO_ZERO_PACKET
```

编译 smac 驱动时可以选择支持 sdio 或者 usb 接口。执行 make 命令可以查看编译说明。



珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited

```
usage:

make smac : compile SMAC driver. support sdio/usb interface. generate hgics.ko make smac_usb : compile SMAC driver. only support usb interface. generate hgics.ko make smac_sdio: compile SMAC driver. only support sdio interface. generate hgics.ko make fmac : compile FMAC driver. support sdio/usb interface. generate hgicf.ko make fmac_usb : compile FMAC driver. only support usb interface. generate hgicf.ko make fmac_sdio: compile FMAC driver. only support sdio interface. generate hgicf.ko make clean
```

### 3.1.3 hgic\_smac 加载说明

加载 smac 驱动: insmod hgics.ko。

加载驱动时,可以根据需要指定以下参数:

- fw\_file: 指定 WiFi 固件名称。未指定该参数时驱动默认加载 hgics.bin。
  - insmod hgics.ko fw\_file=xxxx.bin 具体说明参见 <u>3.2 固件下载</u>章节。

### 3.1.4 hgic\_smac proc fs 接口

除了可以常规使用 hostapd/wpa\_supplicant 程序之外, hgic\_smac 驱动也提供 proc fs 接口。应用程序通过 proc fs 接口可以与驱动/固件进行交互。 proc fs 接口文件存放在/proc/hgics/目录下。

- 1. /proc/hgics/fwevnt (只读) 该文件用于接收驱动消息。在驱动无消息时访问该接口会被阻塞 100ms。 tools/test app/hgics.c 提供了示例代码。
- 2. /proc/hgics/status (只读) cat /proc/hgics/status 可以查看驱动运行状态。包括固件信息,驱动数据缓存信息。
- /proc/hgics/iwpriv (读写)
   该文件是泰芯提供的 hgpriv.c/iwpriv.c 工具交互接口,用于驱动/固件参数设置。
   具体参见 3.1.5 章节。



珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited



除了可以正常使用 hostapd/wpa\_supplicant 应用程序外, smac 驱动提供了/proc/hgics/iwpriv接口,通过该接口程序可以与 WiFi 驱动/固件进行交互。

为了方便使用/proc/hgics/iwpriv 接口, smac 驱动在 tools/test\_app 目录下提供了辅助 API 文件: iwpriv.c/hgics.c/hgpriv.c。

应用程序可以集成这些代码,直接通过 API 方式与 WiFi 驱动/固件进行交互。

其中 hgics.c 可以作为 smac 驱动的服务程序,接收处理驱动的 event 数据,与驱动/固件进行交互。

说明: tools/test app/iwpriv.c 封装了所有的驱动接口,但是 smac 固件只支持其中部分 API。

## 3.1.6 hgic\_smac 调试与测试

#### 1. 接口测试

hgic smac 提供了 sdio/usb 接口测试模式,可对 sdio/usb 接口进行稳定性测试。在



珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

版权所有侵权必究

insmod hgics.ko 时指定 if test 参数可以启动接口测试。

- insmod hgics.ko if\_test=1 #启动接口单向测试,测试数据从 host 端发送给 WiFi 芯片
- insmod hgics.ko if test=2 #启动接口双向测试,测试数据双向传输。

#### 2. 调试信息

WiFi 驱动可以导出 WiFi 芯片调试信息输出到主控端打印。 在不方便使用 WiFi 芯片串口时可以使用此方法查看 WiFi 芯片调试信息。

- hgpriv wlan0 set dbginfo=1 //打开 WiFi 调试信息输出
- hgpriv wlan0 set dbginfo=0 //关闭 WiFi 调试信息输出

### 3.1.7 hgic\_smac BLE 配网

请参考文档《泰芯 TXW80x BLE 配网 Linux 开发指南》。

## 3.2 固件下载

WiFi 模块支持通过 SDIO/USB 接口下载固件运行。固件下载功能与 Linux 系统有关,不同版本的 Linux kernel,使用方式可能会有差异。WiFi 固件要放在系统支持的固件加载目录下,通常是/lib/firmware。如果固件加载遇到问题,请检查以下几个方面:

#### 1. kernel 编译配置

kernel 需要支持 CONFIG FW LOADER (Devices Drivers->Generic Driver Options)



#### 修改该选项后, WiFi 驱动需要重新编译。

#### 2. 查看 kernel 支持的固件目录

查看 firmware class.c 文件中的 fw path 数组。

#### 注:

- 1. 部分旧版本 kernel 的 firmware class.c 可能没有 fw path 数组。
- 2. Android 系统默认的固件目录是/vendor/firmware 或 /etc/firmware 或 /firmware/image

#### 3. busybox 支持 mdev

查看是否存在/sbin/mdev 文件。

#### 4. 查看/proc/sys/kernel/hotplug 事件处理程序

cat /proc/sys/kernel/hotplug 查看是否指定事件处理程序,如果未指定则需要在系统初始化时执行: echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug

#### 5. USB 接口发送空包

部分主控的 USB Host 不支持发送空包,会造成固件下载失败。如果遇到如下类似现象,请 确 认 USB Host 是 否 支 持 发 送 空 包 , 或 者 尝 试 在 Makefile 添 加-DCONFIG USB ZERO PACKET



珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited

```
#FH8852
#ARCH := arm
#COMPILER := arm-fullhan-linux-uclibcgnueabi-
#LINUX_KERNEL_PATH := $(CURRENT_PATH)/../linux-3.0.8
#CFLAGS += -DFH8852 -DCONFIG_USB_ZERO_PACKET
```

6. fw\_file 参数不能包含路径



珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited