

Datensicherungskonzept der Praxis-Server

Diabetologische Gemeinschaftspraxis Dachau · Stand 06.10.2026 · ersetzt die Fassung vom 19.04.2026 (Sicherungskonzept.odt), deren Windows-Teil hier übernommen ist

In einem Satz: Die Praxisdaten liegen auf den Windows-Servern **wser/wres** (Medical Office) und dem Linux-Hauptserver **linux1**. Die beiden Sicherungsrechner **linux0** und **linux7** schalten sich zweimal täglich selbst ein, **holen** sich die Daten von linux1, bewahren ältere Stände als Snapshots auf und schalten sich wieder aus. linux1 selbst kann auf die Sicherungsrechner nicht zugreifen – ein Verschlüsselungstrojaner auf linux1 oder einem Windows-PC kommt deshalb nicht an die Sicherungen.

1. Die Rechner und ihre Rollen

Rechner	Rolle	Standort / Hinweise
wser (Windows-Server)	Medical Office mit MariaDB-Datenbank, Dokumentenablage d: \indamed	Anmeldung, 2. PC von links
wres (Windows-Reserveserver)	Replikationsserver für Medical Office, übernimmt, wenn wser nicht erreichbar ist	Anmeldung, 1. PC von links
linux1 (192.168.178.21)	Linux-Hauptserver: Freigaben /DATA (Patientendokumente, Mail, Datenbanken), MariaDB-Datenbanken, hängt die Freigaben von wser/wres ein; Quelle aller Linux-Sicherungen	Serverraum, läuft ständig
linux0 (192.168.178.20)	Sicherungsrechner 1	Serverraum (bei linux1), meist ausgeschaltet; Steckdosenleiste switch_1
linux7 (192.168.178.27)	Sicherungsrechner 2	Raum mit szn4 und amd, meist ausgeschaltet; Systemplatte seit 06.10.2026 WD 500 GB (sda), die alte NVMe ist defekt (SMART FAILED), noch eingebaut, aber unbenutzt (Abschnitt 12)

2. Grundsätze

- **Ziehen statt Schieben:** Die Sicherungsrechner holen die Daten von linux1 (ssh/rsync). linux1 hat bewusst **keinen** ssh-Zugang zu linux0/linux7. Wake-on-LAN-Wecken (siehe

- Abschnitt 7) gibt keinen Zugang. Einzige Ausnahme für die Überwachung (`bumonitor.sh`, Abschnitt 10): ein eingeschränkter Schlüssel, mit dem `linux1` auf den Sicherungsrechnern nur lesend messen darf (freier Platz, Prüfsumme der `crontab`; `backup_ssh_wrapper.sh`).
- **Ältere Stände bleiben erhalten:** Auf `linux0` und `linux7` liegt `/DATA` auf `btrfs` mit Snapper-Snapshots (auf `linux0`: täglich, 7 Tage). Wird auf `linux1` etwas gelöscht oder verschlüsselt, steht der alte Stand noch in den Snapshots.
 - **Platzwächter** (`platzwaechter.sh`, alle 15 min auf `linux0/linux7`): Fällt der freie Platz auf `/DATA` unter 8 %, löscht er die ältesten Snapshots, bis 12 % frei sind – die Snapshots der letzten 3 Tage aber nie. Bricht der freie Platz plötzlich stark ein (mögliche Verschlüsselung), löscht er nichts, sondern meldet sich. Jede Löschung wird gemailt.
 - **Schutzdateien (Frühwarnung):** In den gesicherten Verzeichnissen liegen Dateien „Schutzdatei_bitte_belassen...“. Weicht eine davon vor dem Kopieren inhaltlich ab (Hinweis auf Verschlüsselung), wird das Verzeichnis **nicht** kopiert und eine Warnmail verschickt.
 - **Zwei Sicherungsrechner in zwei Räumen**, damit ein Schaden in einem Raum nicht alle Kopien trifft.
 - **Systemplatte überwacht:** `wurzelwacht.sh` prüft auf allen drei Linux-Rechnern die Systemplatte (SMART) und hält ein vorbereitetes Ersatz-Betriebssystem auf einer zweiten Platte aktuell (Abschnitt 12).

3. Windows-Seite (Medical Office) - aus der Fassung vom 19.04.2026

1. Medical Office läuft auf **wser** und **wres**; `wres` ist Replikationsserver und kann immer verwendet werden, wenn `wser` nicht zugreifbar ist.
2. Ob beide synchron sind, ist u.a. im Programm `dateilese.exe` (Patientendaten) erkennbar: in der vorletzten Zeile steht das Datum des jeweils letzten Eintrags.
3. Die MariaDB-Datenbank liegt auf `wser` in `d:\indamed\dat\medoffDB (\wser\indamed\dat\medoffDB)`, auf `wres` in `d:\medoff\dat\medoffDB (\wres\medoff\dat\medoffDB)`.
4. Über das Medical-Office-Datenpflegeprogramm auf `wser` wird die Datenbank nach jedem Arbeitshalbtage und Sa+So abends („Dateisicherung für große Datenbanken“) nach `h:\mosich` gesichert (nicht ankreuzen: „Sicherungskopie der letzten ... Tage vorhalten“).
5. Aufgabenplanung (`taskschd.msc`) auf `wser`:
 - täglich 14:00 und 20:30 „MariaDB-Backup-Komprimierung“ (`e:\tmexport\backup-compress.ps1`): komprimiert die Sicherungen aus `h:\mosich` nach `h:\mo7z` und löscht sie bei Erfolg nach drei Tagen;
 - täglich 1:00 „StutzMoSich“ (`e:\tmexport\stutzmosich.ps1`): verschiebt ältere `20*.7z` aus `h:\mo7z` nach `h:\mo7z\loe` (Aufbewahrungsregeln); dort bei Platzmangel von Hand löschen;
 - täglich 1:50 „Mo spiegeln“ (`c:\users\sturm\spiegele.bat`): kopiert `d:\indamed\` nach `h:\indamed` und `c:\users\sturm` nach `e:\users\sturm` (vom BIOS aus kann man auch von `e:\` starten).
 Duplikate der aufgerufenen Dateien liegen in `v:\`.
6. Auf `wser` liegen Kopien von `d:\indamed` von 2025/2026 (ohne `files`) in `d:\indamed25` und `d:\indamed426` bzw. komprimiert in `h:\mo7z` – auch nutzbar, falls ein Medical-Office-Versionsupdate scheitert (vorher bei gestoppten Datenbankdiensten die aktuelle Datenbank hineinkopieren); parallel auf `wres` in `d:\medoff25` und `c:\mo7z`.

4. linux1 als Sammelpunkt

- Cron auf `linux1` kopiert die komprimierten Medical-Office-Sicherungen: 14:00 und 21:00 `/mnt/wser/mo7z/ → /DATA/mo7z/`, 23:00 `/mnt/wres/mo7z/ → /DATA/wresmo7z/`.
- `linux1` hängt die Freigaben von `wser` ein (u.a. `/mnt/wser/indamed`, `/mnt/wser/mosich`). Über

diese holen sich die Sicherungsrechner die Medical-Office-Ablage **direkt** (Abschnitt 5, „dt2“).

- Für den Datenbankabgleich exportiert linux1 seine MariaDB-Datenbanken auf Anforderung eines Sicherungsrechners. Eine Sperre (/tmp/bulinux_db_linux1.lock) verhindert zwei gleichzeitige Exporte; der zweite Rechner **wartet** (bis 8 h) statt auszulassen.
- Datenbank-Dumps auf linux1: 1:40 und 14:15 mariadb-dump aller Praxis-Datenbanken nach /DATA/sql/, nach 14 Tagen mit 7z gepackt (komprsql.sh, 0:35); dazu /DATA/DBBack/ (u.a. Diaries_*, custo_*) und /DATA/TMBack/.
- Ausdünnen dieser Dumps (Großvater-Vater-Sohn): stutzeTMBack.sh 22:05, stutze.sh (sql) 23:05, stutzeDBBack.sh 0:05 behalten je nach Alter alle, einen pro Tag, vier pro Monat (1./8./15./22.), einen pro Monat, einen pro Jahr. Aussortiertes wird nur nach /DATA/sqlloe, DBBackloe, TMBackloe verschoben; leereloe.sh (21:45) löscht es dort nach 30 Tagen endgültig. Die *loe-Ordner werden nicht auf die Sicherungsrechner gespiegelt.
- Bis 06.10.2026 lief das Ausdünnen seit etwa Mai nicht (die Zeitprüfung in instutz.sh brach stumm ab, weil chronyd als Dienst läuft); dadurch wuchsen sql und DBBack um ca. 800 GB. Behoben am 06.10.2026, Rückstau (ca. 590 GB) gelöscht. Fehler beim Ausdünnen stehen jetzt in /var/log/cronf.log.

5. Was gesichert wird - Mittags- und Nachtlauf

Lauf	Skript	Inhalt
Mittag	bumo.sh	/DATA/Patientendokumente, nur neue/geänderte Dateien (keine Löschungen)
Nacht	bumo.sh	wie mittags
	bulinux.sh -f dt1	Konfigurationsdateien von linux1 (u.a. /root-Zugänge, Postfix, /srv/www/htdocs, Skripte)
	bulinux.sh -f dt2	Windows-Freigaben: Medical-Office-Ablage von wser (/mnt/wser/indamed → /DATA/M0/INDAMED, ca. 420 GB), MO-Sicherungen (/DATA/M0/Sich), Outlook-Dateien
	bulinux.sh -f dt3 + db	die /DATA-Verzeichnisse; MariaDB: Export auf linux1, Import auf dem Sicherungsrechner („Dump OK / Awk OK / Import OK“)
	bunacht.sh	vollständige Spiegelung von /DATA mit Übernahme von Löschungen; ausgenommen /M0/INDAMED/ (kommt aus dt2), /VirtualBox/, .snapshots/, die Durchsichtsortner /sqlloe/, /DBBackloe/, /TMBackloe/, /TMExportloe/ (Abschnitt 4); /Mail/ getrennt

Jedes Skript darf höchstens **8 Stunden** laufen. Wird es abgebrochen, steht im Log in Rot „ABGEBROCHEN ... Sicherung UNVOLLSTAENDIG!“ und der echte Exitcode (124).

6. Der Fahrplan: Ein- und Ausschalten

	Mittag	Nacht
linux0	14:18	21:45
linux7	14:48	00:00

- Der Rechner wird von seinem eingebauten **Weckalarm** (RTC) eingeschaltet. wecklauf.sh läuft alle 5 Minuten (Cron), erkennt ein Fenster bis zu 7 Minuten vor/nach der Weckzeit,

startet die Sicherung und setzt den nächsten Weckalarm.

- **Abgeschaltet wird nur, wenn der Rechner beim Fensterbeginn weniger als 10 Minuten lief** (also per Weckalarm gestartet wurde). Läuft er schon länger (jemand arbeitet daran), wird gesichert, aber nicht abgeschaltet.
- **Weckalarm-Schutz:** Jeder Start außer der Reihe (von Hand, nach zypper up usw.) schaltet auf diesen Hauptplatinen den Alarm ab. Deshalb prüft `wecklauf.sh` bei **jedem** 5-Minuten-Aufruf und zusätzlich **beim Herunterfahren** (`wecklauf-alarm.service`), ob der Alarm auf dem nächsten Fenster steht, und setzt ihn sonst neu.

Bitte beachten:

- Einen Sicherungsrechner, der **weniger als 10 Minuten vor einer Weckzeit** eingeschaltet wurde, hält `wecklauf.sh` für „per Weckalarm gestartet“ und schaltet ihn nach der Sicherung ab (linux0: ca. 14:08–14:25 und 21:35–21:52; linux7: ca. 14:38–14:55 und 23:50–00:07).
- Wartung: Liegt `/root/.kein_wecklauf` auf dem Rechner, tut `wecklauf.sh` gar nichts (kein Sichern, kein Abschalten, kein Alarm). Danach wieder löschen!
- **Herunterfahren während einer Sicherung wird verzögert**, bis die Sicherung fertig ist (höchstens 8 Stunden). Nach „The system will power off now!“ scheint der Rechner dann zu hängen – **das ist kein Hänger, bitte nicht hart ausschalten**. Auf Terminals erscheint alle 10 Minuten eine Meldung, worauf gewartet wird und bis wann längstens; anzeigen mit `systemd-inhibit --list`. Auf der grafischen Oberfläche erscheint diese Meldung nicht.

7. Sicherheitsnetze bei Ausfällen

`weckwacht.sh` läuft auf linux1 alle 5 Minuten. Jeder Sicherungsrechner meldet den Beginn eines Fensters an linux1 (`/var/lib/wecklauf/lauf_linux0` bzw. `_linux7`). Fehlt diese Meldung 20 Minuten nach der Weckzeit:

1. **Rechner antwortet auf Ping** (läuft, sichert aber nicht, z.B. Wartungsdatei): einmal Mail, kein Wecken.
2. **Rechner antwortet nicht:** linux1 hinterlegt eine Notiz (`geweckt_<rechner>`) und weckt ihn per **Wake-on-LAN**; Mail.
3. **Nachholen:** Der geweckte Rechner erkennt das ausgefallene Fenster (höchstens 12 h alt) und holt es nach (mittags bumo, nachts den vollen Lauf). **Abgeschaltet wird danach nur, wenn linux1 ihn für genau dieses Fenster geweckt hat** – hat ihn ein Mensch eingeschaltet, sichert er nach und bleibt an.
4. **Stufe 3 – Steckdose** (nur linux0, an `switch_1`): Antwortet linux0 auch 15 Minuten nach dem Wecken nicht (typisch: Hänger beim Ausschalten, Lüfter laufen, nichts reagiert), schaltet linux1 seine Steckdose 20 Sekunden aus und wieder ein. Im BIOS steht „Restore AC Power Loss = Power On“, linux0 startet dann und holt nach. Je Fenster höchstens einmal; Mail. Scharf seit 04.10.2026 (Datei `/var/lib/wecklauf/strom_linux0` mit Inhalt 1 auf linux1; Löschen schaltet Stufe 3 ab). Lässt sich die Steckdose nicht schalten, kommt eine Mail „nicht schaltbar“ bzw. „DRINGEND – bleibt AUS“.

Alle Mails gehen an root auf linux1 (weitergeleitet an `gschade@dachau-mail.de`). Abschalten der Wache: `/root/.kein_weckwacht` (ganz) bzw. `/var/lib/wecklauf/kein_linux0` (ein Rechner) auf linux1.

Weitere Vorkehrungen gegen Hänger von linux0

- Hardware-Watchdog (iTCO, 2 min, „nowayout“): setzt linux0 zurück, wenn Linux selbst hängt – auch beim Herunterfahren.
- netconsole: linux0 schickt seine Kernel- und Herunterfahr-Meldungen an linux1 (/var/log/netconsole-linux0.log). Bisher zeigen alle Hänger: Linux war fertig, der Hänger liegt danach im BIOS/Mainboard (ASUS PRIME B365M-A, BIOS 2208 = neuestes).

8. Die Steckdosenleiste im Serverraum

Steckdose	Gerät	Automatisch geschaltet?
switch_1 (Ihr „Stecker 0“)	linux0	ja, nur Stufe 3 (Abschnitt 7)
switch_2 („Stecker 1“)	linux1 – Hauptserver	nie ; nur im Notfall von Hand per App
switch_3 („Stecker 2“)	KoCoBox (TI-Konnektor)	nein; eine Unterbrechung ist nur am Wochenende unkritisch – danach dauert es einige Minuten, bis Kartenlesen/E-Rezept wieder gehen
switch_4 („Stecker 3“)	Telefonanlage Panasonic KX-NS700	nie ; ein Stromschnitt trennt laufende Gespräche

- Gerät: Logilink SH0104 („Serverraum Smart Power Strip SH0104“), im WLAN der Fritzbox, IP-Adresse **192.168.178.73**, Geräte-ID 0031545070039f0e28e4. linux1 schaltet sie direkt über das Praxisnetz (Werkzeug tinytuya in /opt/tinytuya, Schlüssel in /root/tinytuya – diese Dateien nie anzeigen oder weitergeben).
- Die Fritzbox und Netzwerkgeräte **nicht** an die Leiste.
- Ein harter Stromschnitt an linux1 kann Dateien/Datenbanken beschädigen – nur, wenn linux1 wirklich nicht mehr reagiert.
- Ein Verhalten nach Stromausfall („Relaisstatus“) lässt sich bei diesem Modell nach bisherigem Stand nicht einstellen; ob nach einem Stromausfall alle Steckdosen wieder angehen, ist noch nicht getestet.

Die drei wichtigsten Regeln zur Leiste

1. **In der App nie „Gerät entfernen“ antippen.** Die Leiste wird dabei auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und linux1 kann sie danach erst wieder schalten, wenn der neue Schlüssel geholt ist (Abschnitt 8.4).
2. **Die App nach Gebrauch ganz schließen** (aus der Liste der offenen Apps wischen). Die Leiste erlaubt nur **eine** Verbindung im Praxisnetz; solange die App offen ist, kann linux1 nicht schalten.
3. **Den Knopf an der Leiste nur drücken, wenn nichts Wichtiges daran hängt.** Ein Druck kann alle Steckdosen gleichzeitig ausschalten – dann wären linux0, linux1, KoCoBox und Telefonanlage ohne Strom.

8.1 Zugänge

Wofür	Adresse / App	Benutzer
-------	---------------	----------

Schalten per Handy	App „ Smart Life - Smart Living “ (Hersteller Volcano Technology / Tuya; im Play Store bzw. App Store)	gerald.schade@gmx.de
Tuya-Plattform (nur nötig, wenn die Leiste neu eingerichtet wurde)	https://platform.tuya.com/cloud/ (frühere Adresse iot.tuya.com)	gerald.schade@gmx.de

Die Passwörter stehen nicht in diesem Dokument; sie liegen beim Praxisinhaber.

8.2 Steckdose von Hand schalten (Handy)

1. App „Smart Life“ öffnen. Auf der Startseite (unten „Zuhause“) die Kachel „**Serverraum Smart Power Strip SH0104**“ antippen.
2. Es erscheinen die einzelnen Schalter. Den gewünschten Schalter antippen (Belegung siehe Tabelle oben). Vorher genau prüfen, welcher es ist!
3. Danach die App **ganz schließen**.

8.3 Neues Handy

Auf einem neuen Handy muss die Leiste **nicht** neu eingerichtet werden – sie gehört zum Konto, nicht zum Handy.

1. App „**Smart Life - Smart Living**“ installieren und öffnen.
2. „**Mit bestehendem Konto anmelden**“ bzw. „Anmelden“ wählen (nicht „Neues Konto erstellen“). Land/Region: **Deutschland**.
3. Benutzer **gerald.schade@gmx.de** und Passwort eingeben (alternativ „Mit Bestätigungscode anmelden“: der Code kommt per Mail an diese Adresse).
4. Nach der Anmeldung erscheint die Leiste von selbst unter „Zuhause“. **Nicht** über „+ / Gerät hinzufügen“ neu hinzufügen.
5. Auf dem alten Handy (falls noch vorhanden) bei Bedarf unter „Ich“ → Zahnrad (Einstellungen) → „Abmelden“ abmelden – **nicht** die Leiste entfernen.

8.4 Leiste wurde aus der App entfernt bzw. muss neu eingerichtet werden

Nur in diesem Fall (oder nach einem Zurücksetzen der Leiste) ist alles Folgende nötig.

A) Leiste in der App neu einrichten

1. Handy im **Praxis-WLAN** (2,4-GHz-WLAN der Fritzbox, nicht Gast-WLAN), Bluetooth und Standort am Handy einschalten.
2. Prüfen, ob die Lampe an der Leiste **schnell blinkt** (Einrichtungsmodus; nach „Gerät entfernen“ ist das normalerweise schon so). Nur wenn sie nicht blinkt: Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis sie schnell blinkt – **vorher** linux0 und linux1 herunterfahren bzw. die Geräte direkt in die Wand stecken (siehe Regel 3 oben).
3. In der App unter „Zuhause“ oben rechts auf „+“ → „**Gerät hinzufügen**“. Die App sucht selbst; erscheint die Leiste, auf „Hinzufügen“ tippen. Erscheint sie nicht: „Manuell hinzufügen“ → Kategorie „Elektrotechnik“ → „Steckdosenleiste (Wi-Fi)“ und den Anweisungen folgen.
4. Das WLAN-Passwort der Praxis eingeben, warten bis „Erfolgreich hinzugefügt“.
5. Gerätenamen wieder auf „**Serverraum Smart Power Strip SH0104**“ setzen (Stift-Symbol oben rechts in der Geräteansicht → Name).
6. App ganz schließen.

B) Prüfen, ob die Leiste im Tuya-Projekt angekommen ist (normalerweise automatisch)

1. **https://platform.tuya.com/cloud/** öffnen und mit gerald.schade@gmx.de anmelden.
2. Links „**Cloud**“ → „**Development**“ (bzw. „Project Management“) → das vorhandene

Projekt öffnen.

3. Reiter „**Devices**“ → Unterreiter „**All Devices**“: Die Leiste muss dort stehen.
4. Steht sie nicht dort: Reiter „Devices“ → „**Link App Account**“ (bzw. „Link Tuya App Account“) → „**Add App Account**“; im Fenster „Automatic Link“ wählen; der QR-Code mit der App scannen: in der App unten „**Ich**“ → oben rechts das **Scan-Symbol** → QR-Code scannen → bestätigen.
5. Rechenzentrum des Projekts muss „**Central Europe Data Center**“ sein; unter „Service API“ müssen „**IoT Core**“ und „**Authorization**“ aktiv sein (die kostenlose Testversion läuft gelegentlich ab und muss dann unter „Service API“ verlängert werden).

C) Neuen Schlüssel auf linux1 holen (am Bildschirm von linux1 oder per ssh, als root):

```
/root/bin/steckdosenleiste.sh schluessel
```

Das Skript holt den neuen Schlüssel (er wird absichtlich nicht angezeigt) und zeigt danach, welche Steckdosen an sind. Erscheint die Liste mit AN/AUS, ist alles in Ordnung. Nachsehen geht jederzeit mit `/root/bin/steckdosenleiste.sh status` (schaltet nichts).

Meldungen: **Fehler 901** = keine Verbindung (App noch offen? Leiste nicht im WLAN?); **Fehler 904/914** = Schlüssel passt nicht (Schritt C wiederholen); „hat jetzt die IP ... statt 192.168.178.73“ = in der Fritzbox unter Heimnetz → Netzwerk → Gerät bearbeiten wieder **192.168.178.73** fest zuweisen („Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“).

9. Von Hand nachholen

- Komplette (wie Nachlauf, danach Weckalarm setzen und **abschalten**):
`systemd-run --unit=sicherung-nachholen --collect /root/bin/nachholen.sh` auf linux0 bzw. linux7. Nicht starten, wenn dort jemand arbeitet.
- Nur Datenbanken: `bulinux.sh -db -e`; nur Medical-Office-Ablage: `bulinux.sh -f -dt2 -e`.

10. Kontrolle

Was	Wo
Ergebnis je Sicherungsskript (OK/FEHLER mit Uhrzeit) und freier Platz – auch wenn der Sicherungsrechner aus ist	<code>/DATA/Backup-Status_linux0.txt</code> bzw. <code>_linux7.txt</code> auf linux1 (von jedem Lauf aktualisiert); Beginn des letzten Fensters: <code>/var/lib/wecklauf/lauf_linux0</code> bzw. <code>_linux7</code> auf linux1
Ablauf der Sicherungen im Einzelnen, Exitcodes, „ABGEBROCHEN“	<code>/var/log/wecklauf.log</code> auf linux0/linux7 (täglich um 07:01 rotiert nach <code>.1.xz</code>)
Wecken/Steckdose durch linux1	<code>/var/log/weckwacht.log</code> auf linux1, Mails
Platz und Snapshot-Löschungen	<code>/var/log/platzwaechter.log</code> auf linux0/linux7, Mails
Herunterfahren von linux0	<code>/var/log/netconsole-linux0.log</code> auf linux1
Starts und Abschaltungen	<code>last -x head</code> auf dem jeweiligen Rechner
Ergebnis jedes Laufs (OK/FEHLER, Zeitpunkt, freier Platz)	<code>/DATA/Backup-Status_linux0.txt</code> bzw. <code>_linux7.txt</code> auf linux1
Tägliche Prüfung aller Läufe: 07:30 voll (auch Platz und crontab-Abgleich), 16:30 nur Mittagslauf	<code>bumonitor.sh</code> auf linux1; Warnmail an <code>diabetologie@dachau-mail.de</code> , wenn ein Lauf fehlt, FEHLER meldet oder zu alt ist

Systemplatte und Ersatzsystem	/var/log/wurzelwacht.log (linux1), wecklauf.log (linux0/linux7); Warnmail an diabetologie@dachau-mail.de
-------------------------------	--

Gute Zeichen in wecklauf.log: „Fenster erkannt“, je Skript „Ende ... (Exitcode der timeout-Huelle: 0)“, im Nachlauf „Dump: OK Awk: OK Import: OK“, kein „Kopieren nicht begonnen“, kein „ABGEBROCHEN“. „Kopieren nicht begonnen“ heißt: die Platzprüfung vor dem Kopieren hielt den Platz für zu knapp (bis 05.10.2026 auf linux7 ein Rechenfehler durch die Snapshots, behoben).

11. Notfall: Ein Sicherungsrechner übernimmt linux1

Fällt linux1 aus, kann linux0 oder linux7 mit uebernahme.sh seine Rolle übernehmen (Hostname linux1, IP 192.168.178.21, Marker /etc/notfallbetrieb mit der eigentlichen Identität), Rückgabe mit rucknahme.sh; Ablauf siehe Anleitung_MFA_Notfall_Uebernahme_Rueckgabe. Dabei gilt:

- Der neue Hauptrechner schaltet sich nicht selbst ab und sichert nicht auf sich selbst; der verbleibende Sicherungsrechner sichert weiter von „linux1“.
- weckwacht.sh lässt die eigene, eigentliche Identität aus (keine Fehlalarme).
- Die Sicherungsrechner kennen die Rechnerschlüssel von linux0 und linux7 auch unter dem Namen „linux1“ (hostkeys_uebernahme.sh, läuft bei jedem Fenster) – sonst würden sie den neuen linux1 ablehnen.
- Die Steckdosen-Automatik (Stufe 3) gibt es auf dem neuen Hauptrechner nicht; schalten nur von Hand per App.

12. Systemplatte: Überwachung, Ersatzsystem, Umstieg

wurzelwacht.sh prüft per SMART, ob die Platte mit dem Betriebssystem auszufallen droht (Gesamtbewertung, defekte/ausstehende Sektoren, bei NVMe Warnflag, Verschleiß, Medienfehler). Es läuft auf linux0/linux7 am Ende jedes Sicherungsfensters, auf linux1 um 06:53 und 18:53.

- **Ersatzsystem:** eine zweite Platte mit derselben Linux-Version (z.B. openSUSE Leap 16.0). Sie wird nur beschrieben, wenn dort einmal von Hand die Freigabe-Datei angelegt wurde; den genauen Befehl zeigt wurzelwacht.sh (ohne -e) an, z.B.
`d=$(mktemp -d) && mount /dev/sdX3 $d && echo linux7 > $d/etc/ersatzwurzel && umount $d && rmdir $d`
- **Was kopiert wird** (bei Warnung jedes Mal, sonst wöchentlich; sofort mit wurzelwacht.sh -e -k): /root, /home, /opt, /srv, /usr/local, /var/spool (Fax, Mail, crontab), Samba-Benutzer, ausgewählte Einstellungen aus /etc (u.a. ssh, samba, postfix, systemd-Dienste), selbst gebaute Programme (autofax, fbFax, labimp ...), ein MariaDB-Dump sowie Paket- und Benutzerlisten. Kernel, Bootloader und fstab des Ersatzes bleiben unverändert. Auf dem Ersatz steht in /root/wurzelwacht/LIESMICH.txt, was beim Umstieg zu tun ist.

Umstieg auf die Ersatzplatte - Lehren vom 06.10.2026 (linux7):

1. Vorher touch /root/.kein_wecklauf, damit keine Sicherung auf eine falsch eingehängte Platte läuft; erst am Schluss wieder löschen.
2. **fstab prüfen:** /DATA muss die Sicherungsplatte sein (linux7: LABEL=linux7DATA2, btrfs; linux0 entsprechend), nicht eine Platte namens DATA. Vergleich mit /root/wurzelwacht/etc_aktuell/fstab; danach findmnt /DATA.
3. **Bootkette prüfen:** War die neue Platte ein Klon der alten, tragen beide dieselben

Kennungen – dann bootet der Rechner womöglich weiter über die alte Platte. Abhilfe: der *alten, nicht eingehängten* Platte neue Kennungen geben (`sgdisk -G /dev/<alt>`, `fatlabel -i -r /dev/<alt>1`), dann `update-bootloader --reinit` und einmal **ohne Auswahl im Bootmenü** neu starten; `cat /proc/cmdline` muss die neue Wurzel zeigen. `los.sh -mt` warnt vor diesen Fällen.

4. `cd /root/neuserver && git pull && make shziel, crontab_uebernehmen.sh --anwenden`, `los.sh -cron` (aktiviert `wecklauf-alarm.service`), `systemctl daemon-reload`; prüfen: `systemctl --failed` (MariaDB!), `cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm`.

13. Offene Punkte (Stand 06.10.2026)

- Ursache der gelegentlichen Hänger von linux0 beim Ausschalten (bisher 27.09. und 02.10.) ist unbekannt; nächster Versuch: BIOS „USB power in Soft Off state“ abschalten (immer nur eine Änderung zur Zeit).
- Die Nacht 03./04.10. war auf beiden Sicherungsrechnern sehr langsam (bulinux nach 8 h abgebrochen); Ursache unklar, vermutlich auf linux1/wser.
- Platz auf linux0: /DATA ca. 90 % belegt (06.10.: 771 GB frei). Hauptursache war das seit Mai ausgefallene Ausdünnen der Datenbank-Dumps (Abschnitt 4), behoben am 06.10.; die gelöschten ca. 590 GB werden auf linux0 erst frei, wenn die letzten Snapshots mit ihnen abgelaufen sind (etwa 13./14.10.) – bis dahin kann der Platzwächter alte Snapshots löschen. Beobachten.
- Die geänderten Skripte vom 06.10. (`bunacht.sh` ohne *loe-Ordner, `instutz.sh`, `rett.sh`) müssen auf linux0 und linux7 noch per `git pull` und `make shziel` übernommen werden.
- Alte Kopien von Zugangsdaten in den Rettungsverzeichnissen unter /DATA am 06.10. entfernt; `rett.sh` kopiert keine Passwortdateien mehr (sie sichert `los.sh -ks` verschlüsselt). Noch offen: Zugangsdaten erneuern (Einzelheiten nur intern).
- Alte NVMe in linux7 (Intel 256 GB, SMART FAILED) ausbauen; bis dahin bleibt sie als Notfall-System im Bootmenü („on /dev/nvme0n1p3“).
- Am 05.10. mittags startete linux7 weder per Weckalarm noch per Wake-on-LAN (wahrscheinlich Folge einer einmaligen Sonderregelung in der Nacht davor); seitdem funktioniert beides – beobachten.
- Herkunft eines ungeplanten Starts von linux7 am 02.10. um 06:18 ungeklärt.

Skripte und diese Beschreibung liegen im Repository `linux1:/root/neuserver` (Änderungen dort, dann `make git shziel`; auf linux0/linux7 `git pull` und `make shziel`).