Taller de Mecánica Básica de Bicicletas



Ajuste de frenos



Regulaciones V-brake

- 1. Posición de patines.
- 2. Recorrido de la piola**.
- 3. Tensión de los resortes*.

Herramientas:

- Llave allen de 5 mm
- Llave inglesa de 10 mm*
- Destornillador de cruz**

Regulaciones cáliper mecánico

- 1. Posición cáliper.
- 2. Recorrido de la piola.
- 3. Tensión de la piola.
- 4. Posición pastilla fija.





Regulación cáliper hidráulico

1. Posición cáliper.

Ajuste de cambios



Regulaciones pata de cambios

- 1. Posición en el cuadro.
- 2. Límites inferior y superior.
- 3. Tensión de la piola

Herramientas:

- Llave allen de 5 mm
- Llave inglesa de 8 y 9 mm
- Destornillador de cruz

Regulaciones desviador delantero

- Posición en el cuadro.
- 2. Límites inferior y superior.
- 3. Tensión de la piola





Regulación desde manillar

1. Tensión de la piola.

Cambio de cámara con parchado (paso a paso)

- 1. Sacar la rueda completamente.
- 2. Desmontar el neumático (usar desmontadores plásticos si cuesta con la mano).
- 3. Quitar la cámara.
- 4. Revisar el pinchazo (para encontrarlo, puede inflar la cámara sóla y buscar la fuga de aire. Si la fuga no permite inflar la cámara, se recomienda no parchar.
- 5. Para parchar (si no se puede parchar, ir al paso 6):
 - a. Lijar la superficie del pinchazo.
 - b. Poner pegamento en la sección (usando un espacio poco mayor al tamaño del parche).
 - c. Dejar secar unos minutos y colocar el parche (sección de color en contacto con pegamento).
 - d. Mantener presionado unos minutos hasta que selle totalmente.
- 6. Revisar cuidadosamente el neumático en busca de restos que pudiesen pinchar nuevamente la cámara.
- 7. Montar la mitad del neumático sobre la rueda.
- 8. Inflar levemente la cámara y colocarla dentro del neumático, ubicando la válvula dentro de la rueda.
- 9. Terminar de montar el neumático, inflar completamente y colocar la rueda en la bicicleta.