
inst_data_i
core
rv32i_core_DEBUG
opcode
MD_OP_MULL
MD_OP_MULH
imm_i_type_o
zimm_rs1_type_o
imm_b_type_o
imm_s_type_o
MD_OP_DIV
imm_u_type_o
MD_OP_MOD
MD_OP_MULHSU
IMM_B_I
IMM_B_S
imm_s_type_o
IMM_B_INCR_PC
IMM_B_B
IMM_B_U
IMM_B_J
OP_A_IMM
OP_A_CURRPC
OP_A_REG_A
inst_new_o
OP_B_REG_B
OP_B_IMM
ALU_GEU
ALU_NE
ALU_SLTU
ALU_SRA
ALU_SRL
ALU_ADD
ALU_SUB
ALU_XOR
ALU_SLT
ALU_OR
ALU_AND
rv32c_cmd_FSM21
ALU_SLL
ALU_OR
ALU_LTU
ALU_LT
IMM_A_ZERO
IMM_A_Z
RF_WE_EX
RF_WE_CSR
RF_WE_LSU
CSR_OP_WRITE
CSR_OP_CLEAR
CSR_OP_READ
CSR_OP_SET
illegal_c_insn_i
rst_ilegal
mret_insn_o
ecall_insn_o
data_type_o
multdiv_signed_mode_o
mtval_o
dret_insn_o
multdiv_operator_o
wb_insn_o
data_sign_extension_o
imm_b_mux_sel_o
alu_op_a_mux_sel_o
alu_op_b_mux_sel_o
alu_operator_o
imm_a_mux_sel_o
regfile_wdata_sel_o
csr_op_o
csr_save_if_o
mult_en_o
jump_in_dec_o
data_req_o
branch_in_dec_o
data_we_o
div_en_o
jump_set_o
regfile_we
csr_access_o
CSR_IRQ_EXT
CSR_MSTATUS
CSR_IXCRATCH0
CSR_IXCRATCH1
CSR_DCSR
CSR_MIE
rv32c_cmd_29041
csr_mtvec_init_o
illegal_insn_o
regfile_we_o