2. メンテマニュアル

メンテナンスには、以下のツールを用意する.

- ·h8 gcc-3.4.6 クロスコンパイラ(参考文献[43])
- ・アセンブラとリンカのユーティリティである binutils-2.19.1(参考文献[44])
- ・プログラミングエディタ $(gedit \Leftrightarrow emacs など)$

(1) h8 gcc-3.4.6 クロスコンパイラのインストール

参考文献[43]からソースコードを入手できるので、ダウンロードし展開する.

····>%tar xvzf gcc-3.4.6.tar.gz

フォルダへ移る

· · · · >%cd gcc-3.4.6

次のコマンドで gcc を H8 専用のクロスコンパイラとしてビルドする. なお, 言語指定は次のコマンドにあうように C 言語のみを指定する.

····› //configure --target=h8300-elf --disable-nls --disable-threads

--disable-shared --enable-languages=c

open のエラーが出た場合は、gcc/collect2.cの1537行の

redir_handle = open (redir, O_WRONLY | O_TRUNC | O_CREAT)

という行を

redir_handle = open (redir, O_WRONLY | O_TRUNC | O_CREAT, 0755) に修正してビルドし直す.

次に,インストールをする.

··· > %sudo make install

(2) binutils-2.19.1のインストール

参考文献[44]からソースコードを入手できるので、ダウンロードし展開する.

··· > %tar xvzf binutils-2.19.1.tar.gz

フォルダへ移る

····>%cd binutils-2.19.1

次のコマンドで binutils を H8 専用のクロスユーティリティヘビルドする.

····>%./configure --target=h8300-elf --disable-nls

インストールする.

··· > %sudo make install

(3) ブートローダの再ビルド

ブートローダを変更した場合は、ビルドし直し、H8 マイコンボードの ROM へ書き直す. 書き込みは操作マニュアルを見ていただきたい.

再ビルドにあたって、必要となるMakefileのコマンドを以下に示す.

· make

「説明」

ビルドする(オブジェクトファイルと実行ファイルの作成).

· make clean

「説明」

オブジェクトファイルと実行ファイルのクリア

· make image

[説明]

make の後に使用する. H8 マイコンボードへ書き込める形式であるモトローラ S レコードフォーマット形式ファイルの作成をする.

ファイルを追加する場合は適時 Makefile を変更する.

(4) OSのビルド

OS をビルドし直した場合は、再ビルドした OS 実行ファイルを転送して動作させる. 転送方法は操作マニュアルを見ていただきたい.

また、シリアルデバイスのポートを変更する時は、エミュレータの設定と Makefile の H8WRITE SERDEV = [シリアルデバイス名]

を現在接続しているシリアルデバイス名に設定する.

ファイルを追加する場合は適時 Makefile を変更する.