1. ユーザマニュアル

1.1. OS 操作マニュアル

(1) ハードウェアの準備及びツール、ブートローダ 本 OS は参考文献[15]のオープンソース OS を母体として使用している.ハードウェア及び,ツー

ル,ブートローダの起動は参考文献[15]の通りである.

(2) OSの起動

エミュレータが起動するディレクトリに OS 実行ファイルである kernel を置く. 次にエミュレータを(2-3-1)の方法で起動し、リセットベクタでブートローダを起動する. 起動後、load コマンドを入力し、[Ctrl+a] に続けて[s]を入力し、ファイル転送画面に入る. XMODEM を選択し、kernel と入力する. 図 2 に示す.



図2 転送するOS実行ファイル選択画面

[Enter]を入力すると、OS実行ファイル転送処理に入る、転送処理画面を図3に示す。

図3 OS実行ファイル転送処理画面

なお、load コマンド入力から OS 実行ファイル転送処理までのユーザ入力操作が遅いとファイルが転送できないので、素早く行う.

OS が転送されると、XMODEM receive succeeded メッセージが表示され、ブートローダのプロンプトが表示されので、(4)の run コマンドより OS を起動する.ここまでを図 4 に示す.

```
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H) minicom へようこそ 2.4
オプション: I18n
コンパイルされた日時は: Jun 3 2010, 13:46:31.
Port /dev/ttyUSB0

CTRL-A Z を押すと、説明画面になります。
kzload (kozos boot loader) started.
kzload> load

XMODEM receive succeeded.
kzload> run
starting from entry point: 400100
kernel boot succeed!
syscall handler ok
softerr handler ok
timer handler ok
init task started.
```

図4 OS起動要求画面(runコマンドの応答結果)

OS のプロンプト表示後は、ユーザタスクセットの選択を行う(タスクセットは $1\sim26$). タスクセットの選択し、[Enter]を押すとユーザタスクセットのレスポンスを体験できる. 図 5 に示す.

```
アアイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H) minicom へようこそ 2.4
オプション: I18n
コンパイルされた日時は: Jun 3 2010, 13:46:31.
Port /dev/ttyUS80
CTRL-A Z を押すと、説明画面になります。
kzload (kozos boot loader) started.
kzload load
XMODEM receive succeeded.
kzload> run
starting from entry point: 400100
kernel boot succeed!
syscal handler ok
softerr handler ok
nmi handler ok
init task started.
unknown.
> task set1
2 tsk next counter
> sample_task3 started.
task5 -7.5 create task.
sample_task2 started.
4 tsk next counter
> sample_task2 create running in (sample_task1).
sample_task1 tarted
1 sample_task1 task priority
task3 3 4 change priority activ(context syscall) for interruput handler.
sample_task1 task priority
task3 3 4 change priority yactiv(context syscall) for interruput handler.
sample_task1 tormination task.
delete task1 tormination task.
delete task1 tormination task.
delete task1 tormination task.
delete task1 tormination task.
delete task2 create running out (sample_task2).
sample_task3 create running out (sample_task2).
sample_task3 bormination task.
delete task3 bormination task.
unknown.
CTRL-A Z 9600 8N1 NORinicom 2.4 VT102 切断
```

図5 ユーザタスクセットの選択と応答結果画面

なお, どのような内容のタスクセットか実装されているかは, 可読マニュアルを参照して頂きたい.