



TSE-SVB-2018-14 12 เมษายน 2561

เรื่อง อัพเดทรายการค่าแรง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ FX, FY&GX (SM-FX-1804) รุ่นรถ FXZ, FYH และ GXZ ตั้งแต่รุ่นปี 2008 (EURO3)

ระบบ

LTG



ข้อมูลการบริการ :

ปจจจุบัน รายการค่าแรงสำหรับรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น FX, FY&GX (H3G) ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมจากเล่มเดิม SM-FX-1710 เป็น เล่มที่ SM-FX-1804

บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายการค่าแรง "คู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรงสำหรับรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น FX, FY&GX (SM-FX-1804)" สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ FX, FY&GX รุ่น FXZ60, GXZ60, FXZ77, FYH77, GXZ77, GXZ77(CNG), FXZ78(CNG) และ GXZ78(CNG) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลรายการค่าแรงใหม่ โดยนอกเหนือจาก รหัสค่าแรงที่ใช้สำหรับงานเคลมที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย A-R, X และ 9 แล้ว ยังรวมถึงรายการรหัสค่าแรงที่ไม่สามารถ ใช้ในการเคลมได้ ซึ่งได้แก่ รหัสค่าแรงขึ้นต้นด้วย S สำหรับงานนอกระยะรับประกัน และรหัสค่าแรงขึ้นต้นด้วย 3 สำหรับงานบริการทั่วไปด้วยเช่นกัน ตามรายละเอียดดังนี้

📕 หมายเลขคู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรง :

เล่มที่ SM- FX-1804

หมายเหตุ : ยกเลิกการใช้งานคู่มือเล่มที่ SM-FX-1710



วันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับการดำเนินการเคลม :

ตั้งแต่ มีนาคม 2561 (อ้างอิงจากอีซูซุมอเตอร์)



หมายเหตุ : ท่านสามารถดาวน์โหลด "คู่มือมาตรฐานการคิดค่าแรงสำหรับรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น FX, FY&GX" (SM-FX-1804) ฉบับเต็มได้ทาง Serve i-Net โดยเข้าหัวข้อ "เวลาการซ่อมมาตรฐาน" แล้วเลือก รายการ "คู่มือค่าแรงมาตรฐาน รถบรรทุกอีซูซุ FXGXFY EURO3"

🕡 รายการค่าแรงที่อัพเดท

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปดง
។ ១០៧១:លោសប្រ ទេ អា អា អា អា	การดำเนินงาน	FX&GX	า เพล ม เมเกตภหพายา
เปลี่ยนตะขอลากรถ			เพิ่มรายการใหม่
หน้า	B1000	.3	
หลัง	B1001	.2	
เปลี่ยนใส้กรองระบบปรับอากาศ	D1010	.2	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งมอเตอร์ และ/หรือ ใบพัดลม			เพิ่มรายการใหม่
คอนเดนเขอร์	D1323	.4	
เปลี่ยนบุชแขนรับแรงบิดเสื้อเพลาหลัง			เพิ่มรายการใหม่
POLICY: A			
ตัวบนด้านหน้า; 1 ตัว	E5490	.8	
เพิ่มเติม :			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวบนด้านหลัง; 1 ตัว	E5491	.8	
เพิ่มเติม:			
A -กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวถ่าง (ขวา) ด้านหน้า; 1 ตัว	E5492	1.0	
เพิ่มเติม:			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวล่าง (ขวา) ด้านหลัง; 1 ตัว	E5493	1.0	
เพิ่มเติม :			
A -กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวล่าง (ซ้าย) ด้านหน้า; 1 ตัว	E5494	1.0	
เพิ่มเติม :			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
ตัวล่าง (ช้าย) ด้านหลัง; 1 ตัว	E5495	1.0	
เพิ่มเติม :			
A -กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ตัว		.4	
เปลี่ยนปะเก็นหัวเทียนที่ฝาครอบวาลั่ว			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J0327	.8	
เปลี่ยนปลอกหัวเทียนที่ฝาครอบวาล์ว			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J0328	.8	

۰	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการดำเนินงาน	การดำเนินงาน	FX&GX	เหอมเกลยนแกลง
เปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยว			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J0878	2.2	
เปลี่ยนท่อยางด้านทางออกปั๊มน้ำ			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J3300	.8	
เปลี่ยนท่อยางเข้าชุดควบกุมความดันก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J3310	.2	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งโครงยึดแป๊ปลมเข้าปั๊มลม			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J3539	.5	
เปลี่ยนแป๊ปน้ำมันหล่อลื่นเข้าเทอร์โบชาร์จเยอร์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J5876	.9	
เปลี่ยนแป๊ปน้ำมันหล่อลื่นออกจากเทอร์โบชาร์จเยอร์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J5877	.3	
เปลี่ยนแอกทูเอเตอร์เทอร์โบชาร์จเยอร์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J5878	2.3	
เปลี่ยนก้านแอกทูเอเตอร์เทอร์โบชาร์จเยอร์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J5879	2.3	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งท่อน้ำหล่อเย็นเข้าเทอร์โบชาร์จเยอร์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J5887	1.1	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งท่อน้ำหล่อเย็นออกจากเทอร์โบชาร์จเยอร์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J5888	1.0	
เปลี่ยนวาล์วควบคุมประตูระบายไอเสียที่เทอร์โบชาร์จเยอร์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7004	.3	
เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด และ/หรือ หน้าแปลนยึดคอยล์จุดระเบิด			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7011	.4	
เปลี่ยนหัวเทียน และ/หรือ สายหัวเทียน			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7021	.4	
เปลี่ยนเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (CMP)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7215	.6	

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
า เอยราชอกบาง แหนา เห	การดำเนินงาน	FX&GX	រក១ u urnas អំពោល។
เปลี่ยนเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นของอากาศ			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7216	.5	
เปลี่ยนเซนเซอร์ความเร็วรอบเครื่องยนต์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7217	.4	
เปลี่ยนเซนเซอร์ความเร็วรอบเครื่องยนต์			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7218	.6	
เปลี่ยนเซนเซอร์อุณหภูมิอากาศเข้าท่อร่วมใอดี (IAT)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7219	.6	
เปลี่ยนเซนเซอร์อุณหภูมิอากาศในท่อร่วมไอดี			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7221	.7	
เปลี่ยนเซนเซอร์ความดันก๊าซเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7222	.7	
เปลี่ยนเซนเซอร์ความดันอากาศในท่อร่วมไอดี (MAP)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7223	.5	
เปลี่ยนเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7224	.6	
เปลี่ยนเซนเซอร์ความดันบรรยากาศ (BARO)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7225	.6	
เปลี่ยนเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นปึกผีเสื้อ (TPS)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7226	.8	
เปลี่ยนเซนเซอร์ความดันอากาศก่อนเข้าลิ้นปึกผีเสื้อ			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7227	.6	
เปลี่ยนเซนเซอร์ UEGO			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7228	.5	
เปลี่ยนเซนเซอร์ความดันอากาศที่กรองอากาศ			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7229	.2	
เปลี่ยนเซนเซอร์วัดปริมาณออกซิเจน (O2)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7230	.5	

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ว เถตราอถุกม เวิด แหหว เห	การดำเนินงาน	FX&GX	เหอม เมเกตถนแกตง
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งหัวฉีดก๊าช CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	J7501	1.5	
เปลี่ยนท่อยาง (ระหว่างชุดวาล์วควบคุมความดันเชื้อเพลิง			เพิ่มรายการใหม่
กับชุดผสมเชื้อเพลิง)			
เครื่องยนต์ 6UV1	J7600	.3	
เปลี่ยนกรองดักน้ำ (ดีเซล)	L0740	.2	
เพิ่มเติม :			
A - กรณีเปลี่ยนเพิ่มเติม 1 ชุด		.1	เพิ่มรายการใหม่
เปลี่ยนเหล็กรัดถังบรรจุก๊าชเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3025	.4	
เปลี่ยนถังบรรจุก๊าซเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3133	.5	
ถอด-ติดตั้งถังบรรจุก๊าชเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3134	1.8	
เปลี่ยนยูโบลต์รัดโครงรถย่อยรองรับถังบรรจุก๊าช CNG			เพิ่มรายการใหม่
(SUB FRAME)			
เครื่องยนต์ 6UV1	L3182	.3	
เปลี่ยนโครงรถย่อยรองรับถังบรรจุก๊าซ CNG (SUB FRAME)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3183	2.5	
เปลี่ยนกล่องป้องกันอุปกรณ์ก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3184	.2	
ถอด-ติดตั้งตัวยึดแผ่นสต็อปเปอร์กันถังบรรจุก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3185	.3	
ถอด-ติดตั้งตัวยึดฐานวางถึงบรรจุก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3186	.5	
เปลี่ยนแผ่นสต็อปเปอร์กันถังบรรจุก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3187	.3	
เปลี่ยนแท่นยึดถังบรรจุก๊าซเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3188	.4	

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ว เถตรเอลพม เวพ เหมา เห	การดำเนินงาน	FX&GX	เหอม เมเกตถนแกตง
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งตัวยึดโบลต์ดึงระหว่างโครงรถกับโครง-			เพิ่มรายการใหม่
รถย่อย			
เครื่องยนต์ 6UV1	L3189	.5	
เปลี่ยนโครงยึดถังบรรจุก๊าชเชื้อเพลิง CNG หลังหัวเก๋ง			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3190	.4	
ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3200	.9	
ตรวจการรั่วไหลของก๊าชเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3201	.7	
เปลี่ยนช่องเติมก๊าซ CNG (หัวรับก๊าซ)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3204	.4	
เปลี่ยนเกจวัดความดันรวมจากถังบรรจุก๊าซเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3208	.5	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งเช็กวาลั่วก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3211	.6	
เปลี่ยนชุดขับเครื่องยนต์ (EDU)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3220	.4	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งชุดควบคุมความดันก๊าซ CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3506	.7	run 101111 tun
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งชุดผสมเชื้อเพลิง (MIXER)	13300	.,	۵
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งชุดผสมเชื่อเพลง (MIXER) เครื่องยนต์ 6UV1	1 2505		เพิ่มรายการใหม่
	L3507	.4	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งชุดแลกเปลี่ยนความร้อน			เพิ่มรายการใหม่
(HEAT EXCHANGER)		_	
เครื่องยนต์ 6UV1	L3508	.9	
เปลี่ยนวาลั่วเปิด-ปิดก๊าซจากทุกถัง (MANUAL VALVE)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3509	.7	
เปลี่ยนชุดรวมท่อก๊าช CNG (MANIFOLD)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3510	.7	

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ว เอยะเอลดนาเวด แหหว เห	การดำเนินงาน	FX&GX	า เหอม เมเกขอหแกขง
เปลี่ยนวาลั่วก๊าซ CNG อัตโนมัติ (ก่อนเข้าเครื่องยนต์)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3704	.6	
เปลี่ยนวาลั่วที่ถังบรรจุก๊าซ CNG แบบใช้มือหมุน			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3707	.2	
เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุมความดันเชื้อเพลิง (FMV)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3708	.8	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งกล่อง TWIN POWER			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3709	.3	
เปลี่ยนท่อน้ำออกจากชุดควบคุมความดันก๊าซไปเสื้อวาล์วน้ำ			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3710	.8	
เปลี่ยนกรองก๊าซ			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L3983	.5	
เปลี่ยนท่อยาง (ระหว่างชุดวาล์วควบคุมความดันเชื้อเพลิง			เพิ่มรายการใหม่
กับข้อต่อ)			
เครื่องยนต์ 6UV1	L4000	.3	
ถอด-ติดตั้งแป๊ปเชื้อเพถิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L4010	.3	
เปลี่ยนแป๊ปเชื้อเพลิง CNG			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L4011	.3	
เปลี่ยนแป๊ปเชื้อเพลิง CNG (ระหว่างกรองก๊าซกับชุดแลกเปลี่ยน			เพิ่มรายการใหม่
ความร้อน)			
เครื่องยนต์ 6UV1	L4012	.3	
เปลี่ยนแป๊ปเชื้อเพลิง CNG (ระหว่างข้อต่อกับกรองก๊าซ)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L4013	.3	
เปลี่ยนแป๊ปเชื้อเพลิง CNG (ระหว่างเกจวัดความดันก๊าซเชื้อเพลิง			เพิ่มรายการใหม่
กับข้อต่อ)			
เครื่องยนต์ 6UV1	L4014	.2	

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ว เถตรเอลพม เวพ เหมา เห	การดำเนินงาน	FX&GX	เหอม เมเกขอนแกขง
เปลี่ยนแป๊ปเชื้อเพลิง CNG (ระหว่างโครงยึดกับชุดรวมท่อก๊าซ)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L4015	.3	
เปลี่ยนแป๊ปเชื้อเพลิง CNG (ระหว่างวาล่วก๊าซอัตโนมัติกับข้อต่อ)			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	L4016	.2	
เปลี่ยนแป๊ปเชื้อเพลิง CNG (ระหว่างชุดควบคุมความดันก๊าซ			เพิ่มรายการใหม่
กับวาล่ำวก๊าซอัตโนมัติ)			
เครื่องยนต์ 6UV1	L4017	.2	
เปลี่ยนสวิตช์			
ชุดสวิตช์ยกเลี้ยว	N2000	.6	
ไฟถอย	N2030	.4	
กระจกประตูไฟฟ้า; ด้านหน้าข้างขวา	N2144	.2	
กระจกประตูไฟฟ้า; ด้านหน้าข้างซ้าย	N2145	.2	
แรงดันน้ำมันเครื่อง	N2220	.2	
กรองน้ำมันเครื่อง	N2221	.2	
ระดับน้ำในถึงพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์	N2229	.4	
พี.ที.โอ. (PTO)	N2236	.3	
ไฟตัดหมอก	N2244	.3	
ไฟฉุกเฉิน	N2247	.3	
ชุดล็อกเฟื่องท้าย	N2289	.3	
ไฟสูง	N2310	.3	
ปรับระดับไฟหน้า	N2315	.3	
จุดระเบิด (สตาร์ต)	N2320	.5	
แรงดันลมตำ	N2340	.2	
คลัตช์	N2350	.2	
ช่วงเกียร์; LOW	N2351	.5	
ช่วงเกียร์; HIGH	N2352	.5	
เลือกช่วงเกียร์ LOW-HIGH	N2356	.3	
ตำแหน่งเกียร์ว่าง ขาม	N2360	.3	
ไฟเบรก	N2440	.2	
ควบคุมรอบเดินเบาเครื่องยนต์	N2648	.3	
ปรับยกระดับหัวเก๋ง	N2660	.2	

สื้อกลับทางกระดับทับกัง กังกระดับทับกัง กังกร	รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ทับกระทางการ N280 3 เนื่อวงการไทม่ ชอบเลาะทางการ N2716 3 เนื่อวงการไทม่ เปลี่ยนรีเลย์ ECM หลัก หลัก N2800 2 เปลี่ยนรีเลย์ ECM หลัก หลัก N2800 2 ไปกำหญ่างกับ N2802 2 ไปกำหญ่างกับ N2800 2 ไปกับรถ N2800 2 ไปกำหญ่างกับ N2888 2 เผรา N2880 2 ไปกำหลามอก N2888 2 เมรากิเลเีย N2889 2 ไปกับรถาบารกับ N2800 2 ไปกำหลามอก N2888 2 เมรากิเลเีย N2899 2 ไปกับรถาบารกับ N2902 2 โปลเออร์แอร์ N2913 2 เปิลเออร์แอร์ N2914 2 ไปกับรถาบารกับ N2940 2 เปรากิเอาะทางกับ N2940 2 เปรากิเอาะทางกับ N2941 2 ไปกับธาการท่าง N2941 2 ไปกับธาการท่าง N2941 2 ไปกับธาการท่าง N2942 2 ไปกับธาการท่าง N2943 2 ไปกับธาการท่าง N2944 2 ระบบบรถ ABS หางท่าง N2945 2 กับรัก MEB N2971 2 กระจากประสูให้กับ N2985 2 กับรถาบารกับรถาบารกับรถาบารกับรถาบารกับรถาบารกับม่	9 ID 80 SOLINI O MI 10 M	การดำเนินงาน	FX&GX	0 to 0 11 11 0 0 0 0 10 14
นี้สื่อหรือสย์ ECM หลัก	ล็อกตำแหน่งระดับหัวเก๋ง	N2670	.2	
นี้สักษาสายก่าย	หัวเก๋ง; ตัวหลัก	N2680	.3	
ECM หลัก N2800 .2	สถานะหางพ่วง	N2700	.2	เพิ่มรายการใหม่
ECM หลัก สวิตร์กุญแอดำแหน่ง ON N2802 2 14 โฟกลู่หน้า N2810 2 14 โฟกลู่หน้า N2820 2 14 โฟกลู่หน้า N2830 2 14 โฟกลุ่ม N2830 2 14 โฟกลุ่ม N2840 2 14 โฟลัลหมอก กวยดุมระบบอ็อกประตู N2845 2 แตร N2880 2 14 โฟลัลหมอก N2888 2 14 โฟลัลหมอก N2888 2 14 โฟลัลหมอก N2888 2 15 โปลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล	ไฟอ่านแผนที่	N2716	.3	
ECM หลัก สวิตร์กุญแอดำแหน่ง ON N2802 2 14 โฟกลู่หน้า N2810 2 14 โฟกลู่หน้า N2820 2 14 โฟกลู่หน้า N2830 2 14 โฟกลุ่ม N2830 2 14 โฟกลุ่ม N2840 2 14 โฟลัลหมอก กวยดุมระบบอ็อกประตู N2845 2 แตร N2880 2 14 โฟลัลหมอก N2888 2 14 โฟลัลหมอก N2888 2 14 โฟลัลหมอก N2888 2 15 โปลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล	เปลี่ยนรีเลย์			
นอเตอร์สตาร์ต N2810 .2 ให้ก็บที่บัก N2820 .2 ให้กับ N2830 .2 ให้กับ N2840 .2 ให้กับ N2840 .2 ให้กับ N2840 .2 แตร N2880 .2 ให้ดัดหมอก N2888 .2 ให้ดัดหมอก N2889 .2 หื.กี.โอ. (PTO) N2902 .2 คือนดนขอร์แอร์ N2912 .2 โบเลอร์แอร์ N2913 .2 โบเลอร์แอร์ N2913 .2 เปล้นให้น (NT) N2919 .2 เบรกมือหางท่วง N2940 .2 เบรกมือหางท่วง N2941 .2 ให้เบรกหางท่วง N2941 .2 ให้เบรกหางท่วง N2942 .2 ให้ลอยหางท่วง N2943 .2 ให้กับทางท่วง N2943 .2 ให้กับทางท่วง N2944 .2 ให้สอยหางท่วง N2945 .2 เดียร์ MEB N2971 .2 ถวะจอประตูให้ที่ N2980 .2 ควบคุมกระจอประตูให้ที่ N2980 .2 ควบคุมกระจอประตูให้ที่ N2985 .2 ตัดระบบกัทยเงื่อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UVI N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่		N2800	.2	
	สวิตช์กุญแจตำแหน่ง ON	N2802	.2	
ไฟกับ N2830 .2	มอเตอร์สตาร์ต	N2810	.2	
ไฟเมรก N2840 .2	ไฟใหญ่หน้า	N2820	.2	
ดวบดุมระบบล็อกประตู เตร N2880 .2 ไฟตัดหมอก N2888 .2 เบรกไอเลีย N2889 .2 ที่.กี.โอ. (PTO) N2902 .2 คอนเดนเขอร์นอร์ N2913 .2 โบลเออร์นอร์ N2913 .2 ปัดนั้นฝน (INT) N2919 .2 เอนจันรัทาร์เดอร์ N2940 .2 เบรกมือหางพ่วง N2941 .2 ไฟเบรกหางพ่วง N2942 .2 ไฟต์อยหางพ่วง N2942 .2 ไฟต์อยหางพ่วง N2943 .2 ไฟต์อยหางพ่วง N2943 .2 ไฟต์อยหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เดียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 กวบดุมกระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 เดียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 เดียร MEB N2997 .3 เพิ่มรายการไหม่ เปลี่ยนชุดสายดอยอ์ดูงลม SRS เพิ่มดิม :	ไฟท้าย	N2830	.2	
 แคร N2880 .2 ให้ตัดหมอก N2888 .2 เบรกไอเดีย N2889 .2 พี.กี.โอ. (PTO) N2902 .2 คอมเดนเซอร์มเอร์ N2912 .2 โบลเออร์มเอร์ N2913 .2 ปัดน้ำฝน (INT) N2919 .2 เอนจี้นรีการ์เดอร์ N2940 .2 เบรกมือทางพ่วง N2941 .2 ให้เกะกหางพ่วง N2942 .2 ให้ถอยหางพ่วง N2943 .2 ให้ก้ายหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS ทางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประดูใฟฟ้า N2980 .2 กระจกประดูใฟฟ้า N2980 .2 ควบดุมกระจกประดูใฟฟ้า N2985 .2 ดัดระบบถ้างเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยอ์อุงลม SRS เกิมกินธ์ NS810 .5 เพิ่มรายการใหม่ 	ไฟเบรก	N2840	.2	
"Nemon N2888 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2	ควบคุมระบบล็อกประตู	N2845	.2	
เบรกไอเลีย N2889 2 พี.ที.โอ. (PTO) N2902 2 กอนเดนเซอร์แอร์ N2912 2 โบลเออร์แอร์ N2913 2 บัดน้ำฝน (INT) N2919 2 เอนจิ้นรีทาร์เดอร์ N2940 2 เบรกมือหางพ่วง N2941 2 ไฟเบรกหางพ่วง N2942 2 ไฟถอยหางพ่วง N2943 2 ไฟกับยหางพ่วง N2943 2 ไฟกับยหางพ่วง N2944 2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 2 เกียร์ MEB N2971 2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 2 กับรกระจกประตูไฟฟ้า N2985 2 ดัดระบบกัาชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถูงลม SRS N5810 5 เพิ่มรายการใหม่	แตร	N2880	.2	
พี.ที.โอ. (PTO) N2902 .2 กอนเดนเซอร์แอร์ N2912 .2 โบอเออร์แอร์ N2913 .2 ปิดน้ำฝน (INT) N2919 .2 เอนจิ้นรีทาร์เดอร์ N2940 .2 เเบรกมือหางพ่วง N2941 .2 ไฟแบรกหางพ่วง N2942 .2 ไฟเกอหางพ่วง N2943 .2 ไฟด้ายหางพ่วง N2943 .2 ไฟด้ายหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 ดาบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 ดัดระบบกัาชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยอ์ถุงลม SRS เพิ่มติม :	ไฟตัดหมอก	N2888	.2	
กอนเดนเซอร์แอร์ N2913 .2 โบลเออร์แอร์ N2913 .2 ปิดน้ำฝน (INT) N2919 .2 เอนจิ้นรีทาร์เดอร์ N2940 .2 เบรกมือหางพ่วง N2941 .2 ไฟเบรกหางพ่วง N2942 .2 ไฟถอยหางพ่วง N2943 .2 ไฟก้ายหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 ถาระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 ศักระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เกรื่องยนด์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถูงลม SRS N5810 .5 เพิ่มรายการใหม่	เบรกไอเสีย	N2889	.2	
โบลเออร์แอร์ N2913 2 ปักน้ำฝน (INT) N2919 2 เอนจิ้นรีทาร์เดอร์ N2940 2 เบรกมือหางพ่วง N2941 2 ไฟเบรกหางพ่วง N2942 2 ไฟถอยทางพ่วง N2943 2 ไฟกับยทางพ่วง N2943 2 ไฟกับยทางพ่วง N2944 2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 2 เกียร์ MEB N2971 2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 2 ควบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2980 2 ควบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 2 เดียร พระบบก๊าซเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 3 เพิ่มราชการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ดูงลม SRS N5810 5 เพิ่มราชการใหม่	พี.กี.โอ. (PTO)	N2902	.2	
บัดน้ำฝน (INT) N2919 .2 เอนจิ้นรีทาร์เดอร์ N2940 .2 เบรกมือหางพ่วง N2941 .2 โปเบรกหางพ่วง N2942 .2 โปเบรกหางพ่วง N2943 .2 โปเกียรทางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS ทางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประทูไฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประทูไฟฟ้า N2985 .2 ตัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนหูดสายคอยล์อุงลม SRS เพิ่มเดิม :		N2912	.2	
เอนจิ้นรีทาร์เดอร์ เบรกมือหางพ่วง เบรกมือหางพ่วง N2941 .2 ไฟเบรกหางพ่วง N2942 .2 ไฟลอยหางพ่วง N2943 .2 ไฟก้ายหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 กวบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 กัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนค์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มราชการใหม่ เพิ่มเดิม :		N2913	.2	
บรกมือหางพ่วง N2941 .2 ไฟเบรกหางพ่วง N2942 .2 ไฟตอยหางพ่วง N2943 .2 ไฟท้ายหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 กวบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 ศัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ดูงลม SRS N5810 .5 เพิ่มรายการใหม่		N2919	.2	
 ไฟเบรกหางพ่วง N2942 .2 ไฟล้อยหางพ่วง N2943 .2 ไฟก้ายหางพ่วง N2944 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 ศักระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เพิ่มเดิม : 		N2940	.2	
 ใฟล้อยหางพ่วง N2943 .2 ใฟท้ายหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูใฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประตูใฟฟ้า N2985 .2 ทัดระบบก๊าซเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เพิ่มรายการใหม่ เพิ่มเดิม : 		N2941	.2	
 ไฟท้ายหางพ่วง N2944 .2 ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 ดัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มราชการใหม่ เพิ่มราชการใหม่ เพิ่มเดิม : 		N2942	.2	
ระบบเบรก ABS หางพ่วง N2945 .2 เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูใฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประตูใฟฟ้า N2985 .2 ตัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถูงลม SRS N5810 .5 เพิ่มรายการใหม่			.2	
เกียร์ MEB N2971 .2 กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 ตัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถุงลม SRS N5810 .5 เพิ่มรายการใหม่				
กระจกประตูไฟฟ้า N2980 .2 ควบคุมกระจกประตูไฟฟ้า N2985 .2 ตัดระบบก๊าซเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถุงลม SRS N5810 .5 เพิ่มรายการใหม่			.2	
ควบคุมกระจกประตูใฟฟ้า N2985 .2 ตัดระบบก๊าซเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มราชการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถุงลม SRS N5810 .5 เพิ่มราชการใหม่ เพิ่มเติม :		N2971		
ตัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1 N2997 .3 เพิ่มรายการใหม่ เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถูงลม SRS N5810 .5 เพิ่มรายการใหม่ เพิ่มเติม :	•			
เปลี่ยนชุดสายคอยล์ถูงลม SRS N5810 .5 เพิ่มราชการใหม่ เพิ่มเติม :				
เพิ่มเติม :	ตัดระบบก๊าชเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1	N2997	.3	เพิ่มรายการใหม่
		N5810	.5	เพิ่มรายการใหม่
A - เวลาวินิจจัยปัญหา	เพิ่มเติม :			
	A - เวลาวินิจฉัยปัญหา		.3	

รายละเอียดการดำเนินงาน	หมายเลข	รุ่นและเวลา	เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
រ ស្រានស្រាយ មេ មក អា មេ	การดำเนินงาน	FX&GX	THOU INTERNETION
เปลี่ยนจี-เซนเซอร์ (G-SENSOR) ในหัวเก๋ง (ระบบถุงลม SRS)	N5811	.2	เพิ่มรายการใหม่
เพิ่มเติม :			
A - เวลาวินิจฉัยปัญหา		.3	
เปลี่ยนถุงลม SRS			เพิ่มรายการใหม่
POLICY: A			
ด้านคนขับ	N5820	.2	
เพิ่มเติม :			
A - เวลาวินิจฉัยปัญหา		.3	
เปลี่ยนชุดสายไฟ			
คอนโซลด้านหน้า	N7060	3.9	
หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง	N7061	.8	
เครื่องยนต์	N7063	1.0	
ประตู; หน้าขวา	N7066	.9	
ประตู; หน้าซ้าย	N7067	1.0	
แชสซีส์	N7074	ST	
หัวฉีดก๊าซเชื้อเพลิง; เครื่องยนต์ 6UV1	N7076	1.1	เพิ่มรายการใหม่
หลังคา	N7084	1.6	
โคมไฟหน้าด้านขวา	N7100	.3	
โคมไฟหน้าด้านซ้าย	N7101	.3	
เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งกล่องอินตอร์เฟส			เพิ่มรายการใหม่
เครื่องยนต์ 6UV1	N9980	.8	

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039