

ISUZU

TSE-SVB-2018-22 28 มิถนายน 2561

เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการตามระยะการบำรุงรักษา รุ่นรถ ทุกรุ่น

การบำรุงรักษา

น้ำมันหล่อลื่น ประกอบด้วยน้ำมันปิโตรเลียมและสารเคมีที่ใช้ในการปรับแต่งคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของ น้ำมัน เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด หน้าที่หลักของน้ำมันหล่อลื่นคือ เคลือบพื้นผิวเพื่อลดการเสียด ทานและป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ นอกจากนั้นยังช่วยระบายความร้อน และทำหน้าที่ในการชำระล้างสิ่ง ปนเปื้อน เช่น เขม่าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสี อีกด้วย

ปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมสภาพ ได้แก่ ปัจจัยภายใน จากการทำงานของชิ้นส่วน (ความร้อน สิ่งปนเปื้อน และเศษโลหะ) และปัจจัยภายนอก จากสภาพแวดล้อม (ความชื้น และการทำปฏิกริยากับออกซิเจนในอากาศ) ดังนั้น แม้ว่ารถจะมีการใช้งานน้อยหรือระยะทางวิ่งสั้นๆ ก็ตาม น้ำมันหล่อลื่นก็จะมีการเสื่อมสภาพได้จากปัจจัยดังกล่าวได้ เช่นกัน



กรณีน้ำมันเครื่อง ประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องจะลดลง เนื่องจากการทำหน้าที่ชะล้างเขม่าและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ภายใน เครื่องยนต์ และความร้อนจากชิ้นส่วนขณะเครื่องยนต์ทำงาน ซึ่ง รวมถึงการเสื่อมสภาพจากสภาพแวดล้อมด้วย ดังนั้น จึง จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาโดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ ระยะทาง 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ในรถขนาดเล็ก และที่ ระยะทาง 20,000 กม. หรือ 6 เดือน ในรถบรรทุกขนาดกลางและ ขนาดใหญ่

กรณีน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะมีลักษณะสภาวะต่างกับเครื่องยนต์ การเปลี่ยนถ่าย น้ำมันหล่อลื่นดังกล่าวขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ผลิตที่ได้มีการทดสอบผ่านตามมาตรฐานแล้ว

2 ข้อควรระวัง: การบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นโดย คำนึงถึงแต่ระยะทางการใช้งานเพียงอย่างเดียว ไม่ คำนึงถึงการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา ถึงแม้ว่ารถจะใช้ งานน้อยก็ตาม อาจส่งผลกระทบหรือเกิดปัญหาการ เสียหายของชิ้นส่วนภายในขึ้นได้ เช่น การเกิดสนิมที่ ชิ้นส่วนภายในชุดเกียร์ เนื่องจากขาดการหมุนเวียนของ น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นจะช่วยป้องกันการเกิดสนิม บนผิวของชิ้นส่วนได้ ดังภาพตัวอย่าง



บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือศูนย์บริการผู้จำหน่ายแนะนำข้อกำหนดการบำรุงรักษาให้ลูกค้าเข้าใจเพื่อการบำรุงรักษาอย่าง ถูกต้อง ซึ่งเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดข้อแนะนำและข้อมูลการบำรุงรักษา จากคู่มือการใช้รถ และควรนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเพื่อการรับบริการที่ได้มาตรฐาน