



TSE-SVB-2024-05 16 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ การใช้ชนิดน้ำมัน
หล่อลื่นและของเหลวต่างๆ ข้อมูล
รุ่นรถ รถยนต์อีซูซุรุ่นดีแมคซ์ รุ่นปี 2024 (EURO5) และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2025 การบำรุงรักษา
(EURO5)

แจ้งข้อกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ การใช้ชนิดน้ำมันหล่อลื่นและของเหลวต่าง ๆ สำหรับรถยนต์อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นปี 2024 (EURO5) และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2025 (EURO5) โดยอ้างอิงกับข้อกำหนดตามที่ระบุในคู่มือการใช้รถ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

รุ่นรถ	รุ่นเครื่องยนต์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
4X2	4JJ3	6.4 (รวมกรอง 7.0)		
	RZ4E	6.4 (รวมกรอง 6.6)	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน	น้ำมันเครื่องตรีเพชร - น้ำมันเครื่องตรีเพชร มาตรฐาน
4X4	4JJ3	6.9 (รวมกรอง 7.5)	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน	เบอร์ 15W-40 (เกรด : CK-4) - น้ำมันเครื่องตรีเพชร กึ่งสังเคราะห์ เบอร์ 10W-40 (เกรด : CK-4)

ไส้กรองต่างๆ

รายการ	ระยะการเปลี่ยน / ตรวจ
ใส้กรองอากาศ	ตรวจทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	เปลี่ยนใหม่เมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติด
ใส้กรองระบบปรับอากาศ	เปลี่ยนทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน

น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์

รุ่น เครื่องยนต์	รุ่น เกียร์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการเปลี่ยน / ตรวจ	ชนิดน้ำยาหล่อเย็นที่กำหนด
	ธรรมดา (M/T)	10.3 (รุ่นระบบปรับ อากาศอัตโนมัติ)	เปลี่ยนครั้งแรกที่ 160,000 กม.	<u>น้ำยาหล่อเย็นตรีเพชร</u>
4JJ3		9.7	หรือ 96 เดือน หลังจากนั้นเปลี่ยนทุกๆ 80,000 กม.	- ลองไลฟ์ คูลแลนท์ 710 (Pre-Mixed)
4333	อัตโนมัติ (A/T)	11.1 (รุ่นระบบปรับ อากาศอัตโนมัติ)	หรือ 48 เดือน [กรณีใช้น้ำยาหล่อเย็นแบบผสมเสร็จ ลองไลฟ์ คูลแลนท์ 710 (Pre-Mixed)	
		10.5	เท่านั้น]	
	ธรรมดา (M/T)	10.3 (รุ่นระบบปรับ อากาศอัตโนมัติ) 9.6	เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี [กรณีใช้น้ำยาหล่อเย็นที่อีซูซุแนะนำ]	
RZ4E	อัตโนมัติ (A/T)	9.0 10.7 (รุ่นระบบปรับ อากาศอัตโนมัติ)		
		10.0		

ระยะห่างลิ้นไอดี-ไอเสีย

รุ่นเครื่องยนต์	ระยะห่างลิ้นไอดี-ไอเสีย มม. (นิ้ว)	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ
4JJ3	0.15 (0.006)	ตรวจทุกๆ 60,000 กม. หรือ 36 เดือน

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (A/T)

รุ่นเกียร์	รุ่น เครื่องยนต์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	ชนิดน้ำมันที่กำหนด	
AWR6B45	4JJ3	9.6	ตรวจทุกๆ 120,000 กม. หรือ 72 เดือน	- ตรีเพชร เอทีเอฟ ดับเบิ้ล	
AWR6B45	RZ4E	7.9		น้ำมันเกียร์อัตโนมัติอีซูซุ - อีซูซุ เอทีเอฟ ดับเบิ้ลยูเอสไอ (ATF WSI)	

หมายเหตุ ปริมาณ 2-3 ลิตร สำหรับการตรวจสอบ สามารถอ้างอิงได้จากคู่มือการซ่อม

น้ำมันเกียร์ธรรมดา (M/T)

รุ่นเกียร์	รุ่น เครื่องยนต์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
MVL6S	4JJ3		ตรวจทุกๆ 20,000 กม.	น้ำมันเกียร์ตรีเพชร - น้ำมันตรีเพชร 15W-40 (CI-4) (เครื่องยนต์/เกียร์)*
MVL6Y	RZ4E	2.8	หรือ 12 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน	(เครองยนต/เกยร) น้ำมันเกียร์อีซูซุ - น้ำมันเกียร์ เบสโก้ ทรานส์แอกเซิล เบอร์ 5W-30

น้ำมันเกียร์สโลว์ รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ

รุ่นเกียร์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
เกียร์สโลว์	1.3	ตรวจทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน	 น้ำมันเกียร์ตรีเพชร น้ำมันตรีเพชร 15W-40 (CI-4) (เครื่องยนต์/เกียร์)* น้ำมันเกียร์อีซูซุ น้ำมันเกียร์ เบสโก้ ทรานส์แอกเซิล เบอร์ 5W-30

หมายเหตุ * อ้างอิงข่าวสารบริการ TSE-SVB-2022-05 แนะนำน้ำมันตรีเพชร 15W-40 CI-4 (เครื่องยนต์/เกียร์)

น้ำมันเฟืองท้าย

เฟืองท้าย	รุ่นรถ	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
00000	รุ่น 4x2	2.2	เปลี่ยนครั้งแรกที่ 30,000 กม.	น้ำมันเฟืองท้ายตรีเพชร - เบอร์ 85W-140 (เกรด GL-5)
ลูกหลัง		2.1 (D-MAX)	หรือ 18 เดือน จากนั้นเปลี่ยนทุกๆ 60,000 กม.	น้ำมันเฟืองท้ายอีซูซู - เบสโก้ ชิปออนเดอะฟลาย เบอร์ 75W-90 (เกรด GL-5)
		2.2 (MU-X)	หรือ 36 เดือน	,
ลูกหน้า	รุ่น 4x4	1.24		น้ำมันเฟืองท้ายอีซูซู
		ระบบ SHIFT-ON-THE-FLY	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน	- เบสโก้ ชิปออนเดอะฟลาย เบอร์ 75W-90 (เกรด GL-5)

น้ำมันเบรก / คลัตช์

รุ่นเกียร์	ระบบ	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	ชนิดน้ำมันที่กำหนดให้ใช้
ธรรมดา (M/T)	เบรก / คลัตช์	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน	<u>น้ำมันเบรก / คลัตช์อีซูซ</u> ุ
อัตโนมัติ (A/T)	เบรก	เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน	- น้ำมันเบรก เบสโก้ DOT3

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

รุ่นรถ	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
รุ่นพวงมาลัยเพาเวอร์ แบบไฮดรอลิก	1.0	ตรวจทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 180,000 กม. หรือ 108 เดือน	 น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ตรีเพชร น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ตรีเพชร ATF น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์อีซูซู เบสโก้ เอทีเอฟ III

ปลอกเลื่อนและจำปาเพลากลาง

รุ่นรถ	ระยะการเปลี่ยน/ตรวจ	
รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4)	หล่อลื่นทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน	

หมายเหตุ : รถที่ใช้งานภายใต้สภาพสมบุกสมบันจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาบ่อยมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบตาม ตารางการบำรุงรักษาเมื่อใช้งานภายใต้สภาพสมบุกสมบัน ซึ่งมีระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะดังกล่าวให้กับที่ปรึกษางานบริการ ที่ปรึกษางานขาย และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและแนะนำลูกค้าในการบำรุงรักษารถอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4332 สายตรง 0-2966-2038-41