M-200i 電源の入れ方/切り方について

電源を入れる/切るときは POWER ボタンを 1 秒以上押してください

M-200iのPOWERスイッチは、電源が不用意に入り/切りされないように、短時間押しただけでは働かない仕様になっています。

電源を入れる/切るときは以下のとおり操作をしてください。

電源をいれるとき

POWER スイッチを 1 秒以上(V-Mixer ロゴが出るまで)押すと、電源が入ります。

電源を切るとき

POWER スイッチを 1 秒以上 (POWER OFF 表示が出るまで) 押すと、電源が切れます。

About Turning the Power On/Off of the M-200i

Hold down the POWER button for 1 second or longer when you turn the power on/off.

In order to prohibit accidental on/off of the power, M-200i's POWER switch does not work with brief pressing.

Note the following points before using the M-200i unit.

Turning the power on

Hold down the POWER switch for 1 second or longer.

Wait for appearance of the "V-Mixer" logo.

Turning the power off

Hold down the POWER switch for 1 second or longer.

Wait for the "POWER OFF" message.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.



