Lte 模块驱动安装说明 (linux 版)

(2016-02-29)

lte 模块的驱动包含两个部分,分别为串口驱动和网口驱动。分别对应着 dongle 中的串口和网口。

同时,为了适应不同版本的 linux 内核,驱动程序也有几个对应的版本。 下面以 Ubuntu 系统为例,介绍一下串口驱动的安装方法。

安装步骤:

1.建立编译环境

sudo apt-get install build-essential

3.编译驱动

进入到相应的驱动文件夹,执行 make 命令。

注:根据系统的配置不同,可能会出现有些命令无法找到的提示,可以参照第 1 步的方法来安装缺少的命令。

4.驱动的安装

执行下面的命令来安装驱动:

sudo make install

如果上面的方法不成功,也可以手动安装驱动。操作过程如下:

b). 安装 subcom

sudo insmod ./usbcom.ko

同理, usbeth.ko 的安装方法为:

sudo insmod ./usbeth.ko

Ite 入网操作步骤:

使用 MiniCom 等工具打开 AT 串口(/dev/ttyUSBO) 建议首先使用指令 ATE1,打开回显

1.搜网

at+sysinfo

返回^SYSINFO:2,2,0,17,1,,25 表明有 Ite 网络可用,字段含意详见 at 说明文档

2.定义 pdp 参数

at+cgdcont=1,"IP",,,, 或者 at+cgdcont=1,"IP","cmnet",,, //指定 apn 为 cmnet 返回 ok

3.附着到小区

at+cgact=1,1

返回 ok

4.读取分配的 ip 地址及子网掩码

at+cgpaddr

返回+CGPADDR: 1,"213.12.25.2",""

ok

读取分配的 dns

at+cgpdns

返回 +CGPDNS: 1,"221.130.33.60","221.130.33.52",""

ok

5.把分配的的 ip 地址配置到 Ite 网卡上(eth1 或者 usb0, 建议先通过 ifconfig 确认)

ifconfig eth1 213.12.25.2 up ifconfig usb0 213.12.25.2 up

6.设置 DNS 解析

echo 'nameserver 221.130.33.60' > /etc/resolv.conf echo 'nameserver 221.130.33.52' >> /etc/resolv.conf

7.设置缺省路由(根据系统配置,可选)

route add default dev usb0

8.查询 rssi

at+csq?

返回 +CSQ:22,0 ok

去附着步骤

9.at+cgact=0,1

返回 ok

10.清除 pdp 参数

at+cgdcont=1

返回 ok

注: 如果使用 DHCP 方式的话

在第 4 步使用 DHCP 使能 AT 指令

AT+DHCPCTRL=1

然后调用 Linux 的 DHCP 脚本即可

PC 版本中,通常在 AT+DHCPCTRL=1 之后执行 down,再 up 即可,如下所示(假定网卡为 eth1)

ifconfig eth1 down

ifconfig eth1 up

入网流程状态机

如果不想使用主动上报信息,仅仅依靠查询方式的话,Linux下的最简单流程如下:

- A. 定时查询 AT+SYSINFO,
 - a) 如果有网络服务(返回值的第一位为2),则进入**步骤**B
 - b) 如果无网络服务,继续定时查询+SYSINFO
- B. 执行如下入网流程
 - a) AT+CGDCONT=1, "IP"
 - b) AT+CGACT=1, 1
 - c) AT+DHCPCTRL=1
 - d) 如果附着成功,则进行网络配置或者执行 DHCP 脚本,然后进入步骤 C
 - e) 如果不成功,则进入**步骤 D**
- C. 定时查询附着状态,通过指令 AT+SYSINFO (这一步也可以依赖主动上报的+SYSINFO: 信息来执行的),同时 AT 口 Read 线程等待是否有去附着上报
 - a) 如果有网络服务(返回值的第一位为2),则说明网络服务正常
 - b) 否者说明网络没有服务或者服务未授权,进入**步骤 D**
 - c) 如果收到去附着上报信息(+CGEV: EPS PDN DEACT 1), 进入步骤 D
- D. 执行去附着指令,AT+CGACT=0,1,指令返回后跳转到步骤A

注意:

- 1. 步骤 D 是必须的!
- 2. 对于功耗敏感的应用(比如手持机),步骤 A 和步骤 C 的定时查询都是可以依赖主动上报信息的!

上报信息:

1. SYSINFO 上报

步骤 A 和 C 可以使用此上报,也可以 AT 查询 SYSINFO 信息,查询值与上报值相同,检查第一位是 0 还是 2,2 表示正常服务

+SYSINFO:0,2,0,0,1,,0

2. CGEV 上报

附着成功上报

+CGEV: EPS PDN ACT 1

去附着, 断开接入上报

+CGEV: EPS PDN DEACT 1