

# HIK\_SL 对外 SDK V1.0

# 目录

1	前音	2
2	版本更新	3
3	编程导引	∠
	数据定义	
	4.1 宏定义	5
	4.2 HIK_SL_TIME	
	4.3 HIK_SL_CAMERA_INFO	
5	基本接口	
	5.1 HIK_SL_Login	
	5.2 HIK_SL_Logout	
	5.3 HIK_SL_StartRealPlay	
	5.4 HIK_SL_StopRealPlay	8
	5.5 HIK_SL_StartPlaybackByTime	
	5.6 HIK_SL_StopPlayback	9
	5.7 HIK_SL_StartDownloadByTime	10
	5.8 HIK_SL_StopDownload	10
	5.9 HIK_SL_GetCameraInfo	11
6	帮助	12
	6.1 注意事项	12
	6.2 常见问题解答	12



# 1 前言

非常感谢您使用我们公司的产品, 我们将竭诚为您提供最好的服务。

本手册可能包含技术上不准确的地方或文字错误。

本手册的内容将做定期的更新, 恕不另行通知; 更新的内容将会在本手册的新版本中加入。

我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。



# 2版本更新

版本	更新内容	时间
V1.0	新增接口:	2016-08-23
	1. HIK_SL_Login	
	2. HIK_SL_Logout	
	3. HIK_SL_StartRealPlay	
	4. HIK_SL_StopRealPlay	
	5. HIK_SL_StartPlaybackByTime	
	6. HIK_SL_StopPlayback	
	7. HIK_SL_StartDownloadByTime	
	8. HIK_SL_StopDownload	
	9. HIK_SL_GetCameraInfo	



# 3 编程导引

//提供 Demo //关键功能使用流程



# 4数据定义

### 4.1 宏定义

```
#define NAME_LEN 64
#define SN_LEN 64
```

#### 4.2 HIK SL TIME

```
typedef struct tagHIK SL Time
{
                                        /*年*/
   DWORD
                    dwYear;
                    dwMonth;
                                        /*月*/
   DWORD
                                        /*∃*/
   DWORD
                    dwDay;
   DWORD
                    dwHour;
                                        /*时*/
   DWORD
                    dwMinute;
                                        /*分*/
   DWORD
                    dwSecond;
                                        /*秒*/
}HIK SL TIME, *LPHIK SL TIME;
```

#### 4.3 HIK\_SL\_CAMERA\_INFO

```
typedef struct tagHIK_SL_CameraInfo
{
    char szCameraSN[SN_LEN];//监控点唯一编号
    char szName[NAME_LEN];//监控点名称
    char szBranchSN[SN_LEN];//监控点所属网点唯一编号
```



```
char szBranchName[NAME_LEN];//监控点所属网点名称
```

char szDevSN[SN\_LEN];//监控点所属设备唯一编号

char szDevName[NAME\_LEN];//监控点所属设备名称

}HIK SL CAMERA INFO, \*LPHIK SL CAMERAINFO;



# 5基本接口

#### 5.1 HIK\_SL\_Login

```
/** @fn HIK_SL_Login
```

- \* @brief 登录双录系统
- \* @param [in]szIp,双录系统IP地址
- \* @param [in]uPort, 双录系统端口
- \* @param [in]szUser, 双录系统访问用户名
- \* @param [in]szPwd, 双录系统访问密码
- \* @return int, 成功返回用户ID(>=0), 失败返回错误码(<0)

\*/

## 5.2 HIK\_SL\_Logout

```
/** @fn HIK SL Logout
```

- \* @brief 登出双录系统
- \* @param [in]nUid, HIK\_SL\_Login登录返回的值
- \* @return 无

\*/

#### HIK SL API void HIK SL Logout (int nUid);



#### 5.3 HIK\_SL\_StartRealPlay

/\*\*@fn HIK\_SL\_StartRealPlay

- \* @brief 实时预览
- \* @param [in]nUid, HIK SL Login登录返回的值
- \* @param [in]szCameraSN, 监控点唯一编号
- \* @param [in]hPlayWnd,播放窗口的句柄
- \* @return int, 成功返回预览ID(>=0), 失败返回错误码(<0)

\*/

HIK SL API int HIK SL StartRealPlay(int nUid,

const char\* szCameraSN,

HWND hPlayWnd);

### 5.4 HIK SL StopRealPlay

/\*\*@fn HIK\_SL\_StopRealPlay

- \* @brief 停止实时预览
- \* @param [in]nUid, HIK\_SL\_Login的返回值
- \* @param [in]nRealPlayHandle, IK SL StartRealPlay的返回值
- \* @return int, 成功返回ID(>=0), 失败返回错误码(<0)

\*/

HIK\_SL\_API int HIK\_SL\_StopRealPlay(int nUid,

int nRealPlayHandle);

### 5.5 HIK SL StartPlaybackByTime



```
/**@fn HIK SL StartPlaybackByTime
```

- \* @brief 回放
- \* @param [in]nUid, HIK\_SL\_Login的返回值
- \* @param [in]szCameraSN, 监控点唯一编号
- \* @param [in]hPlayWnd,播放窗口的句柄
- \* @param [in]struBTime,录像开始时间
- \* @param [in]struETime,录像结束时间
- \* @param [in]hPlayWnd,播放窗口的句柄
- \* @return int, 成功返回ID(>=0), 失败返回错误码(<0)

## 5.6 HIK\_SL\_StopPlayback

/\*\*@fn HIK SL StopPlayback

- \* @brief 停止回放
- \* @param [in]hPlayWnd, HIK\_SL\_Login的返回值
- \* @param [in]hPlayWnd, HIK SL StartPlaybackByTime的返回值
- \* @return int,成功返回ID(>=0),失败返回错误码(<0)

\*/



#### 5.7 HIK SL StartDownloadByTime

```
/**@fn HIK_SL_StartDownloadByTime

* @brief 按时间下载
```

- \* @param [in]nUid, HIK\_SL\_Login的返回值
- \* @param [in]szCameraSN, 监控点唯一编号
- \* @param [in]struBTime,录像开始时间
- \* @param [in]struETime,录像结束时间
- \* @param [in]sSavedFileName,下载后保存到PC机的文件路径,需为绝对路径(包括文件名)
- \* @return int,成功返回ID(>=0),失败返回错误码(<0)

\*/

```
HIK_SL_API int HIK_SL_StartDownloadByTime(int nUid,

const char* szCameraSN,

HIK_SL_TIME struBTime,

HIK_SL_TIME struETime,

const char *sSavedFileName);
```

## 5.8 HIK\_SL\_StopDownload

/\*\*@fn HIK\_SL\_StopDownload

\* @brief 停止下载



- \* @param [in]nUid, HIK SL Login的返回值
- \* @param [in]nDownLoadHandle,HIK\_SL\_StartDownloadByTime的返回值

HIK\_SL 对外 SDK

\* @return int, 成功返回ID(>=0), 失败返回错误码(<0)

\*/

#### 5.9 HIK\_SL\_GetCameraInfo

```
/**@fn HIK SL GetCameraInfo
```

- \* @brief 获取监控点信息
- \* @param [in]nUid, HIK\_SL\_Login登录返回的值
- \* @param [in]szBranchSN, 监控点所属的网点编号
- \* @param [in]pCameraInfoArray,监控点信息数组的指针
- \* @param [in]nCameraInfoArrayCount,能容纳下的信息个数
- \* @return 成功返回个数(>=0), 失败返回错误码(<0)

\*/



# 6 帮助

- 6.1 注意事项
- 6.2 常见问题解答