Solaris

	Список базовых работ входящих в периодическое ТО	Пробег, км							
№		15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000
				Me	есяцы э	ксплуат	ации		
		12	24	36	48	60	72	84	96
1	Добавить топливные присадки *1			Каждь	ie 5000 i	км или б	месяце	В	
2	Фильтр очистки воздуха	R	R	R	R	R	R	R	R
	Компрессор и хладагент								
	кондиционера воздуха (при	I	I	I	I	I	I	I	I
_	наличии)	T	т	T	T	T	т .	т	т
	AKE	I	I	I	I	I	I	I	I
)	Тормозные магистрали, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	Ι	I
	Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	I	R	I	R	I	R	Ι	R
7	Тормозные диски и колодки	I	I	I	I	I	Ι	I	I
8	Приводные ремни *2 *3	I	I	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	I
9	Ведущие валы и пылезащитные чехлы	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	I	I
10	Система выпуска отработавших газов	I	I	I	I	I	Ι	I	I
	Шаровые шарниры передней подвески	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	I
_	Топливный фильтр *4		I		R		Ι		R
1.7	Топливные магистрали, шланги и соединения				Ι				I
-	Стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Зубчатая рейка рулевого механизма, рычажная передача и пылезащитные чехлы	I	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	I	I
16	Шины (давление и износ протектора)	I	I	Ι	Ι	Ι	Ι	I	I
17	Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа)	I	I	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	I
10	Уровень масла в МКПП (при наличии)				I				I
19	Шланг и крышка наливной горловины топливного бака				Ι				I
	Моторное масло и масляный фильтр *5	R	R	R	R	R	R	R	R
21	Свечи зажигания		R		R		R		R
22	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)	R	R	R	R	R	R	R	R
23	Система охлаждения				I		I		I
24	Клапанный зазор *6	Каждые 90000 км или 72 месяца							
25	Охлаждающая жидкость *7	Первая замена 210000 или 120 месяцев, далее каждые 30000 км или 24 месяца							
26	Электропроводка и разъемы	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Замки дверей, петли, ограничители	I	I	Ι	Ι	Ι	Ι	I	I
28	Форсунки стеклоомывателя и щетки	I	I	I	I	I	Ι	I	I

Обозначения:

I - проверка и, при необходимости, замена, чистка, смазка и/или регулировка

R - замена

Примечания:

- *1 В случае, если высококачественный бензин, соответствующий требованиям Европейского Топливного Стандарта (EN228) или аналогичных стандартов отсутствует в продаже, рекомендуется использовать присадки к топливу. Бутылку присадки на бак топлива рекомендуется добавлять через каждые 5000 км пробега. Присадки можно приобрести у авторизованного дилера компании Hyundai; там же можно получить инструкции по использованию присадок. Нельзя смешивать присадки разных марок.
- *2 Регулировка (при необходимости, замена) ремня привода генератора, насоса усилителя рулевого управления, насоса ОЖ, а также ремня привода компрессора кондиционера (при наличии).
- *3 Осмотрите натяжитель приводного ремня, направляющий шкив и шкив генератора; при необходимости, исправьте или замените.
- *4 При возникновении серьёзных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потери мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика технического обслуживания, также рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру компании Hyundai за дополнительной информацией.
- *5 Проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через каждые 500 км или перед продолжительной поездкой
- *6 При наличии сильного шума и/или вибрации двигателя выполните проверку (при необходимости, регулировку).
- *7 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёзным неисправностям или поломкам двигателя.