EasyICE TS 流分析软件 使用说明

目录

	能管		3		
运	行玩	不境要求:	3		
详	细介	个绍:	3		
	A.	媒体播放:	5		
	B.	媒体信息	(
	C.	PSI/SI	7		
	D.	PID 统计	8		
	E.	图表	8		
	1	.时间戳信息	9		
	2	.PCR 抖动	10		
	3	.GOP 列表	11		
	4	.GOP 帧数	12		
	5	.GOP 字节数	13		
	6	.码率抖动	14		
	F.	数据包视图	15		
	G.T	R101290	17		
H.实时流分析					
	U	IDP/RTP 流 PCR 分析:	19		
	Н	ILS 分析	20		
	1.小	工具	22		
	1	. PID 抽取	22		
	2	. 重设 PID	22		
	3	. 204 转 188	2 3		
	4	. 提取 TS	23		

其他说明	24
问题报告	24
后记	25

功能简介

本程序是一款 TS 文件静态分析工具,支持 188/204、单路/多路节目 mpeg2/h.264,分析模块齐全,支持特大文件,并具有一流的处理速度。其主要功能如下:

- 媒体播放
- 媒体详细信息
- PID 统计
- 同步分析, GOP 统计, 码率变化分析
- PSI/SI 解析
- TS 包列表、十六进制显示, TS 头, 调整字段, PES 首部解析
- TR101290 检测
- 实时流分析,支持 UDP,RTP,单播,组播(IGMPV2,IGMPV3),码流录制

运行环境要求:

- 1.Windowns2000 以上操作系统
- 2.IE6.0 以上
- 3.内存: 256M 以上
- 4.可以互联网

详细介绍:


选择打开一个 TS 文件:

通过菜单栏或工具栏打开,或将文件拖动到 EasylCE,可以看到如下对话框



你可以在这里选择分析整个文件或部分数据,对于输入的数值,软件将自动换算成 TS 包长的整数倍。

媒体信息选项:



默认情况下,无论分析数据范围如何选择,媒体信息检测部分是针对整个文件的。选中此项,可使媒体信息检测模块分析数据的范围为:所选分析范围的开始,取样分析一小段内容(约小于 30MB)

A. 媒体播放:



当文件分析完毕,播放器窗口会被初始化,并处于暂停状态,单击播放按钮 开始播放。

按 F11 键可以全屏/取消全屏, ESC 也可以取消全屏播控按钮:

依次为:播放、暂停、停止、降低播放速度、加大播放速度、逐帧播放播放速度的调整分七个级别:

1/4 速、1/3 速、1/2 速、正常速度、2 倍速、3 倍速、四倍速 当前播放速度会在"质量"区显示

"节目"区列出了当前流中所含有的节目,单击即可播放选中节目,展开可以看到节目的三个 PID:视频、音频、PCR

"质量"区显示了当前播放媒体的简单信息,如播放速度等,但由于软件问题有些数据获取不到或存在问题,请以"媒体信息"栏检测结果为准。

特别的,软件首先会查找流中的 PSI/SI 信息,如果存在,将按照 PSI/SI 信息

解析,如果不存在,软件将自己尝试检测视音频 PID 及 PCRPID


如果你没有看到播放器画面,表明软件没有找到视频流或没有找到 PCR

B. 媒体信息



该模块显示了视频序列,音频帧的几乎所有参数,以及视音频流数量。具体 不再叙述

C. PSI/SI



此模块对所有的 PSI/SI 进行了解析,当流中存在 PSI/SI 数据时,会在此模块列出。在视图中点击鼠标右键,可以展开/折叠所有节点。

D. PID 统计

(±52+1-98) M.	ediaInfo PSI/SI PID	(150± 144+40	5		4 Þ
/播放器 Me PID	总计) 图表 数据 百分比	类型	索引	· · ·
				1	
0000 (0x0)	52	0.0196%	PAT	1	
0001 (0x1)	52	0.0196%	CAT	2	
0016 (0x10)	52	0.0196%	NIT	3	
0017 (0x11)	104	0.0391%	SDT/BAT	4	
1011 (0x3f3)	118	0.0444%	PCR	5	
1012 (0x3f4)	35376	13.3014%	MPEG2 video	6	
1013 (0x3f5)	1085	0.4080%	MPEG1 audio	7	
1014 (0x3f6)	52	0.0196%	PMT	8	
1021 (0x3fd)	118	0.0444%	PCR	9	
1022 (0x3fe)	35387	13.3055%	MPEG2 video	10	
1023 (0x3ff)	1078	0.4053%	MPEG1 audio	11	
1024 (0x400)	52	0.0196%	PMT	12	
1031 (0x407)	118	0.0444%	PCR	13	
1032 (0x408)	35303	13.2739%	MPEG2 video	14	
1033 (0x409)	1085	0.4080%	MPEG1 audio	15	
1034 (0x40a)	52	0.0196%	PMT	16	
1041 (0x411)	118	0.0444%	PCR	17	
1042 (0x412)	35558	13.3698%	MPEG2 video	18	
1043 (0x413)	1085	0.4080%	MPEG1 audio	19	
1044 (0x414)	52	0.0196%	PMT	20	
3191 (0x1fff)	119060	44.7666%	NULL	21	


列出当前 TS 流中各个 PID 出现的数量及占用百分比,所属类型

E. 图表

当流中存在多路节目时,图标界面会显示一节节目选择对话框,单击可以显示相应节目图表

图表中将鼠标移动到曲线的某个位置时可显示对应点的坐标信息,单击可跳 转到数据包视图对应的 TS 包条目。

1.时间戳信息




时间戳图表显示的是,DTS、PTS出现时,与PCR的采样。与"PCR抖动"图表相同的是,时间戳以PCR时钟为基准。DTS与PTS值取自视频流中的I帧。由于帧的编码顺序与显示顺序的关系,不取B、P或其他帧的PTS与DTS,否则时间就不是累加的。

滚动鼠标滚轮可以缩放/扩展图表显示,这里大约提供了 20 倍的扩展,如果你需要显示更小数量级的图表,可以在开始分析文件时选择少分析一些数据。

图像可以用鼠标拖动,来调整显示位置。


在图表上点击右键,可以选择将当前图标存储为 png/jpg 等格式的图片。

2.PCR 抖动




DTS 与 PCR、PTS 与 PCR 的差值

3.GOP 列表




视频的 GOP 结构

4.GOP 帧数




GOP 帧结构变化

5.GOP 字节数



GOP 字节数变化

6.码率抖动




码率编码曲线,图中的每一个点为每次采样,码率计算方式为:两个 PCR 包之间的**有效数据字节长度**除以两 PCR 差值。

有效数据字节长度:此处计算的码率值为节目码率,并非传输流码率,这两种码率的区别在于是否将空包,及某些 PSI/SI 表数据计算在内。对于多路复用的 TS 流,想要计算其中某路节目的码率,显然是不可以将空包计算在内的。此处所指有效数据是属于某特定节目的包,包含以下几种: PAT、PMT、PCR、以及 PMT 表中所述单元流(音视频)。

另外, PCR 包被作为有效数据, 并减去 11 字节。参考: ISO/IEC 13818-2 22 页

注意: 当 TS 流中不存在 PAT, PMT 表,或这些表解析失败时,两 PCR 间 所有数据都将被认为是有效数据。

F. 数据包视图



数据包列表中显示了包 ID,类型,Payload 是否为真以及 PCR 等数据,点选某个条目,可以显示相应 TS 包的十六进制,及标示位等信息。

FrameNum 列中,#符号后面的数字为 帧编号

Other 信息中,有时显示上半场或下半场,如果你只看到了某个帧的上半场,没有下半场,他们有可能在同一个 TS 包内。

在数据包列表点击右键,有如下菜单:



- "复制偏移地址" 可将 Offset 复制到剪切板
- "保存此数据包" 可将所选 TS 包另存到一个文件
- "查找" 有以下选项:




- Index 跳转到 index 为 N 的位置
- Offset 跳转到 Offset 为 N 的位置,当根据 Offset 跳转时,软件会把 输入数值换算为 TS 包整数倍,因此不必自行换算
- FrameNum 跳转到帧编号为 N 的位置
- PID 搜索 PID 为 N 的 TS 包,允许向上或向下搜索
- I Frame 搜索 I 帧,允许向上或向下搜索
- PCR Packet 搜索 PCR 包,允许向上或向下搜索

注意:

输入参数支持十进制或十六进制,十六进制时,应以 0x 或 0X 开始

G.TR101290



左侧窗口显示统计信息;

右上窗口显示事件列表:

右下窗口为事件描述

当您点击左侧窗口的某个事件类型时,右侧窗口为您显示此类事件信息,屏蔽其他类型事件。若想要在右上窗口显示全部事件时,可在 右上窗口范围内点击右键,选择"显示所有类型事件"

为避免事件过多造成占用太多系统资源,右上列表窗仅显示前 5000 个事件。如果你有特别的需要,可在打开文件的时候调节分析范围,或者与我联系。

右上列表窗双击,或右击选择"跳转到偏移地址",可在 packetlist 中定位此 TS 包。

H.实时流分析




输入网络地址,目前支持以下协议:

- UDP 单播,组播(IGMPV2,IGMPV3)
- RTP 单播,组播(IGMPV2,IGMPV3)
- HLS 支持 HTTP 及 HTTPS

注意,当协议为 UDP 或 RTP,本地存在多个网卡时,接收组播最好明确指定用来接收数据的网卡,因此需选择本地网卡 IP 来确认接收网卡,默认情况下,系统将通过路由选择进行接收。

当分析 HLS,可选中"Record"在分析的同时录制码流。

UDP/RTP 流 PCR 分析:



术语:

PCR_OJ: PCR 总抖动,包含 PCR 精度误差与网络误差

PCR_AC: PCR 精度

PCR_It: PCR 间隔


TSRate: 试试计算的当前码率,可以通过"选项"窗口中的下拉列表调节进行

码率计算时的单位时间,可以看到不同单位时间内的流量变化

在开始实时流分析之后,可以通过菜单栏的"录制"菜单进行录制码流


HLS 分析

1. 切片质量



在 EasyICE 中,"切片"指 TS 分段,切片质量监测目的是评估服务器对 TS 进行切片后切片质量的好坏,HLS 协议对 TS 切片有若干要求,细节请参考相关协议。在切片质量监测中,有些监测项是 HLS 协议未提及,而应用中我们经常关心的,例如保持音频边界等,即使没有保持音频边界,也不一定造成播放问题,而可能在某种特定环境下显得"不够好"。EasyICE 不能评价一个切片"有问题"或者"没问题",这取决于特定应用场景及解码器兼容性。特别说明:"完整的视频帧"与"完整的音频帧"指此分片可以完全解码,不依赖于其他分片,音视频帧是完整的。

2. 协议分析中的 HLS



缓冲分析用于监测当前已下载内容够播放多长时间,当图表中曲线低于 0,表示下载的内容已经播放完,而新的数据尚未到达,即:缓冲下溢。这意味着播放器将会出现停顿。在"下溢"窗口中,记录了下溢发生的时间与下溢持续时间。下溢可能是网络延迟太大导致,更多关于网络延迟的分析参见协议分析中的 HTTP

缓冲分析同样使用与点播类型的节目。无论直播节目还是点播节目,EasyICE会尝试尽快的获取到 TS 切片。

3. 诊断

诊断监测内容包含以下项目,当出现以下项目检测失败时,"诊断"窗口将记录相关内容。

- TS 是否单节目流(SPTS)
- TS 是否含有空包(PID 为 0x1FFF)
- 视频类型是否 H264
- 音频类型是否 AAC,MP3,AC-3 的一种

I.小工具

1. PID 抽取

抽取数据		_	_x_
根据PID抽取	Q		
设置PID:			
多个PID之间]请用逗号,隔开		
源文件:	F:\mpeg\样流\多路复用.ts		Salute
源文件:			浏览
输出文件:	F:\mpeg\样流\多路复用_split.ts		浏览
		T14	Tra cole
		开始	取消

填入你要抽取出来的 PID,如果有多个,以英文的逗号隔开。此处的 PID 要填十进制

2. 重设 PID

pid	new pid		A
enter value here			
			■
			▼
文件: F:\mp	eg\样流\多路复用.	ts	浏览

填入要重设的原始及目的 PID, 值为十进制

3. 204 转 188

204 -> 188				
源文件:	F:\mpeg\样流\多路复用.ts F:\mpeg\样流\多路复用_188.ts		浏览	
		开始	取消	

204 包长的 TS 流转为 188 包长

4. 提取 TS



为了支持从网络抓包,或者 HTTP 块数据(暂不支持)类型文件的分析,本工具用于提取出 TS 文件以便于分析。

支持的文件类型:

1. udp 流抓包文件

- 2.rtp 流抓包文件
- 使用方式:
- 1.从源类型中选择输入文件类型
- 2.选择输入文件及输出路径
- 3.点击"开始"按钮,开始提取 TS
- 4.新生成的文件将显示在列表中,双击或选择一个文件后点击"打开"按钮,开始分析。

其他说明

软件的处理机制是,当流中存在 PSI/SI 信息时,对节目的分析将完全依照 PMT 对节目的说明,当不存在 PSI/SI 信息时,软件会自己判断流中是否含有音视频、PCR 等信息,并对分析流类型。但是,一些特别的情况,例如不含有 PCR 信息,在"数据包"及"PID"视图中对包类型的显示会是"未知"状态,而"MediaInfo"视图对流的分析则是独立的,您应当以"MediaInfo"视图显示的结果为准。

如果你使用 ffmpeg 进行推流,需要设置 pkt_size,如下示例: ffmpeg -re -i z:\1.m2t -c copy -f mpegts udp://127.0.0.1:1234?pkt_size=1316

问题报告

当您在使用过程当中遇到问题,或发现软件 bug,可以与我联系,请您将问题详细描述,最好再附加上遇到问题的 TS 流(5-10M 即可),发邮件给我,我会尽快为您答复。

后记

本软件供交流学习使用,您无须为此支付费用,但不得用于商业用途。

致谢: Easy, hero, 介于 01, 师傅:nooby

关于网络验证:

软件在启动的时候要求网络验证,启动后不会再有通讯。因此用于无网环境时,可以在有网条件下启动,再切换网络环境使用。

HLS 分析连续运行时间限制为 12 小时。

购买正式版,不带网络验证。及运行时间限制

版权所有: Z ⊄ 天使

Win 内核驱动开发 QQ 群: 75446994

视频编解码 QQ 群: 85390662

Email: easyicedev@163.com

Version 2.3.0.0	2012/7/1 更新丁北京
Version 2.4.0.0	2012/8/16 更新于北京
Version 2.4.2.0	2012/10/28 更新于北京
Version 2.5.0.0	2013/7/24 更新于北京
Version 2.5.0.5	2013/12/17 更新于北京
Version 2.6.0.0	2014/12/6 更新于北京