

# 第4季

# RISC-V异常处理

#### 本节课主要内容

▶ 本章主要内容▶ 异常处理


#### 技术手册:

 The RISC-V Instruction Set Manual, Volume II: Privileged Architecture, Document Version 20211203

2. SiFive U74-MC Core Complex Manual, 21G2.01.00



扫码订阅RISC-V视频课程



本节课主要讲解书上第8章内容





#### 异常类型

- 什么是异常?为什么需要异常?
- 异常可以理解为: 处理器硬件 主动请求 与软件交互的一种接口
- ▶ 异常类型
  - ✓ 异常
  - ✓ 中断
  - ✓ 系统调用
- ▶ 同步异常和异步异常







- 所有的异常(包括中断)都在M模式下处理
- CPU自动做如下事情:
  - ① PC值 -> mepc寄存器
  - 异常的类型 -> mcause寄存器。
  - ③ 异常虚拟地址 -> mtval寄存器。
  - ④ MIE字段 -> MPIE字段。
  - ⑤ 处理器模式 -> MPP字段。
  - ⑥ MIE字段 -> 0
  - 设置处理器模式为M模式。
  - ⑧ 跳转到异常向量表里执行,即PC -> mtvec寄存器的值
- 操作系统需要做的事情:

  - ① 保存异常发生时的上下文,所有通用寄存器以及部分M模式的系统寄存器 ② 查询mcause寄存器中的导管以及中枢位只 查询mcause寄存器中的异常以及中断编号,跳转到合适的异常处理程序中。





#### 异常返回

操作系统需要做的事情:


① 异常处理完成,恢复保存在栈里的上下文。 ② 执行mret指令

执行mret后,CPU自动做如下实现:

1 MPIE -> MIE

从MPP中恢复处理器模式

mpec的值写入到 PC







#### 异常返回地址

- > ra寄存器保存了函数返回地址
- 》 发生异常时的PC值,CPU会自动保存到mepc寄存器里。异常返回时,CPU会把mepc/sepc寄存器的值恢复到PC寄存器中
- 异常返回地址是指向发生异常时的指令还是下一条指令呢?
  - ✓ 对于中断,它的返回地址是第一条还没执行或由于中断没有成功执行的指令。
  - ✓ 对于不是系统调用的同步异常,比如数据异常》访问了没有映射的地址等等,那么它返回的是触发同步异常的那条指令。
  - ✓ 系统调用返回的是系统调用指令 (例如ECALL指令) 的下一条指令。





#### 异常返回的处理器模式

- ▶ 异常返回要不要切换处理模式看mstatus寄存器中MPP字段:
  - ① MPP 为0时,表示触发异常时CPU正运行在U模式(用户模式),那么异常处理结束后会返回到U模式。
  - ② MPP 为1时,表示触发异常时CPU正运行在S模式(特权模式),那么异常处理结束后会返回到S模式
  - ③ MPP为2时,表示是在M模式触发的异常,异常之后还是返回M模式





### 栈的选择

- ▶ 有些处理器架构,每个处理器模式都有一个专用的SP寄存器,如Armv8
  - ✓ ELO -> SP\_ELO
  - ✓ EL1 -> SP\_EL1
  - ✓ EL2 -> SP\_EL2
  - ✓ EL3 -> SP EL3
- RISC-V处理器,所有的处理器模式只有一个SP寄存器。
  - ✓ 当跳转到另外一个处理器模式时,SP寄存器还是指向上一个处理器模式的栈地址
  - ✓ 软件需要把上一个处理器模式的SP指针保存起来,然后再设置当前处理器的栈到SP





#### 与M模式相关的异常寄存器

▶ 与M模式相关的异常寄存器有:mstatus、mtvec、mie、mip以及mcause寄存器。

表 8.1 mstatus 寄存器中与异常/中断相关的字段

字段↩	位←	说明₽
SIE↩	Bit[1]←	使能s模式下的中断←
MIE←	Bit[3]←	使能M模式下的中断❷
SPIE←	Bit[5]←	临时保存的中断使能状态(S模式下)↩
MPIE∈	Bit[7]←	临时保存的中断使能状态(M模式下)←
SPP←	Bit[8]←	中断之前的特权模式(发生在S模式下的中断)←
MPP←	Bit[12:11]←	中断之前的特权模式(发生在M模式下的中断)←



#### 异常向量寄存器mvtec

MODE字段:用来设置向量模式。

✓ 0:表示直接访问模式。✓ 1:表示向量访问模式。

BASE字段: 异常向量表的基地址

- 直接访问模式: 异常向量基地址4字节对齐
  - ① 先跳转到BASE字段设置的基地址中。
  - ② 读取mcause寄存器来查询异常或者中断触发的原因
  - ③ 再跳转到对应的异常 (中断) 处理函数中。
- 向量访问模式: 异常向量基地址必须256个字节对齐。
  - ① 每个向量占4个字节,即"BASE + 4 × exception code"





#### mcause和mtval寄存器

SXLEN-1 SXLEN-2 Exception Code (WLRL) Interrupt SXLEN-1

Interrupt字段:为1时表示触发的 异常类型为中断类型, 否则为同 步异常类型

EC字段: 异常编码

mtval (mbadaddr) 寄存器记录了记录了发生异常 的虚拟地址

表 8.2 mcause 奇存器←

	A G.Z Incause BJTTRE		
	Interrupt 字段←	EC 字段⊖	说明↩
	1€	0-	保留↵
	1⊖	1₽	S模式下的软件中断(software interrupt)←
	1⊖	24	保留↩
	1€	3₽	M模式下的软件中断↔
	1€	5₽	S模式下时钟中断↩
	1€ 00,	6⊒	保留↩
	1€ XX	7←	M模式下的时钟中断↩
	1€	8√	保留↩
	148	9	S模式下的外部中断↔
		10↩	保留↩
	14 (1)	11↩	M模式下的外部中断↔
	1€	12-13←	保留↩
	100	>=16↩	预留给芯片设计使用₽
	04)	0√	指令地址没对齐(instruction address misaligned)←
"	0←	1←	指令访问异常(instruction access fault)←
	0←	2←	非法指令(illegal instruction)←
	0←	3←	断点 (breakpoint) ←
	0←	4←	加载地址没对齐(load address misaligned)←
	0←	5↩	加载访问异常(load access fault)←
	0←	6↩	存储/AMO地址没对齐(store/AMO address misaligned)↩
	0←	7←	存储/AMO访问异常(store/AMO access fault)←

详见RISC-V架构手册Table 3.6





### mie/mip寄存器

表 8.3 mie 寄存器~

字段↩	位←	说明↩
SSIE↩	Bit[1]←	使能s模式下的软件中断。
MSIE↩	Bit[3]←	使能M模式下的软件中断↔
STIE←	Bit[5]←	使能s模式下的时钟中断。
MTIE←	Bit[7]←	使能M模式下的时钟中断€
SEIE↩	Bit[9]←	使能s模式下外部中断₽
MEIE←	Bit[11]←	使能M模式下的外部中断€
		表 8.4 mip 寄存器

字段↩	位←	说明
SSIP↩	Bit[1]←	S模式下的软件中断处于等待响应状态₽
MSIP←	Bit[3]←	M模式下的软件中断处于等待响应状态←
STIP←	Bit[5]←	S模式下的时钟中断处于等待响应状态₽
MTIP←	Bit[7]←	M模式下的时钟中断处于等待响应状态₽
SEIP↩	Bit[9]←	S模式下外部中断处于等待响应状态₽





### 委托寄存器mideleg和medeleg

#### 表 8.5 mideleg 寄存器←

字段↩	位←		说明↩
SSIP↩	Bit[1]←	把软件中断委托给S模式↩	, HO
STIP←	Bit[5]⊖	把时钟中断委托给S模式↩	<b>秦*</b>
SEIP←	Bit[9]←	把外部中断委托给S模式↩	A A

#### 表 8.6 medeleg 寄存器

	- <i>H</i> , V
位←	说明↩
Bit[0]←	把未对齐的指令访问异常委托给S模式中
Bit[1]←	把指令访问异常委托给S模式。
Bit[2]←	把无效指令异常委托给S模式。
Bit[3]←	把断点异常委托给S模式中
Bit[4]←	把未对齐加载访问异常委托给S模式~
Bit[5]←	把加载访问异常委托给S模式
Bit[6]←	把未对齐存储/AMO访问异常委托给S模式
Bit[7]←	把存储/AMO访问异常委托给S模式中
Bit[8]←	把来自用户模式的系统调用处理委托给S模式中
Bit[9]←	把来自管理员特权模式的系统调用处理委托给S模式中
Bit[12]←	把指令缺页异常委托给S模式←
Bit[13]←	把加載缺页异常委托给S模式↔
Bit[15]	把存储/AMO缺页异常委托给S模式。






#### 异常上下文

- 在异常发生时需要保存发生异常的现场,以免破坏了异常发生前正在处理的数据和程序状态。
- ▶ 以发生在S模式的异常为例,我们需要保存如下内容到栈空间里。
  - ✓ x1~x31 通用寄存器
  - ✓ spec寄存器
  - ✓ sstatus寄存器
  - ✓ sbadaddr/stval寄存器
  - ✓ scause寄存器
- 这个栈空间指的是发生异常时进程的内核态的栈空间。





### pt\_regs栈框








## 保存异常上下文







## 恢复异常上下文







#### 案例分析1: 实现SBI系统调用

要求:运行在S模式下的BenOS可以通过ECALL指令来陷入到M模式的MySBI固件,然后在MySBI固件中实现串口打印功 能

ECALL指令: RISC-V提供的系统调用指令, U->S,S->M

```
<benos/include/asm/sbi.h>
     #define SBI CALL(which, arg0, arg1, arg2) ({
         register unsigned long a0 asm ("a0") = (unsigned long) (arg0); \
        register unsigned long a1 asm ("a1") = (unsigned long) (arg1);
        register unsigned long a2 asm ("a2") = (unsigned long) (arg2);
        register unsigned long a7 asm ("a7") = (unsigned long) (which);
         asm volatile ("ecall"
                  : "r" (a1), "r" (a2), "r"
                  : "memory");
10
```

which参数用于SBI扩展ID (SBI extension ID, EID) arg0是要传递的第一个参数 arg1是要传递的第二个参数 arg2是要传递的第三个参数

```
<benos/include/asm/sbi.h>←
※ 陷入到м模式,调用м模式提供的服务。
#define SBI CALL 0(which) SBI CALL(which, 0, 0, 0) ←
#define SBI CALL 1(which, arg0) SBI CALL(which, arg0, 0, 0)
#define SBI CALL 2(which, arg0, arg1) SBI CALL(which, arg0, arg1, 0) +
  <benos/include/asm/sbi.h>
  #define SBI CONSOLE PUTCHAR 0x1←
  #define SBI CONSOLE GETCHAR 0x2←
  static inline void sbi_putchar(unsigned char c) @
      SBI CALL 1 (SBI CONSOLE PUTCHAR, c); ←
  static inline void sbi_put_string(char *str) ←
     int i; ←
     for (i = 0; str[i] != '\0'; i++) ↔
         sbi_putchar((char) str[i]); ←
```




#### SBI栈处理




















#### 案例分析2: BenOS的异常处理

▶ 要求:在S模式下的BenOS里制造一个加载访问异常,然后在异常处理中输出:异常类型、出错地址等日志信息。

```
do exception, scause:0x5←
Oops - Load access fault←
sepc: 00000000802019ec ra : 00000000802018fc sp . 0000000080203ff0←
t1 : 0000000000000005 t2 : 0000000080200020 €0 : 0000000080017f20↔
s1 : 000000080200010 a0 : 000000007000000000a1 : 000000000000000
a2 : 0000000000000006 a3 : 000000080203ef0 a4 : 0000000000000114
s2 : 800000000006800 s3 / 0000000080200000 s4 : 0000000082200000
s8: 000000008020002e/s9 : 0000000000007f s10: 0000000000000000
sstatus: 0x80000000000000100 sbadaddr: 0x0000000070000000
Kernel panic#
```





### 实验1:在SBI中实现串口输入功能

1. 实验目的

加深对异常处理流程的理解。

2. 实验要求

在MySBI固件中实现SBI\_CONSOLE\_GETCHAR的服务接口并测试。





### 实验2:在BenOS中触发非法指令异常

#### 1. 实验目的

加深对异常处理流程的理解。

#### 2. 实验要求

在BenOS中触发一个非法指令异常。

提示: 触发非法指令异常可以有如下两种方式。

在S模式下访问M模式下的寄存器,如mstatus寄存器。

通过篡改代码段里的指令代码触发一个非法指令访问异常。

例如,下面的代码把trigger\_load\_access\_fault()汇编函数的第1行代码篡改了。

```
void create_illegal_intr(void)
{

int *p = (int *)trigger_load_access_fault;}

*p = 0xbadbeef;
}
```



### 实验3:输出触发异常时函数栈的调用过程

#### 1. 实验目的加深对异常处理流程的理解。

#### 2. 实验要求

在BenOS中触发一个异常之后,输出函数栈的调用过程 (calltrace)

```
do exception, scause:0x5
Oops - Load access fault
Call Trace:
[<0x0000000080201da8>] trigger load access fault+0x4/0xc
[<0x0000000080201b80>] test fault+0x10/0x28
[<0x0000000080201c0c>] kernel main+0x74/0xa4
sepc: 0000000080201da8 ra 0000000080201b5c sp :
                                           0000000080205fc0
 qp: 000000080206800 tp: 00000000000000 to: 000000000000005
 t1 : 0000000000000005 t2 : 0000000080200020 t3 : 0000000080205fd0
 s1 : 0000000080200010 a0 :
                        0000000070000000 a1 : 0000000000000000
 a5 : 000000000000000f a6 : 000000000000000 a7 : 000000000000001
 s2 : 0000000000000000 s3 : 00000000000000 s4 : 00000000000000
 s5 : 000000000000000 s6 : 00000000000000 s7 : 00000000000000
 s8: 000000008020003c s9: 00000000000000 s10: 00000000000000
 s11: 00000000000000000 t3: 00510133000012b7 t4: 0000000000000000
 sstatus:0x000000000000000000 sbadaddr:0x0000000070000000 scause:0x0000000000000000
Kernel panic
```





在广袤的宇宙与有限的财空中, 能通过文字和视频与你共同学习RISC-V, 是我们无比的茶幸!

笨叔

### 文字不如声音,声音不如视频



扫描订阅RISC-V视频课程



第4季 奔跑吧Linux社区 视频课程

RISC-V体系结构编程与实践

主讲: 笨叔

完成	20
完成	47
完成	48
完成	30
完成	128
完成	40
完成	42
完成	90
完成	52
完成	80
完成	52
完成	116
完成	36
完成	78
完成	96
完成	54
未录制	
	总计17小时
	完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完 未未未未未未未

视频课程持续更新中...

微信公众号:奔跑吧Linux社区



