
GEBR. MARKLIN&CIE. #-GOPPINGEN/WURTT GERMANY



### und aufbewahren Bitte lesen

68 300 TNN 0363 ru

## Rangierlokomotive 3000

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung; besonders wichtig sind die Punkte 1, 2 und 3.

1. Umschaltung für Vor- und Rüdewärtstahrt. Durch kurzes Beitäligen des Fahrtreglerknopfes am einwandtreies Umschalten wird die Lokomotive von Vor- auf Rüdewärtsfahrt umgeschaltet. Um ein einwandtreies Umschalten wird die Lokomotive von Vor- auf Rüdewärtsfahrt umgeschaltet. Um ein schalten am Iransformator uuf die Bezeichnung "U" zu stellen. Der Umschalter kann auch mit der Hand beitäligt werden; der Handschalthebel ragt auf der rechten Seife aus dem Wasserkasten.
Seife aus dem Wasserkasten.
Seife aus dem Wasserkasten.
Seife aus des Schalter fahrt von selbst unschalten, lie niem solchen Folle ist nach Abnahme des Lokomofivgehöuses [siehe Punkt 4].
Seife schaller Fahrt von selbst unschalten, lie niem solchen Folle ist nach Abnahme des Lokomofivgehöuses [siehe Punkt 4].
Setätigen des Fahrtreglerknaptes zu niedrig so wechselt beim Betätigen des Fahrtreglerknaptes un niedrig so wechselt beim müß vermindert werden. Zum Spannung der Rüdkholfeder muß vermindert werden. Zum Spannung höngehaden mit einem Schaubenzieher entsprechend zu biegen (Fig. 1).

Interruptor para el cambio del sentido Commutatore di marcia Travel Direction Switch Fahrtrichtungsschalter Fram och backrelä Perfektomskifter Schakelautomaat Relais inverseur de marcha



2. Bürsten. Die Bürsten werden durch die Bürstenfedern auf den Kollektor gedrückt und müssen gut aufligen. Sollte die Lokomotive nicht fahren, so empflehlt es sich, den Transformator auf eine mitflere Spannung einzustellen, die Lokomotive (das Gehäuse ist zuvor abzuschrauben – siehe Punkt 4) auf das Gelsis zu stellen und mit einem Bleistift oder einem Schraubenzulehre etwas auf die Bürstenfedern zu drücken. Läuft die Lokomotive dann, so klemmen die Bürsten in den Bürstenführungen. Durch Reinigen der Bürstenführungen kann ein einwandfreier Lauf der Maschine erzielt werden. Sind die Bürsten abgenützt, so sind sie durch neue Bürsten **60 030** zu ersetzen.

3. Schmierung. Nach kurzer Betriebszeif empfehlen wir die Schmierung der Ankerlager (siehe Figur 2 und 3) und der Lager der Getrieberdder. Hierzu ist das Lokomotivgehause abzunehmen kiehe Punk 41. Außerdem sind die in Figur 4 mit Pfeilen gekennzeichneten Achslager zu ölen Auf eine Lagerstelle darf nicht mehr als 1-2 Tropfen CJ gegeben werden. Zu starkes Olen führt zur Bildung einer Schmutzschicht, wodurch Sichungen auffreten können. Als Schmiermitte sta MARKLIN-Schmierci 7199 oder Winterautoöl zu empfehlen; unter keinen Umständen darf zu wiederholen.

4. Demontage des Lokomotivgehäuses. Die Schraube zur Befestigung des Gehäuses befindet sich im Sandstreukasten auf dem Kessel der Maschine. Nach Lösen dieser Schraube kann das Gehäuse abgenommen werden.

5. Auswechseln der Glüblampe. Nach Abnahme des Lokomotivgehäuses kann die schadhafte Glüblampe 60010 leicht ausgewechselt werden.

6. Haftreifen. Zur Erhöhung der Zugkraft ist die Lokomotive mit 2 Haftreifen ausgerüstet, deren Ersatz erforderlich werden kann. – Auswechseln der Reifen:

a) Sechskantansatzschrauben, die an den beiden mit Haftreifen versehenen Treibrädern befestigt

b) Mit einer Pinzette die Haftreifen abziehen.

c) Nach Reinigung der Räder neve Haftreifen 7154 aufziehen. Darauf achten, daß diese in der Rille gut anliegen und nicht verdreht sind.

d) Sechskantonsatzschrauben wieder anschrauben.


7. Schleifer. Der Schleifschuh sollte immer sauber sein. Gegebenenfalls ist er mit feinem Schmiteighpater abzureiben. Dabei darf aber kein Staub in die Lokomotive fallen. Sollte nach langer
Betriebazeit der Schleifer abgeantzt sein, so kann er durch einfräches Ernfernen der in Figur 4
sichtbaren Schraube abgenanmen und durch einen neuen Schleifer 7173 in entsprechender Weise
erseizt werden. Beim Einsetzen des neuen Schleifers ist auf die richtige Lage der Kontaktplatte

Für einen einwandfreien Stromübergang zwischen den Punktkontakten und dem Schleifschuh wird ein ausreichender Druck der Schleiferfeder vorausgesetzt. Unter Umständen muß sie mit einer Fiachzange oder Pinzette nachgespannt werden.

Shunting Engine 3000 Please read these Instructions before running the model - points 1, 2 and 3 are specially im-

Reversing. By operating the speed controller knob on the MARKLIN transformer the engine may be reversed, so that it will run backwards. It is advisable to set the controller knob on the transformer to "4" before reversing, as doing so will ensure the engine reversing as it should. The reversing switch can also be operated by hand, the lever for doing so projecting from the water tank on the right hand side.


Punto di lubrificazione del supporto dell'indotto Palier de l'arbre d'induit (point de graissage) Punto de engrase del cojinete del inducido Where to lubricate the armature bearings Ankarlagrens smöriställen Schmierstelle Ankerlager Smeerplaats ankerlager Smarested – ankerleje



purpose. (See Point 4.) The axle bearings marked by arrows in fig. 4 must also be lubricated. Alever give more than a drop of voil to any bearing. Over-ailing acuses a film of dirt to form that may cause breakdown on the railway. We recommend MARKLIN Lubricating Oil 7199, or a winter grade of motor engine oil should be used for lubricating, edible oil, i. e., salado oil, must not be used on any account. The bearings just mentioned must be lubricated again after the engine has run for a time.

sandbox on the boiler 4. Removing the Engine Casing. The screw fixing the casing is in the sibarrel, and the casing can be taken off after this screw has been taken out.

Changing Lamp Bulbs. Defective lamp bulbs can easily be changed (No. 60018) after removing 5. Changing Lamp the engine casing.



Plan de graissage de la locomotive vue de dessous Puntos de engrase de la parte inferior Lubricating points from underneath Schmierstellen von unten Fig. 4

Punti di Iubrificazione dal di sotto Smörjställena sedda underifrån Smøresteder underneden

Fig. 3 Schmierstelle Ankerlager

Punto di Iubrificazione del supporto dell'indotto Palier de l'arbre d'induit (point de graissage) Punto de engrase del cojinete del inducido Where to lubricate the armature bearings Ankarlagrens smöriställen Smeerplaats ankerlager Smørested – ankerleje

If the voltage of the mains circuit is too high, the engine will reverse itself when travelling at of the reversing switch retaining spring, let the mains voltage is too low, the locomotive will not dange direction when the reversing switch on the transformer is operated, in this case the spring in the retaining spring must be reduced. In order to tighten up or stacken of the treturn (Fig. 1).

2. Brushes. The brushes are pressed against the commutator by their springs and must be well bedded in. If the engine will not run, it is advisable to set the transformer on a medium voltage, place the engine on the track (having unscrewed the casing beforehand – see Point 4), and press the brush springs lightly by a pencil or screwdriver. If the engine then runs, the brushes are straking in their holders. Clean the holders, and the engine will then again run perfectly. If the brushes are worn, replace them by new ones – No. 61030.

3. Lubrication. We advise lubricating the armature bearings (see figs. 2 and 3) and also the gear bearings, after the engine has been running a little while, taking the engine casing off for the

Adnering Tyres. The engine is provided with two grip tyres to increase its tractive effort;

replace the tyres:
Remove the hexagon shouldered screws fixed in the two driving wheels with adverting tyres.
Take off the adhering tyres with a pair of tweezers.
Clean the wheels and then fit new adhering tyres 7154 making sure that they fit in the grooves დეგები იდეგ**ა** 

properly and are not twisted. Replace the hexagon shouldered screws.

d) Replace the hexagon shouldered screws.

7. The **collector shoe sliding contact** must be kept clean, and should be polished with fine emery paper if necessary, huough be careful not to lef any dust fall into the engine when doing this, paper if necessary, huough be careful not to lef any dust fall into the engine when doing this, lift he sliding contact should become worn after running a long time it can be removed simply by toking out the screw shown in fig. 4 and replaced by a new contact No. 7173 equally easily. When placing the new shoe in position be careful about the correct position of the contact

Perfect contact between the point contacts and the collector shoe calls for adequate pressure by the shoe spring. If necessary this spring should be tightened up by means of a pair of flat pliers.

ľ:

# Locomotive de manoeuvres 3000

Avant de mettre la locomotive en service.

1. Inversion du sens de marche Die breve action sur le bouton du transformateur MXRKLIN sers points 1, 2 et 3 présentent un intérêt particulier.

1. Inversion du sens de marche de la locomotive. Un fonctionnement impecable de la réfécommande monetse le sens de marche de la locomotive. Un fonctionnement impecable de la réfécommande managent disposée sur le côté droit de la locomotive permet une action manuelle sur l'inverseur. Top élevée. Démonter dans ce cas la caisse de la motrice (voir parager, 4) et fendre legérement répond pas aux actions sur le bouton du transformateur, répond ou secteur est le ressort de rappel du relais inverseur. Si à tension du secteur est de rappel dans le sens adéquat le crochet de fixation du secteur est de rappel. Recourber dans le sens adéquat le crochet de fixation du ressort de rappel (Fig. 1).

2. Balais. Les balais, appliqués contre le collecteur par des ressorts de lension.

2. Balais, Les balais, appliques contre le collecteur par des ressorts, doivent assurer un bon contact électrique. Il peut arriver que la lacomofive, placée sur la voie, ne marche pas; régler