前言:

- 这是一份使用Ubuntu系统搭建hi3559CV100开发环境的操作指南类型的手册
- 我觉得最难的事情就是开发环境的配置了. 因此记录下hi3559CV100的开发环境搭建过程.
- 同时我希望这份记录能像是一份面向使用者的操作指南,所以我会逐步记录该怎么操作,并简单阐述为什么选 择这个操作.

逐步操作流程:

安装minicom:

请把网线,串口,电源线分别接好

安装和设置minicom:

```
sudo apt-get install minicom
sudo minicom
```

完成上面两步之后,如果你是第一次使用(之后就不用重复设置了),要对minicom进行设置,过程如下:

```
danale@danale252: ~

File Edit View Search Terminal Help

Welcome to minicom 2.7.1

OPTIONS: I18n
Compiled on Aug 13 2017, 15:25:34.
Port /dev/ttyUSB0, 18:27:49


Press CTRL-A Z for help on special keys

□
```

1. 按住ctrl+A,松开,再按Z进入如下界面

```
danale@danale252: ~
                                                                   File Edit View Search Terminal Help
Welco+-----
                        Minicom Command Summary
OPTIOL
                Commands can be called by CTRL-A <key>
Compil
Port I
                  Main Functions
                                               Other Functions
Pressi
     | Dialing directory..D run script (Go)....G | Clear Screen......C
     | Send files.........S Receive files......R | cOnfigure Minicom..O
     comm Parameters....P Add linefeed......A | Suspend minicom....J
     send break......F initialize Modem...M | Quit with no reset.Q
      Terminal settings...T run Kermit.........K | Cursor key mode....I
     lineWrap on/off....W local Echo on/off..E | Help screen......Z
     | Paste file.....Y Timestamp toggle...N | scroll Back......B
      Add Carriage Ret...U
                 Select function or press Enter for none.
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 | Offline | tyUSB0
```


2. 按o, 进入如下界面




3. 选中Serial port setup,进入设置界面,按照如下图中的内容填写

```
danale@danale252: ~
                                                                                 File Edit View Search Terminal Help
Welcome to minicom 2.7.1
OPTI+-----
Comp| A - Serial Device : /dev/ttyUSB0
Port| B - Lockfile Location : /var/lock
| C - Callin Program
Pres| D - Callout Program
                              : 115200 8N1
    | E - Bps/Par/Bits
    | F - Hardware Flow Control : No
    | G - Software Flow Control : No
         Change which setting?
             | Screen and keyboard
             | Save setup as dfl
             | Save setup as...
             | Exit
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 | Offline | tyUSB0
```

4. 按Enter键后再选中Save setup as dfl保存



5. 选中Exit退出,然后再点击Enter键,这里是uboot的界面,说明不是完全的裸板



这样就可以在Ubuntu终端通过串口对板子进行命令操作了

安装和设置tftp:

1. 新开一个终端

```
apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa xinetd
```

vi /etc/default/tftpd-hpa

2. 将内容添加或修改如下:

```
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/tftpboot" //去建立这个文件夹用来存放需要传递的文件,这里用到内核镜像文件和文件系统文件
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure -c"
```

3. 重启tftp服务

```
service tftpd-hpa restart
```

4. 关闭防火墙:

```
iptables -F
```

有了minicom和tftp这两个工具我们就可以开始烧写内核镜像和文件系统了,


算法开发不需要使用到LiteOS,我们采用单系统Linux方案


- 现在我们开始通过minicom界面使用tftp的功能来烧写内核镜像和文件系统文件
- 1. 地址空间说明

1M	9М	16M
uboot	kernel	rootfs

以下操作基于图示的地址空间分配,也可以根据实际情况进行调整

1. 先将包含了要烧写的内核镜像文件和文件系统文件image_glibc_multi-core_arm64拷贝到/tftpboot文件夹中





2. 查看flash模式: (这块板子的flash是NAND FLASH)

getinfo bootmode

- 3. 根据 2 选择使用启动介质烧写指南的方法,3559CV100用NAND FLASH,需要擦除的区域大小需要根据文件的实际大小改动一下.
 - 烧写linux内核

```
mw.b 0x44000000 0xff 0x900000
tftp 0x44000000 uImage_hi3559av100_multi-core
nand erase 0x100000 0x900000
nand write 0x44000000 0x100000 0x900000
```

• 烧写文件系统

```
mw.b 0x44000000 0xff 0x1000000
tftp 0x44000000 rootfs_hi3559av100_2k_24bit.yaffs2
nand erase 0xA00000 0x10000000
nand write.yaffs 0x44000000 0xA000000 0xcfeb00 (0xcfeb00 为 rootfs 文件实际大小)
```

• 设置启动参数

setenv bootargs 'mem=512M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=yaffs2 mtdparts=hinand:1M(boot),9M(kernel),16M(rootfs)'

setenv bootcmd 'nand read 0x44000000 0x100000 0x900000; bootm 0x44000000'

saveenv

• 重启系统

reset

内核和文件系统烧写完成. 然后把板子先暂时放在一边.

(目前寄过去的开发版已经完成了之前的过程)

给自己的电脑安装nfs-kernel-server

sudo apt-get install nfs-kernel-server

先新建一个文件夹/root/rootfs作为服务器目录

nfs-kernel-server配置:

vi /etc/exports

添加以下第一行内容:

/root/rootfs 193.168.1.*(rw,sync,no_root_squash) #/root/rootfs nfs服务器目录名 #193.168.1.* 可以访问你的nfs的IP范围 #(rw,sync,no_root_squash)权限

终端输入下面命令使得修改生效

exportfs -a

重启NFS服务

/etc/init.d/rpcbind restart
/etc/init.d/nfs-kernel-server restart

关闭防火墙

iptables -F

nfs-kernel-server安装配置完成,可以从远端mount了

开始使用minicom进一步开发:

sudo minicom

 给板子配网和挂nfs,以及加载外设驱动 这三件事可以同时在开机启动的时候进行 进入开机启动文件

```
vi /etc/profile
```

添加:

```
ifconfig eth0 172.19.1.143 netmask 255.255.255.0 route add default gw 172.19.1.1 mount -t nfs -o nolock -o tcp -o rsize=32768,wsize=32768 你的UbuntuIP地址:/root/rootfs//mnt cd /mnt/Hi3559AV100_SDK_V2.0.2.0/mpp/out/linux/multi-core/ko ./load3559av100_multicore -i -sensor0 imx477 -sensor1 imx477
```

重启:

reboot

在板子上运行Demo

cd /mnt/Hi3559AV100_SDK_V2.0.2.0/mpp/sample/svp/multi-core/nnie ./sample_nnie_main 0

一些琐碎细节:

- 开发的环境是怎么工作的:Ubuntu终端使用minicom通过串口对板子上的linux系统进行访问和操作,开发过程中板子上的内存是不够使用的,所以文件系统使用mount nfs通过以太网访问Ubuntu上的nfs服务器即/root/rootfs. 我们直接在Ubuntu对/root/rootfs中源代码进行开发和编译,然后通过minicom运行可执行文件。
- 对源码的开发在Ubuntu的Vscode(任一一款你喜欢的编辑器都行)进行,使用终端在mpp/sample目录下输入 make linux编译链接完成后,通过minicom在板端运行你的可执行文件
- 将sdk中的mpp文件在Vscode中打开,进入/mpp/sample/svp/multi-core/nnie进行开发