



嵌入式气压罗盘模块 SCH9003 - D22

1. 概述

SCH9003-D22 气压罗盘模块,是应市场需求而定制的多功能模块,本模块具有气压,高度,温度,电子罗盘等功能,适用于各类手持设备,汽车电子,跟踪产品的二次开发.本模块采用I2C接口,能尽可能的节省您的系统资源和开发时间.使用方便.



1.1 主要参数:

●工作电压范围: 2.8~3.3V

●气压分辨率: 2Pa

●气压精度: ±200Pa

●气压测量范围: 30000Pa~120000Pa

●高度分辨率: 0.1m

●高度测量范围:-999m~9000m

●温度分辨率: 0.5℃

•温度精度:±2℃

• 温度测量范围: -20℃~+70℃

●指南针分辨率:1°

●指南针精度:±5°

●指南针测量范围:0°~359°

●指南针校正级别: 高精度校准算法 硬磁补偿算法

●休眠电流: 20uA ●工作电流: 1.5mA

应用

- 手机、PDA
- 对讲机
- 登山扣
- 户外手持
- 井下救援
- 机器人
- GPS附件
- 车船3D导航, 盲区补偿
- LBS 服务
- 运动手表
- 汽车后视镜



2 性能参数:

			性能		
参数	条件	最小	典型	最大	单位
工作电压		2.8	3	3.3	V
气压分辨率			2		Pa
气压精度			200		Pa
罗盘精度	水平放置		±2		0
罗盘分辨率			1		0
-1 +4	休眠状态		20		uA
功耗	工作状态		1.5		mA
温度分辨率			0.5		$^{\circ}$
温度精度			2		$^{\circ}\!\mathbb{C}$
	气压	30000		120000	Pa
	高度	-999		9000	М
测量范围	罗盘	0		359	o
	温度	-20		70	$^{\circ}$ C
工作温度		-20		70	$^{\circ}$
存储温度		-40		80	$^{\circ}$ C



3 工作模式:

3.1 初始化与省电模式

初始化: SCH9003-D22模块上电即初始化,延时200ms,发送控制命令 0x70,延时

500ms, 然后发送各控制命令。

省电模式:使用完模块功能后,发送0x71使模块进入省电模式。

3.2 高度模式

(1) 读海拔高度(Command: A0h)

指令	发送	返回	说明
读高度	A0	xx xx xx	有符号位, 1位小数点, 单位m

主机向 SCH9003-D22 模块发送高度测量命令A0h,从机返回3个字节的十六进制数据,高度测量值。

首字节为 0x80, 转为二进制后为(1000 000)B, 此时表示高度为负数. 除最高位外的,其它23位表示的二进制数转化为10进制后,除以10,得到一个带1位小数点的结果,即为高度,单位是米.

返回值: 800010,表示 -1.6 米

00 07 D1, 表示 200.1米

(2) 写海拔高度(Command: A3h)

指令	发送	返回	说明
写高度	A3 xx xx xx		有符号位, 1位小数点, 单位m

主机向 SCH9003-D22模块发送高度测量命令 A3h,并传入3个字节的十六进制数首字节为 0x80,转为二进制后为(1000 000)B,此时表示高度为负数,下同.除最高位外,其它 23位表示的二进制数转化为10进制后,除以10,得到一个带1位小数点的结果,即为高度,单位是米.

传入参数: 800010,表示-1.6米

00 07 D1,表示 200.1米

(3) 写海平面气压(Command: A1h)

指令	发送	返回	说明
写海平面气压	A1 xx xx xx		有符号位,无数点,单位Pa

主机向SCH9003-D22 模块发送高度参考气压设置命令A1h ,并传入3字节的十六进制数据。高度参考气压值设置范围:30000Pa~120000Pa



(4) 读海平面气压(Command: A2h)

指令	发送	返回	说明
读海平面气压	A2	xx xx xx	无符号, 无数点, 单位Pa

主机向SCH9003-D22 模块发送读海平面气压命令 A2h ,返回3字节的十六进制数据。

3.3 气压模式

(1) 读气压(Command: B0h)

指令	发送	返回	说明
读气压	В0	xx xx xx	有符号位, 无小数点, 单位m

主机向模块发送读气压命令B0h,返回三字节的十六进制数据。输出的数据转换十进制后范围为:30000Pa~120000Pa。

(2) 写气压偏移量(Command: B1h)

指令	发送	返回	说明
写气压偏移量	B1 xx xx		有符号位,无小数点,单位Pa

主机向SCH9003-D22 模块发送写气压偏移量命令 B1h, 传入双字节的参数. 高字节的首位为符号位.

(3) 读气压偏移量(Command: B2h)

指令	发送	返回	说明
读气压偏移量	B2	xx xx	有符号位, 无小数点, 单位Pa

主机向SCH9003-D22 模块发送读气压偏移量命令 B2h, 返回双字节的结果. 高字节的首位为符号位.

3.4 罗盘模式

(1) 读罗盘(Command: C0h)

指令	发送	返回	说明
读罗盘	C0	xx xx	无符号位,无小数点,单位:度

主机向SCH9003-D22 模块发送读方向命令 C0h, 返回双字节的结果. 结果为无符号数,有效值 0~359



(2) 写磁偏角(Command: D0h)

指令	发送	返回	说明
写磁偏角	D0 xx xx		无符号位,无小数点,单位:度

磁偏角按照顺时针为正,逆时针为负。

主机向 SCH9003-D22 模块发送写磁偏角命令D0h, 传入两字节十六进制数。 负的磁偏角, 加上360度之后传入结果,结果为正数.

(3) 读磁偏角(Command: D1h)

指令	发送	返回	说明
读磁偏角	D1	xx xx	无符号位,无小数点,单位:度

SCH9003-D22 模块将返回双字节的十六进制数据. 有效值为0~359

(4) 进入/退出校正模式

指令	发送	返回	说明
罗盘校正开始	E0		
罗盘校正结束	E5		

主机向本 模块发送单字节的十六进制校正命令E0h 开始校正,成功后最后发送退出校正模式命令(E5h) 结束指南针校正。

旋转过程中保持水平,旋转一圈时间不少于1分钟;

3.5 温度模式

(1) 温度测量(Command: 80h)

指令	发送	返回	说明
读温度	80	xx xx	有符号位,1位小数点,单位:度

SCH9003-D22 模块将返回双字节的十六进制数据。最高位为符号位,结果除以10之后为真实温度.

SINOCOM Technologies www.sinocomopto.com 5/8





I2C 总线数据通讯时序介绍如下:

●I2C接口说明

I2C 总线中,主机与从机进行I2C 通讯需要三根线:


SDA: 数据线

SCL: 时钟线,由主设备输出时针

GND: 主、从机共用的地线


SCH9003-D22 模块的写操作地址为0x20, 读操作地址0x21。

从机内部已装载 I2C 通讯所需上拉电阻,主机可不需安装上拉电阻,即能正常使用。





4. 尺寸及引脚定义



5. 文档更新控制

版本	日期	更新描述
1.0.0	2.12.2009	第一版

深圳市铭之光电子技术有限公司

Email: support@sinocomopto.com
Web : http://www.sinocomopto.com

深圳 北京 上海 香港

深圳市福田区天安数码城 北京海淀区中关村东路66号 上海市普陀区江宁路1165号 香港葵涌嘉庆路12号港 创新科技广场A座401室 世纪科贸大厦C座1003室 圣天地商务中心705室 美中心1004室 电话: 0755-83439588 电话: 010-62672430 电话: 021-52527755 电话: 852-24208555

电话: 0755-83439588 电话: 010-62672430 电话: 021-52527755 电话: 852-24208555 传真: 0755-83433488 传真: 010-62672433 传真: 021-52522211 传真: 852-24200055



注意事项

- 1 温度测量注意事项:
 - A 需测量体外某环境温度时,应先把模块至于体外环境中五分钟以上。
 - B 当手机长时间通话后,由于手机所产生的热可能会导致温度测量不准。
- 2 气压测量注意事项:
 - A 避免气压传感器的测量口迎风放置, 否则会导致气压测量不准。
 - B 避免堵住气压测量孔,这会导致气压测量迟滞或出错。
- 3 高度测量注意事项:
 - A 高度测量是根据地球大气的模型,根据气压值计算而得的,因此,高度参考气压 是否准确,直接影响到高度测量的准确性。
 - B 本模块在初次使用时需设置高度参考气压,参考气压可根据当地提供的数据为准,如若不需要精确设置,可设置参考气压为101325Pa。
 - 4 指南针功能使用注意事项:
 - A 在进行方位测量时,模块要保持水平状态; 否则会影响测量的准确性。
 - B 在进行方位测量时,应避免周围环境有大的磁场干扰:如大型机电设备,磁铁,铁矿已经高楼等能导磁或本身有磁性的物体,这些都会导致方位角测量的精度, 其至出错。
 - C 在出厂后,第一次使用指南针之前,需要对指南针进行校正。
 - D 在系统每次进入强磁场环境后或磁场环境发生很大变化时,都需要对系统进行重新矫正。
 - E 在使用指南针功能时, 若本设备有扬声器则应避免同时使用扬声器, 以免扬声器 对指南针传感器产生干扰。