# IV-18(NB-18) 荧光电子管时钟 能量柱 Energy Pillar

## 使用说明书 v1.2.0

软/硬件设计: 严泽远

官方网站: Http://www.nixieclock.org 电子邮件: yanzeyuan@163.com

## 目录

安全事项	2
功能特点	2
技术规格	2
包装内容	3
时钟外观布局	3
红外线遥控器介绍	3
提示音说明	4
显示模式切换	4
开机/关机	4
调整显示亮度	4
切换温度单位°C/°F	5
设置时间	5
设置日期	5
设置闹钟	6
菜单 1. 设置日期显示格式(DATE FORMAT)	6
菜单 2. 设置时间显示格式(TIME FORMAT)	6
菜单 3. 设置国际协调时间(UTC)	6
菜单 4. GPS 状态显示(GPS)	7
菜单 5. 设置 GPS 通讯速率(BAUD RATE)	7
菜单 6. 设置首位 0 数字显示模式(LEAER ZERO)	7
菜单 7. 设置蜂鸣器模式(BEEP)	7
菜单 8. 设置日期交替显示间隔时间(DATE INTERVAL)	8
菜单 9. 设置温度交替显示间隔时间(TEMP INTERVAL)	8
菜单 10. 设置自动关机时间(OFF TIME)	8
菜单 11. 设置自动开机时间(ON TIME)	8
计时器功能	9
工程模式	9
注意事项	9

2/9

#### 安全事项

- 使用之前请仔细阅读"注意事项",以便正确使用。
- 本章记载的事项均与安全有关,请务必遵守。
- 请务必妥善保管本说明书,以备将来参考。
- ◇ 注意:本时钟在运输及保管过程中,切勿重压、剧烈震动和浸泡,否则会对本产品造成损坏。
- ◇ 注意:切勿将本时钟置于不平稳的地方,以防跌落破碎使您受到损伤。
- 警告:时钟内部有高压升压电路,在本时钟通电工作时,请勿触摸电路板及元器件,以防发生 危险。(可能引发火灾、触电事故或产品故障。)
- ◇ 警告:在本时钟与电源连接前,请确认是否使用的是本时钟配套的电源适配器。(电源使用错误可能引发火灾、触电事故或产品故障。)
- 禁止:非专业人员自行拆卸、修理或改造本时钟。若需要维修请与作者联系。(对于私自拆卸、修理或改造引起的问题,作者将不承担任何责任。)
- ◇ 禁止:禁止将本时钟暴露在室外,禁止在潮湿、雨淋的环境中使用本时钟。
- ◇ 禁止:没有父母的监督,禁止让儿童触摸本时钟。

#### 功能特点

- 1. 8 位荧光数码电子管显示 (80-90 年代前苏联产 IV-18 (MB-18)型荧光数码电子管 )。
- 2. 时、分、秒 时间显示 (12或24小时制式可选)。
- 3. 年、月、日 日期显示及农历日期显示 YY-MM-DD/MM-DD-YY/DD-MM-YY/YY-DD-MM 日期格式可选 )。
- 4. 首字符 0 显示关闭功能(Leader Zero ON/OFF)。
- 5. GPS 校时功能,实时同步更新时间,支持 GPS 连接状态显示功能(GPS 接收机为选配件)。
- GMT 时区设置功能,时钟会根据卫星收到的格林尼治时间自动换算当地时间与日期。
- 7. 室内温度显示(℃或°F温度单位可选)。
- 8. 两组闹钟功能(可分别设置闹钟时间,可单独关闭某组闹钟功能)。
- 9. 日期、温度自动循环切换显示,可设定间隔时间自动切换显示日期和温度。
- 10. 计时器功能,最长支持99小时59分59秒的倒计时提醒功能。
- 11. 定时开/关机功能,开/关机时间可分别设置,自动关机后也可轻松查看时间、日期等。
- 12. 八级显示亮度可设定,也可自动根据环境光线调节显示亮度。
- 13. 按键音打开、关闭可选。
- 14. 正/倒置自动切换功能,可自动根据放置方向切换显示状态。
- 15. 配备红外线遥控器,无线操作方便快捷。
- 16. 采用高精度时钟模块, 计时精确, 年误差<1分钟。
- 17. 内置后备锂电池, 断电情况下能维持时钟计时大于3年。

#### 技术规格

 輸入电压
 直流 5V

 工作电流
 最大 220mA

荧光管型号 IV-18 (ИВ-18 1984-1992 前苏联制造)

外形尺寸 长 200mm 宽 52mm 高 64mm 荧光管长度 115mm 直径 18mm

设计者:严泽远 电子邮件:yanzeyuan@163.com QQ:6626209 官方网站:www.nixieclock.org

工作温度 0℃至60℃


 重量
 350g

 外壳材质
 铝合金

### 包装内容

名称	数量	名称	数量
荧光管电子时钟	1	红外线遥控器	1
MiniUSB 电源线	1	使用说明书	1

#### 时钟外观布局



## 红外线遥控器介绍



#### 遥控器面板说明:

1.电源	2.背景灯	3.设置
4.日期	5.闹钟	6.温度
7.左	8.右	9.功能键
10.确认	11.取消	12.数字 0
13.数字1	14.数字 2	15.数字3
16.数字 4	17.数字 5	18.数字 6
19.数字 7	20.数字8	21.数字 9

正常情况下遥控器均内置有电池,但由于航空运输禁止运输电池,电池也可能在发货前被摘除,请在使用遥控器之前确认是否装有电池,如没有电池,请自行购买两颗 AG10 纽扣电池(适用于双电池遥控器)或 CR2025(适用于单电池遥控器)。

#### 提示音说明

提示音	声音描述	含义
嘀	一短声	正常操作按键音
嘀	一长声	确认设置并保存/关机
嘀嘀嘀	三短声	与卫星时间同步成功
嘀嘀嘀嘀	四短声	设置错误/取消设置/闹钟

#### 显示模式切换

#### 1. 显示时间模式

接通时钟电源后或者在关机状态下按下**电源键**进入显示时间模式。此时时钟会显示时、分、 秒,并且小数点会按照秒为单位交替闪烁。

#### 2. 显示公历日期模式

在显示时间模式下按下**日期**键进入显示公历日期模式。此时时钟会按照设置的日期格式显示公历的年、月、日。显示公历模式三秒钟后,时钟将自动返回显示时间模式。

#### 3. 显示农历日期模式

在显示时间模式下按下**日期**键两次,或在显示公历日期模式下按下**日期**键一次,进入显示农历日期模式。此时时钟会显示农历年月日。显示农历模式三秒钟后时钟将自动返回显示时间模式。

#### 4. 显示闹钟模式

在显示时间模式下按下**闹钟**键一次,进入显示闹钟 1 模式。再次按下**闹钟**键一次,进入显示闹钟 2 模式。显示闹钟模式三秒钟后将自动返回显示时间模式。

#### 5. 显示温度模式

在显示时间模式下按下**温度**键,进入显示温度模式。显示温度模式三秒钟后将自动返回显示时间模式。

#### 6. 计时器模式

在显示时间模式下按下**闹钟**键三次,进入计时器模式。进入计时器模式后,只能按**取消**键返回显示时间模式。

#### 7. 菜单模式

在显示时间模式下按下功能键,进入菜单模式。进入菜单模式后只能按取消键退出菜单模式。

#### 开机/关机

在显示时间模式下,按**电源**键可关闭或打开时钟电源。开机时,时钟会显示"HELLO."提示。关机时,时钟会显示"POWER OFF"提示。

■ 时钟关机时,将会切断荧光管灯丝电源和高压供电,延长荧光管使用寿命。

#### 调整显示亮度

在显示时间模式下,不停按**亮度键**能够调整荧光管的显示亮度,亮度等级为8级。显示Auto时,为自动调整亮度模式,时钟会根据周围的环境光线强度,自动调节时钟的显示亮度。白天光线强的时候显示亮度增强,夜晚暗的环境下,自动调低显示亮度,不影响睡眠。

■ 切换亮度后,亮度设置会自动保存,重新开机或断电后能够自动记忆您设置的亮度设置。

设计者:严泽远 电子邮件:yanzeyuan@163.com QQ:6626209 官方网站:www.nixieclock.org 4/9

#### 切换温度单位℃/℉

在显示温度模式下,按**功能**键能够在℃/°F两种温度单位间反复切换。

■ 切换温度单位后,时钟会自动保存单位,重新开机或断电后能够自动记忆您设置的温度单位。

#### 设置时间

在显示时间模式下,按设置键进入设置时间状态。

进入设置时间状态后,**秒**将会闪烁,此时可以按**左右键**切换调整的位置,小时闪烁时表示当前调整小时,分钟闪烁表示当前调整分钟,秒闪烁表示当前调整秒。

按数字键 0-9 输入想要调整的数字。

调整结束后,按确定键保存设置并退出。

如果需要放弃设置,按取消键放弃设置并退出。

- 设置的时间保存成功后,时钟会发出"嘀..."一长声并返回显示时间模式。
- 设置时间时,任何数字均可输入,但在保存设置时,时钟会检查设置的时间是否符合逻辑。如果设置的时间不符合逻辑,时钟会发出"嘀嘀嘀嘀"四短声表示设置错误并自动放弃设置退出。
- 设置后的新时间会在按下确定键的那一刻进行保存并重新计时。
- 如果误按了设置键进入了设置时间状态,可以按取消键放弃设置并返回或者直接再次按下设置 键放弃设置并返回。
- 设置时间时,请按照 24H 格式设置。返回显示时间模式时会自动按照您设置的时间格式显示 正确的时间。

#### 设置日期

在显示日期模式下,按设置键进入设置状态。

进入设置日期状态后,**日**将会闪烁,此时可以按**左右键**切换调整的位置,年闪烁时表示当前调整 年,月闪烁表示当前调整月,日闪烁表示当前调整日。

按数字键 0-9 输入想要调整的数字。

调整结束后,按**确定键**保存设置并退出。

如果需要放弃设置,按**取消键**放弃设置并退出。

- 设置的日期保存成功后,时钟会发出"嘀..."一长声并返回显示时间模式。
- 设置日期时,任何数字均可输入,但在保存设置时,时钟会检查设置的日期是否符合逻辑。如果设置的日期不符合逻辑,时钟会发出"嘀嘀嘀嘀"四短声表示设置错误并自动放弃设置退出。
- 设置后的新日期会在按下确定键的那一刻进行保存并重新计时。
- 如果误按了设置键进入了设置日期状态,可以按取消键放弃设置并返回或者直接再次按下设置 键放弃设置并返回。
- 农历日期无需设置,时钟会根据当前的公历日期自动换算。
- 两位年均表示为公元 2000 年以后的年份。

#### 设置闹钟

在显示闹钟 1/2 模式下,按设置键进入设置闹钟 1/2 状态。

进入设置闹钟状态后,**小时**将会闪烁,此时按**左右键**可以切换调整的位置,分钟闪烁表示当前调整分钟,小时闪烁表示当前调整小时,左边的荧光管显示 A1 表示调整闹钟 1,显示 A2 表示调整闹钟 2。

按数字键 0-9 输入想要调整的数字。

调整结束后,按**保存键**保存设置并退出。如需放弃设置,按**取消键**放弃设置并退出。

- 设置闹钟保存成功后,时钟会发出"嘀..."一长声并返回显示时间模式。
- 设置闹钟时,任何数字均可输入,但在保存设置时,时钟会检查设置的闹钟时间是否符合逻辑。 如果不符合逻辑,时钟会发出"嘀嘀嘀嘀"四短声表示设置错误并自动放弃设置退出。
- 设置后的新闹钟会在按下确定键的那一刻进行保存并重新计时。
- 如果误按了设置键进入了设置闹钟状态,可以按取消键放弃设置并返回或者直接再次按下设置 键放弃设置并返回。
- 在显示闹钟 1/2 模式下,按功能键能够关闭当前闹钟功能,时钟会显示 OFF,但设置的闹钟时间依旧保存在时钟里。
- 在时间与任意一个闹钟设置的时间一致时,闹钟会发出提示音,提示音在 60 秒钟后自动停止,或者按遥控器任意键关闭闹钟提示音。

### 菜单 1. 设置日期显示格式(DATE FORMAT)

按功能键进入菜单后,使用左右键切换菜单序号,进入菜单1.设置日期显示格式菜单。

按**确认**键进入设置界面,此时会显示当前的日期显示格式。按**左右键**可在YY-MM-DD/YY-DD-MM/DD-MM-YY/MM-DD-YY 四种格式下切换。

按确认键保存当前格式设置并退出菜单1,按取消键放弃设置并返回。

- 设置日期显示格式后,时钟会自动保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您设置的格式。
- 设置的日期显示格式仅对日期显示时有效,设置日期时请按照 YY-MM-DD 格式进行设置。

### 菜单 2. 设置时间显示格式(TIME FORMAT)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 2.设置时间显示格式**菜单。 按**确认**键进入设置界面,此时显示当前的时间显示格式。按**左右键**可在 12H/24H 两种格式下切换。 按**确认**键保存当前格式设置并退出菜单 2,按**取消**键放弃设置并返回。

- 设置时间显示格式后,时钟会自动保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您设置的格式。
- 设置的时间显示格式仅对时间显示时有效,设置时间时请按照 24H 格式进行设置。

#### 菜单 3. 设置国际协调时间(UTC)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 3.设置国际协调时间**菜单。 按**确认**键进入设置界面 此时显示当前 UTC 设置。按**左右键**可在 GMT-12 至 GMT+12 之间切换。 按**确认**键保存当前格式设置并退出菜单 3,按**取消**键放弃设置并返回。

- 设置 UTC 后,时钟会自动保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。
- 重新设置 UTC 后,下一次 GPS 校时的时候才会被应用到当地时间计算当中。

#### 菜单 4. GPS 状态显示(GPS)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 4.GPS 状态显示**菜单。

按**确认**键进入设置界面,此时显示当前的 GPS 状态。

显示 NO GPS: 当前未连接 GPS 接收机或 GPS 接收机的通讯速率与设置不符。

显示 SEARCH: 当前已连接 GPS 接收机,但 GPS 接收机并未与卫星连线,正在搜寻卫星。

显示 ONLINE: 当前已连接 GPS 接收机,并且已与卫星连线,处于同步校时状态。

按确认键退出菜单4,按取消键返回。

- 当前显示时间与卫星时间误差达到1秒钟时,时钟会立即与卫星时间进行一次时间同步。
- 改变 UTC 设置后,时钟会立即与卫星时间进行一次时间同步。
- 成功更新当前时间后,时钟会发出"嘀嘀嘀"三短声提示音。

#### 菜单 5. 设置 GPS 通讯速率(BAUD RATE)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 5.设置 GPS 通讯速率**菜单。

按**确认**键进入设置界面,此时显示当前的 GPS 通讯速率。按**左右键**可在4800bps/9600bps/19200bps/38400bps 四种速率下切换。

按确认键保存当前速率设置并退出菜单5,按取消键放弃设置并返回。

- GPS 通讯速率请参考您的 GPS 接收机使用说明 通讯速率不匹配将无法正确进行 GPS 校时。
- 设置 GPS 通讯速率后,时钟会自动保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。

### 菜单 6. 设置首位 0 数字显示模式(LEAD ZERO)

按功能键进入菜单后,使用左右键切换菜单序号,进入菜单6.设置首位0数字显示模式菜单。

按**确认**键进入设置界面,此时显示当前设置。按**左右键**可在 ON/OFF 之间切换。

显示 ON: 当首位数字为 0时, 数字 0将显示,例如早上八点将显示为 08:00:00。

显示 OFF: 当首位数字为0时,数字0将不显示,例如早上八点将显示为8:00:00。

按确认键保存当前格式设置并退出菜单6,按取消键放弃设置并返回。

- 设置首位 0 数字显示模式后 ,时钟会自动保存设置 ,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。
- 设置的显示模式仅对时间显示时有效,设置时间时首位0数字将始终显示。

### 菜单 7. 设置蜂鸣器模式(BEEP)

按功能键进入菜单后,使用左右键切换菜单序号,进入菜单7.设置蜂鸣器菜单。

按**确认**键进入设置界面,此时显示当前蜂鸣器设置。按**左右键**可在 ON/OFF 之间切换。

显示 ON:对时钟进行操作时,蜂鸣器发出提示音。

显示 OFF: 对时钟进行操作时, 蜂鸣器将静音。

按确认键保存当前格式设置并退出菜单7,按取消键放弃设置并返回。

- 设置蜂鸣器模式后,时钟会自动保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。
- 即便将蜂鸣器模式设置为 OFF, 闹钟依然会鸣响。

设计者:严泽远 电子邮件:yanzeyuan@163.com QQ:6626209 官方网站:www.nixieclock.org 7/9

### 菜单 8. 设置日期交替显示间隔时间 (DATE INTERVAL)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 8.设置日期交替显示间隔时间**菜单。按**确认**键进入设置界面,此时显示当前的间隔时间设置。按**数字键**可将间隔时间设置为 00-99 秒。显示 00 SEC 即表示当前不交替显示日期。

按确认键保存当前设置并退出菜单8,按取消键放弃设置并返回。

- 设置日期交替显示间隔时间后,时钟会保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。
- 设置间隔时间大于0时,每隔N秒钟,时钟将显示日期3秒钟。

### 菜单 9. 设置温度交替显示间隔时间 (TEMP INTERVAL)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 9.设置温度交替显示间隔时间**菜单。按**确认**键进入设置界面,此时显示当前的间隔时间设置。按**数字键**可将间隔时间设置为 00-99 秒。显示 00 SEC 即表示当前不交替显示温度。

按确认键保存当前设置并退出菜单9,按取消键放弃设置并返回。

- 设置温度交替显示间隔时间后,时钟会保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。
- 设置间隔时间大于 0 时,每隔 N 秒钟,时钟将显示温度 3 秒钟。

#### 菜单 10. 设置自动关机时间(OFF TIME)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 10.设置自动关机时间**菜单。按**确认**键进入设置界面,此时显示自动关机时间的设置。按**数字键**设置关机时间。 按**确认**键保存当前设置并退出菜单 10,按**取消**键放弃设置并返回。

- 设置自动关机时间后,时钟会保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。
- 设置自动关机时间后,时钟会发出"嘀..."一长声并返回菜单模式。
- 设置自动关机时间时,任何数字均可输入,但在保存设置时,时钟会检查设置的关机时间是否符合逻辑。如果不符合逻辑,时钟会发出"嘀嘀嘀嘀"四短声表示设置错误并自动放弃设置。
- 当时间到了自动关机时间后,时钟会显示"Auto OFF"并提示 3 秒钟,然后进入关机状态。
- 时钟在自动关机状态下,可以按任意数字键查看时间3秒钟。
- 时钟在自动关机状态下,不影响查看日期、闹钟、温度,调节亮度,设置菜单等其他功能。

#### 菜单 11. 设置自动开机时间(ON TIME)

按**功能**键进入菜单后,使用**左右键**切换菜单序号,进入**菜单 11.设置自动开机时间**菜单。按**确认**键进入设置界面,此时显示自动开机时间的设置。按**数字键**设置开机时间。 按**确认**键保存当前设置并退出菜单 11,按**取消**键放弃设置并返回。

- 设置自动开机时间后,时钟会保存设置,重新开机或断电后能够自动记忆您的设置。
- 设置自动开机时间后,时钟会发出"嘀..."一长声并返回菜单模式。
- 设置自动开机时间时,任何数字均可输入,但在保存设置时,时钟会检查设置的开机时间是否符合逻辑。如果不符合逻辑,时钟会发出"嘀嘀嘀嘀"四短声表示设置错误并自动放弃设置。
- 当时间到了自动开机时间后,时钟会立即显示当前时间。
- 当自动关机时间与自动开机时间设置相同时,即关闭自动关机功能。

设计者:严泽远 电子邮件:yanzeyuan@163.com QQ:6626209 官方网站:www.nixieclock.org 8/9

#### 计时器功能

在显示时间模式下,按闹钟键三次可进入计时器功能。

进入计时器功能时,时钟默认调节倒计时时间为1小时。

当左边第一位显示字母 o 时,为停止状态,此时可使用**数字**键设置倒计时时间。倒计时时间可设置为 00:00:01 至 99:59:59 ,即 1 秒钟至 99 小时 59 分 59 秒。

设置好时间后,按下确认键,时钟将启动倒计时,此时左边第一位将显示滚动图标。

当计时时间到达后,时钟会不停发出"嘀嘀嘀嘀"四短声鸣响,提示计时时间到,并且时钟会闪烁显示"00:00:00"。此时可按**确认**键确认。

- 设置倒计时时间时,任何数字均可输入,但在启动倒计时时,时钟会检查设置的倒计时时间是 否符合逻辑。如果不符合逻辑,时钟会发出"嘀嘀嘀嘀"四短声表示设置错误。
- 计时器工作时,只能显示倒计时时间,无法返回其他显示模式。
- 计时器工作时,只能使用确认键停止倒计时后,才能返回其他显示模式。
- 计时器停止时,可使用取消键返回时间显示模式。

### 工程模式

在关机状态下,按下列组合键将进入相应的工程模式:

8-3-7-7-OK 查看当前的软件版本 ( 当前最新版本为 v1.2.0 )。

4-6-4-8-OK 时钟复位 (所有设置均被还原为默认值,**但时间和日期不变**)。

8-3-7-8-OK 测试模式(此时可使用**左右**键测试荧光管的显示是否正常,按**取消**键退出)。

#### 注意事项

- 1. 荧光管均为上世纪80-90年代的产物,请勿拿现代产品工艺去衡量其质量和做工。
- 2. 电路板内部有电源模块,在时钟工作时会产生热量,属正常现象。
- 3. 如时钟无法正常启动,请检查是否使用的是时钟配备的 MiniUSB 线以及 USB 电源供电能力。
- 使用中如遇任何问题,请与作者联系。

软件设计: 严泽远 硬件设计: 严泽远

电子邮件: <u>yanzeyuan@163.com</u> 官方网站: <u>www.nixieclock.org</u> 淘宝网店: nixieclock.taobao.com

QQ: 6626209