iBeacon

在 CC254x 上实现 iBeacon 定位技术

www.Ghostyu.com 2014/3/18

[在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

目录

1前言	2
2 必要条件	2
3 文件预览	2
4 源码包解压	2
5 打开 IAR 工程	3
6 编译下载	4
6.1 编译	4
6.2 下载	5
6.3 驱动安装	5
7 测试	5

1前言

iBeacon 是 apple 发布的新技术,主要用来位置信息的推送,例如走到了某个商品前,app 可以根据 ibeacon 广播识别到了该商品绑定的 ibeacon 位置,这样,App 就可以去访问商家的服务器,获取有关该商品的折扣信息。

2 必要条件

A 硬件

- 1、CC-Debugger 仿真器
- 2、SmartRF 开发板
- 3、iPhone4s 以后的设备,或者 Android4.3 以上的系统

B软件

- 1、ble 协议栈, 版本: 1.3.2
- 2、IAR for 8051 开发环境, 版本: 8.10
- 3、Flash Programmer 固件烧写软件。

3 文件预览

本文档的所有相关源码、说明均位于【实验与实战\13、iBeacon 基站】目录下,如下图:


【Hex】文件夹存放我们预先编译 OK 的固件,可以直接下载到 SmartRF 系列开发板中测试运行。

【源码】文件夹存放的是该实践相关的源码程序

【13、iBeacon 基站.pdf】也就是本文档,在进行任何操作前请务必先仔细阅读。

4 源码包解压

将【\实验与实战\13、iBeacon 基站 \源码\CC254x】下的压缩包,**复制到 1.3.2 版本的 协议栈 projects 目录下,然后右击选择"解压到当前文件夹",**如下图所示,务必注意,请 勿 "解压到 xxx",否则会多一级目录,造成源码编译不通过。



5 打开 IAR 工程

接下来我们打开\TimeApp ANCS 工程,进入

【BLE-CC254x-1.3.2\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral_ibeacon\CC2540】,打开 IAR 工程,<mark>如果你使用的芯片是 CC2541,进入 CC2541</mark> 文件夹打开工程。

iBeacon 例子其实很简单,主要是修改广播内容,另外加一些参数修改的接口,例如修改 MeasuredPower,Major,Minor 等。我们这里仅仅做演示,只提供一个修改 MeasuredPower 接口。也就是 char FFF1,初次之外,还是用了 SNV,用来实现数据的掉电存储。

首先是广播内容:

```
00165: static uint8 advertData[] =
                   // Flags; this sets the device to use limited discoverable
// mode (advertises for 30 seconds at a time) instead of general
// discoverable mode (advertises indefinitely)
0x02,  // length of this data
GAP_ADTYPE_FLAGS,
DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED,
00167:
00168:
00169:
00170:
00172:
00173:
00174:
00175:
                   // in this peripheral
0x1A, // length of this data 26byte
GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC,
/*Apple Pre-Amble*/
00176:
00177:
00178:
00179:
00180:
                    0x00,
0x02,
                   0x15,

/*Device UUID (16 Bytes)*/

0xE2, 0xC5, 0xCD, 0xB5, 0xDF, 0xFB, 0x48,0xD2, 0xB0, 0xC0, 0xD0, 0xF5, 0xA7, 0x10, 0x96, 0xE0,

/*Major Value (2 Bytes)*/

0x00, 0x01,
00181:
00182:
00183:
00185:
00186:
00187:
                     /*Minor Value (2 Bytes)*/
00188:
                     /*Measured Power*/
00190:
```

183 行: Apple iBeacon UUID,这里也可以修改成其他的 UUID,不过需要对应的 app,已经添加了该 UUID。

185 行: Major Value

188 行: Minor Value

191 行: Measured Power

```
00257: void SimpleBLEPeripheral_Init( uint8 task id )
00258: {
00259:    simpleBLEPeripheral_TaskID = task_id;
00260:    if(osal_snv_read(0xfe,1,&gMP)!=NV_OPER_FAILED) {
00261:        advertData[29]=gMP;
00262:    }
```

260 行,读预先存储的 MeasuredPower 值,如果第一次读取,会返回 NV_OPER_FAILED,这样就需要我们默认的值来代替。默认的值存储在 gMP 中。

```
00724: static void SimpleProfileChangeCB( uint8 paramID )
00725: {
00726: uint8 newValue;
00727:
00728: switch( paramID )
00729: {
00730: case SIMPLEPROFILE_CHAR1:
00731: SimpleProfile GetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR1, &newValue );
00732: //存储mp. 校准是需要重新与入measured power
00733: osal snv write(0xfe,1,&newValue);
00734: //通知重启
00735: osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_PERIODIC_EVT, SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD );
00736:
```

730 行: 当手机连接该 iBeacon 后,可以通过 FFF1 修改 MeasuredPower 参数,然后存储。


733 行: 通过 OSAL 提供的 SNV 函数,存储该数据。


735 行: 重启 iBeacon,是广播数据生效。

6编译下载

6.1 编译

在当前 Configuration 上右击,然后选择 Rebuild All,重新编译整个工程。或者选择菜单 Project/Rebuild All。效果相同。





如果源码解压的位置正确,并且使用的是 1.3.2 的 ble 协议栈和 8.10 的 IAR 编译器,不会出现任何编译问题。

6.2 下载

连接 CC-Debugger 仿真器和 SmartRF,使用 IAR 或者 Flash Programmer 烧写程序。也可以使用 minidk 的配置烧写到 Keyfob 中,需要注意的是 minidk 的配置,默认不会广播,需要按 S1 触发广播


6.3 驱动安装

无需驱动

7 测试

- 1、iBeacon 上电后会自动广播。
- 2、 打开 Air Locate 或者 Locate iBeacon 等软件,就可以测试 iBeacon 基站与手机的位置了
- 3、可以是手机里 iBeacon 基站 1 米远教程 MeasuredPower 参数,校准后会得到一个字节的数据,如果该数据是 10 进制的,需要转换成 16 进制,然后通过 Lightblue 连接 iBeacon 基站后,写到 FFF1 中。注意 MeasuredPower 是一个负数,例如-51,对应的 16 进制数为: CD,通过 lightblue 写入时,选择写入 Hex,然后需要输入 CD。
- 4、测试时,可能会发现不准,需要调整合适的 Measured Power, 另外由于 iBeacon 技术也

是基于 RSSI 信号值计算,因此会受到各种因素干扰,距离跳动会非常大,所以 iBeacon 还是适合区域定位。



联系我们:

无锡谷雨电子有限公司 刘雨 tel:15861666207

网站: http://www.ghostyu.com

技术支持: http://www.ghostyu.com/bbs 官网店铺: http://ghostyu.taobao.com