# 蓝牙台灯

## 基于 CC254xSmartRF 开发板的蓝牙台灯制作

刘雨 2013-09-12

[在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。]

#### 学习任何一种知识都必须将其用到生活中去,否则就不要去学他。

今天就展示一下,蓝牙台灯的制作全过程,基于我们的 CC254x-SmartRF 开发板本文简要目录

- 1、为什么要做蓝牙台灯
- 2、蓝牙台灯原型与材料准备
- 3、拆解分析
- 4、改装
- 5、开发基于 SmartRF(CC2540 或者 CC2541) 开发板的蓝牙控制程序
- 6、使用 iPhone 上的 LightBlue 软件测试
- 7、开发iOS配套APP程序
- 8、开发 Android 配套 APP 程序

#### 正文:

#### 1、为什么要做蓝牙台灯?

我想只要学过 zigbee 或者低功耗蓝牙 ble 的人都有一种冲动,想把家里的一切只要带电的都想改成无线的,然后用手机控制。


但是大多数人每天都要忙于工作和学习,各种苦命,很少有时间,像老外一样 DIY 各种各样好玩的东西。

今天我们就甩掉所有事情,把想法变成行动!


通过这个蓝牙台灯,希望不仅仅教会大家如何修改现有的 TI BLE 协议栈例程,更是希望能让读者重拾往日的激情与冲动!

#### 2、蓝牙台灯原型与材料准备

台灯原型是我随便在网上找的一个,就是下面这个样子



除了台灯,我们还需要一个继电器,一个BLE-SmartRF开发板,以及一些杜邦线。




## 3、拆解分析


拆开后,结构非常简单,一块电池,一个简单的控制电路。



使用万用表简单的测一下,得出如下结论




这样就好办了,将电源开关输出接到 SmartRF 开发板的电池接口上,将 LED 正极 从 PCB 板上断开,分开后的两根线,分别连接继电器,让继电器控制通断。然后从 开发板上引出继电器工作时需要的 VCC 和 GND,然后将继电器的控制端接到开发 板上的 P0.7 GPIO 端口,需要注意的事,SmartRF 开发板上有一颗 3.3V 的 LDO 芯片,台灯电池接到 SmartRF 开发板上后,通过 LDO 降压芯片(RT9013)稳压到 3.3V,为 CC254x 提供稳定的工作电压,请勿将电池直接给芯片供电,CC254x 能够容忍的最大电压不能超过 4V。另外,使用的继电器为 5V 驱动,电池电压 4.2v 左右,也可以驱动,因此,台灯电压经过 SmartRF 开发板上的 D5 二极管(反向保护肖特基二极管)后直接给继电器提供工作电压。如下图所示



#### 4、改装


我们按照3中的分析结果,进行改装,需要大家使用烙铁引出一些电源、信号线。如下图



线焊好之后,需要将杜邦那个线接到台灯外壳的外面去,需要将外壳刻出一点缝隙, 让杜邦线穿过。然后重新将外壳安装好。



根据 3 中分析的结果将台灯引出来的线和外面的继电器, SmartRF 开发板连接好, 连接继电器时注意, 我们使用的继电器低电平驱动, 也就是说, 当有低电平触发时, 继电器输出端口的【常开】端将和【公共端】闭合, 而【常闭】端将和【公共端】断开。台灯的使用习惯, 不用是断开电源, 使用的时候才会打开电源, 因此将台灯的 PCB 板上的【LED 正极输出】接到继电器的【常开】端, 【LED 灯正极】接到继电器的【公共端】, 这样, 当继电器有低电平信号触发时, 继电器工作, 台灯的 LED将通过继电器导通, 从而被点亮。连接好的样子如下图。



### 5、编写基于 SmartRF(CC2540 或者 CC2541)开发板的蓝牙控制程序


该节是本次 DIY 的重点,我们将修改 TI 的 SimpleBLEPeripheral 从机程序,添加继电器的控制,从而控制继电器的通断,SimpleBLEPeripheral 从机程序的蓝牙功能已经实现,如果有需要,做一些改动即可,读者们可以注意下,我们开发 CC2540

程序时,通常会有 BLE 协议栈原有例程为样板,然后修改成我们所需要的,这是协议栈开发板的最佳道路。我们平时的 BLE 协议栈学习,也是精良搞懂每一个例子。这样在需求来临时,可以迅速的选择 BLE 现有例程,然后修改成自己想要的。、

#### (1)新建 SimpleBLEPeripheral\_DeskLamp 工程

进入 BLE-CC254x-1.3.2 协议栈的工程目录。我的协议栈安装目录为: E:\TI\BLE-CC254x-1.3.2\


工程目录为: E:\TI\BLE-CC254x-1.3.2\Projects\ble,这里面是所有协议栈 demo 所在的位置,所有例程都必须在这个目录里编译,否则会因为找不到组件会出现大量错误,所以大家要写自己的 demo,就在当前目录复制粘贴重命名为:SimpleBLEPeripheral\_DeskLamp。



(2) 打开 SimpleBLEPeripheral\_DeskLamp IAR 工程


我 使 用 的 是 CC2541EM , 所 以 需 要 进 入 SimpleBLEPeripheral\_DeskLamp\CC2541DB , 打开 SimpleBLEPeripheral.eww 工程

注意选择 Configuration,跟自己所使用的硬件换进对应即可,我所使用的是 SmartRF 硬件,所以选择 CC254x.



#### (3)修改原有程序

在 APP 组下面有几个源文件,其中需要我们经常修改的是类似 simpleBLEPeripheral.c 这样的文件,而 OSAL\_xx.c 或者 xxx\_Main.c 通常不需要修改。



#### 添加继电器初始化代码

我们把继电器初始化代码放到了任务函数里(simpleBLEPeripheral.c), 其实,通常的做法,是放到任务函数对应的 init 里,之所以放到这里,只是简单起见,并且能够完全控制该 GPIO,不用其他地方还在使用。

GPIO 初始化比较简单,设置 PxDIR 具体端口的输入输出方向,置 1 是输出,清 0 是输入;然后设置 PxSEL端口的功能,置 1 是外设,清 0 是 GPIO。具体如下图。

```
uint16 SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent( uint8 task id, uint16
 VOID task id; // OSAL required parameter that isn't used in this function
 if ( events & SYS EVENT MSG )
   uint8 *pMsq;
   if ( (pMsg = osal msg receive( simpleBLEPeripheral TaskID )) != NUL;
     simpleBLEPeripheral ProcessOSALMsg( (osal event hdr t *)pMsg );
     // Release the OSAL message
     VOID osal msg deallocate ( pMsg );
   // return unprocessed events
   return (events ^ SYS EVENT MSG);
 if ( events & SBP START DEVICE EVT )
   //初始化台灯控制所使用的gpio引脚,为什么放到这里初始化?
   //由于我们使用的GPIO可能会被系统占用,所以在系统运行后,强行将该GF
   //这里使用P0_7,继电器低电平触发,因此初始化 输出为高
   PO 7 = 1; //防止继电器跳变,初始化为高
   PODIR |= BV(7); //设置为输出
   POSEL &=~BV(7); //设置该脚为普通GPIO
   // Start the Device
   VOID GAPRole StartDevice( &simpleBLEPeripheral PeripheralCBs );
```

#### BLE 诵信概述

在讲如何接收蓝牙数据之前,我们看一下是谁发送的这个数据,在 BLE 里面,一个从机设备有多个 Services,每个 Service 下面又会有多个 Characteristics,我们 BLE 通信时,其实是通过每个具体的 Characteristic。可以把 Characteristic 理解为具体的端口,通过具体的端口将数据发送出去即可。

那怎样区分不同的 Services 和 Characteristics 呢,就是 UUID,在同一个从机设备中每个 Services 和 Characteristics 都会有唯一的 UUID,在 CC254x 的程序里,UUID 由两个字节表示,例如 0xFFF1,在而智能机例如 Android 或者 iOS 编程里,

通常是完整的 128 位的 UUID。两者之间有公式可以转换。

主机程序通过 GATT\_WriteCharValue 函数向从机发送数据,如下图,SimpleBLECentral 中的写 characteristic 代码。是不是没有看到 uuid ? 这是因为有 uuid 对应的 handle, 在 cc2540 编程是通过 handle 来代替 uuid。

```
// Do a write
attWriteReq_t req;

req.handle = simpleBLECharHdl;

req.len = 1;

req.value[0] = simpleBLECharVal;

req.sig = 0;

req.cmd = 0;

status = GATT_WriteCharValue( simpleBLEConnHandle, &req, simpleBLETaskId );
```

当主机调用上述函数发送数据后,SimpleBLEPeripheral,也就是我们的从机,会通知用户层,有数据到,快来接收。

```
static void simpleProfileChangeCB( uint8 paramID )
 uint8 newValue;
 switch( paramID )
   case SIMPLEPROFILE CHAR1:
     SimpleProfile GetParameter ( SIMPLEPROFILE CHAR1, &newValue );
     7/这里是charl的数据接收,当主机通过writechar想uuid 为fffff发送的数据将在这里接收到 //我们定义一下简单的控制命令 //点亮台灯: 0x00 , 熄灭台灯: 0x00
     //可使用btool或者lightblue,或者我们提供的ios均可以发送上述命令来控制
     if (newValue==0x00) {//熄灭台灯
       //台灯的led电源连接继电器的常开两端,当继电器被低电平触发时,常开将闭合,LED通电,被点亮。
     }else if (newValue==0x01) {//点亮合灯
       //台灯的led电源连接继电器的常开两端,此时GPIO输出高电平,继电器将保持常开,LED断电,被熄?
      P0 7=0;
     #if (defined HAL LCD) && (HAL LCD == TRUE)
      HalLcdWriteStringValue( "Char 1:", (uint16) (newValue), 10, HAL_LCD_LINE_3 );
     #endif // (defined HAL_LCD) && (HAL_LCD == TRUE)
     break;
   case SIMPLEPROFILE CHAR3:
```

当接收到数据后,协议栈会调用改函数,让用户接收 ble 数据。注意下该函数名称 xxxCB,表示的是回调函数,回调函数,是在初始化阶段,将自己的函数指针传递给了协议栈,这样协议栈就可以在需要的时候,通过函数指针来调用改函数,这就叫做回调函数。来看一下,这个函数指针是在何时注册到协议栈内的。在 init 函数

初始化的时候通过 SimpleProfile\_RegisterAppCBs 函数注册,如下图

```
00257: // Simple GATT Profile Callbacks
00258: static simpleProfileCBs_t simpleBLEPeripheral_SimpleProfileCBs =
00259: {
00260: simpleProfileChangeCB // Charactersitic value change callback
00261: };

00417: // Register callback with SimpleGATTprofile
00418: VOID SimpleProfile_RegisterAppCBs(&simpleBLEPeripheral_SimpleProfileCBs);
```

#### 解析数据并添加继电器控制命令

我们通过 SimpleProfile\_GetParameter 函数接收主机发送的数据,并将数据保存到 newValue 中

我们约定 0x00 表示熄灭, 0x01 表示点亮, 当然, 大家可以添加更多的命令。

当收到的等于 0x00 时,将继电器控制端置 1,等于 0x01 时,将继电器控制端清零,

#### 触发继电器动作

```
case SIMPLEPROFILE_CHAR1:
    SimpleProfile_GetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR1, &newValue );
    //这里是char1的数据接收,当主机通过writechar想uuid 为ffff1发送的数据将在这里接收到
    //我们定义一下简单的控制命令
    //点亮台灯: 0x01,熄灭台灯: 0x00
    //可使用btool或者lightblue,或者我们提供的ios均可以发送上述命令来控制
    if(newValue==0x00){//熄灭台灯
        //台灯的led电源连接继电器的常开两端,当继电器被低电平触发时,常开将闭合,LED通电,被点亮.
        P0_7=1;
    }else if(newValue==0x01){//点亮台灯
        //台灯的led电源连接继电器的常开两端,此时GPIO输出高电平,继电器将保持常开,LED断电,被熄;
        P0_7=0;
}
```

至此,我们的254x上的程序就编写结束了,我们编译然后下载到开发板中测试。

#### 6、使用 iPhone 上的 LightBlue 软件测试

连接开发板、继电器与台灯,然后按台灯原有的电源开关,给开发板和继电器等供电, SmartRF 开发板上电后自动广播




打开 LightBlue 软件,依次找到 uuid 为 0xFFF0 的 Service,然后在找到 UUID 为 0xFFF1 的 Characteristic,通过该 Characteristic 发送控制命令


向 Characteristic 发送十六进制数: 0x00, 熄灭 LED

向 Characteristic 发送十六进制数: 0x01, 点亮 LED

控制蓝牙台灯开:



## 控制蓝牙台灯关:



## 成功!!

- 7、开发 iOS 配套 APP 程序
- 8、开发 Android 配套 APP 程序

附录: SimpleBLEPeripheral\_DeskLamp 程序下载



**SimpleBLEPeripheral DeskLamp.rar** (236.47 KB, 下载次数: 0)