# MODBUS协议

# **1. 读取线圈状态**(功能码 = 01)

读从机设备离散量输出口的 ON/OFF 状态,不支持广播。

查询信息规定了要读的起始线圈和线圈量,线圈的起始地址为零,1-16个线圈的寻址地址分别为0-15。表1列出控制器支持最大的参数清单。

响应信息中的各线圈的状态与数据区的每一位的值相对应,1 = ON; 0 = OFF。第一个数据字节的 LSB (最低有效字符)为查询中的寻址地址,其他的线圈按顺序在该字节中由低位高位排列,直至 8 个为止,下一个字节也是从低位向高位排列。

若返回的线圈数不是8的倍数,则在最后的数据字节中的剩余位至字节的最高位全部填零,字节数区说明全部数据的字节数。

#### n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x01
开始地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
线圈数量	2字节	1 - 2000 ( 0x7D0 )
校验码	2字节	

# n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x01
线圈数量对应的字节数	1字节	N
线圈数据 1 (Coils 27 - Coils 20)	1字节	
线圈数据 2 (Coils 2F - Coils 28)	1字节	
线圈数据 n (Coils 32 - Coils 30)	1字节	n=N 或 N + 1
校验码	2字节	

#### 如果线圈数量是 8的位数,则 № n/8,否则 № N+ 1

# n 从设备错误应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x81
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

1

# **2. 读取输入状态**(功能码 = 02)

读从机设备离散量输入信号的 ON/OFF 状态。不支持广播。

查询信息规定了要读的输入起始地址,以及输入信号的数量。输入起始地址为 0 , 1 - 16 个输入口的地址分别为 0 - 15。表 1 列出控制器支持最大的参数清单。

响应信息中的各输入口的状态,分别对应于数据区中的每一位值,1 = ON;0 = OFF,第一个数据字节的 LSB(最低有效字符)为查询中的寻址地址,其他输入口按顺序在该字节中由低位向高位排列,直至 8个位为止。下一个字节中的 8 个输入位也是从低位到高位排列。

若返回的输入位数不是8的倍数,则在最后的数据字节中的剩余位直至字节的最高位全部填零。字节的最高位字节数区。说明了全部数据的字节数。

#### n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x02
开始地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
离散数据数量	2字节	1 - 2000 ( 0x7D0 )
校验码	2字节	

#### n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x02
离散状态数量对应的字节数	1 字节	N
离散数据 1 (Inputs 10204 - Inputs 10197)	1 字节	
离散数据 2 (Inputs 10212 - Inputs 10205)	1字节	
离散数据 n (Inputs 10218 - Inputs 10213)	1 字节	n=N 或 N + 1
校验码	2字节	

#### 如果离散输入数据数量是 8的位数,则 № n/8,否则 № 1 1

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x82
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

# 3. **读保持寄存器**(功能码=03)

读从设备保持寄存器(4X类型)中的二进制数据,不支持广播。

查询信息规定了要读的寄存器起始地址及寄存器的数量,寄存器寻址起始地址为 0000,寄存器 1-16 所对应的地址分别为 0-15。

响应信息中的寄存器数据为二进制数据,每个寄存器分别对应 2 个字节,第一个字节为高位数据,第二个字节为低位数据。

# n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x03
开始地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
寄存器数量	2 字节	1 - 125 ( 0x7D )
校验码	2字节	

# n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x03
保持寄存器数量对应的字节数	1字节	2*N
寄存器数值 1	2字节	
寄存器数值 2	2字节	
寄存器数值 n	2字节	n=N
校验码	2字节	

# N=寄存器数量

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x83
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

# **4. 读取输入寄存器**(功能码 = 04)

读从机设备输入寄存器(3X类型)中的二进制数据,不支持广播。

查询信息规定了要读的寄存器的起始地址及寄存器的数量,寻址起始地址为0000,寄存器1-16所对应的地址分别为0-15。表1列出控制器支持最大的参数清单。

响应信息中的寄存器数据为每个寄存器分别对应 2 个字节,第一个字节为高位数据,第二个字节为低位数据。

# n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x04
开始地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
输入寄存器数量	2 字节	1 - 125 ( 0x7D )
校验码	2字节	

# n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x04
输入寄存器数量对应的字节数	1字节	2*N
输入寄存器数值 1	2字节	
输入寄存器数值 2	2字节	
输入寄存器数值 n	2字节	n=N
校验码	2字节	

# N=输入寄存器数量

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x84
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

# **5. 强置单个线圈**(功能码 = 05)

强制单个线圈(0X 类型)为 ON 或 OFF 状态。广播时该功能可强制所有从机中同一类型的线圈均为 ON 或 OFF 状态。表 1 列出控制器支持最大的参数清单。

注意:该功能可越过控制器内存的保护状态和线圈的禁止状态。线圈强制状态一直保持有效直至下一个控制逻辑作用于线圈为止。控制逻辑中无线圈程序时,则线圈处于强制状态。

查询信息规定了需要强制线圈的类型,线圈起始地址为 0,线圈 1 的寻址地址为 0。由查询数据区中的一个常量。规定被请求线圈的 ON/OFF 状态,FF00H 值请求线圈处于 ON 状态,0000H 值请求线圈处于 OFF 状态,其它值对线圈无效,不起作用。

#### n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1 字节	
功能码	1字节	0x05
输出地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
线圈数值	2字节	0x00 或 0xFF00
校验码	2字节	

#### n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x05
输出地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
线圈数值	2字节	0x00 或 0xFF00
校验码	2 字节	

名称	长度	说明
设备地址	1 字节	
功能码	1字节	0x85
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

# **6. 预置单个寄存器**(功能码 = 06)

把一个值预置到一个 4X 类型保持寄存器中。广播时该功能把值预置到所有从机的相同类型的寄存器中。

注意:该功能可越过控制器的内存保护。使寄存器中的预置值保持有效。只能由控制器的下一个逻辑信号来处理该预置值。若控制逻辑中无寄存器程序时,则寄存器中的值保持不变。

查询信息规定了要预置寄存器的类型,寄存器寻址起始地址为0,寄存器1所对应的地址为0。

# n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x06
寄存器地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
寄存器数值	2 字节	0x00 - 0xFFFF
校验码	2字节	

# n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1 字节	
功能码	1字节	0x06
寄存器地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
寄存器数值	2字节	0x00 - 0xFFFF
校验码	2字节	

名称	长度	说明
设备地址	1 字节	
功能码	1字节	0x86
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

#### 7. 强置多个线圈 (功能码 = 15)

按线圈的顺序把各线圈 (0X 类型)强制成 ON 或 OFF。广播时,该功能代码可对各从机中相同类型的线圈起强制作用。表 1 列出控制器支持最大的参数清单。

注意:该功能代码可越过内存保护和线圈的禁止状态线圈。保持强制状态有效,并只能由控制器的下一个逻辑来处理。若无线圈控制逻辑程序时,线圈将保持强制状态。

查询信息规定了被强制线圈的类型,线圈起始地址为0,线圈1寻址地址为0。

查询数据区规定了被请求线圈的 ON/OFF 状态,如数据区的某位值为"1"表示请求的相应线圈状态为 ON,位值为"0",则为 OFF 状态。

下述例子为请求从机设备 17 中一组 10 个线圈为强制状态 ,起始线圈为 20( 则寻址地址为 19 或 13H ), 查询的数据为 2 个字节, CD01H( 二进制 11001101 0000 0001) 相应线圈的二进制位排列如下:

Bit: 1 1 0 0 1 1 0 1 000000 1

Coll: 27 26 25 24 23 22 21 20 ----- 29 28

传送的第一个字节 CDH 对应线圈为 27-20, LSB 对应线圈 20, 传送的第二个字节为 01H, 对应的线圈为 29-28, LSB 为继圈 28, 其余未使用的位均填 " 0 "。

#### n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x0F
开始地址	2 字节	0x00 - 0xFFFF
线圈输出数量	2字节	0x0001 - 0x07B0
线圈数量对应的字节数	1 字节	N
线圈输出数据 1 (Coils 27 - Coils 20)	1 字节	
线圈输出数据 2 (Coils 2F - Coils 28)	1 字节	
线圈输出数据 n (Coils 32 - Coils 30)	1字节	n=N 或 N + 1
校验码	2字节	

#### 如果线圈数量是8的位数,则N=n/8,否则N=N+1

#### n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x0F
开始地址	2 字节	0x00 - 0xFFFF
线圈输出数量	2字节	0x0001 - 0x07B0
校验码	2字节	

名称	长度	说明
设备地址	1字节	

功能码	1字节	0x8F
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

名称	例如
设备地址	11
功能码	0F
开始地址 Hi	00
开始地址 Lo	14
线圈输出数量 Hi	00
线圈输出数量 Lo	0A
线圈数量对应的字节数	02
线圈输出数据 1 (Coils 27 - Coils 20)	CD
线圈输出数据 2 (Coils 29 - Coils 28)	01
校验码	

# **8. 预置多个寄存器**(功能码 = 16)

把数据按顺序预置到各(4×类型)寄存器中,广播时该功能代码可把数据预置到全部从机中的相同 类型的寄存器中。

注意:该功能代码可越过控制器的内存保护,在寄存器中的预置值一直保持有效,只能由控制器的下一个逻辑来处理寄存器的内容,控制逻辑中无该寄存器程序时,则寄存器中的值保持不变。

信息中规定了要预置的寄存器类型,寄存器寻址的起始地址为 0,寄存器 1 寻址地址为 0。查询数据 区中指定了寄存器的预置值。寄存器数据为每个寄存器分别对应 2 个字节,第一个字节为高位数据,第二个字节为低位数据。

正常响应返回从机地址,功能代码和起始地址和预置寄存器数。

#### n 主机请求报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x10
开始地址	2字节	0x00 - 0xFFFF
寄存器数量	2字节	0x01 - 0x0078
寄存器数量对应的字节数	1字节	2*N
寄存器数值 1	2字节	
寄存器数值 2	2字节	
寄存器数值 n	2字节	
校验码	2字节	

#### N = 寄存器数量

#### n 从设备应答报文:

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x10
开始地址	2 字节	0x00 - 0xFFFF
寄存器数量	2 字节	0x0001 - 0x007B
校验码	2字节	

名称	长度	说明
设备地址	1字节	
功能码	1字节	0x90
错误码	1字节	错误码为 01 或 02 或 03 或 04
校验码	2字节	

MODBUS 协议 李清林

# 9. MODBUS 协议

#### **9.1.** MODBUS 协议编码规则

MODBUS-RTU 的规定,寄存器为16位双字节寄存器,采用高字节在前,低字节在后的次序排列。

# 9.2. MODBUS 数据类型

名称	长度	属性	说明
离散输入	1位(BIT)	只读	
线圈	1位(BIT)	读/写	
输入寄存器	16位(WORD)	只读	
保持寄存器	16位(WORD)	读/写	

#### 9.3. MODBUS 最大查询/响应参数

功能码	说明	查询	响应	
1	读线圈状态	2000 线圈	2000 线圈	
2	读输入状态	2000 输入	2000 输入	
3	读保持寄存器	125 寄存器	125 寄存器	
4	读输入状态	125 寄存器	125 寄存器	
5	强置单线圈	1 线圈	1 线圈	
6	预置单寄存器	1寄存器	1 寄存器	
15	强置多线圈	800 线圈	800 线圈	
16	预置多寄存器	100 寄存器	100 寄存器	

表 1 MODBUS 最大查询/响应参数

#### 9.4. MODBUS 故障码

故障码	名称	说明		
1	不合法功能代码	从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后,该代码指示无程序功能。		
2	不合法数据地址	接收的数据地址,是从机不允许的地址。		
3	不合法数据	查询数据区的值是从机不允许的值。		
4	执行命令出错	从机执行主机请求的动作时出现不可恢复的错误。		
5	执行时间超时错误	从机已接收请求处理数据,但需要较长的处理时间,为避免主机出现超时错误而发送		
		该确认响应。主机以此再发送一个"查询程序完成"未决定从机是否已完成处理。		
6	从设备忙	从机正忙于处理一个长时程序命令,请求主机在从机空闲时发送信息。		
7	无法执行的命令			
8	偶校验错误	从机内存中的数据,发现有奇偶校验错误。		

# 9.5. MODBUS-RTU 帧的基本格式

起始位	设备地址	功能码	数据区	错误校验	结束符
T1-T2-T3-T4	1 个字节	1 个字节	多个字节	2 个字节	T1-T2-T3-T4

RTU 模式中,信息开始至少需要有 3.5 个字符的静止时间(如上图中的 T1-T2-T3-T4),接着,第一个区的数据为设备地址。各个区允许发送的字符均为 16 进制的 0 - 9, A - F。网络上的设备连续监测网络上的信息,包括静止时间。当接收第一个地址数据时,每台设备立即对它解码,以决定是否是自己的地址。

MODBUS 协议 李清林

发送完最后一个字符号后,也有一个3.5个字符的静止时间,然后才能发送一个新的信息。

整个信息必须连续发送。如果在发送帧信息期间,出现大于 1.5 个字符的静止时间时,则接收设备刷新不完整的信息,并假设下一个地址数据。

发送一个信息后,立即发送的一个新信息,(若无 3.5 个字符的静止时间)这将会产生一个错误。是因为合并信息的 CRC 校验码无效而产生的错误。

#### n 设备地址

从设备地址占用 1 字节,有效的从设备地址范围为 0 - 247(十进制),各从设备的寻址范围为 1 - 247。 主机把从机设备地址放入信息帧的地址区,并向从机寻址。从机响应时,把自己的地址放入响应信息的地址区,让主机识别自己做出响应的从机地址。

地址 0 是广播地址,所有从机设备均能识别。

#### n 功能码

信息帧功能代码有效码范围为 1 - 225 (十进制), 当主机向从句发送信息时, 功能代码向从机说明应执行的动作。当从机响应主机时, 功能代码可说明从机正常响应或出现错误(即不正常响应), 正常响应时, 从机简单返回原始功能代码;不正常响应时, 从机返回与原始代码相等效的一个码, 并把最高有效位设定为"1"。

#### n 数据区

数据区的结构和长度按不同的功能来具体确定。MODBUS-RTU 模式数据采用 16 进制形式,数据的排列采用"DING INDIAN"模式,即高位字节在前,低位字节在后。

#### n 错误校验

MODBUS-RTU 模式采用 16 位 CRC 校验。发送设备对发送帧中的每一个数据都进行 CRC16 计算,最后将结果存放到错误校验域中。接收设备也对接收帧中的每一个数据除错误校验域以外的数据进行 CRC16 计算,将结果和校验进行比较,只有校验相同,接收帧才被确。