

PDA-W 中文操作手册

欧美大地

欧美大地



欧美大地®仪器设备中国有限公司
EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED(EPC®)

欧美大地科技集团成员 Member of Earth Technologies Group

<http://www.epc.com.hk>

<http://www.epccn.com>

本手册翻译由欧美大地仪器设备中国有限公司提供, 欧美大地版权所有。

1. 总则

1.1 介绍

桩基力学公司的打桩分析仪是一种测量和判断打桩冲击效果的有效工具。打桩时经常考打桩锤冲击，而且重物撞击和打孔钻桩。PDA 能迅速的监视附着基桩上的加速和应变传感器，在每次撞击和复击下处理信号。这些信号经过 PDA 数字化，计算结果，并且信号数据列被存储。PDA-W 的程序有助于管理收集到得数据并能再次加工现有的文件。数据被用来解释在基桩上下时的桩基容量和应变。拉张力通过传动轴，能量通过传动轴转移到基桩并整合。

1.2 安全

警告！打桩是危险的！确保安全的条件是你的责任。想想并做好准备，尤其是电源（我们建议你使用低风险的 12v 电池，和电池供电的混应土动力钻），附着在基桩的传感器。记住安全是你的第一职责。避免危险任务和环境。

1.3 关于使用 PDA-W

一台打桩分析仪产生的 W01 或 XO1 文件能用 PDA-W 程序再分析。可能一些最初的文件是不确定的，因此不能被正确解释，自从标刻不确定 PDA-W 程序无法打开它。

当前有三种 PDA 系统能获取新数据。它们是 PAK 和 PAL 的

两个版本。所有三种都可得到分析仪数据。两个单元也用 PDA-W 收数据

PAK-我们最好最多面的 PDA。PAK 是基于奔腾 pc 系统带大的复杂的硬盘。PAK 同时获得 4 个应变通道和 4 个和 4 个加速通道。这个特色特别容易把 4 个应变测量。转轴穿过线管，两个不同位置的尺寸，供数据收集和工程师解释。PDA-W 数据存储空间受限制。

PAL-这是获得两个通道应变和加速的小单元。PAL 微处理器用电池可以用 8 小时。PAL 有两种模式 PAL-L 和 PAL-R.两种 PAL 版本的数据与手提电脑相配

1.对于 PAL-L，现场工程师控制所有操作。在数据收集和回顾的过程中，压力和速度的数据显示在屏幕上。四种结果被显示从 13 种用户选择中挑选（举例来说 CSX,TSX,EMX,RMX）。来至 1650 次撞击的数据被存储在可擦除的 40M 内存卡里（用户使用 SX 频率被存储，SX1 双击，SX5 撞击），多重数据卡进行存储。

2.灵活的 PAL-R 能容易获得和通过手提电脑处理数据或通过手机传输到办公室远程处理。或者独立模式处理数据。40M 的卡大约存储 15000 撞击数据。

A. PAL-R 现场模式操作类似于 PDA 的 PAK 模式。工程师带 PAL 和手提电脑到现场。操作 PDA-W 程序通过线缆每秒 60 撞击数据接传输。所有撞击数据每分钟 100 次收集。完成

测试后所有数据传给 PC。

B. 在远程模式，工程师不在现场。培训技术员附着大量传感器到基桩。传感器连接后，通过手机到 PDA 工程师办公室 PC 上运行 PDA-W。打开 PDA 数据传输。内行的工程师立刻接收和控制数据采集和解释数据。有重大的成本和时间节省。自传输完成后，可立刻将数据进行分析，能给项目提供良好的意见。

C. 在独立模式下，技术员将传感器固定在桩基上，现场 PAL-R 收集数据并存储到卡里，数据稍后可通过标准 modem 传输，PAL-R 卡能被用于办公 PC 运行 PDA-W。

1.4 入门指南

PDA-W 软件必须安装在 PDA 上或者个人电脑。如果装在个人电脑上 PDA-W 程序需要硬件狗。推荐放置程序和文件的文件夹叫 PDAWIN

1.4.1 工具条

少量标准 windows 功能例如打印，包括打开和关闭文件，同样有 EDIT, VIEW, OPTIONS 等。空白个人数传助手—W 的荧屏的菜单列有较少的选项超过当一个数据文件

1.4.2 状态栏

状态栏靠近屏幕底部保留 SL 和 BN 信息。SL 价值显示 BLOWS 数字在数据文件中。所有文件可按类型快速处理。当处理和收集数据时状态栏也显示程序版本号。

1.4.3 定制栏

观看工具栏必须先激活。总之，工具栏必须先激活，工具栏可被移动到任何位置。能被水平放置，或者屏幕边缘。你必须使它在激活状态。

1.4.4 单位

PDA-W 操作用英文，国际单位制，公米制。点击工具栏选择你决定的。所有收集数据都用到这些。单位能藉由变更单位类型被改变到数据收集后的另外的一个系统。最近使用的单元将被记住在下次使用 PDA-W

如果你总使用一种单元类型，你或许想禁止工具栏保存空白位，避免改变为不同的单元。

1.4.5 数据输入和两-信命令

点击 ICON 很多功能被执行，或点击工具栏通过对话框交流。多种功能被描绘。一些程序做快捷键，可以通过简单的输入命令执行。这些特别的指令因有时被跟随的 " 两封信指令序列 " 而开始被一数字的或个性线进入。使用者进入在个人数传助手-W 状态的比较低的正确区域上被显示在状态栏。一本这些指令的简短目录包括下列各项，而且在许多情况包括交互方法, 达成相同的结果。没有争论暗示功能仅仅直接地生产被需要的结果。在指令和争论（如果适当的）的进入之后，指令一起运行一<进入>在键盘上。

两信指令

命令	提要	功能	替代方法
OP	STRING	操作员姓名	NEW
PJ	STRING	项目名称	NEW
PN	STRING	建筑群名	NEW

PD	STRING	说明	NEW
LE	VALUE	长度	NEW
AR	VALUE	区域	
AR		区域计算者	
EM	VALUE	弹性系数	NEW
SP	VALUE	比重	NEW
WS	VALUE	波速	NEW
JC	VALUE	阻尼常量	NEW
Q1	STRING	量	MENU
LP	VALUE	侵入长度	NEW
L1	VALUE	增加长度增量	NEW
FR	VALUE	频率	NEW
VT	VALUE	时间周转率	
基准面	值	延期	信息
DL	VALUE	REPLAY FACTORS	AF ICON
FS	UVALUE	FORCE SCALE	ICON
VS	VALUE	VELOCITY	ICON
DS	VALUE	DISPLACEMENT	ICON
ES	VALUE	ENERGY	ICON
COMMAND	ARGUMENT	FUNCTION	ALTERNATE METHOD
TS		TIME SCALE	T>T<ICONS
TB	VALUE	TIME BEGINNING	T-T+ICONS
DP		DISPLY MODE	RIGHT CLICK
RI		RECALL INPUT	F11
RA		REPLAY AUTOMATIC	RA ICON
SL	VALUE	REPLAY GOTO	PGUP, PGDN

CL	VALUE	COMPRESSION	
LS	VALUE	LENGTH TO SPLICE	
OF PC	STRING	OFFSET	ICON
UN	VALUE	UNITS	ICON

一个可得两信指令的项目表藉由选择从个人数传助手—W 计划也是可存取的。视野 | “ 键盘命令”从菜单列。这将会提出你的假设值浏览器显示。用来解释的一本目录。

1. 4. 5为你的 PAK（或个人计算机）定制窗口的有帮助的暗示为个人数传助手—W

-微软已经预先设定地决定那，文件延长没被跟使用者显示一和这在一个文件上。基于延长的系统！这似乎很奇怪，不过那是它的样子。藉由这逻辑，堆藉由文件“3-RESTRIKE.W01”只是出现当做 “ 一个 3-复击 ”。如果你重新命名一个文件与一隐藏的延长它然后将会有两延长一举例来说重新命名“一个 3-复击 [.W01]”，哪里 [.W01] 被藏着，对 “3-RESTRIKE.W01” 将会造成一个文件命名“3-RESTRIKE.W01[.W01]”。藉由第二延长当时隐藏的，这一个文件然后似乎是 “3-RESTRIKE.W01”。注意操作文件名字的那一个这一个方法会导致一些有趣的情形。一个文件命名 “3-RESTRIKE.TXT.W01” 会是就个人数传助手来说一个有效的 W01 文件，但是会跟使用者出现当做 “3-RESTRIKE.TXT”。然而，是一个真实的 W01 文件，它一定产生被个人数传助手—W 规划。幸运地有一个方法要在窗口促使文件延长而且避免干扰：

- 按下‘开始钮扣’而且跟随第一份跳上菜单到‘设定
- 对‘控制嵌板’在第二份跳上菜单之后和点击在‘控制嵌板’上
- 从控制嵌板，选择这 “ 看 ” 菜单列项目，当时‘文件夹选

项

—点击在这之上 “ 看 ” 定位键

—位于说 “ 兽皮文件延长为已知的文件类型 ” 的检查盒子

—确定这一个盒子没被检查，然后压这 “ 应用 ” 按钮

—结束文件夹选项和控制嵌板

在使隐藏的文件扩展失去能力之后，你应该能够发现任何文件哪一是

不注意地以两扩展文件重新命名。这些文件能与扩展文件一起重新命名或
他们能被留下。

秒有特征为 PAK 硬件改善鼠标的表现或光标。

内建的 “ 老鼠 ” 是一个密封的迷你游戏操纵杆。经验已经显示，使用者很快地能适应

它用只有一个短调整时期（当较大的压力移动时，微小的压力移动得慢慢

很快地）。定制运动的速度和帮忙定位光标（如果光标不是不迟疑明显，它能藉由启动容易地被发现这 “ 位于光标 ” 选项；这一个别项目

选项从 PAK 可得但是可能不从你的个人计算机可得），做下列各项

—按下‘开始钮扣’而且跟随第一份跳上菜单到‘设定

—对‘控制嵌板’在第二份跳上菜单之后和点击在‘控制嵌板’上

—按下 “ 捕鼠 ”

—要设定速度在‘指针速度’上的点击定位键

—我们建议为速度为 ‘fast’， 不加速，和 “ 长的 ” 为踪迹长度

—要设定光标定位器 （只有 PAK）在‘指针选项’定位键上的点击

—放置一为 “ 位于光标 ” 在盒子中 “ 检查 ” (以 CTRL 和变化刺激的搜寻)

—结束 VersaPoint 控制嵌板和控制嵌板

第三个有帮助的特征将展览的假设值颜色换成 **PAK** （如果是单色画

类型）。PAK 荧屏通常应该是一种轻的颜色。如果它是一种黑暗颜色，做下列各项：

—按下‘开始钮扣’而且跟随第一份跳上菜单到‘设定

—对‘控制嵌板’在第二份跳上菜单之后和点击在‘控制嵌板’上

—按下 “ 显示 ”

—点击‘外表’定位键

—按下‘Scheme’ to 打开选择菜单

—按下 “ 高度差别黑色的 ”

—按下 “ 应用 ” 然后接近地展览特性而且控制嵌板

1.5.1 硬件选择

在安装软件而且开始计画之后，硬件一定因装备而选择在菜单列。下个选择序列类比 | 数传而且选择你定的硬件（内在的为 PAK，在计算机上遥远的为可程序化行列逻辑、或再处理现有的文件的标准）。

注意 PAK 的右手边特别功能按键区

个人数传助手—W 规划。每件事物被做使用主要的键盘

（QWERTY），功能

钥匙、和鼠标。

5.2 建立获得新数据

在选择硬件（PAK 或可程序化行列逻辑）之后，你一定打开数据将会是新文件

放置。在新图像上的菜单列，或点击的选择文件 | 新的（在版 | 编辑 | 帮忙中

视野 | 工具栏存取的工具栏）。一个 “ W01 新文件 ” 对话方块将会出现。

这一个盒子有要完成的数据的一些 “ 页 ”。使用者应该回答每个疑问。

计划页—这通常包含描述的数据，像名字。打桩名字

(PN) 也将会加倍当做数据被保持的文件的名字。两个一信缩写能被用于较迟的荧屏进入或者改正数据。救援频率 (SX) 控制多少数据将会在数据收集期间被保有 (通常 SX 能被设定成值 -1). SX 的值能随时在数据收集期间被改变藉由两信的指令 SX. (举例来说 SX4 将会改变解救每一 4 t h 打击) SQ 因为数据能稍后被处理, 频率通常被设定至对准零位。长度增量

(LI) 是每次评价打击的情况 (LP) 的长度的不同的值计数开关被打开, 否则结束钥匙按钮在数据获得期间被按下。(lp和li 功能帮忙用视觉的堆推进的记录使有相互关系堆进步) .

堆特性一在感应器 (AR) 定义堆横断面区域的物质财产, 长度, (LE 一它极端重要, 这从感应器到堆底部是长度) 而且物质的财产 (率 EM (E), 重量密度 SP (rg)、和 wavespeed WS (c) ;这些

三量有 $E = rc^2$ 的已知关系而且当任何的一个参数被改变时在 最少的其他一个参数将会自动地被计画所改变保存这些参数

在适当的关系中对彼此). 这些参数稍后能被两个调整一信指令. (举例来说 AR400 改变区域至 400)

槌一槌能从目录 (藉由按适当槌) 被选择或被习惯 (使用者定义槌类型, 能源等级, 重量、和描述)

F | V 感应器一使用者选择加速度计类型, 口径测定组件, 板机通道 (漂亮的), 活跃的感应器 (检查入盒中), 而且进入感应器的口径测定 (藉着直接的进入或被这 " 选择 " 保有感应器序号的口径测定的特征一选择功能有编辑增加的能力, 变更或划除数据的感应器文件; 要增加一

个感应器，按这
新钮扣而且输入感应器身份证和它的口径测定，和它的类型
如果感应器是一
加速度计。要编辑一个感应器在编辑和变化价值上的点击。
划除感应器点击
划除）。当时的感应器口径测定以来选择特征被推荐被储存
藉由你的个人数传助手。

警告：是决定性的，你有被选择的正确的加速度计类型为这

你计划使用的感应器！感应器也一定被连接到正确的输入
联编者，为 PAK （只有一个感应器类型和一个联编者，为可程
序化行列逻辑个人数传助
单位）。对于 PAK ，压电的感应器（PE）应该被附上到右
手边

联编者，和 piezoresistive 加速度计（PR）应该被连接到左
边

联编者—当你正在看展览荧屏时，边定义）。如果你需要改
变

感应器类型在一个测试期间，你一定关现在的文件而且打开
一个新文件（和变化
类型）。

注意，选择震动的数据使平衡特征失去能力。压迫结束钥匙
或

打击开关将会获得一组数据（可能是除了数据的一些周期完
全地将会是

储存了在一个 SL 救援位置）。有一些特别的量结果。

地震检波器感应器—在这次的一个不活动特征。

2.用文件 | 救援菜单选择 解救数据文件。达 172 打击 | 文
件

在这 1.4 MB 盘片上适合。文件能与 W—图像一起压缩

(1.6.2

压缩数据文件；作为一个最小量，在驾驶的结束解救一些连续的打击；或

一些在反击开始。如果文件为一个盘片有太多打击，设定救援

频率在长序列期间除去一些打击）。为 CAPWAP 选择打击与 CW 图像。把数据转移到软盘，数据的长期保存。

5.4接受新数据：PAK

获得 PAK的数据在接受模态。（除指示器之外见到状态）改变从备用接受或按 F2 功能键，或接受 | 备用图像。在接受模态，槌可能被开始和冲击应用的。援救结果的频率是根据 SX 指令控制。

5.5接受新数据：可程序化行列逻辑—R

把可程序化行列逻辑—R 打开。在受欢迎的荧屏之后，可程序化行列逻辑—R 很快去主要的菜单。有

需要被跟随的一些简单的步骤。

个人数传助手—W 的计划在遥远的模态（1.5.1个硬件选择）中。给个人计算机的比率一定使用 " PAK—ette | 0 监视器 " 被设定。取 PAK—ette 最大值和然后在对话方块中选择，然后选择连续的PAK，最后选择波特率

而且作出你的选择。（通常 9600 为行动电话，和在到上面 57,600 为直接的连接）

将 PAK—ette 的窗户减到最少在选择是完全的之后。

装备菜单选择也让你设定声音选项。你能制造这

当各种不同的行动时，个人数传助手—W 计画生产各种不同的声音。到

刺激你也一定有一张健全的卡片而且一定刺激 SADC0M 声音的声音

在控制嵌板（声音）中。

大部份的其他 PAK—ette 的功能或许不需要调整。

设定能被用来进入一个计划名字，变化单位类型，键盘定义（QWERTY 或 ABCDEF），或让使用者定制他的标准信息（杂志报纸在任何田地上

而且编辑信息）。注意个人数传助手—W 的计划将会使用假设定值设定作为一个新文件

（感应器口径测定，堆区域 AR，率 EM，密度 SP，wavespeed WS，及其他）当做概略说明在

第 1.5.2 节设定在上面获得新数据。个人数传助手—W 的数据能稍后被编辑以防万一

任何参数在错误和需要改正被发现（举例来说 AR、WS，LE 及其他或者使堆名字相等

PN）。数据总是在 5000 个赫兹被可程序化行列逻辑—R 收集。

最初可程序化行列逻辑—R 是脱机，意义它对一个个人计算机或一个不是被直接的电缆连接的机器

电话调制解调器系统。杂志报纸连接提出连接选择。

在这收集子菜单，杂志报纸为被需要的选择。注意选择一定在上面为步骤（C.）相配波特率。一经一个连接已经被做，主要的菜单

再出现和在线应该被观察。

选择能藉由压迫变化被改变。一个‘连接名字’能被进入（举例来说

‘个人计算机’如果直接的连接，或‘办公室 | 调制解调器’如果一个行动电话连接将被做。下一个

进入一个电话号码拨（空格进入定义当做当时承担的 ” 直接的连接 ”

可程序化行列逻辑—R 将会到田地的膝上型电脑个人计算机的连续港口因短电缆而连接）。如果一

电话号码被进入，一个通行密码然后被请求（举例来说邀请你的运送者来美国

获得强迫数传沟通的密码：举例来说 * 3282)。波特率是进入下一个（通常 9600 为美国的行动电话；较快速的波特率最多评估 57,600 能是用为指示连接）。最后的进入是 INIT 线。（可能是左边的空格）
信息能被传达到个人数传助手—W”信息交换”得藉由压迫送 MSG。制造一个预程式信息的选择，或产生一个”订制的文本”。从信息退出
监视器当你完成传达信息。送的信息被确认是否成功的。注意
行动电话可能脱机被用传达或前或后测试，或第二个小室 1-10
电话能在测试期间被用保持联络。信息交换特征允许可能时常证明变得充份的有限制的沟通。

可程序化行列逻辑—R 的信息可能相等口述地被听到如果你有一场经认可的演讲
组件（举例来说”语音合成”）

得到新数据杂志报纸收集。进入要测试的堆名字（杂志报纸这+增量，或这一对渐减现在的名字，或杂志报纸字堆起名字作一个新进入），这堆起长度（从感应器到堆底部），和打桩类型（通常正常的在一个测试期间在将会送可得的下个现在的打击的打桩期间而且可能如此跳越一些打击被和一个所有数据的样品一起留下但是正在见到最近的打击 available、或反击一个反击为一个打击的有限制数字送每打击虽然送将会在数据后面落下收集）。杂志报纸收集继续。

起先，可程序化行列逻辑—R 平衡感应器（这可能花数秒）
然后一等候
输入信息被观察。可程序化行列逻辑—R 去接受（比较低的
左边角落；代替
感应器或解除动员，可程序化行列逻辑—R 能被放在之内备
用藉由压迫接受）。设定这
个人数传助手—W 规划使用 F2 功能键接受。当一种冲击被
发现，这
可程序化行列逻辑—R 显示数据而且将数据送到个人数传
助手—W 计画（任一完成的直接者
连接电缆或经由行动电话）。基本上个人数传助手—W 的计
画此时掌管在
板机通道和这援救的频率（SX）的选择。我们会建议那你
考虑 SX1 为适当选择频率
各种不同的数据在包括堆名字（PN），打击的可程序化行列
逻辑—R 的顶端被显示
数字，打击每分钟（BPM），而且送状态。（在上面的正确
角落中）信息
能在数据收集期间被送使用送 MSG（被个人数传助手—W
传达的信息
计画直到承认将会被显示；信息 que）。数据的类型是
根据表演盒子控制。（当它表示平均的 V 和平均的 F 时，
VF 被偏爱）
垂直的刻度能藉由压迫急速上升盒子被放大。板机通道能是
为无与伦比的模态，以漂亮的盒子选择。

当统计表是完全的（堆受到驱策的，或反击完成的），压 “
完成了”？。这结束
为那一个文件和主要的菜单方面的回返的数据收集。在数据
收集期间，在慢的鲍
比率而且为较快速的槌，即使可程序化行列逻辑—R 可能收
集每打击，它可能不是斋戒
充足送每打击（在正常的模态中，可程序化行列逻辑—R 送
下个可得的打击得如此

你总是尽可能现在）。

文件选项允许划除所有的储存文件（列出的藉着堆名字）、或特性的选择

要送到个人数传助手—W 计画或者正在个别地划除的文件。

使用这（页增加，页坠落）或者（线向上的，线向下）强调被需要的文件（堆名字）和杂志报纸选择文件

（注意数据收集的日期和大约的档案大小被显示）。杂志报纸送到

把数据转移到个人数传助手—W，或划除抹掉文件，或不选择回到文件

经理。当所有文件操作被完成，杂志报纸退出回到主要的菜单。

当完成后，杂志报纸分离脱机去

如果有连接的问题，数据能在无与伦比的模态中被收集在这收集子菜单而且在一个个人计算机上对个人数传助手—W 计画在稍后转移。

收集成的数据以一个被压缩的格式在“R01”文件中被节省记忆卡片的费用。在数据之后

收集被完成，可程序化行列逻辑—R 能被关掉，而且卡片能被移动然后

进入计算机之内插入了 PCMCIA 位置。然后这一笔 R01 数据能直接地被读从这

记忆卡片根据个人数传助手—W 计画申请。要完成这新页，然后打开这

PAK—ette 的对话方块和请求提出进口货数据的选项文件。点击

进口货数据而且使用对话方块位于特定 R01 数据文件（哪一个被储存在

在记忆上的日期的文件夹备置卡片）。

1.5.6抵销测试

在获得数据之前，你应该首先藉由使用抵销检查被弥补的紧张感应器图像或

" 从菜单列 (" 选择装备 | " 余款检查 (抵销) 抵销"通常是

在 " 伏特 " 中显示，而且价值从 -5.0 到 +4.0 通常安全；如果外面这一范围你可能想要

在数据收集之前放松那一个感应器而且调整避免在 A | D 程序 " 省略一部分的信号 "

哪一个让数据无用)。负值指出感应器当前是拉张条件；正值指出感应器在一种压缩情况中。

1.5.7 校准测试

在藉由按校准测试图像运行一个校准测试是时常明智的，这感应器被附上到堆，但是在任何测试之前。这将会确定个人数传助手硬件是在

校准测定而且当冲击被应用时，感应器应该运作。

1.5.8 变更感应器在一个测试期间

如果一个感应器在数据收集期间失败，槌应该被停止，而且感应器代替。这

也需要为那一个感应器变更口径测定进入。这藉由按下被完成这

感应器图像为改变感应器。

这一根感应器状态栏也有检查盒子定义可能被用来关掉的活跃的感应器

一个加速度计（因为这两速度记录通常非常相似，这时常是可接受的对

好数据；因为弯曲时常是存在，关掉一有缺陷的紧张感应器，应该被代替；只有例外是也许为 H—当感应器是一

对网的中心的附件，但是甚至当时弯曲一定很小或者错误将会被产生)。板机通道能被钮扣选择改变靠近这一根状态栏的中心。

1.6保留的数据

以 W01 格式保留—在尝试之后是完全的，数据长期地被保留在这

文件 | 存储菜单选择或藉由按存储图像。“W01”产生的文件（文件名字意志从堆名字被 a W01 延长所产生）能被放在之内任何文件夹。你可能

想要在“工作场所文件夹”中使所有被测试你为每个计画产生的W01 文件

为力量和速度每个包含 1024笔数据点，藉由堆数据（区域、长度，名字

等等。）。见到减少 W01 数据的第 1.6.2 节也申请（这引起档案大小的较进一步的减少，但是从文件移开打击）。

一新的”文件夹能在使用窗口测试之前被产生（正确的点击在任何区域

然后与新的，选择文件夹，然后宁可以用计画名字命名文件夹）。

如果在数据文件已经被存储之前被打断，个人数传助手—W 计画中的准备

为一个“预备的文件”提供。如果当你重新开始计画时，一个被不存储的预备的文件存在，一

提示问是否你想要存储文件。这是你的一和只有机会复原失去的数据。

数据能以一个没有损失的被压缩的格式被存储造成减少存储空间根据因素需要 2-3 次与旧的相较 X01 格式文件。实际的存储取决于数据的形状。要以这个被压缩的格式存储选择

文件 | 选项 | “发布 W01 申请”而且确定这选项被“检查”。

存储以 X01 格式—你可以把你的 W01 文件转换成旧操作

系统格式 X01 文件被

按 “X—图像 ”。这对 PDAPC 计画让向后的兼容性。然而，它

应该注意 W01 文件优于 X01 文件，而且有很少运行这一件任务的需要。

X01 申请也非常地比 W01 文件大。较多的打桩适合使用 W01

格式超过以 X01 格式。（因此你能存储一个数据的较大的样品）有其他利益

对 W01 文件。（举例来说槌打定义而且储存数据，以及其他入）

1.6.1划除打击

“坏数据”的个别打击藉由显示打击从任何 W01 文件可能划除划除

然后选择编辑 | “划除现在的记录”从菜单列（Ctrl+Del）

1.6.2减少数据文件

对 a W01 文件的打击的数字没有界限。唯一的界限是可得

的硬盘空间。然而，用数百或者数千打击保存一个文件产生很困难的非常大的文件到

移动到给文件的另外一个个人计算机或商店企图。以打击的大顺序时常一打击是

类似下一个和变化宁可，逐渐地发生。因此，数据的一个 “样品” 时常是充份的。

生产一个自动地减少档案大小，按 “W—图像 ” 的 “样品” 或

编辑 | “挤压 W01 文件”从菜单列。“W01 文件调整 ” 对话方块出现。

当然，一些数据是比其他的数据更多的重要数据。举例来说，复击的第一打击是

更重要的超过稍后吹，或打桩结束比早打击更重要。

使用进入入盒中，你能选择出发为存储位置 （SL），结束

位置 (SL),
打击的数字连续地在开始和结束, 和打击的频率存储在。之
间
增加 “ 存储频率 ” 价值减少被存储的完全的打击。打击的
数字存储了和
大约的档案大小被显示。当档案大小充分小, 按好钮扣完成
而且文件将会藉由除去一些打击被缩短。

13. (一经一个文件是缩小的一些打击将会长备地被遗失哪
一个通常是没有问题。

如果你不整理你的硬盘, 最后你用光房间。如果你想要产生
多个文件从这相同的最初数据, 如此的当做测试的中央的打
击序列,
副本和关于一标签文件用窗口在减少最初的文件之前)。

1-14

14. (很明显最后你应该将更多的数据转移到你的硬盘
存储当做盘片、激光唱碟, 磁盘片, 一个网络伺候器及其他。
你一定维持充份利用的自由空间, 能够获得新数据。)

15.减少数据文件除去一些打击。在对话方块的底部的双彩
色的状态
表示减少的效果。当遮蔽的时候, 白色部分在被减少的文件
中被保有
部分将会被移动。和鼠标在这一状态栏之上盘旋将会显示存
储位置序列编号 (SL) 和打击为状态栏的挑选部分。

1.7重播数据文件

已经被以 W01 或 X01 格式解救的数据文件能被再处理。按
下这

开着的图像和在那里你能选择文件夹和文件类型 (W01 或
X01), 文件搜寻

然后打开它。交替地, 打开在菜单列上的文件。在这一份文
件菜单中, 你能选择到

打开或 W01 文件或 X01 文件。

16. 一经打开，任何打击能因 SLxx 指令而存取（举例来说 SL23 将会去第 23 个

在文件中；这不是 BN 23）。工具栏有特别的图像点击直接地去第一个或文件中的最后的打桩

17. 数据能一打击一打击地被 PgUp 和 PgDn 所重新比对。

18. 数据能被重新比对向前的（逐渐增加的 BN）藉由打字两信的 RA 指令，或按 RA（转寄）图像。数据能在相反（减少 BN）方面被重新比对被这

RA（向后的）图像。速度能从选项 | 被调整在菜单列然后选择或快速地或减慢。

1.7.1 多笔数据的展览同时申请

超过一组数据能同时被看。这会举例来说允许结束打桩直接一堆的相同的堆，或结果的反击数据相比较的数据和第二个堆的相比较。要刺激这个有帮助的特征从文件菜单选择

选项和检查这“允许多份文件”特征。然后以多份文件打开，选择窗口 | ‘水平线’从菜单列。然后你能按下任何的公开证明使那成为活跃的窗户。你能收缩或者扩张任何窗户。

1.7.2 变更计画 | 堆参数

在一个文件的最初的数据可能在错误中。举例来说，长度可能是错误的，或使堆相等

名字可能是在错误中。你能改变这些全球的参数（适用于所有打击这

现在的文件）与两信的输入指令。（举例来说 AR256 会改变区域至 256）新者

如果这一个文件是公开，参数为了更进一步处理将会被用。这些参数罐子

再次只有长备地藉由存储文件被保有。

任何变数（举例来说 AR，LE）的“精密”在编辑|“输出量被选择”从

菜单列。按下适当“班级名字”表示被那影响的一连串的变数

选择。然后使用者能改变精密（对权利的重要数字的数字这小数点）。名称命名（尺寸）也是可改变的。名字和能重新设定对 PDI 假设值，从菜单列“重新设定”评价在这一个对话方块内包括。

在新页中被设定输入的下列的参数上方稍后能与两个一起改变一信

输入指令方法

文件相关的指令：

PN

PJ

PD

个人计算机

OP

PR

Q1..9

堆名字（8个个性最大值—为所有文件名用）

计画名字

堆或槌的描述

在结果文件中印刷一个评论

操作员

打印机频率；以 [F3] 把外部的打印机打开

线饲养纸用 [中高音—F3]

量结果的位置（追从与 3 信结果名字）

堆财产相关的指令：

AR

LE

SP

WS

WC

EM

区域

（类型当时 “AR” 进入 “拿” 区域计算者”，一个有帮助的特征）

CL

LS

JC

感应器放置在堆起底部
特定的重量

WaveSpeed （过去一直计算 EM；使用 “SW” 估计）

Wavespeed 计算（WC 只用 2L | C 时间；WC < WS）

松紧带率（“EM” 自动地从 SP 和 WS 被计算）

个人数传助手承担统一的堆；在感应器使用 “AR & EM”

压缩压迫力界限—在这一个压迫力水平的力量曲线图上放
线

长度接合（参考的到感应器位置）

情形弄湿因素

渗透的长度（M 或 FT）

长度增量（M 或 FT）

（使用打击—转变或 “结束” 对 li 的增量片）

讲的槌表现：

ER

WR

WH

MB

EnergyRating

WeightofRam

钢盔的重量

(为 ETR =EMX | ER 用)

(为 VRI 用, KCP)

(为 FCP 用, KCP)

最大 " 打击 | 记录下来 " (过去一直避免 " 跳 " 上触发)

1.7.3AreaCalculator

一个特别的功能已经被提供单一化这个重要参数的决心。存取

这功能按 AR 图像, 键入 AR (与没有数值的价值), 或按区域计算者钮扣

在新装备中。选择基本的堆类型 (管、正方形、H、八边形、三角形或六角形)。这

H 堆选择将会提供一张简单的查询。其他选择将会显示形状。使用者

进入全部的区段宽度和空孔直径

而且产生的区域被显示。按 OK 接受结果。如果区域

计算者被打断在完成 (好或者取消) 之前, 它可能自动地被减到最少

对工作列; 在恢复功能的工作列上按下区域。区域计算者也计算有效的圆周 (CI) 和底部区域被 CAPWAP 用 (为 H, 圆周和底部区域承担一个完全插入的区段)。使用者能弃绝区域或直接的进入圆周。

1.7.4数据调整为速度

一些参数影响数据 (通常速度自从没有容易 " 逻辑 " 要调整)。好质量数据不应该需要重要的调整。如果数据是不一致的或不合理的, 感应器或方面的他们的附着可能是有过失的。

VT 一速度能及时被与力量相关的移转。进入时间变化的价值

需要。(积极的 | 右边或否定 | 左边; 举例来说 VT-2 变化

速度 2 样品否定 | 左边)

VE 一时间 (样品编号) 当做为主要的速度调整有零速度定义。

假设值是 1023 (哪一个有效地是最高的价值或者被允许的最新的价值; 较高的价值是忽略)。使用这两封信指令改变 (举例来说 VE900 改变调整时间到数据抽取样品 900)。

伏-安培-速度调整的旋转的点的时候 (样品数) 以便结局速度在时间, VE 是藉着定义零 (只有 CW 调整能作最后一速度非零)。位置在 GR 荧屏的时间表上被一个否定的作记号的人显示。假设值价值大约是板机的时候。

压缩前调整为柴油槌-如果槌类型当时是 "柴油" 调整预触发数据 (在 gasses 的压缩前者期间) 是可得的。实际的调整

以编辑 | "槌特性为原物料制造" 在菜单列上。价值能是进入当做从 0 到 0.5 g。"重新设定排字工人前" 对 0.3 g 的假设值价值恢复。

FF 一应用一个抹光到曲线 (有盖货车过滤器用一个样品的输入编号-举例来说 FF3

采取平均三流动的样品)。最大 FF 值是频率 (FR)

避免数据的总共扭曲。FF 过滤两者的力量和速度数据。

上述的参数是全球的意义「他们将会适用于整个的数据文件」。下列各项

调整可能个别地适用于每此打桩。

CW 调整-任何个别打击的速度可能被改变结束增加加速对被设定的使用者输入造成一个比赛的速度曲线的挑选部分 (组是最后一张网

每一打击相配净组的视觉观察的打击的渗透; 输入组将会改变 "打击计数", 否则 "打击计数" 的输入将会

更新这组). 固定的价值

进入将会在换置和时间曲线图 (举例来说 DPFW) 比较上被显示因此使用者能

估定任何调整的冲击。

" 假设值 " 将会嵌入预先设定时间 (T1, T2....) 而且预先设定加速调整 (A 12, A34 和 AC). 加速调整 A 12 在时代 T1 和 T2 之间被增加. 加速调整 A 34 在时代 T3 和 T4 之间被增加. 加速调整 AC 从时间 TC 被增加为目的记录。变更12 或 34

自动地调整 AC , 以便最后一个换置 (DFN) 相配使用者输入设定。

所有调整能藉由按 " 距离 " 钮扣划除。

1.7.5在现有的文件中的变更口径测定

如果一个错误在口径测定的进入被做, 它能藉由按 AF 图像被改正。在

服从感应器的选择, 你能改变感应器身份证或口径测定。交替地数据

直接地进入 AF 对话方块之内可能是输入。然后你一定选择哪一个应用 , 然后按这应用钮扣 (你将会是要求确定这个主要的变化)。重赛因素可能是同样地改变。

解救变化

对于再处理的未来, 你一定再次解救文件。

重赛因素调整感应器输出的大小。大体上, 应该没有理由为好数据和参数的适当进入做这。因此, 一个重赛 1.00 因素是

标准的而且是令人想要的。对任何其他因素变更可能不被证明。

1.8定制曲线图展览

窗户为曲线图按规定尺寸制作, 而且本文窗户 (左边) 能被和降低方法。在右边的曲线图展览上的数据类型能因权利而

改变按下这一个曲线图

区域或选择视野 | ” 曲线图展览”从菜单列。一些选择变成明显的而且能藉由按下适当选择被选择，或进入展览密码被直接的键盘进入（举例来说打字 DPFV 将会显示个别的感应器的信号，所有 F 和所有 V）。展览也能很快地与 F5 (DPF 或 DPW) 一起改变，F6

（DPFW 和 DPFR），或 F7 (DPS 和 DPFV) 功能键。（当做在 PAK 键盘上概略说明）

在曲线图展览上的时间表能藉由压迫 F8 功能键被改变，或进入在键盘上的 TS 指令，或这按时间表图像。（T<和 T>）如果

刻度不是完全的刻度，当时出发时间能与 TBvalue 键盘一起改变输入（举例来说 TB12 将会在 12 毫秒开始）或按图像。（T-和 T+）

曲线图垂直的刻度能被改变为力量，能源按刻度图像，依照需要的换置、加速或紧张。主力刻度能一起重新设定这 **AUTOSCALE** 图像。一些垂直的刻度（力量 FS，速度相对，能源 ES，和换置 DS）能被改变两封信指令（举例来说 FS1500 将会改变力量依比例决定至 1500）。使用这两个信指令能传开刻度变化哪一表面上的拒绝使用图像方法改变。变更力量刻度将会自动地改变速度刻度（和反之亦然）自从数据之后总是将会比例地被显示EA | c 阻抗因素。

颜色能藉由在习惯上按曲线图彩色图像被根据客户按需要修改工具栏，或选择选项 | ” 曲线图涂颜色。一个对话方块。允许变更线类型（举例来说坚硬，冲撞，点），线颜色、和背景颜色。点击申请接受新彩色选择和好退出盒子。

左边的本文区域能显示输入（PJ，PN. . . , AR，LE. . . .）和 ” 输出量 ”。这

输出量可能是藉由进入被跟随的两信的前缀被选择的使用者被这需要

量（举例来说 Q4 EMX 将会把能源 EMX 放第 4个结果量中。

在边的本文区域按的右边，使用者能对举例来说一个项目表重新定义本文窗户

力量当做一个样品数字的功能在工程单位中评价（或者速度，及其他）（有每打击 1024个样品）。个体军队的价值或样品被而起被这平均力量。藉由按下在一些的正确的图形区域在数据中需要了时间（放这

在你感兴趣的数据中的点上捕鼠箭而且留下点击），数字的价值

在左边本文窗户中，为那次然后被强调。（较低的选择是这”数据”在一 | D 值而且也许不非常有用对你）。

在左边的本文区域的字型类型和大小能因右边而调整按下本文区域和选择字型。

1.9参数（JC）

JC 因素只适用于这基本的情形—Goble 的能力计算 RMX 、RSP 和 RSU。到改变弄湿因素类型 JCvalue。（举例来说 JC0.45 将会让 JC 相等至 0.45)交替地

按 J-或 J+图像将会在 0.05个增量中减少或者增加现在的 JC。这可能是有帮助的当看在曲线图（DPFR 或 DPR）上的抵抗。

能力方法能为确定的弄湿因素被量选择所选择。为例子 RX5 用 0.5 JC 是 RMX。使用这些特定的量（举例来说 RX4、RX6, Rx8...）

，而非一般的 RMX 也许提供方法的比较清楚指示和比较远的

让使用者选择超过一个弄湿因素看敏感（举例来说选择两者的

RX4 和 **RX7**）。

1.10警告和极限

立刻在曲线图上面而且在菜单列下面是十二笔数据盒子检查数据质量

而且量结果。如果任何事被发现变得不寻常，盒子被强调（反面的颜色）。

左边者六个盒子检查数据质量，像是信号剪断（主要的灾祸和数据应该是

丢弃），比例，弯曲比），速度比、和速度 | 换置在结束记录。因为较进一步的描述调查数据质量。

正确的六个盒子检查结果让顺应计画规格。这包括，

推进的压迫力，能源移动，基桩损害和承载能力。

给大部份这些警告的“极限”可能是藉由按“f 图像”被调整的使用者或

选择编辑 | “数据质量参数”从菜单列。这些极限在

计算量结果（压迫力和能源）的多数能被设定成被指定的使用者价值

与位置限制有关。举例来说，为钢的桩基，压缩压迫力界限（CSX）是

时常设定至 90% 的钢的生产量力量（给底部的压迫力 CSB 的压缩界限可能是

比最高压缩低压迫力由于不均匀连络以岩石限制），界限

（TSX）被设定成堆的力量，和能源极限预定评价哪一个给平常类型的能源典型地为被用的槌类型期望。

推荐打桩压力范围

压力类型	国际单位范围	英制单位界限
STEEL COMPRESSION	0.90FY	0.90FY
STEEL TENSION	0.9FY	0.9FY
PRESTRESSED CONCRETE	0.85FC	0.85FC

COMPRESSION		
PRESTRESSED CONCRETE TENSION		
REG.REINFORCED CONCRETE COMPRESSION	0.85F _c	0.85F _c
REG.REINFORCED CONCRETE TENSION	0.7F _y	0.7F _y
TIMBER	3σ _a	3σ _a

哪里：

F_y 变力（在 MPa 或 psi）

F_c 28 天力量（在 MPa 或 psi）

F 的预力（在 MPa 或 psi）

A_s 区域

A_c 区域

σ_a 静态木材压迫力（在 MPa 或 psi）

注意，在英制单位，结果界限应该为进入界限田地转换到 ksi。

典型的能源极限

锤类型	钢基桩	混应土基桩
Diesel	25 to 50 %	17 to 40 %
Single acting air	40 to 65 %	30 to 55 %
Duble acting air	25 to 50 %	20 to 45 %
Hydraulic, or drop	> 75 %	> 50 %
Drop	35 to 60 %	25 to 50 %

在上述的列表中，能源百分比完全地被与槌等级相较。为水力的槌，结果应该被与槌输出的阅读相较（小心：在美国许多水力的主要地槌打从欧洲正在读 kJ，而非 kip-ft）。这

因为一个大的数据库不存在，给落槌的范围在这次是猜测。在结束速度上的极限应该对一些错误是宽容的和 +1.0 m | s

的价值和 -1.0

m/s 被推荐如合理的。在结束换置上的极限应该被设定成大约 $+300$ 毫米和 -10 毫米保证换置在合理的范围里面。这些范围将让个人数传助手帮忙估定感应器的质量。

使用者能选择或使用者输入或有计划的为 “ 目标能力 ” 比较与一个使用者选择了能力方法。

“ 使用者输入 ” 适合长期能力已经被达成的复击。

“ 有计划的 ” 也许适合打桩测试的结束；在大学之后能力是期望随着时间的过去改变。必需的终极能力而且估计桥抵抗连同估计的桥增益一起被进入和脚趾损失潜能。一当时的在驾驶的结束的 “ 目标能力 ” 被计算。如果输入假定（桥抵抗，桥增益和脚趾损失）是正确的，当时目标能力将会成为这在充份的时间之后需要了终极的能力。如此你可能选择打桩堆对目标能力在驾驶结束的时候（时常因为大多数机器有save项能力以时间得到）。你在应该之后确定复击的长期能力一充用等候时期，或藉着静态的测试，如果你使用这技术。

当所有价值已经被设定，然后按下应用。

1.10.1数据质量

质量数据很重要，因为如果数据是错误的，当时任何分析或者结果是无意义的或错误的。转换器一定被检查而且适当地校正（美国材料试验学会 D-4945 需要口径测定每两年所有成份）。旧感应器（加速或紧张）应该被检查和定期地再校正；最近的加速度计已经改良质量、和新加速度

计

可用来甚至钢一到一钢传授的冲击被槌没用垫子或者运动类游戏装配。

数据在打桩或复击期间获得应该是比例、一致，和合理的。通常好数据将会有合理的比例在力量之间而且在第一个山顶的速度，而且从的打击将会是相对地一致的

打击；（数据形状和结果）两者的 F 和 V 数据应该开始而且在零结束。结果

（尤其换置因为时间动作）也应该讲道理：最后一个换置（DFN）应该每一打击相配被观察的组，和被转移的能源应该在常态里面槌等级的百分比。高度地建议你让个人数传助手检查数据质量；注意所有警告而且努力除去不佳质量数据的任何来源。

不佳的质量数据可能是适当的至 1) 坏感应器， 2) 感应器的坏附着对堆， 3)

在堆的过度弯曲由于不均匀冲击， 4) 差劲电缆， 5) 坏连接，或 6)

不均匀堆或缺点。检查感应器附着、或变化感应器和所有电缆、或测试

另外的堆改正问题。大多数数据问题通常是由于感应器的过失，

附着堆起，和 | 或电缆。如果数据质量是贫穷的，然后不委托结果。

1.11CAPWAP 准备

CAPWAP 调整 CW 圣像为 CAPWAP 分析准备数据。

对于新窗口 CAPWAP 计画，个人数传助手—W 的计画制造 CAPWAP 数据

如 CAPWAP 手册所描述的调整

数据被做的调整将会被包含在这一个文件之中。对于操作系统 CAPWAP 规划，这功能用数据来制造一个文件。

长时间唱片（深度或渗透的长度进入土壤之内）、圆周和底部区域的进入（请看尺寸！）是输入参数只有在 CAPWAP 分析中需要和应该被完成作为参考（他们可能自动地被区域产生计算者功能—第 1.7.3 节的区域计算者）。

打击计数和 | 或组应该被进入。”组”是净最后的长备渗透每一打击，而且能被与 DFN 相较。按假设值将会设定时代（T1，T2,... TC，等等）而且调整加速调整（—12，—34，AC）以便最后的固定 DFN 是每一打击对组等于。组能被调整或任何加速（除了 AC 以外）而且时间参数能被调整，而且计画将会自动地调整 AC 达成被进入的组。

所有速度调整能藉由按距离钮扣被移动。

要为操作系统 CAPWAP 解救文件在保存上的点击。文件保存 | 当做对话方块将会出现。在被需要的文件夹中解救数据和与被需要的文件名字（通常自动产生）。

1.12 计画

两选项存在。按 PL 圣像或 HP 圣像。荧屏将会改变而且显示

（部分）版格式输出。按打印机圣像或选择版或版在菜单列上的文件的事先查看将会允许显示整个版页的一个事先查看

（为单色 PAK 展览， PL 结果可能是实际的印出的反面的颜色）， 和
后来现在打击的印刷。被计画的数据将会与被显示的数据类似在

GR 荧屏。当在 PL 或 HP 中根据一样的审查时候，你能改变数据
指令当做在 GR 荧屏中（广阔刻度，时间表，打击以 PgUp 或 PgDn 显示，
或其他输入命令）。藉由按 GR 圣像回到曲线图荧屏。

1.13 贝它（正直 | 损害评估）

通常，波在到期的冲击后的第一 2L | c 期间向上是一个单调逐渐增加的功能

对引起向上的旅行压缩波的桥抵抗。向前损害这堆的桥归还一个向上的旅行紧张波。损害的这压力 是被重叠的压缩 （积极的）适当的弯曲引起方面的当地减少的抵抗反映

在功能上面的波。个人数传助手为当地的最小量在曲线上面检查波而且当礼物

堆被损害的信号。警告仅仅在 “警告和极限” 区域在这之下

菜单列和在 GR 荧屏的图解式的数据上面。它也出现当做一条垂直的线在这之上

表示贝它因素 （BTA）， 而且损害位置 （公司）的 GR 荧屏。（垂直线类型

而且彩色罐子是把选项涂颜色的在曲线图中被定义的使用者。）

有名无实地和全部相比较， BTA 因素表现堆横断面的百分比

横断面。然而，短当地的缺点可能在估计之下被方法。土壤虽然一个天然的尝试被制造，在损害上面的抵抗弄复杂议题为抵抗偿还。一个主观的等级被发展估计损害的范围了基于 BTA 价值。然而，损害总是应该被严肃看待和

调查。它可能”明显的损害”藉由弯曲压迫力被引起，或坏的
 质量数据。（举例来说在信号上谣传）真正的损害应该引起打击的一致阅读
 吹。在堆的底部附近的缺点可能由错误的 wavespeed 所引起或错误者
 堆起长度。在长痔疮 ccauses 上的大的桥摩擦速度在 $2L/c$ 之前变成否定；
 如果这情况存在，BTA 计算可能不正确地指出损害。

如果损害被发现，工程师应该总是检讨结果决定是否阅读是真实的。（或可能错误）这检讨最好地藉由在第一个中在曲线上面检查波被做
 锐利的地方的 $2L/c$ 减少（平滑的逐渐变化可能预定弯曲抵抗）

BETA VALUE	Description
100%	Uniform pile
80 to 99%	Slight damage
60 to 80%	Damage
<60%	Pile broken

堆用较大的损害（较小的 BTA 评价）应该为他们的适合被估定。缺点远的
 坠落如果堆是摩擦堆而且有桥可能在某些情况不是一个问题充份的。
 在损害上面的抵抗。在损害的”结束举止”通常不可靠自从这以后顶端
 而且底部可能极少被排列，或加强钢可能以时间恶化。

贝它的较进一步的检验能藉由在订制的工具栏上按贝它圣像（b）。这
 极限可能是有一些调整和时间期数移转。设定的假设值能是根据按假设值恢复。绘画似的展览能计画被选择叁数的一些使用者。

注意有称为 BTB 的第二个正直评估方法（也可得的当做 quantity 输出）。BTA 计算纯粹地审查波的大小增加，当 BTB 的时候也考虑 “缺点” 的宽度。通常这两个结果有一些相似。

大小的图解式表现和位置能被显示（而且在荧屏上放置被累赘和下降）藉由按这 “看见它损害” 圣像。（堆形状）
1.14 一般的数据解释

结果解释应该是藉着一个知道波理论的专业的工程师和堆打桩。

个人数传助手调查推进的压迫力，堆正直（损害），槌表现，和举止能力。因为最好在能力产生，在反击期间，以考虑到的 7 天等候测试堆力量以时间改变。Geotechnical 工程师应该为高扬检讨能力结果，和 downdrag。

压迫力：个人数传助手在感应器找平均的最大压缩压迫力（CSX）（使用假装的率）；对于任何紧张感应器的最大压缩压迫力是 CSI。一个视觉的 “压缩界限” 是以 “CL” 输入。在脚趾 的有计划的压缩压迫力估计是 CSB；地方在岩石上的非制服连络压迫力没被考虑。紧张压迫力（TSN 为向上的在第一个 $2L | c$ 中；TSX 为紧张也下方）在感应器（只有制服痔疮）下面能损害具体的（生计下面预力）。

损害：个人数传助手向上检查波为损害（应该单调地增加在

第一期间

2L | c). 损害通常是波中的锐利的减少增加。因为不均匀堆，个人数传助手可能找

" 损害 ". 总是视觉上检查数据。（在上升时间作记号的人之间）坏的弯曲，错误的长度或 wavespeed、接合或 " 噪音 （尝试 FF） " 也可能指出损害。通常：BTA>90 是好；BTA<60 是不合格者。对于其他 BTA，使用裁判。不要提供被损坏的能力！

槌表现：比较计算 EMX 和定格的槌能源。进入槌为 ETR（能源转移比）EMX | ER 的能源等级 ER。能计算笔划公开的 STK 只结束柴油。

能力：这时常是解释的最困难的结果。个人数传助手估计能力在这

只有尝试的时间；时常它在驾驶期间是被减少的力量。我们建议尝试在

反击因为最好地长期用静态的测试能力和比较。理想地反击等候

时期类似等候静电测试；时常 7-14 天被指出。每一打击设定应该是

最小量 3 毫米（比 100 bl | ft 更少）保证完全的能力动员。CAPWAP 分析是

能力决心在所有情况推荐。个人数传助手承担堆是制服；如果不均匀，

你一定使用 CAPWAP。Geotechnical 工程师应该检讨结果、和忠告

以高扬、殖民看来，否定摩擦. . . .

1.14.1 输出量

使用者能选择一长串的可得要显示的计算的 9 个结果当做

9

量 Q1 完成的 Q9.

一连串的所有可能的量是可行的藉由选择

看 | ” 量目录 ” 从菜单列。这一本目录包含简短描述这
计算产生。

任何变数的 ” 精密 ” 或量能藉由选择编辑 | ” 输出被修正

量 ” 从菜单列。按下适当 ” 班级名字 ” 表示一连串的
变数受到影响的藉着那一个选择。然后使用者能改变精密
(数字

小数点右边的重要数字) . 名称名字也是可改变的。

名字和精密能从菜单列 ” 重新设定 ” 被重新设定到 PDI
假设值价值

包含进这一个对话方块。

1.14.2 存储的量 (SQ) 结果为 PDAPLOT

当一个数据文件存在, 结果能藉由选择被准备 PDAPLOT 计
画

文件 | ” 救援 SQ 文件 ”. 文件名字和文件夹位置在按存储
之前能被改变。

1.14.3 短推荐有用结果量的目录

FMX

VMX

DMX

DFN

EMX

BPM

STK

CSX

CSI

CSB

TSX

TSN

BTA

公司

最大力量

最大速度

最大换置

最后一个换置

最大能源

打击每分钟

笔划 O. E. DIESELS 唯一的

最大 COMPR—压迫力

最大 INDIV。C—压迫力

最大脚趾 C—压迫力

最大紧张压迫力

最大 T—压迫力；WU 唯一的

正直因素

长度对损害

能力方法：RA2, [RMX, RSP] - JC; RX4.。RX5.。

1.14.4结果的比较完全目录

用 Q 进入选择#指令（为量 3 也就是“Q3 CSX”组 CSX）
压迫力：

TSX * 在感应器（CTX | 区域）下面的最大紧张压迫力；TSN
=CTN | AR

CSX * 最大在规格平均轴的压缩压迫力（FMX | 区域）

CSI * 最大个别的压缩压迫力为任一转换器

CSB —最大在脚趾计算了压缩压迫力

槌表现：

（CFB | 区域）

EMX * 能源转移到堆—EFV—（大部分重要的尺寸）

ETR —能源移动比（EMX | ER）（一定输入“ER”等级）

BPM * 每分钟的打击；

AMX —最大加速

STK —笔划 [FT, M] - 使用为开着的结束柴油槌唯一的

EF2-F2 的能源（运动类游戏—美国材料试验学会的 D4633；鼠长比）

VRI—力击冲击速度（只有用 ASHD 槌的钢； WR，WH）

FCP —槌垫子中的力量

KCP —槌垫子坚硬

损害 | 正直：
（使用者一定总是用手检查 “WU” 确定个人数传助手结果）

BTA * [<60 坏掉的]，[60-80 主要的损害]，[>80 较小的损害]

公司—长度对损害（在感应器下面）（也 BT2<2）

力量：

FMX —在感应器的最大有压缩力的力量
（墨西哥人—最大紧张）

CTN —最大紧张力量在或在感应器下面（只有 1 圣 2L | C）

CTX —最大紧张力量（向上的 1 圣 2L | C，或向下的紧张稍后）

CFB —在堆底部的被计算的压缩力量

FT1-在作记号的人第一时间的力量（在第二时间的 FT2）

VMX —在感应器的最大速度

VT1-在作记号的人第一时间的速度（VT2- 在第二时间）

换置：

DMX * 最大在感应器的换置

DFN * 换置在数据的结束记录

DT1-在作记号的人 T1 的换置

串音分贝—在 RMX 的最大 DISPL （不在摩擦上使用！）

其他者：

USR —使用者的输入（笔划、 K.E. 、 BCP，等等的观察）

FVP —力量 | 速度的比例；

TRP —时间上升至到达高点

WD1- 波坠落@T1；

WU2- 波动在@上面T2；

WDX —波动向下@TMX

1.14.5能力方法

使用两封信的变化 (Q1..Q9) 举例来说命令 " Q3 RMX"(Q3 将会是 RMX)

RSP —最初的 " 情形方法 " 能力结果. (取决于 JC)

JC 引导者: 0.1-0.3 撒沙; 0.3-0.5 以淤泥塞住; 0.5-1.0 泥土

RP# - RSP 用 J=. #用第二个 J 拿 RSP; 也就是 RP4 是 RSP (J=. 4)

RMX —最大值 " 预先探查方法 " 在不同的 T1 的能力搜寻 RSP 为最大结果乘,

(取决于 JC; 或许不应该使用 $JC < 0.4$, 除非与静态的相互关系)

不为痔疮, 以泥土的底部想要: $JC > 0.8$ 不寻常的

RMX (JC=. 5)好开始的选择时常是 (以 CAPWAP 确定)

RX# - RMX 用 J=. #用第二个 J 拿 RMX; 也就是 RX6 是 RMX (J=. 6)

WDX 在 (TMX) RMX 是 WD1; 串音分贝是最大换置

给高摩擦的 RSU —RSP (JC) 预先探查. (早的卸货以否定的速度在 $2L | c$ 之前)

RU# - RSU 用 J=. #用第二个 J 拿 RSU; RU5 是 RSU (J=. 5)

以低点作为附点, 或者节制摩擦的 RA2- 自动机械的方法 (与 JC 无关)。

如果没有其他数据是可得, 这是好第一选择 (以 CAPWAP 确定)

如果桥抵抗非常低, RAU —自动机械的方法 (与 JC 无关) 用了

弄湿的系统容错一桥的摩擦总数一没有订正
(SFR 有一个取决于 JC 的天然的弄湿订正)

因为非统一的能力，使用 CAPWAP 决定能力而不是情形方法。

一所有要检讨的结果&经核准由 Geotechnical 工程师一
如果把情形方法结果与静态的负荷测试作比较决定适当的
弄湿因素，或在
最少的情形方法结果用 CAPWAP 确定哪一个方法而且弄湿
因素使用。

1.14.6能力评估考量

因为能力评估藉着个人数传助手，我们总是使用 CAPWAP 推荐

分析检查

个人数传助手结果，如此真的，常见的做法将使用个人数传
助手和 CAPWAP 一起哪一个增加
可信度与个人数传助手相较独力的。因为能力测试，有一些
简单的情况要拿
帮助你得到最好的结果。

1)

2)

3)

随着安装，个人数传助手测试应该在等候之后是一个复击。

等候时期

应该比较长到被用的等候为了比较好的有木纹的土壤和理想地将会是类似的

静电测试。淤泥和泥土（和甚至好沙子）等候时间时常是 7
天或更久。

因为你随时能对个人数传助手做一个复击测试，如果有一些
测试与

不同的等候当时乘他们时常能当做在一个记录一时间表之上的一条直线被计画到
在其他的时代估计能力。

组每一打击一定至少是每打击（打击少于 100 打击的计数每一脚）3 毫米到
保证全部弄脏抵抗被动员（否则如果组每一打击比较少或者吹计数

比较高的当时测试只有动员完全土壤抵抗的一部份，和个人数传助手结果意志

一个比较低的约束估计只有是当它只指出刺激的抵抗）。这可能时常

发生当做堆被载往低的组（高度打击计数）和由于能力增加当时

藉由时间（装备），组在到期的反击期间每一打击将会更小的（打击计算比较高的）

对能力以时间增加。可能的提议包括：

一）这可能在某些情况需要一支较大的槌 或一较高的下降高度。通常 1 重量至 2% 的被需要的终极的测试负荷是充份的。

b) 在某些情况（非常低下地组每一打击一高度打击计数），驾驶结束举止的结束

能被增加，反击偿还桥的抗拒因为也许不启动全部堆的能力和计画较高的总数。

c) 在某些情况喜欢关闭结束堆，增加堆阻抗是可能的被用反击前的具体物填充钢的贝壳。堆的阻抗增加然后引起依次能克服较高的土壤抵抗的较高的力量输入。

因为静电和电动的适当相互关系测试，负荷测试一定是被跑向的失败（和

个人数传助手测试一定每一在上面被如点 2 所描述的打击

引起好长备的堆组)。
个人数传助手通常以 Davisson 界限最使有相互关系负荷方法(时常重视的当做一次这较多的保守评估方法)。如果静态的负荷测试是一个迅速的倒下失败，
然后所有失败负荷解释将会是相似的。如果有负荷的持续不断的增加与
换置的增加，当时下的方法结果，举例来说，会非常高超过 Davisson 界限。

如果 Davisson 不是被用于评估的方法，当时一个相互关系在 Davisson 之间
而且另一个方法能被建立，但是相互关系一定解释结束举止不同(堆类型和土壤在堆底部打桩)估计另一个负荷方法起因于个人数传助手或 Davisson 结果。
在摘要中，个人数传助手测试应该是一个反击与在堆安装后相似的等候时间，两者的静电
测试和个人数传助手测试一定引起土壤失败(个人数传助手测试一定每一打击达成好组)、和静电
测试解释方法应该是由 Davisson。

1.15 你的职责

当适当地过去一直估定整个的堆推进的程序，个人数传助手 | PAK 是一个非常有力的工具。
最小量指出一个人操作个人数传助手的教育是一四年工程程度与宁可与一市民的或 geotechnical 专门。最后一个结果解释
应该只有是由一个了解波增殖的得到许可的专业工程师理论，堆设计，和堆驾驶；一个完全的训练计划高度地被推荐。训练
材料包括 powerpoint 发表和例子数据。当然，读个人数传助手—W
手册因此知道它的内容是必要的。

它可能出现个人数传助手操作相对地很简单而且任何人办得到，实际上每个工作呈现独特挑战，而且时常忠告或者其他数据解释应该是在位置上制造。这对特别的测试计画或第一动态的测试特别真实受到驱策的在位置上查证初步的推进标准；在这些情况，时常也有许多“拜访显要”，而且在这决定性的时间时常被作出的决定能影响全部者基础花费。以没有背景分配这职责给一个技术人员，或一个工程师在动态的堆测试或个人数传助手中，标准或者好练习不是，而且应该完全地当做它被避免增加责任。geotechnical 工程师应该为高扬、殖民，downdrag 检讨结果，等等

一般期望你，个人数传助手操作员，将会变成或者熟悉数据的所有方面获得和分析保证正确的结果和解释被做。这暗示第一个你从将个人数传助手手册全部彻底地读开始和理解理论、原则、申请和限制当做他们适用于你的情形，解释和你的结果的申请以来完全地是你的职责。

堆动力学不负任何责任无论什么任何类型为使用和申请被其他者。如果疑问（测量或结果分析）出现，或你需要帮忙，当时它是因此你的职责寻求 PDI 的忠告或商议的检讨或其他者透过同侪评监程序。

1.16帮助

帮助是可得的藉由压F1 功能键或在菜单列上按帮忙。如果

你要帮助，你可能需要升级你的浏览器。

欧美大地

欧美大地

欧美大地



欧美大地仪器设备中国有限公司

EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED

(EPC)

[Http://www.epc.com.hk](http://www.epc.com.hk), <http://www.epccn.com>

欧美大地

欧美大地

香港：香港葵涌梨木道 79 号亚洲贸易中心 12 楼

E-mail: info@epc.com.hk

Fax: (00852) 23955655

Tel: (00852) 23928698

广州：广州市广仁路 1 号广仁大厦 16 楼 (510030)

E-mail: epcgz@epc.com.hk

Fax: (020) 83362080

Tel: (020) 83361533

北京：北京市崇文区崇文门外大街 3A 号新世界中心 A 座 1105 室 (100062)

E-mail: epcbj@epc.com.hk

Fax: (010) 67082160

Tel: (010) 67-82860

上海：上海市浦东桃林路 18 号环球广场 A 座 904&906 室 (200135)

E-mail: epcsh@epc.com.hk

Fax: (021) 58211778

Tel: (021) 58219849,

南京：南京市中山路 268 号汇杰广场 1403 室 (210008)

E-mail: epcnj@epc.com.hk

Fax: (025) 83197200

Tel: (025) 83190370

成都：成都市鼓楼南街 117 号世界贸易中心 A 座 1904 室 (610015)

E-mail: epccd@epc.com.hk

Fax: (028) 86743787

Tel: (028) 86758783,

西安：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 602 室 (710075)

E-mail: epcxa@epc.com.hk

Fax: (029) 88337487

Tel: (029) 88337488

沈阳：沈阳市和平区南京南街 52 号鸿源大厦 915 室 (110001)

E-mail: epcsy@epc.com.hk

Fax: (024) 23242359

Tel: (024) 23242365,

武汉：武汉室珞狮北路 2 号樱花大厦 A 座 2101 室 (430072)

E-mail: epcwh@epc.com.hk

Fax: (027) 87863386

Tel: (027) 87864202

深圳：深圳市罗湖人民南路 1008 号华民大厦 11 楼 F 室 (518001)

E-mail: epcsz@epc.com.hk

Fax: (0755) 82348570

Tel: (0755) 82344730

福州：福州市华林路 338 号福城花园大厦东座 26 层 2015 室 (3500130)

E-mail: epcfz@epc.com.hk

Fax: (0591) 87388116

Tel: (0591) 87388113

济南：济南市工业南路 100 号枫润大厦 1612 室 (250100)

E-mail: epcjin@epc.com.hk

Fax: (0531) 81795600

Tel: (0531) 81795601