Pacemaker + KVMで 仮想化クラスタリング ~仮想化連携機能のご紹介~

2011年11月20日 OSC2011 Tokyo/Fall Linux-HA Japan 中平 和友



本日のお話

- ① Linux-HA Japanについて
- ② 仮想化環境のクラスタ化について
- ③ 仮想化連携機能について
- ④ インストール・設定方法
 - 仮想化ホスト・ゲスト共通の作業
 - 仮想化ホストの作業
 - 仮想化ゲストの作業
- ⑤ 仮想化連携機能を使ってみよう



(1)

Linux-HA Japanについて





Linux-HA Japan URL

http://linux-ha.sourceforge.jp/

(一般向け)

http://sourceforge.jp/projects/linux-ha/(開発者向け)



Pacemaker情報の公開用として 随時情報を更新中です。

Pacemakerリポジトリパッケージ最新版 (1.0.11-1.2.2)はここで入手可能です。



Linux-HA Japanメーリングリスト

日本におけるHAクラスタについての活発な意見交換の場として「Linux-HA Japan日本語メーリングリスト」も開設しています。

Linux-HA-Japan MLでは、Pacemaker、Heartbeat3、Corosync DRBDなど、HAクラスタに関連する話題は歓迎!

•ML登録用URL

http://linux-ha.sourceforge.jp/の「メーリングリスト」をクリック

• MLアドレス

linux-ha-japan@lists.sourceforge.jp

※スパム防止のために、登録者以外の投稿は許可制です



2

仮想化環境のクラスタ化について





クラスタの構成パターン

- その1:仮想化ホストをクラスタ化
 - □仮想化ホストOS上にPacemakerをインストール
 - □仮想化ホストの故障を検知し、ゲスト単位でフェイルオーバー

- その2:仮想化ゲストをクラスタ化
 - □仮想化ゲストOS上にPacemakerをインストール
 - □ ゲスト内でリソースを監視し、リソース単位でフェイルオーバー


■ その3: 両者の組み合わせ





その1:仮想化ホストのクラスタ化


■ ホストOS上のPacemakerが、ゲストをリソースとして管理



Pacemake

その2:仮想化ゲストのクラスタ化


■ ゲストOS上のPacemakerが、サービスを管理



Pacemake

その3:両者の組み合わせ

■ ホストのH/W故障、ゲストのサービス故障共に対応可能



10

3

仮想化連携機能について





開発の背景(1/2)

仮想化ホストの改善

- 仮想化ホストの管理作業を楽にしたい!
 - □ 例: ゲストを新規追加するとき、Pacemaker側では以下のような 設定を追加する必要があります
 - □ crmコマンドがあるとはいえ、設定作業は大変!

```
primitive prmVMCTL guest1 ocf:extra:VirtualDomain \
    params config="/etc/libvirt/gemu/guest1.xml" hypervisor="gemu:///system" migration transport="ssh" \
    meta allow-migrate="false" target-role="Stopped" \
    op start interval="0" timeout="120s" on-fail="restart" \
    op monitor interval="10s" timeout="30s" on-fail="restart" \
    op stop interval="0" timeout="90s" on-fail="fence" \
    op migrate to interval="0" timeout="300s" on-fail="fence" \
    op migrate from interval="0" timeout="240s" on-fail="restart"
location locVMCTL guest1 default ping set prmVMCTL guest1 \
    rule $id="locVMCTL guest1 default ping set-rule" -inf: not defined default ping set or
default ping set lt 100
location locVMCTL guest1 diskcheck status prmVMCTL guest1 \
    rule $id="locVMCTL guest1 diskcheck status-rule" -inf: not defined diskcheck status or
diskcheck status eg ERROR
location locVMCTL guest1 host1 ACT prmVMCTL guest1 200: host1
colocation colVMCTL guest1 clnDiskd1 inf: prmVMCTL guest1 clnDiskd1
colocation colVMCTL quest1 clnPingd inf: prmVMCTL quest1 clnPingd
order odrVMCTL guest1 clnDiskd1 0: clnDiskd1 prmVMCTL guest1 symmetrical=false
order odrVMCTL guest1 clnPingd 0: clnPingd prmVMCTL guest1 symmetrical=false
```



仮想化ゲストの改善

- 仮想化環境のゲスト内でもSTONITHを使いたい!
 - □ STONITH: スプリットブレインやリソース停止故障発生時に相手ノードを強制的に停止する機能
 - □ 既存のSTONITHプラグインは、特定ホスト上のゲストしか 落とせない!(ゲストが別ホストへ移動するとNG)

これらの課題を解決するため、2つのツールを開発しました

ツールその1:vm-ctl


- 仮想マシンリソース制御機能
 - □ 仮想化ホストで使う crmコマンドのラッパーシェル
 - □ Pacemakerのゲスト管理用設定をコマンドー発で実行します
 - •ゲストをクラスタへ追加
 - •ゲストをクラスタから削除
 - •ゲストの起動
 - •ゲストの停止
 - ・ゲストのホスト間移動(ライブマイグレーション)
 - •ゲストの起動ノードの指定





ツールその2:pm_kvm_tools

- 仮想環境連携機能
 - □仮想化ゲスト⟨→⟩ホスト間の通信機能を提供
 - □ ゲストからホストと連携したSTONITHが可能になります



- ・vm-connectd ゲスト-ホスト通信デーモン
- ・vm-connect メッセージ送信コマンド
- •vm-stonithd STONITH実行デーモン

4

インストール・設定方法





前提条件(1/2)

- 仮想化連携機能の動作環境
 - □ OS: RHEL6.0以降と、その互換OS(Scientific Linux, etc..)
 - □ HA: Pacemaker-1.0.10以降 (後述のリポジトリパッケージ 1.0.11-1.2.2.el6.x86_64がお勧め)
- 仮想化ホストで virshが利用可能であること
 - □ ゲストの起動/停止が virsh経由で可能な状態
- 仮想化ホストとゲストのOSはインストール済みとします
 - □ゲストの作成手順は今回は省略します
 - □ virt-managerの使い方などはまた別の勉強会で・・・



前提条件(2/2)

- ゲストのDiskイメージは、共有ストレージに配置しますまた Pacemakerでマウント管理はしません
 - □ 例: /var/lib/libvirt/images をホスト起動時にNFSマウント 複数ホスト間で同時マウントできればNFS以外でもOK → ライブマイグレーションを可能にするため
- ゲストのドメイン定義がホスト間で同期していること host1# scp /etc/libvirt/qemu/hoge.xml host2:/etc/libvirt/qemu/host2# virsh define /etc/libvirt/qemu/hoge.xml



インストール・設定の流れ

- 仮想化ホスト・ゲスト共通で実施する作業
 - □ Pacemakerリポジトリパッケージのインストール
 - □ Pacemaker初期設定
- 仮想化ホストで実施する作業
 - □ Pacemaker監視設定 STONITH設定
 - □ vm-ctl設定
 - □ pm_kvm_tools設定
- 仮想化ゲストで実施する作業
 - □ Pacemaker監視設定 STONITH
 - □ pm_kvm_tools設定



4-1


インストール・設定方法 ~仮想化ホスト・ゲスト共通で実施する作業~





Pacemakerをインストールします

ホストとゲストで手順は同じです。



21

Pacemakerインストール方法の種類

- 1. yum を使ってネットワークインストール
 - □ Pacemaker本家(clusterlabs) の yumのリポジトリを使用
 - □ サーバにインターネット接続必須
- 2. ローカルリポジトリ + yum を使ってインストール
 - □ Linux-HA Japan 提供のリポジトリパッケージを使用
 - □ Linux-HA Japan オリジナルパッケージも含まれる
- 3. rpm を手動でインストール
 - □ 沢山のrpmを個別にダウンロードする必要あり
- 4. ソースからインストール
 - □ 最新の機能をいち早く試せる
 - コンポーネントが多いので、コンパイルは面倒

仮想化連携機能はこの中に 入っています

(サーバにインターネット接続環境がなくてもOK!)

■ 1. Pacemakerリポジトリパッケージをダウンロード Linux-HA Japan 提供の Pacemakerリポジトリパッケージを sourceforge.jp からダウンロードしておきます。



23 ker

■ 2. Pacemaker リポジトリパッケージを展開 sourceforge.jp からダウンロードしたリポジトリパッケージを /tmp 等のディレクトリで展開します。

```
# cd /tmp
# tar zxvf pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo.tar.gz
pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/
pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/repodata/
pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/repodata/primary.xml.gz
pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/repodata/repomd.xml
pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/repodata/filelists.xml.gz
pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/repodata/other.xml.gz
pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/repodata/other.xml.gz
```

インストールするRPMファイルと repoファイル等が展開されます

■ 3. ローカルyumリポジトリを設定

展開したrepoファイルをローカルyumリポジトリとして設定します

```
# cd /tmp/pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/
# vi pacemaker.repo
```

```
[pacemaker]
name=pacemaker
baseurl=file:///tmp/pacemaker-1.0.11-1.2.2.el6.x86_64.repo/
gpgcheck=0
enabled=1
```

パッケージを展開したディレクトリを指定 (デフォルトは /tmp なので、/tmpに tar.gzファイルを 展開したのならば修正不要)



■ 4. yumでインストール!

Linux-HA Japanオリジナルパッケージも同時にインストールします。

yum —c pacemaker.repo install **pacemaker-1.0.11** pm_crmgen pm_diskd pm_logconv-hb pm_extras pm_kvm_tools vm-ctl

- pm_kvm_tools-1.0-1.el6.x86_64.rpm ・・・仮想化連携ツール
- vm-ctl-1.0-1.el6.noarch.rpm
- pm_crmgen-1.1-1.el6.noarch.rpm ・・・crm用設定ファイル編集ツール
- pm_diskd-1.0-1.el6.x86_64.rpm ・・・ディスク監視アプリとRA
 - pm_logconv-hb-1.1-1.el6.noarch.rpm ・・・ ログ変換ツール
- pm_extras-1.1-1.el6.x86_64.rpm ・・・ その他オリジナルRA 等

Pace Take

・・・仮想マシンリソース制御ツール

クラスタ制御部基本設定

/etc/ha.d/ha.cf

- □クラスタ制御部の基本設定ファイル
- □クラスタ内の全ノードに同じ内容のファイルを設置

pacemaker on

debug 0

udpport 694

keepalive 2

warntime 7

deadtime 10

initdead 48

logfacility local1

bcast eth1 # クラスタ間通信LANの bcast eth2 # IF名は適宜変更する

node host1 # ホスト名も適宜変更する node host2

watchdog /dev/watchdog respawn root /usr/lib64/heartbeat/ifcheckd

pm_extrasをインストールし、この ifcheckd の設定を追加すればインターコネクトLAN の接続状況も確認可能です

クラスタ制御部基本設定

/etc/ha.d/authkeys

- □ノード間の「認証キー」を設定するファイル
- □ クラスタ内の全ノードに、同じ内容のファイルを配置
- □ 所有ユーザ/グループ・パーミッションは root/root・rw---- に設定

auth 1 1 sha1 hogehoge

これも基本的に Heartbeat2 と 設定は同じです

認証キー:任意の文字列

認証キーの計算方法:sha1, md5, crcを指定可

クラスタ制御部基本設定

/etc/syslog.conf

- □必須の設定ではないが、多くのログが /var/log/messagesに出力されるため出力先を個別の ファイルに変更するのがお勧め
- □以下は /var/log/ha-log への出力例
- □設定変更後は、syslogの再起動が必要

```
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none;local1.none
/var/log/messages
:
```

(省略)

local1.info

/var/log/ha-log

ha.cf で設定したlogfacility 名

ここまでいけば、 Pacemakerが起動できます!

/etc/init.d/heartbeat start

← 各ノードで実行

Starting High-Availability services:

[OK



Pacemakerの起動確認

■ crm_mon コマンドで起動状態を確認できます # crm_mon

========

Last updated: Fri Nov 18 16:41:46 2011

Stack: Heartbeat

Current DC: host2 (44d8daf5-03e5-4a59-825f-27a964b12407) - partition

with quorum

Version: 1.0.11-1554a83db0d3c3e546cfd3aaff6af1184f79ee87

2 Nodes configured, unknown expected votes

6 Resources configured.

=========

Online: [host1 host2]

□この段階では、まだ何のリソースも定義されていません


4—2

インストール・設定方法 ~仮想化ホストで実施する作業~



ホスト側のPacemakerを設定します

■ 各種監視設定、仮想化連携ツール設定を追加



33

Pacemaker本体の追加設定(1/3)

■ pingd監視を有効にします

vim /tmp/pingd.crm

crm configure load update /tmp/pingd.crm



Pacemaker本体の追加設定(2/3)

■ diskd監視を有効に設定します

vim /tmp/diskd.crm

crm configure load update /tmp/diskd.crm



Pacemaker本体の追加設定(3/3)

■ STONITHを有効に設定します

vim /tmp/stonith.crm

```
(長文のため個別のSTONITHリソース定義は省略)
(付録Aにcrm設定例全文を掲載します)
```

group stonith-host1 helper-host1 ipmi-host1 meatware-host1 group stonith-host2 helper-host2 ipmi-host2 meatware-host2

```
location rsc_location-stonith-host1 stonith-host1 \
rule $id="rsc_location-stonith-host1-rule" -inf: #uname eq host1 location rsc_location-stonith-host2 stonith-host2 \
rule $id="rsc_location-stonith-host2-rule" -inf: #uname eq host2
```

crm configure load update /tmp/stonith.crm



vm-ctl基本設定(1/2)

■ /etc/vm-ctl.confを環境に合わせて編集します

```
#基本設定内容
# 仮想マシン定義ファイルディレクトリ
vm cfg dir="/etc/libvirt/gemu"
# VM設定ファイル(ドメイン定義)拡張子
vm cfg ext=".xml"
#ライブマイグレーションのデフォルトでの有効/無効
vm_allow_migrate="off"
# STONITH設定(ゲストリソースのon_fail設定を"fence"に指定します)
vm stonith="on"
# Vm制御OCF(Linux-ha japan提供のリソースエージェントを指定します)
vm ocf=ocf:extra:VirtualDomain
# crmadmin タイムアウト値
crmadmin timeout=10000
(次ページへ続く)
```

vm-ctl基本設定(2/2)

■ /etc/vm-ctl.confを環境に合わせて編集します

```
pingd/diskd設定にあわせて
(前ページの続き)
# pingd制約(pingdクローンリソース名 属性名)
                                       記述する必要があります
vm pingd1=(clnPingd default ping set)
# diskd制約(diskdクローンリソース名 属性名)
vm_diskd1=(clnDiskd1 diskcheck_status)
#vm diskd2=(clnDiskd2 diskcheck status internal)
# vm-managerd制約(リソース名 属性名)
# vm managerd1=(clnVmManagerd operator check status)
# vm-stonithd制約(リソース名)
vm stonithd1=(clnVmStonithd)
(後略)
※ リソースオペレーション設定の変更は非推奨です
```

pm_kvm_tools基本設定(1/3)

- vm-connectdをPacemakerのリソースとして登録します
 - ※ vm-connectdはホスト<->ゲスト間の通信用デーモン
 - # vim /tmp/vm-connectd.crm

```
primitive prmVmConnectd ocf:<u>extra:vm-anything</u> \
    params \
    binfile="/usr/sbin/vm-connectd" \
    cmdline_options="<u>-t host -d /var/lib/libvirt/qemu/"</u>\
    login_shell="false" \
    op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" \
    op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"

clone <u>clnVmConnectd</u> prmVmConnectd
```

crm configure load update/tmp/vm-connectd.crm

pm_kvm_tools基本設定(2/3)

■ vm-stonithdをPacemakerのリソースとして登録します

vim /tmp/vm-stonithd.crm

```
primitive prmVmStonithd ocf:extra:vm-anything \
  params \
     binfile="/usr/sbin/vm-stonithd" \
     cmdline_options="-c 'openssl des-ede3 -d -base64 -k vmstonith' -i" \
     login shell="false" \
  op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
  op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" \
  op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
clone clnVmStonithd prmVmStonithd
order rsc order-clnVmConnectd-clnVmStonithd 0: clnVmConnectd \
clnVmStonithd symmetrical=true
```

crm configure load update/tmp/vm-stonithd.crm

pm_kvm_tools基本設定(3/3)

■ ホスト<->ゲスト通信用のvirtio-serial設定を追加します # vim /etc/libvirt/qemu/<ゲスト名>.xml

```
<domain type='kvm'>
 <name>guest1</name>
 (省略)
<devices>
(省略)
  <channel type='unix'>
   <!-- ゲスト毎にホストとの通信用ソケットファイル名を一意に指定 -->
   <source mode='bind' path='/var/lib/libvirt/qemu/guest1'/>
   <target type='virtio' name='vmconnectd'/>
  </channel>
</devices>
</domain>
```

※ 仮想化連携機能(STONITH)を使わないゲストは設定不要


4—3

インストール・設定方法 ~仮想化ゲストで実施する作業~



ゲスト上のPacemakerを設定します

■ 各種監視設定、仮想化連携ツール設定を追加



Pacemaker追加設定(1/2)

■ pingd監視を有効にします

vim /tmp/pingd.crm

crm configure load update /tmp/pingd.crm



Pacemaker追加設定(2/2)

■ STONITHを有効に設定します

vim /tmp/stonith.crm

```
(長文のため個別のSTONITHリソース定義は省略)
(付録Bにcrm設定例全文を掲載します)
```

group stonith-guest1 helper-guest1 **vm-stonith**-guest1 meatware-guest1 group stonith-guest2 helper-guest2 **vm-stonith**-guest2 meatware-guest2

```
location rsc_location-stonith-guest1 stonith-guest1 \
rule $id="rsc_location-stonith-guest1-rule" -inf: #uname eq guest1 location rsc_location-stonith-guest2 stonith-guest2 \
rule $id="rsc_location-stonith-guest2-rule" -inf: #uname eq guest2
```

crm configure load update /tmp/stonith.crm



pm_kvm_tools基本設定(1/1)

■ vm-connectdをupstartで起動するよう設定します


vim /etc/init/vm-connectd.conf

```
# vm-connectd
# Starts vm-connectd included in pm_kvm_tools package,
# it's for GUEST environment.
start on runlevel [2345]
env HA logfacility=local1
respawn
exec /usr/sbin/vm-connectd -t guest
```

※ 仮想化連携機能(STONITH)を使わないゲストは設定不要

ゲスト上のリソース設定を追加

■ Pacemakerで管理したいサービスを登録します



以上でインストール・設定完了です





(5)


仮想化連携機能を使ってみよう

~仮想化ゲストをPacemakerで管理する~



ゲストをPacemaker管理下へ登録

■ Pacemakerのリソースとして、ゲストを管理します



ゲストをリソースとして登録(1/3)

以下のコマンドを実行します

vm-ctl resource add guest1, guest2 -a hostA

書式:

vm-ctl resource add <domain_name> [,<domain_name>]
 -a <active_node> [-m on|off]

オプション:

-a(必須) 優先的にリソースを起動させるノード名

-m live migrationの有無(on又はoffの指定が可能)

未指定時はvm-ctl.confのvm_allow_migrateの設定に従う





ゲストをリソースとして登録(2/3)

- ■コマンドー発で、以下の設定が追加されます
 - □ゲストリソースの定義(start/stop/monitor処理など)
 - □優先起動ホストの設定
 - □pingd故障検知時のフェイルオーバー設定
 - □diskd故障検知時のフェイルオーバー設定





ゲストをリソースとして登録(3/3)

■こんなcrm設定が2ゲスト分追加されます!

```
primitive prmVMCTL quest1 ocf:extra:VirtualDomain \
    params config="/etc/libvirt/gemu/guest1.xml" hypervisor="gemu:///system" migration transport="ssh" \
    meta allow-migrate="false" target-role="Stopped" \
    op start interval="0" timeout="120s" on-fail="restart" \
    op monitor interval="10s" timeout="30s" on-fail="restart" \
    op stop interval="0" timeout="90s" on-fail="fence" \
    op migrate to interval="0" timeout="300s" on-fail="fence" \
    op migrate from interval="0" timeout="240s" on-fail="restart"
location locVMCTL guest1 default ping set prmVMCTL guest1 \
    rule $id="locVMCTL guest1 default ping set-rule" -inf: not defined default ping set or
default ping set lt 100
location locVMCTL guest1 diskcheck status prmVMCTL guest1 \
    rule $id="locVMCTL guest1 diskcheck status-rule" -inf: not defined diskcheck status or
diskcheck status eq ERROR
location locVMCTL guest1 host1 ACT prmVMCTL guest1 200: host1
colocation colVMCTL guest1 clnDiskd1 inf: prmVMCTL guest1 clnDiskd1
colocation colVMCTL guest1 clnPingd inf: prmVMCTL guest1 clnPingd
colocation colVMCTL guest1 clnVmStonithd inf: prmVMCTL guest1 clnVmStonithd
order odrVMCTL guest1 clnDiskd1 0: clnDiskd1 prmVMCTL guest1 symmetrical=false
order odrVMCTL guest1 clnPingd 0: clnPingd prmVMCTL guest1 symmetrical=false
order odrVMCTL guest1 clnVmStonithd 0: clnVmStonithd prmVMCTL guest1 symmetrical=false
```

Pacemaker管理下のゲストを起動

以下のコマンドで、ゲストを起動します

vm-ctl resource start guest1, guest2

書式:


vm-ctl resource start <domain_name>[,<domain_name>]

オプション: なし



ゲストを別ホストへ移動

■ vm-ctlコマンドで移動が可能です



55 ace 55

ゲストを別ホストへ移動

以下のコマンドで、ゲストを移動させる

vm-ctl resource move guest2 -n hostB

書式:

vm-ctl resource move <domain_name> [-n <node_name>]

オプション:

-n リソースを起動させるノード名。このオプションを指定しない場合は Pacemakerの起動優先度が最も高いノードに移動します。



ゲストの優先起動ホストの変更

■ 以下のコマンドで、今ゲストが起動しているホストが優先起動ホストに設定されます。 # vm-ctl location move guest2

書式:

vm-ctl location move <domain_name> | -b <node_name>


オプション:

-b 変更元ノード名を指定し、当該ノード上の全ゲストの配置制約を変更



ゲストの停止・Pacemaker登録削除

■ vm-ctlコマンドで停止・登録削除が可能です



ゲストの停止

■ 以下のコマンドで、ゲストを停止します

vm-ctl resource stop guest2

書式:

vm-ctl resource stop <domain_name>[,<domain_name>]

オプション: なし



Pacemaker管理下からゲストを削除

■ 以下のコマンドで、ゲストが管理外となります # vm-ctl resource delete guest2

主 :

vm-ctl resource delete <domain_name>[,<domain_name>]

オプション: なし

- □ゲストリソースに関連したcrm設定をすべて削除
- □ゲストのイメージファイル・ドメイン定義は残ります



以上です。 ご清聴ありがとうございました。





付録



付録A: ホストのSTONITH設定(1/4)

■ stonithリソースを以下のとおり定義します

vim /tmp/stonith.xml

```
primitive helper-host1 stonith:external/stonith-helper \ params \ priority="1" \ stonith-timeout="40" \ hostlist="host1" \ dead_check_target="192.168.xxx.xxx 192.168.yyy.xxx" \ standby_check_command="/usr/sbin/crm_resource -r prmVMCTL_guest1 -W | grep -q `hostname`" \ op start interval="0s" timeout="60s" \ op monitor interval="10s" timeout="60s" \ op stop interval="0s" timeout="0s" timeout
```

standby_check_commandの ¬rオプションに、現用機で稼動している ゲストリソースのうち、代表1つのリソース名を指定します。 スプリットブレイン発生時、ここで指定したリソースが稼動している ホストを現用機とみなします。

host1に割り当てられているIPアドレスのうち、

付録A: ホストのSTONITH設定(2/4)

■ (前ページからの続き)

(次ページへ続く)

```
primitive helper-host2 stonith:external/stonith-helper \
    params \
         priority="1" \
         stonith-timeout="40" \
         hostlist="host2" \
         dead check target="192.168.xxx.zzz 192.168.yyy.zzz" \
         standby check command="/usr/sbin/crm resource -r prmVMCTL guest1 -W | grep -q `hostname`"
    op start interval="0s" timeout="60s" \
    op monitor interval="10s" timeout="60s" \
    op stop interval="0s" timeout="60s"
primitive ipmi-host1 stonith:external/ipmi \
    params \
         priority="2" \
         stonith-timeout="60" \
                                                 環境に応じて、以下の設定を変更します。
         hostlist="host1" \
                                                 ipaddr : IPMIデバイスの接続先IP
         ipaddr="192.168.xxx.xxx" \
                                                 userid: IPMIデバイスのログインユーザ名
         userid="IPMIUser" \
                                                 passwd: IPMIデバイスのログインパスワード
         passwd="passwd" \
         interface="lanplus" \
    op start interval="0s" timeout="60s" \
    op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
    op stop interval="0s" timeout="60s"
```

付録A: ホストのSTONITH設定(3/4)

■ (前ページからの続き)

```
primitive ipmi-host2 stonith:external/ipmi \
     params \
          priority="2" \
          stonith-timeout="60" \
          hostlist="host2" \
          ipaddr="192.168.xxx.xxx" \
          userid="IPMIUser" \
          passwd="passwd" \
          interface="lanplus" \
     op start interval="0s" timeout="60s" \
     op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
     op stop interval="0s" timeout="60s"
primitive meatware-host1 stonith:meatware \
     params \
          priority="3" \
          stonith-timeout="600" \
          hostlist="host1" \
     op start interval="0s" timeout="60s" \
     op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
     op stop interval="0s" timeout="60s"
(次ページへ続く)
```

付録A: ホストのSTONITH設定(4/4)

■ (前ページからの続き)

```
primitive meatware-host2 stonith:meatware \
    params \
    priority="3" \
    stonith-timeout="600" \
    hostlist="host2" \
    op start interval="0s" timeout="60s" \
    op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
    op stop interval="0s" timeout="60s"

group stonith-host1 helper-host1 ipmi-host1 meatware-host1
group stonith-host2 helper-host2 ipmi-host2 meatware-host2

location rsc_location-stonith-host1 stonith-host1 \
    rule $id="rsc_location-stonith-host1-rule" -inf: #uname eq host1
location rsc_location-stonith-host2 stonith-host2 \
    rule $id="rsc_location-stonith-host2-rule" -inf: #uname eq host2
```



付録B: ゲストのSTONITH設定(1/4)

■ stonithリソースを以下のとおり定義します

vim /tmp/guest-stonith.xml

```
primitive helper-guest1 stonith:external/stonith-helper \
     params \
          priority="1" \
          stonith-timeout="40" \
          hostlist="guest1" \
          dead check target="192.168.xxx.xxx 192.168.yyy.xxx" \
          standby check command="/usr/sbin/crm resource -r guest resource1 -W | grep -q `hostname`" \
     op start interval="0s" timeout="60s" \
     op monitor interval="10s" timeout="60s" \
     op stop interval="0s" timeout="60s"
primitive helper-guest2 stonith:external/stonith-helper \
     params \
          priority="1" \
          stonith-timeout="40" \
          hostlist="guest2" \
          dead check target="192.168.xxx.zzz 192.168.yyy.zzz" \
          standby check command="/usr/sbin/crm resource -r guest resource1 -W | grep -q `hostname`" \
     op start interval="0s" timeout="60s" \
     op monitor interval="10s" timeout="60s" \
     op stop interval="0s" timeout="60s"
(次ページへ続く)
```

付録B: ゲストのSTONITH設定(2/4)

■ (前ページからの続き)

vim /tmp/guest-stonith.xml

```
primitive vm-stonith-guest1 stonith:external/vm-stonith \
   params \
       priority="2" \
       stonith-timeout="30s" \
       hostlist="guest1:<u>U2FsdGVkX1/0NmOPdK77shlGkagLA5R</u>dqVqhb7MdCdagqiLLrS01Fw==" \
   op start interval="0s" timeout="60s" \
   op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
   op stop interval="0s" timeout="60s"
primitive vm-stonith-guest2 stonith:external/vm-stonith \
   params \
       priority="2" \
       stonith-timeout="30s" \
       hostlist="guest2:U2FsdGVkX19OO1zVKCGneLBCaGTaGLZ7gLQiNnpLxRAcmJUOjnZrYg==" \
   op start interval="0s" timeout="60s" \
   op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
   op stop interval="0s" timeout="60s"
(次ページへ続く)
```

hostlistには、"ゲスト名:暗号化したゲストリソース名"を指定します。 "暗号化したゲストリソース名"の作成手順は、付録B(4/4)で解説します。

付録B: ゲストのSTONITH設定(3/4)

■ (前ページからの続き)

```
primitive meatware-guest1 stonith:meatware \
     params \
          priority="3" \
          stonith-timeout="600" \
          hostlist="quest1" \
     op start interval="0s" timeout="60s" \
     op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
     op stop interval="0s" timeout="60s"
primitive meatware-guest2 stonith:meatware \
     params \
          priority="3" \
          stonith-timeout="600" \
          hostlist="quest2" \
     op start interval="0s" timeout="60s" \
     op monitor interval="3600s" timeout="60s" \
     op stop interval="0s" timeout="60s"
group stonith-guest1 helper-guest1 vm-stonith-guest1 meatware-guest1
group stonith-guest2 helper-guest2 vm-stonith-guest2 meatware-guest2
location rsc location-stonith-guest1 stonith-guest1 \
     rule $id="rsc_location-stonith-guest1-rule" -inf: #uname eq guest1
location rsc location-stonith-guest2 stonith-guest2 \
     rule $id="rsc_location-stonith-guest2-rule" -inf: #uname eq guest2
```

付録B: ゲストのSTONITH設定(4/4)

- 暗号化したゲストリソース名の作成
 - □仮想化ホスト上で、以下のコマンドを実行します

hostA# echo "prmVMCTL_guest1" | openssl des-ede3 -e -base64 -k vmstonith U2FsdGVkX18Gh0VsgX6ze9TaOkigwXAyX3weRM8q2HFG+ppSGNhUqg==

hostA# echo "prmVMCTL_guest2" | openssl des-ede3 -e -base64 -k vmstonith U2FsdGVkX19OO1zVKCGneLBCaGTaGLZ7gLQiNnpLxRAcmJUOjnZrYg==

各ゲストに対応する、ホスト上のPacemakerが管理するゲストリソース名を指定します。 ゲストから送信されたSTONITH要求メッセージはホストで復号され、 ホストのPacemakerが対象ゲストリソースを停止することで、STONITHが実現されます。

なお、ゲストリソース名をそのまま vm-stonithプラグインの設定に書かせない理由は、 複数のゲスト利用ユーザがいる場合、あるユーザが自分のゲストリソース名から 他人のゲストリソース名を推測し、STONITHを撃つような事態を防止するためです。