HAクラスタを フェイルオーバ失敗から 救おう!

2013年8月3日 OSC2013 Kansai@Kyoto

Linux-HA Japan プロジェクト

田中 崇幸



自己紹介

- 名前: 田中崇幸 (Takayuki Tanaka)
 - □ Twitter: @tanakacchi21
- 所属: Linux-HA Japanプロジェクト
 - □ コミュニティ旗揚時のメンバー
- 趣味: マラソン
 - □ フルマラソン (42.195km) でサブ3をなんとか 維持している市民マラソンランナー
 - □ 2012年の第1回京都マラソンも参加しました





本日のお話

- ① STONITH T何?
- ② 本日のPacemakerデモ環境
- ③ STONITHを設定してみよう
- ④ いろいろ故障デモします!
- ⑤ Linux-HA Japanについて





1

STONITHって何?





HAクラスタで あってはならないけど よく聞く話・・





それは フェイルオーバ失敗






フェイルオーバ中に 途中で固まっていた・・







さらに、 HAクラスタで "宿命"ともいえる よく聞く話・・






それは スプリットブレイン



これによって起こる恐ろしいこと







が!これらを救うのが



Pacemaker 0

STONITH



STONITHって?





Shoot-The-Other-Node-In-The-Head

制御が利かないサーバをHAクラスタから「強制的に離脱」させる機能です。 フェンシング





絵で書くと こんなイメージ・・



自殺機能ではなく、他殺機能です。



DON'T ANYBODY MOVE ...

http://ourobengr.com/ha

フェンシングが起こるのは・・

- ■対向サーバがサービスの停止に失敗 したとき
- ■対向サーバの応答が無いとき






では、 具体的にどうやって 強制離脱させるの?




STONITH実行例(リソース停止失敗)





STONITH実行例(スプリットブレイン)



OSと連動しないHW制御ボードから強制電源断

不具合があったとき、 OSシャットダウン処理を 行わずに、





対向サーバの 電源OFFを Pacemaker行うのです






強引だと 思うでしょうが··





最終手段としては、 一般的ですよね?♥






HW制御ボードは例えばこんなの。

高価なサーバ のみ搭載!?

- D社 【iDRAC6】
 - □Integrated Dell Remote Access Controller 6
 - PowerEdge R610 等に標準搭載
 - IPMI 2.0 対応
- H社 【iLO4】
 - □Integrated Lights-Out 4
 - ProLiant DL360 Gen8 等に標準搭載
 - ■IPMI 2.0 対応



▲ iLO4

安価なサーバでも搭載されてます。

- ■例) H社 MicroServer
 - □MicroServerにリモート管理オプションのリモートアクセスカードキットを搭載すればSTONITHが使用可能です。

Linux-HA Japan展示 ブースのデモ 機で使ってい ます



▲ H社 MicroServer



▲ リモートアクセスカード (**IPMI** 2.0 対応)

IPMI対応ならば STONITHできます!







サーバ・プラットフォームの状態 (温度、電圧、ファン、バスなど) 監視や復旧、リモート制御を行うための標準インターフェイス仕様です。 使用するにはまずハードウェアが対応していることが前提である上、それなりの設定が必要です。

このIPMIデバイスにアクセスするためのソフトウェアが IPMITool で、PacemakerからもSTONITHプラグインからこのコマンドを使用します。

ipmitool [options...] <command>

STONITHプラグイン

Pacemakerには、様々なSTONITHプラグインが標準装備されています。プラグインは、シェルスクリプト、Perl、Python等で作成されています。 プラグインの詳細は後ほど説明します!!

目的	プラグイン名
フェンシング(電源断)制御	ipmi (IPMIデバイス用)
	libvirt (KVM,Xen等 仮想制御用)
	riloe (H社 iLO1, iLO2用)
	ibmrsa-telnet (I社 RSA2用)
サーバ生死確認、相撃ち防止	stonith-helper
停止通知	meatware

ipmi プラグイン

/usr/lib64/stonith/plugins/external/ipmi

IPMIに準拠したHW制御ボードを制御するプラグインです。 ipmiプラグインでは、ipmitool コマンドをプラグインから 実行しています。

reset処理で実行されるコマンド

```
# ipmitool -I lanplus -H <IPMIボードIPアドレス>-U <ユーザ名> -P <パスワード> power reset
```

Chassis Power Control: Reset

status(状態確認)処理で実行されるコマンド

ipmitool -I lanplus -H <IPMIボードIPアドレス>-U <ユーザ名> -P <パスワード> power status

Chassis Power is on

ipmi STONITHプラグイン設定例

```
primitive prmSt1-2 stonith: external/ipmi ¥
  params ¥
       priority="2" \text{\text{\text{$Y$}}}
       stonith-timeout="60s" ¥
       hostname="pm1" ¥
       ipaddr="172. 20. 24. 147" ¥
       userid="pacemaker" ¥
       passwd="hogehoge" \(\frac{1}{2}\)
       interface="lanplus" \( \)
  op start interval="0s" timeout="60s" ¥
  op monitor interval="3600s" timeout="60s" \timeout="60s"
  op stop interval="0s" timeout="60s"
```


この設定により reset処理時に 実行される コマンド

ipmitool -I lanplus -H 172.20.24.147 -U pacemaker -P hogehoge power reset

32

MicroServerでの例

リモートアクセスカード管理画面



"passwd" に設定 するパスワード "userid"に設定 するユーザ名 "ipaddr"に設定 _{IPv4 Settings} するIPアドレス

Enabled

Use DHCP

IP Address

Gateway

Subnet Mask

Preferred DNS Server

Alternate DNS Server

resetのために 必要なユーザ権限は HWによって様々...

Use DHCP to obtain DNS server addresses

172.20.24.147

|255.255.192.0

172.20.0.1

0.0.0.0

0.0.0.0

2

本日の Pacemakerデモ環境





本日のPacemakerデモ環境


- ハードウェア
 - □ ノートPC (Core2Duo 2.26MHz、メモリ 4G)
- OS
 - □ CentOS 6.4 x86 64
- HAクラスタ
 - □ Pacemaker-1.0.13
 - □ アクティブ/スタンバイの2台構成
- クラスタ化するアプリケーション
 - □ PostgreSQL 9.2.4
- 仮想環境
 - □ KVM (ホスト×1、ゲスト×2)
 - □ 各ゲストOSには、CPU×1・メモリ1024M を割り当て

35 Pacemake

Pacemakerデモ構成

pm1: アクティブ pm2: スタンバイ







Pacemakerデモ構成

pm1: スタンバイ pm2: **アクティブ**







Pacemakerデモ機構成(仮想NW)



Pacemakerデモ機構成 (仮想ディスク)



Pacemakerデモリソース構成



リソース状態表示

状態表示コマンド(crm_mon)にて、Pacemakerが制御しているリソースの状態が表示されます。 リソース稼動状態と稼働中のサーバ名が「Started サーバ名」などと表示されます。

```
# crm_mon

Resource Group: grpPg

prmEx (ocf::heartbeat:sfex): Started pm1

prmFs (ocf::heartbeat:Filesystem): Started pm1

prmPg (ocf::heartbeat:pgsql): Started pm1

prmIp (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pm1
```

- prmEx: ディスク排他制御 (sfex)
- prmFs: DBデータ領域マウント (Filesystem)
- prmPg: PostgreSQL制御 (pgsql)
- prmIp: 仮想IP割り当て (IPaddr2)

[デモ1]

STONITH無環境で リソース停止 タイムアウトの 故障デモします!



故障デモに あたって…

状態表示コマンドcrm mon の結果はデモでは表示しきれ ないので、crm_monコマン ドのワンショットから一部を デモ目的に必要な部分をスク リプトで抜き出し1秒毎に表 示してデモを行います。


推奨ではないですが、デモの 関係上Pacemakerは自動起動 設定しています。

```
Last updated: Thu Aug 1 09:01:14 2013
Stack: Heartbeat
Current DC: pm2 (e470e941-7c11-42a4-9180-1256f0c1f22d)
- partition with quorum
Version: 1.0.13-30bb726
2 Nodes configured, unknown expected votes
4 Resources configured.
Online: [pm1 pm2]
 Resource Group: grpPg
              (ocf::heartbeat:sfex): Started pm1
     prmEx
     prmFs
              (ocf::heartbeat:Filesystem): Started pm1
              (ocf::heartbeat:pgsql): Started pm1
     prmPg
     prmIp
              (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                            Started pm1
 Clone Set: clnDiskd1
    Started: [ pm1 pm2 ]
 Clone Set: clnDiskd2
    Started: [ pm1 pm2 ]
 Clone Set: clnPingd
    Started: [ pm1 pm2 ]
Node Attributes:
* Node pm1:
    + default ping set
                                         : 100
    + diskcheck status
                                         : normal
    + diskcheck status internal
                                         : normal
    + pm2-eth1
                                         : up
    + pm2-eth2
                                         : up
* Node pm2:
    + default ping set
                                         : 100
    + diskcheck status
                                         : normal
    + diskcheck status internal
                                         : normal
    + pm1-eth1
                                         : up
    + pm1-eth2
                                         : up
Migration summary:
* Node pm1:
```

* Node pm2:

PostgreSQLに接続…

demo# pgsql -U postgres -h 192.168.0.100 -c "SELECT now();"



停止タイムアウトデモのために、こんな仕掛けします…

1.pgsqlリソースエージェントのstop制御部に sleep 60 をわざと入れます。

/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/pgsql



2.crmコマンドのeditモードで prmPg のストップタイムアウトを 60s から 10s に変更します。

edit は、初期構築後に値を 変更したい場合に便利です

crm configure edit

```
primitive prmPg ocf:heartbeat:pgsql \u20e4
    params pgctl="/usr/pgsql-9.2/bin/pg_ctl" psql="/usr/pgsql-
9.2/bin/psql" pgdata="/var/lib/pgsql/9.2/data"
pgdba="postgres" pgport="5432" pgdb="template1" \u20e4
    op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \u20e4
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" \u20e4
    op stop interval="0s" timeout="10s" on-fail="block"
```



停止タイムアウト時は、 こんなエラー表示になります。

```
# crm mon -f
 Migration summary:
 * Node pm1:
   prmPg: migration-threshold=1 fail-count=1
 * Node pm2:
 Failed actions:
   prmPg_monitor_10000 (node=pm1, call=34, rc=7,
 status=complete): not running
   prmPg_stop_0 (node=pm1, call=35, rc=-2, status=Timed Out):
 unknown exec error
```

停止タイムアウト状態

を表示

停止失敗時リソースは、 unmanage状態になります。

```
# crm_mon
```

```
Resource Group: grpPg

prmEx (ocf::heartbeat:sfex): Started pm1

prmFs (ocf::heartbeat:Filesystem): Started pm1

prmPg (ocf::heartbeat:pgsql): Started pm1 (unmanaged) FAILED

prmIp (ocf::heartbeat:IPaddr2): Stopped
```

unmanage(管理外)状 態を表示





その名のとおり、Pacemakerから管理外の状態です。

リソース停止の on-fail を block にした場合、リソース停止失敗時は、unmanage 状態になります。 この場合、サーバの電源OFFを保守者が実施しなければなりません。



on-fail

リソースが故障した場合の処理は、on-fail 属性に従います。

op stop interval="0s" timeout="10s" on-fail="block"


- block
 - 故障が生じたリソースの管理を停止し、何もせず保 守者介在まで待機します。
- fence
 - ・故障が生じたリソースが稼動していたサーバをクラスタからSTONITHにより離脱させます。
- ignore
 - 何も処理を行いません。





リソース故障時、停止タイムアウト…

(STONITH無)



3

STONITHを設定してみよう





STONITHでよくある 質問




スプリットブレイン時は 相撃ちにならないの?





STONITHによる相撃ち?



これは 残念ながらあり得ます··





が! STONITHプラグイン stonith-helper を併用すれば起きません






Pacemakerデモリソース構成 (STONITH)

これら3つの STONITHリソースを グループ設定し、 エスカレーション処理 させます。

- stonith-helper
 - □相撃ち防止対策、サーバ断確認を行います。
- libvirt
 - □フェンシング対象のゲストOSをvirshコマンドにより ホストOS経由で強制断します。
- meatware
 - □ユーザによる停止通知を行います。

STONITHエスカレーション処理



STONITH処理 エスカレーション順番

grpStonith



stonith-helper (priority=1)

libvirt (priority=2)

meatware (priority=3)

1.生死確認と相撃ち防止対策

2.フェンシング

3.停止通知

各プラグインの 詳細 説明します!





stonith-helperプラグイン

/usr/lib64/stonith/plugins/external/stonith-helper

標準STONITH機能で足りない機能を お助けするプラグインです。

> Linux-HA Japan で開発。 pm_extras としてPacemaker リポジトリパッケージに同梱。

- ■サーバ生死確認
 - □対向サーバの死活確認として pingによるネットワーク疎通が確認できるか否かでノードの停止を判定。
- ■相撃ち防止
 - □指定されたコマンドの結果から STONITH実行サーバ がリソースを稼動させているサーバか否かを判断し、 reset 処理実行を遅延させることで相撃ちを回避。

stonith-helper サーバ生死確認

pingにより対向サーバの生死を確認します。 対向サーバに付与されているすべてのIPを設定します。




stonith-helper 設定例

```
primitive prmSt1-1 stonith:external/stonith-helper ¥
 params ¥
                          priority に優先順位を設定します。
   priority="1" \mathbb{Y}
                          stonith-helperは1が推奨です。
   stonith-timeout="40" ¥
   hostlist="pm1" ¥
   dead_check_target="192.168.131.21 192.168.0.22
lø2. 168. 10. 22  192. 168. 20. 22  192. 168. 131. 22″  ¥
   standby_wait_time="10" \(\pi\)
   standby check command="/usr/sbin/crm resource -r prmEx
   dead check target には、サーバに付
   与されるすべてのIPアドレスを設定し
   ます。
   OSで設定されるIPのみではなく、HW
   制御ボードのIPも設定します。
```

64

stonith-helper 相撃ち防止方法



stonith-helper 設定例

```
primitive prmSt1-1 stonith:external/stonith-helper ¥
 params ¥
   priority= standby_check_command には、判定コマン
   stop th-t ドを設定します。
   høstlist= 返り値が偽(0以外)だった場合、
dead_chec
192. 168. 10. 22 standby_wait_time 秒 sleep します。
  standby_wait_time="10" \
   standby_check_command="/usr/sbin/crm_resource -r
prmEx -W | grep -q `hostname`" ¥
```

判定コマンドに、crm_resouce コマンドを使用し、prmEx (ディスク排他制御sfex)リソースが自ノードにあるかどうか判定させています。

00

libvirt プラグイン

/usr/lib64/stonith/plugins/external/libvirt

ゲストと hypervisor を管理するための コマンド「virsh」 を使用し、フェンシングを実現するプラグインです。

reset処理で実行されるコマンド

```
# virsh -c qemu+ssh://<ホストIP>/system destroy <ゲスト名>
```


virsh -c qemu+ssh://<ホストIP>/system start <ゲスト名>

status(状態確認)処理で実行されるコマンド

virsh -c qemu+ssh://<ホストIP>/system version



libvirt フェンシング方法



libvirt 設定例

```
primitive prmSt1-2 stonith:external/libvirt ¥
params ¥
priority="2" ¥
stonith-timeout="300" ↓ libvirt(は2が推奨です。
hostlist="pm1" ¥
hypervisor_uri="qemu+ssh://192.168.131.21/system" ¥
op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
op monitor interval="3600s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
```

ハイパーバイザへの接続URIを設定します。 xen+ssh://<ホストIP>/ とURIを設定すれば Xen環境も可能です。


meatwareプラグイン

/usr/lib64/stonith/plugins/stonith2/meatware.so

保守者から Pacemakerへ対向サーバを 停止した事を通知するインタフェース用 のプラグインです。



STONITHエスカレーション処理




cemake

つまり STONITHは "成功" しなければ 状態遷移しません





meatware処理フロー



手動による電源OFF後、 meatclientコマンドで、Pacemaker に停止完了通知を行います。

meatclient -c <電源OFFしたサーバ名> -w

WARNING!


If node "<サーバ名>" has not been manually power-cycled or disconnected from all shared resources and networks, data on shared disks may become corrupted and migrated services might not work as expected.

Please verify that the name or address above corresponds to the node you just rebooted.

PROCEED? [yN]

「y」を入力し 停止停止完了を通知

meatware処理フロー



meatware 設定例

```
primitive prmSt1-3 stonith:meatware ¥
params ¥
priority="3" ¥
stonith-timeout="600" ¥
nostlist="pm1" ¥
op start interval="0s" timeout="60s" ¥
op monitor interval="3600s" timeout="60s" ¥
op stop interval="0s" timeout="60s" ¥
```

このタイムアウト経過後、次のプラグイン にエスカレーションされてしまうため、電 源OFFするタイミングがあるように長めに 設定してください。

その他の STONITH基本設定 説明します!





STONITH設定(Cluster Option)

```
### Cluster Option ###
property no-quorum-policy="ignore" \( \)
    stonith-enabled="true" \( \)
    startup-fencing="false" \( \)
    stonith-timeout="710s" \( \)
    crmd-transition-delay="2s"
```

STONITHを有効にする場合は、 true に変更します。

STONITH処理の全体タイムアウトを設定します。 各STONITHプラグインのタイムアウトを合算した値 (例:40(stonith-helper) +60(libvirt) +600(meatware)=700) より大きい値を設定します。

STONITH設定(Group Configuration)

```
### Group Configuration ###
group grpStonith1 ¥
    prmSt1-1 ¥
    prmSt1-2 ¥
    prmSt1-3

group grpStonith2 ¥
    prmSt2-1 ¥
    prmSt2-2 ¥
    prmSt2-3
```


```
pm1を STONITHするグループ名を、grpStonith1とし、prmSt1-1(stonith-helper)、prmSt1-2(libvirt)、prmSt1-3(meatware)をグループ設定します。
```



STONITHリソースの配置

grpStonith2 は pm2をフェ ンシングするSTONITHリ ソースのためpm1で稼動

grpStonith1 は pm1をフェ ンシングするSTONITHリ ソースのためpm2で稼動



STONITH設定(Resource Location)

```
### Resource Location ###
location rsc_location-grpStonith1-2 grpStonith1 \u2207
rule -INFINITY: #uname eq pm1
location rsc_location-grpStonith2-3 grpStonith2 \u2207
rule -INFINITY: #uname eq pm2
```

-INFINITYの重み付けを付与することにより、pm2 STONITH用リソースグループ「grpStonith2」を、pm2で動作させないように Location設定します。



STONITH設定(stop on-fail属性)

```
primitive prmPg ocf:heartbeat:pgsql \u20e4
    params pgctl="/usr/pgsql-9.2/bin/pg_ctl" psql="/usr/pgsql-
9.2/bin/psql" pgdata="/var/lib/pgsql/9.2/data"
pgdba="postgres" pgport="5432" pgdb="template1" \u20e4
    op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \u20e4
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" \u20e4
    op stop interval="0s" timeout="10s" on-fail="fence"
```

サービス系リソースの **stop** の on-fail 属性を **fence**に変更します。

82

STONITHリソース状態表示

サービス系リソースと同様に、「Started サーバ名」と表示されます。

```
# crm_mon

Resource Group: grpStonith1

prmSt1-1 (stonith:external/stonith-helper): Started pm2

prmSt1-2 (stonith:external/libvirt): Started pm2

prmSt1-3 (stonith:meatware): Started pm2
```

- prmSt1-1: stonith-helper
- prmSt1-2: libvirt
- prmSt1-3: meatware





[デモ2]

デモ環境を STONITH有設定に 変更してみます!





いろいろ故障デモします!





[デモ3]

STONITH有環境で リソース停止 タイムアウトの 故障デモします!



停止タイムアウト時、 STONITH実行<mark>直前</mark>は、 こんな表示になります。

```
pm2 # crm_mon
```

```
Node pm1 (73200749-ec8b-4861-9786-f6475d8ae8c8): UNCLEAN (online)
```

Online: [pm2]

STONITH対象サーバ が、UNCLEANと表示されます。





STONITH実行後に、OFFLINEとなります。

```
pm2 # crm_mon

Online: [pm2]


OFFLINE: [pm1]
```







リソース故障時、停止タイムアウト…



[デモ4]

スプリットブレインの 故障デモします!





スプリットブレイン時、 STONITH実行<mark>直前</mark>は、 こんな表示になります。

お互いに対向サー バを、UNCLEAN と表示します。

```
pm1 # crm_mon
```


```
Node pm2 (e470e941-7c11-42a4-9180-1256f0c1f22d): UNCLEAN (offline) Online: [pm1]
```

```
pm2 # crm_mon
```

```
Node pm1 (73200749-ec8b-4861-9786-f6475d8ae8c8): UNCLEAN (online) Online: [ pm2 ]
```



スプリットブレイン…



[デモ5]

STONITH最後の砦 meatwareの デモします!





meatware 起動時は、 こんなログ表示になります。

/var/log/pm_logconv.out

```
Aug 1 18:45:14 pm2 info: Try to STONITH (RESET) the Node pm1 to prmSt1-1 (external/stonith-helper) (pid=9400)
Aug 1 18:45:18 pm2 ERROR: Failed to STONITH the Node pm1 with one local device (exitcode=5). Will try to use the next local device.
Aug 1 18:45:18 pm2 info: Try to STONITH (RESET) the Node pm1 to prmSt1-2 (external/libvirt) (pid=9636)
Aug 1 18:45:20 pm2 ERROR: Failed to STONITH the Node pm1 with one local device (exitcode=5). Will try to use the next local device.
Aug 1 18:45:20 pm2 info: Try to STONITH (RESET) the Node pm1 to prmSt1-3 (meatware) (pid=9669)
```

meatclient 実行時は、 こんなログ表示になります。

/var/log/pm_logconv.out


Aug 1 18:50:49 pm2 info: Succeeded to STONITH (RESET) the Node pm1 by Node pm2.







スプリットブレイン & STONITH失敗



(5)

Linux-HA Japanについて





Linux-HA Japan URL

http://linux-ha.sourceforge.jp/

http://sourceforge.jp/projects/linux-ha/



Pacemaker情報の公開用 として随時情報を更新中 です。

このサイトより、 Pacemakerリポジトリ パッケージがダウンロー ド可能です。

Nightlyビルド公開中!

Linux-HA Japanでは、いち早く最新のパッケージを使ってみたいという方のために、RHEL6(x86_64)および互換OS向けのNightlyビルドrpmを公開中です。

http://linux-ha.sourceforge.jp/nightly/

ビルド対象のパッケージは、Pacemaker 1.0系(安定版)、1.1系(開発版)、および周辺コンポーネントです。 Nightlyビルドの情報については、以下URLを参照してください。

http://linux-ha.sourceforge.jp/wp/archives/3710



Linux-HA Japanメーリングリスト

日本におけるHAクラスタについての活発な意見交換の場として「Linux-HA Japan日本語メーリングリスト」 も開設しています。

Linux-HA-Japan MLでは、Pacemaker、Heartbeat 3、 Corosync、DRBDなど、HAクラスタに関連する話題は歓迎!

• ML登録用URL

http://linux-ha.sourceforge.jp/の「メーリングリスト」をクリック

• MLアドレス

「向けに維持管理、支援等を行っているプロジェクトです。」
今は主に Pacemaker , Heartbeat , Corosync , DRB

Innux-ha-japan@lists.sourceforge.jp

※スパム防止のために、登録者以外の投稿は許可制です



ご清聴ありがとうございました。



Linux-HA Japan

検索

http://linux-ha.sourceforge.jp/