





- Comprendre la télé-information
- Réaliser votre montage puis récupérer les trames télé-info
- Afficher votre consommation en temps réel avec ESPHome
- Intégrer le module à Home Assistant

#### **Tél**é-Information Client (TIC)

- Présent uniquement sur les compteurs Linky
- Sortie proposant un suivi de consommation en temps réel
  - Consommation totale (en kWh)
  - Puissance instantanée (en Watts)
  - Intensité instantanée (en A)
  - Période tarifaire (HP / HC / Tempo / ...)
  - o etc
- Bornes I1 et I2 délivrent les trames à analyser
- Borne A délivre une alimentation de 130mW pour 6Vrms (~ 20mA)







<lf></lf>	Étiquette	<sp></sp>	Donnée	<sp></sp>	Checksum	<cr></cr>
Saut de ligne		Espace		Espace		Retour chariot

Exemple pour la **puissance instantanée** (PAPP):

<lf></lf>	PAPP	<sp></sp>	00512	<sp></sp>	Checksum	<cr></cr>	
\LI /	FAFF	\OI /	00312	\01 /	CileckSuili	\O(\Z	

Exemple pour la **période tarifaire en cours** (PTEC):

<lf></lf>	PTEC	<sp></sp>	HP	<sp></sp>	Checksum	<cr></cr>
-----------	------	-----------	----	-----------	----------	-----------





<	:LF>	Étiquette	<sp></sp>	Donnée	<sp></sp>	Checksum	<cr></cr>
Saut	de ligne		Espace		Espace		Retour chariot

```
15:35:48.373 -> ADCO 123456789012 G
15:35:48.574 -> OPTARIF BASE 0
15:35:48.705 -> ISOUSC 30 9
15:35:48.809 -> BASE 000023157 ]
15:35:48.938 -> PTEC TH.. $
15:35:49.074 -> IINST 007
15:35:49.173 -> IMAX 090 H
15:35:49.275 -> PAPP 01512 *
15:35:49.373 -> MOTDETAT 000000 B
15:35:49.541 -> ADPS 100 900
```



Beaucoup de données à récupérer et exploiter.

Données différentes et complètes en fonction de l'option tarifaire choisie:

- Classique
- Heure Pleine / Heure Creuse
- Tempo
- o EJP

Pour plus d'informations: <u>Specs du compteur linky</u> page 15

Adresse du compteur	ADCO	12	
Option tarifaire choisie	OPTARIF	4	
Intensité souscrite	ISOUSC	2	А
Index option Base	BASE	9	Wh
Index option Heures Creuses			
Heures Creuses	НСНС	9	Wh
Heures Pleines	HCHP	9	Wh
Index option EJP			
Heures Normales	EJPHN	9	Wh
Heures de Pointe Mobile	EJPHPM	9	Wh
Index option Tempo			
Heures Creuses Jours Bleus	BBRHCJB	9	Wh
Heures Pleines Jours Bleus	BBRHPJB	9	Wh
Heures Creuses Jours Blancs	BBRHCJW	9	Wh
Heures Pleines Jours Blancs	BBRHPJW	9	Wh
Heures Creuses Jours Rouges	BBRHCJR	9	Wh
Heures Pleines Jours Rouges	BBRHPJR	9	Wh
Préavis Début EJP (30 min)	PEJP	2	min
Période Tarifaire en cours	PTEC	4	
Couleur du lendemain	DEMAIN	4	
Intensité Instantanée	IINST	3	А
Avertissement de Dépassement			
De Puissance Souscrite	ADPS	3	A
Intensité maximale appelée	IMAX	3	А
Puissance apparente	PAPP	5	VA
Horaire Heures Pleines Heures Creuses	ННРНС	1	
Mot d'état du compteur	MOTDETAT	6	









Pour éviter de réalisation tout le code de décodage de la trame télé-info, nous allons passer par le CLI ESPHome.


Zenika-Guest / Guest#2801


https://esphome.io/guides/installing\_esphome.html

#### Simulateur de trame Linky

2

La sélection de l'option tarifaire






Option BBRx (Tempo): 10 & 9

Option EJP: 8 & 9

Option HP/HC: 7 & 6


Option Base: 5 & 6





#### Connecter le montage





- Créer un fichier yaml
- 2. Réaliser la base
- 3. Configurer l'UART
- 4. Configurer la téléinfo
- 5. Configurer les capteurs

```
esphome:
  name: tele-information-base
  friendly name: Télé-information BASE
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
  logs:
   uart: ERROR
wifi:
  ssid: "Zenika-Rennes"
  password: "Zenik@3006"
# Web Server: https://esphome.io/components/web_server.html
web_server:
  local: true
  port: 80
  auth:
    username: "admin"
    password: "admin"
  log: true
```

2

- 1. Créer un fichier **yaml**
- 2. Réaliser la base
- 3. Configurer l'UART
- 4. Configurer la téléinfo
- 5. Configurer les capteurs


https://esphome.io/components/uart.html

uart:
 id: uart\_bus
 # Pin de réception de la donnée
 rx\_pin: # RX PIN
 # Pin de transmission de la donnée
 # Qu'importe, non utilisé dans notre cas
 tx\_pin: GPI017
 baud\_rate: 1200
 parity: EVEN
 data\_bits: 7

2

- 1. Créer un fichier **yaml**
- 2. Réaliser la base
- 3. Configurer l'UART
- 4. Configurer la téléinfo
- 5. Configurer les capteurs

https://esphome.io/components/ sensor/teleinfo.html



- 1. Créer un fichier **yaml**
- 2. Réaliser la base
- 3. Configurer l'UART
- 4. Configurer la téléinfo
- 5. Configurer les capteurs

https://github.com/liollury/linky-teleinfo-simulator







esphome run tele-information.yaml

# Avec ESPHome Web Server








Name	State
Adresse du compteur (ADCO)	123456789012
Consommation totale (BASE)	6.660 kWh
Intensité instantanée (IINST)	10.00 A
Intensité maximale appelée (IMAX)	90.00 A
Intensité souscrite (ISOUSC)	30 A
Option tarifaire choisie (OPTARIF)	BASE
Puissance apparente (PAPP)	2672 W
Période Tarifaire en cours (PTEC)	TH

Scheme	me
--------	----




Choisir un fichier Aucun fichier choisi





# Avec Home Assistant







#### **Z-Linky**



