
SMC 卡测试方法一


SMC卡除了用 JTAG/ICE 的测试方式外,还可以直接将待测试程序下载到 RAM 中运行,下面将说明直接下载的方法。

首先要有正确的硬件电路,包括:


- 1.用 9 针串口线将 PC 机和 9200 底版连接好,注意串口线要插在标号为"P1"的串口上; 2.插好 9200 核心板,"J2"插在靠近 C18 这边;
- 3.把卡插入 EBD9200 开发板的卡座 J14(本测试才用三星公司 64M 的卡 K9S1208VOA)
- 4.其它跳线配置为: J13, J16 要插好, JP1 插在靠近 C14 这边, J12 插在靠近 C22 这边;
- 上点后超级终端的现象为:




将待测代码直接下载(SMCbasic.bin)过程如下(Kermit 协议)



运行后的界面如下图




提示我们进行测试选择,按键盘上的"Y"出现如下的界面




各项对应的功能如下:

1: Read ID 读 SMC 卡的 ID 号,按"1"后的界面如下图



4: ReadPage 读页内容,按"4"后的界面如下




2: EraseBlock 擦



3: WritePage 写

```
Write Nand Flash complete!
   Write Nand Flash OK!
                                        ______
1: Read ID
4: ReadPage
                  2: EraseBlock
5: veritfy
                                       3: Writepage
6: EXIT test
```

5: Veritfy 校验



6: Exit test 测试结束 按 "6"后的界面如下图



按其它无关键的现象如下图

	×
1: Read ID 2: EraseBlock 3: Writepage 4: ReadPage 5: veritfy 6: EXIT test -I	•
Finish NAND Flash Test!	
Enter SmartMedia Card Test(Y/N)	
Bad choice, Retry please	
Enter SmartMedia Card Test(Y/N)	
Bad choice, Retry please	
Enter SmartMedia Card Test(Y/N)	
Bad choice, Retry please	
Enter SmartMedia Card Test(Y/N)	
Bad choice, Retry please	
Enter SmartMedia Card Test(Y/N)	Ţ
连接的 0:03:36 自动检测 115200 8-N-1	1


提示: 若您先按下2后再按4的话(先擦后读)出现的界面如下图



SMC 卡测试方法二

当您用 JTAG/ICE 方法进行 SMC 卡测试时, 先将基本的硬件电路和相关文件准备好, 基本包括:


- 1. 9200 底版+核心板+SMC 卡;
- 2. 9 针串口插在底版上标号为 "P1"的串口插座上,25 针并口线一头插在 PC 机并口,另一头插在 JTAG/ICE 转换器上,JTAG/ICE 转换器的排线一头插在底版上标号为 "J22" 20Pins 槽上,另一头插在 JTAG/ICE 转换器的的右边即靠近 SN74HC244 10 脚这边;
- 3. 将底版上标号为"J23"的跳线跳到靠近 J5 这边;
- 4. 核心板上标号"J2"的跳线跳到靠近"C18"的这边;
- 5. 底版上其它跳线配置为: J13, J16 要插好, JP1 插在靠近 C14 这边, J12 插在靠近 C22 这边;
- 6. 插入卡(K9S1208VOA)
- 7. 9V 电源线(最好用我公司提供的专用产品)插在标号为"JACK1"的 DC 插座上。 当您上电后 ARM9 调试代理软件 9200 超级终端的显示内容和电路板上的现象如下图所示的 话就说明连接正确:
 - (1).底版核心板的现象为: 电源指示灯(D8)核心板指示灯(LED1)亮着,网口指示灯(D5~D7)同时闪烁一下;
- (2).ARM9 调试代理软件 9200 超级终端的显示内容:





若您的板没出现以上的现象,应进行检查.在这里要说明的是,我们没有写出 ARM9 调试代理软件及 9200 超级终端的设置过程,详细设置过程请参考相关章节。

在上述正确的基础上,打开 SMC 卡测试程序(目录: AT91RM9200-SMCard/basic.mcp),编译通过在 9200 超级终端的现象(测试程序是用 ARM Developer Suite 1.2 软件运行的)



和方法一的界面是相同的,也就是说接下来的操作也和方法一的是相同的,包括现象也是相同的。所以在这里就不重复说明了。