

Manual de Suporte Técnico - Hardware e Periféricos

Categoria: TI | Subcategoria: Hardware | Sistema: Windows 11

1. Computador Não Liga

Causa: Problema de energia, bateria descarregada ou falha no hardware.

Passo 1: Verifique se o cabo de energia está bem conectado na tomada e no computador.

Passo 2: Para notebooks, conecte o carregador e aguarde 5 minutos antes de tentar ligar.

Passo 3: Tente fazer um reset de energia: desligue o cabo, segure o botão power por 15 segundos.

Passo 4: Verifique se a luz indicadora de energia acende ao conectar o carregador.

Passo 5: Se não houver nenhuma resposta, o problema pode ser físico. Necessário visita técnica.

2. Tela do Notebook Apagada ou sem Imagem

Causa: Brilho zerado, driver de vídeo com problema ou tela danificada.

Solução 1 - Ajustar o brilho:

Passo 1: Pressione as teclas Fn + tecla de brilho (geralmente F5 ou F6) para aumentar o brilho.

Passo 2: Ou clique no ícone de notificações e ajuste o controle deslizante de brilho.

Solução 2 - Verificar conexão com monitor externo:

Passo 1: Conecte um monitor externo via HDMI ou cabo VGA.

Passo 2: Pressione Windows + P e selecione Duplicar ou Estender.

Passo 3: Se a imagem aparecer no monitor externo, o problema é na tela do notebook - visita técnica necessária.

3. Teclado Não Funciona ou Digita Errado

Causa: Driver corrompido, tecla NumLock ativada ou configuração de idioma errada.

Passo 1: Verifique se o NumLock está ativado pressionando a tecla NumLock.

Passo 2: Verifique o idioma do teclado clicando no indicador de idioma na barra de tarefas.

Passo 3: Se for teclado USB externo, desconecte e reconecte em outra porta USB.

Passo 4: Abra o Gerenciador de Dispositivos e atualize o driver do teclado.

Passo 5: Reinicie o computador. Se o problema persistir em teclado de notebook, visita técnica.

4. Mouse Nao Funciona ou Esta Travando

Causa: Bateria fraca, receptor USB com problema ou superficie inadequada.

Passo 1: Se for mouse sem fio, verifique e substitua as pilhas.

Passo 2: Desconecte o receptor USB e conecte em outra porta.

Passo 3: Limpe o sensor optico do mouse com um pano seco.

Passo 4: Use o mouse em uma superficie diferente (evite vidro e superficies reflexivas).

Passo 5: Teste o mouse em outro computador para confirmar se o defeito e no mouse ou no PC.

5. Monitor Externo Nao e Reconhecido

Causa: Cabo danificado, porta HDMI com problema ou driver de video desatualizado.

Passo 1: Verifique se o cabo HDMI esta bem conectado nos dois extremos.

Passo 2: Tente um cabo HDMI diferente para descartar cabo danificado.

Passo 3: Pressione Windows + P e selecione Estender ou Duplicar.

Passo 4: Clique com botao direito na area de trabalho, selecione Configuracoes de Video.

Passo 5: Clique em Detectar para forçar o Windows a procurar o monitor.

Passo 6: Atualize o driver da placa de video pelo Gerenciador de Dispositivos.

6. Computador Muito Lento

Causa: Pouca RAM disponivel, disco cheio, virus ou programas em excesso.

Passo 1: Pressione Ctrl+Shift+Esc para abrir o Gerenciador de Tarefas.

Passo 2: Verifique quais processos estao consumindo mais CPU e memoria RAM.

Passo 3: Na aba Inicializar, desative programas desnecessarios que abrem com o Windows.

Passo 4: Limpe arquivos temporarios: pressione Windows + R, digite %temp% e delete os arquivos.

Passo 5: Verifique o espaco em disco - o disco principal deve ter pelo menos 10% livre.

Passo 6: Execute uma varredura com antiviruss atualizado.

7. Superaquecimento - Computador Desliga Sozinho

Causa: Ventoinha com defeito, acumulo de poeira ou pasta termica ressecada.

Passo 1: Verifique se as saidas de ventilacao do computador nao estao bloqueadas.

Passo 2: Use o computador em superficie rigida e plana - nunca em cima de travesseiro ou cama.

Passo 3: Ouca se a ventoinha esta funcionando - se estiver silenciosa demais, pode estar com defeito.

Passo 4: Instale o HWMonitor para verificar as temperaturas do processador.

Passo 5: Se temperatura passar de 90 graus Celsius consistentemente, necessario visita tecnica.