

Manual de Suporte Técnico - Impressoras e Periféricos

Categoria: Periféricos | Sistema: Windows 11

1. Impressora Não Imprime

Causa: Fila de impressão travada, driver corrompido ou conexão perdida.

- Passo 1: Verifique se a impressora está ligada e com papel.
- Passo 2: Pressione Windows + I, vá em Bluetooth e Dispositivos > Impressoras.
- Passo 3: Clique na impressora e selecione Abrir Fila de Impressão.
- Passo 4: Cancele todos os trabalhos pendentes clicando com botão direito em cada um.
- Passo 5: Desligue a impressora, aguarde 30 segundos e ligue novamente.
- Passo 6: Tente imprimir novamente. Se não funcionar, prossiga para o próximo passo.

2. Impressora Não é Reconhecida pelo Windows

Causa: Driver não instalado, cabo USB com problema ou porta USB defeituosa.

- Passo 1: Desconecte e reconecte o cabo USB em outra porta.
- Passo 2: Vá em Impressoras e Scanners e clique em Adicionar Dispositivo.
- Passo 3: Se não aparecer automaticamente, clique em A impressora que quero não está na lista.
- Passo 4: Baixe e instale o driver mais recente no site do fabricante da impressora.
- Passo 5: Reinicie o computador após instalar o driver.

3. Impressora WiFi Não Conecta à Rede

Causa: Senha WiFi incorreta, IP mudou ou impressora fora do alcance do sinal.

- Passo 1: No painel da impressora, acesse Configurações de Rede e reconecte ao WiFi.
- Passo 2: Certifique-se de que a impressora está na mesma rede que o computador.
- Passo 3: Imprima uma página de configuração de rede na impressora para ver o IP atual.
- Passo 4: No Windows, remova a impressora e adicione novamente usando o IP encontrado.
- Passo 5: Se o problema persistir, reinicie o roteador e a impressora.

4. Impressão com Qualidade Ruim - Manchas ou Falhas

Causa: Cartucho com pouca tinta, cabeça de impressão suja ou papel inadequado.

- Passo 1: Verifique o nível de tinta ou toner pelo software da impressora.
- Passo 2: Execute a limpeza da cabeça de impressão pelo software do fabricante.

Passo 3: Use papel compatível com a impressora - evite papéis muito finos ou umidos.

Passo 4: Imprima uma página de teste para verificar se melhorou.

Passo 5: Se persistir, o cartucho ou toner pode precisar ser substituído.

5. Scanner Não Funciona

Causa: Driver de scanner não instalado ou serviço do Windows desabilitado.

Passo 1: Verifique se o driver do scanner está instalado pelo Gerenciador de Dispositivos.

Passo 2: Pressione Windows + R, digite services.msc e procure Windows Image Acquisition.

Passo 3: Certifique-se de que o serviço está em execução. Se não, clique com botão direito e inicie.

Passo 4: Tente escanear usando o aplicativo Fax e Scanner do Windows.

Passo 5: Se não funcionar, reinstale o driver completo da impressora/scanner.

6. Papel Preso na Impressora - Atolamento

Causa: Papel dobrado, vários papéis puxados juntos ou resíduos internos.

Passo 1: Desligue a impressora imediatamente.

Passo 2: Abra todas as tampas de acesso conforme indicado no manual da impressora.

Passo 3: Puxe o papel com cuidado e delicadeza, sempre na direção do percurso do papel.

Passo 4: Nunca puxe o papel contra o sentido do mecanismo - pode danificar peças internas.

Passo 5: Verifique se não restaram pedaços de papel. Feche as tampas e ligue novamente.

Passo 6: Se o atolamento se repetir frequentemente, pode ser necessária visita técnica.