固定站装机指南 (20.11.06)

- 1 软件安装
 - 1.1 串口服务器软件安装
 - 1.2 数据同步软件安装
 - 1.3 局域网共享软件安装
 - 1.4 防火墙软件安装

2 配置


- 2.1 工控机IP设置
 - 2.1.1 主机IP如下设置
 - 2.1.2 副屏IP如下设置
- 2.2 串口服务器配置
 - 2.2.1 通用设置
 - 2.2.2 特殊设置
- 2.3 局域网共享配置
 - 2.3.1 主屏设置
 - 2.3.2 副屏设置
- 2.3 SyncbackPro配置
 - 2.3.1 导入任务项
 - 2.3.2 全局设置
- 2.4 防火墙设置
- 2.5 各模块配置项
 - 2.5.1 连接设置
 - 2.5.2 加标回收参数


固定站装机指南 (20.11.06)

1 软件安装

1.1 串口服务器软件安装

在装机目录中双击 ZLVircom4.96_x86.msi 进行安装 (主副屏都需要安装)





1.2 数据同步软件安装


在安装目录中双击 SyncBackPro_Setup.exe 进行安装(在主屏安装即可),输入注册码,即可安装完成,注册机有些杀毒软件会误报,可以使用以下安装密钥

安装密钥:

SBPR4FL513-PL46-W50W-B1B5-6A4K-XV1V SBPR4FL513-PL46-W50W-B1B5-6A4K-XV1V SBPR4FL738-65KF-F36D-PXBQ-3G01-MBX1 SBPR4FL718-540L-HKGT-PQ0P-3875-XK3M SBPR4FL633-6DFP-93JR-48M0-FPSQ-2040 SBPR4FL737-48G0-8002-X0BC-X4RE-QDFE SBPR4FL544-4VR4-4YVA-L410-5DN0-250F SBPR4FL500-3K7H-SBDM-0L41-HEHF-13N6 SBPR4FL823-DGMG-05C0-SB2K-220W-14RH



如果安装没输入, 也可以在下次运行时在如下界面输入



1.3 局域网共享软件安装

局域网共享精灵V10.6.EXE

此软件为绿色安装拷贝至D盘即可(以**管理员模式**运行),此软件可能引起杀毒软件误报。

1.4 防火墙软件安装

在装机工具文件夹中找到 **关闭防火墙脚本.bat** 并右键以管理员模式运行,关闭防火墙




2 配置

2.1 工控机IP设置

为了消除IP冲突提醒,请把IPV6取消

□ 本地连接 5 属性
网络 共享
连接时使用:
Realtek PCIe GBE Family Controller #5
配置(C) 此连接使用下列项目(0):
✓ Microsoft 网络客户端 ✓ QoS 数据包计划程序 ✓ Microsoft 网络的文件和打印机共享 ✓ Aternet 协议版本 6 (TCP/IPv6) ✓ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) ✓ 连路层拓扑发现映射器 I/O 驱动程序 ✓ 连路层拓扑发现响应程度
安装(N) 卸载(U) 属性(R) 描述 TCP/IPv6。最新版本的 Internet 协议,可提供跨越多个相互连接网络的通信。
确定 取消

2.1.1 主机IP如下设置




2.1.2 副屏IP如下设置


Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属t	±				
常规					
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。					
◎ 自动获得 IP 地址(O)					
● 使用下面的 IP 地址(S):					
IP 地址(I):	192 . 168 . 1 . 101				
子网掩码(V):	255 . 255 . 255 . 0				
默认网关 (0):	192 .168 . 1 . 1				
○ 自动获得 DMS 服务器地址 0	3)				
● 使用下面的 DMS 服务器地址	(E):				
首选 DMS 服务器(P):	223 . 5 . 5 . 5				
备用 DMS 服务器(A):	223 . 6 . 6 . 6				
□ 退出时验证设置 (L)	高级 (V)				
	确定 取消				

2.2 串口服务器配置

2.2.1 通用设置

按以下参数进行配置






192.168.1.200/201/202/203/204/205/207按如下进行设置




2.2.2 特殊设置

192.168.1.206 按如下进行设置



其中192.168.1.206/207还需要进行如下设置,其他通道可不设置



2.3 局域网共享配置

- 请以管理员模式运行该软件
- 此软件可能引起杀毒软件误报,杀毒软件如有询问,可点击允许通过

2.3.1 主屏设置

添加 我的文档/database 为共享文件夹



image-20200908114025583



2.3.2 副屏设置

添加 D盘 为共享文件夹


第一次打开按如下设置



添加共享文件夹



添加共享文件夹





2.3 SyncbackPro配置

此设置只要在主屏设置即可


2.3.1 导入任务项

在导出/导入菜单下选择导入任务设置,导入装机工具中的配置文件Sync.sps



2.3.2 全局设置

设置如下:



2.4 防火墙设置

参考1.4

2.5 各模块配置项

2.5.1 连接设置

模块	连接端口
采配水	192.168.1.200
高锰酸盐指数	192.168.1.201
氨氮	192.168.1.202
总磷	192.168.1.203
总氮	192.168.1.204
化学需氧量	192.168.1.205
多参数	192.168.1.206
加标回收	192.168.1.207
超标留样	COM1

2.5.2 加标回收参数

监测参数	量程	检出限	定容体积	母液浓度
氨氮	1.2	0.04	根据实际情况填写	根据实际情况填写
总磷	1.2	0.01	根据实际情况填写	根据实际情况填写
总氮	10	0.1	根据实际情况填写	根据实际情况填写
高锰酸盐指数	20	0.5	根据实际情况填写	根据实际情况填写