# Lab 6

#### Lab6.1kernel編譯教學

本實驗將會教你如何編譯kernel並將kernel放入image中/\*助教所使用的環境為ubuntu 14.04 lts 32bit\*/

- 1. 首先. 大家開啟在實驗4中所做好的虛擬機器
- 2. 然後打開terminal
- 3. 安裝git 這一個工具 sudo apt-get install git
- 4. cd到一個你想要的空資料夾(可以自己mkdir一個新的) 我們所使用的軟體為linux-sunxi,略懂github的可以大略瀏覽一下以下網頁 https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi 執行以下指令

git clone <a href="https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi.git">https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi.git</a>
過程可能有點久,大家可以稍微等待一下

5. 進入資料夾 cd linux-sunxi

6. 修改Makefile

export KBUILD\_BUILDHOST := \$(SUBARCH)
ARCH ?= \$(SUBARCH)
CROSS\_COMPILE ?= \$((CONFIG\_CROSS\_COMPILE:"%"=%))
改為
export KBUILD\_BUILDHOST := \$(SUBARCH)
ARCH ?= arm
CROSS\_COMPILE ?= arm-linux-gnueabihf-

7. 先把cubieboard A20的設定檔案載入

make sun7i\_defconfig
PS:若發生make指令找不到,可以使用下列指令解決
sudo apt-get install make

- 8. 把目錄底下編譯時產生的檔案清除(理論上應該是可以不用執行) make clear
- 9. 可能需要安裝ncurses5 sudo apt-get install libncurses5-dev
- 10. 然後執行

make menuconfig

在這裡出現了選單,我們可以在這裡調整我們kernel需要的東西 比較重要的部分為記得檢查

Device Drivers --->

Graphics support --->

- {\*} Support for frame buffer devices --->
- <\*> DISP Driver Support(sunxi)
- -\*- Reserve memory block for sunxi/fb
- [\*] Enable FB/UMP Integration
- <\*> LCD Driver Support(sunxi)
- <\*> HDMI Driver Support(sunxi)

是否有選取到,不然無法使用Icd與hdmi 大家可以自己遊玩一下! 設定完成直接exit就好了

11. 之後開始build

make ulmage

等待一個很長的時間

PS.1:

如果你的處理器是多核心(virtualbox中的設定or實體機)

可以使用下列指令來加快速度

make -j4 ulmage //-jXXX XXX為你的核心數,在此範例為4核心

PS.2:

若遇到"mkimage" command not found

這一個command是在u-boot-tools裡面

使用下列指令安裝

sudo apt-get install u-boot-tools

然後重新執行指令即可

12. 完成後我們便可以在arch/arm/boot/中找到ulmage

Is -I arch/arm/boot/

可以看到ulmage也就是我們的kernel編譯完成如果沒有的話。可以看看顯示的錯誤訊息為何!

- 13. 然後按照Lab4的教學開啟了共享資料夾把img檔放入資料中並依照指令掛載 sudo mount -t vboxsf -o uid=\$UID,gid=\$(id -g) vm
  - ~/anywhere-you-wants-folders
- 14. 然後執行

sfdisk -uS -l the-imgane-file-you-use.img

15. 而我們這次要掛載的是第一個磁區

mount -o loop,offset=\$((sector大小 \* 2048))

the-imgane-file-you-use.img ~/anywhere-you-wants-folders

16. 再剛剛掛載的磁區中,我們可以看到有三個檔案,一個是script.bin跟ulmage和uEnv.txt, 這邊我們必須要跟剛剛編出來的ulmage做替換.所以

sudo rm ~folder-you-mount-img/ulmage sudo cp ~folder-you-build-kernel/arch/arm/boot/ulmage ~folder-you-mount-img/ulmage

17. 把掛載的磁區卸除之後我們就完成了kernel的更換

#### Lab6.2如何開啟vga設定

本實驗會教大家如何在沒有vga接頭的情況下使用gpio來幫cubieboard新增一組vga接頭

1. 在上一個的實驗中,我們所掛載的第一個磁區中,其中一個檔是kernel,而另外一個 檔為script.bin,這一個檔案為控制gpio設定的設定檔,但是他現在我們沒辦法解讀, 我們需要另一個工具來解義他!

git clone git://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools.git

2. 進入資料夾

cd sunxi-tools

3. 編譯fex2bin和bin2fex

make fex2bin make bin2fex

- 4. 有了這2個程式我們就可以將.bin檔轉回可以看的fex檔
  ./bin2fex the-folder-you-mount-image/script.bin name-you-wanted.fex
- 5. 我們就可以看name-you-wanted.fex裡面有關於gpio的一些設定值 vim name-you-wanted.fex
- 6. 在.fex檔中改變為下列值(理論上只有紅字要改)


[disp\_init]
disp\_init\_enable = 1
disp\_mode = 0
screen0\_output\_type = 4
screen0\_output\_mode = 4
screen1\_output\_type = 0
screen1\_output\_mode = 4
fb0\_width = 1024
fb0\_height = 768
fb0\_framebuffer\_num = 2
fb0\_format = 10
fb0\_pixel\_sequence = 0

```
fb0_scaler_mode_enable = 0
fb1 width = 1024
fb1_height = 768
fb1 framebuffer num = 2
fb1 format = 10
fb1_pixel_sequence = 0
fb1_scaler_mode_enable = 0
Icd0 backlight = 197
lcd1_backlight = 197
Icd0 bright = 50
Icd0_contrast = 50
Icd0_saturation = 57
Icd0_hue = 50
lcd1_bright = 50
Icd1_contrast = 50
lcd1_saturation = 57
Icd1 hue = 50
```

#### 關於這些參數可以參考下列連結

http://linux-sunxi.org/Fex\_Guide#disp\_init\_configuration

- 7. 編輯好後存檔,刪除script.bin檔然後建立新的檔按過去 sudo rm the-folder-you-mount-image/script.bin sudo ./fex2bin name-you-wanted.fex the-folder-you-mount-image/script.bin
- 8. 卸載img檔 sudo umount the-folder-you-mount-image/
- 9. 燒錄img檔至sd卡
- 10. 找到vga接頭後如圖接上插頭



11. 開啟電源便可以使用vga當作顯示螢幕了

### Lab6.3io\_control

本實驗我們將會簡單的教大家如何在cubieboard中加入一些io的control,例如蜂鳴器、按鈕 led等等操作!

1. 首先取得waveshare\_demo.7z檔,並解壓縮至虛擬機中,假設名子就叫做waveshare\_demo,進入資料夾

cd waveshare\_demo

- 2. 然後找到io\_control的driver cd driver/io\_control\_dev
- 修改Makefile 將下列這行 KERNELDIR = XXXXXXXXXXX 改為我們在Lab6.1中所編譯的kernel路徑 KERNELDIR = XXXXXXXXXXXX/linux-sunxi
- 4. 一樣我們先清除編譯過的文件 make clean

5. 然後即可已開始編譯

make

Is看到io control.ko為編譯成功

PS若看到linux/init.h not found這一個錯誤可能是kernel的問題,雖然顯示錯誤,但是檔案都有出來,為正常現象

- 6. 掛載img檔,並將剛剛編譯好的io\_control.ko放入img的磁區二(rootfs)中
- 7. 再一次進入waveshare\_demo資料夾
- 8. 這次我們則是進入api資料夾

cd API

ls

我們可以看到key test和led test和其他資料夾

9. 進入led test

cd led\_test

看到test led.c

10. 編譯test led.c

arm-linux-gnueabihf-gcc test\_led.c -o XXX-name-you-want

- 11. key test以此類推
- 12. 然後將編譯好的程式放入img檔的磁區二(rootfs)中 PS: 當然也可以按照實驗5的做法在cubieboard上編譯!
- 13. 燒錄img檔
- 14. 登入cubieboard後,把io\_control驅動安裝進去

insmod io\_control.ko

Ismod便可以看到載入的mod


PS:遇到insmod error的可能為kernel版本不合,請使用最新的kernel(lab6.1的)

15. 首先執行led的測試程式

./XXX-led

可以看到Led依序亮

16. 然後找到8 push buttons的模組,如圖插上版子



PS:3.3V不接

17. 然後執行key的test 我們可以看到當我們按下按鈕時他就會顯示出我們所

#### 

程式講解:

在這裡我們可以看一下io\_control.c(也就是driver),為合這樣可以控制led與button呢? 先看到下列這一個function

io\_control\_read(struct file \* file, const char \_\_user \* buf, size\_t size, loff\_t \* ppos) 這一個function是用來控制這一個driver當他read的時候要如何讀取gpio和跟實際上的在檔案系統的值做溝通,這邊比較值得注意的是我們push\_button所使用的所使用的pin腳為Pl04-Pl10和PG09和PG11,然後他讓這些pin腳設為pull up,而push button的電路圖為當按下按鈕的時候會變為ground,所以在程式的關鍵行

```
他使用readdat==0來判斷按下的按鈕,而如果if((readdat!=0) && (a10 driver->rval==i))成
立時代表我這一個按鈕已經沒按了.但是rval還是現在這一個button的值.所以我要取消他
而這一段
if(copy to user(buf, &a10 driver->rval, size))
     printk(KERN_ERR "fail copy_to_user!\n");
     return -EINVAL:
是將user在ret = read(fd, &read pin,4)對應到的
read pin ---- a10 driver->rval
4 ----- size
而ret為最後io control read的function return接回
當什麼都沒按的時候read都會是為0
所以我我們可以看到test key.c中
fd = open("/dev/io control",O RDWR);
這一行我們將driver打開(linux中任何事物都是檔案)
ret = read(fd, &read pin,4);這一個讀值
然後根據剛剛在driver回傳的值去做處理!
但這裡會有一個問題就是沒有辦法同時兩個以上的按鈕同時按下,我們的bonus就是來修改這
一個檔案來讓他可以支援2個以上的按鈕被按下!
而在led控制中,我們可以先看io_control.c中的io_control_write(struct file * file, const char
 user * buf, size t size, loff t * ppos)這一個function,
copy from user(&a10 driver->rval, buf, size)
首先把user輸入的值先輸入進去rval中
然後再一個switch中去控制我所要對應的功能
Led是在case 7~14,Case 15是讓led全關,而led所接的pin腳為PE04~11同理上跟
io control read一樣,只是不一樣的是他這次是直接使用pedat0來控制腳位的0與1,而看到這
裡我們可以看一下test led.c檔,很明顯就與剛剛非常類似,我只要開檔,然後寫入case對應的
值.他就會幫我們做case相對應的值所做的事情.大致上程式流程大概是這樣!
Demo:
Basic 1(30%):
將程式做成使用8個push button來控制led.例如按某一個按鍵就只亮某一個燈.按另一按鍵又
亮另一燈。
Basic 2(30%):
使用網頁來控制led。
Bonus(20%):
將driver改為可以抓取2個已上button同時按的button&寫一個程式顯示什麼按鈕被按下了!
```

新增driver一個讓led全亮的mode,並寫一個程式利用2個button來控制led全亮與全暗

Bonus2(10%):

## 參考資料

http://linux-sunxi.org/Linux Kernel#Compilation

http://linux-sunxi.org/Fex Guide#disp init configuration

補充:uEnv.txt他是boot的設定檔,可以參考以下連結

http://linux-sunxi.org/UEnv.txt

若想知道LCD是如何安裝的,可以參考這一篇

https://groups.google.com/forum/#!topic/cubieboard/qej8W6C945o