部署启动

EDGE

设备型号: ok-3399C

系统: ubuntu-18.02

默认用户: forlinx / forlinx

网络: 通过netplan (apply)设置网络地址

安装程序:

#通过串口线连接Console口,或者设置好网络后通过IP地址,远程SSH到板子上

- # 安装目前只支持在线模式,设备必须接入因特网
- # 1. 安装docker
- \$ sudo apt-get update
- \$ sudo apt-get upgrade
- \$ curl -fsSL test.docker.com -o get-docker.sh && sh get-docker.sh
- \$ sudo usermod -aG docker \$USER
- \$ sudo apt install gnupg2 pass
- # 2. 安装程序
- # 复制disk包到网关上
- \$ chmox +x docker-compose
- \$ docker-compose up -d

安装完成之后,在浏览器中访问 http://ip:8828,进入如下界面,表示设备初始化成功







SERVER

基础服务

- Emqx
 启动MQTT代理服务, emqx start
- Prometheus

```
scrape_configs:
    - job_name: "edge-server"
    static_configs:
        - targets: ["localhost:19202"]

# 调试使用 (抓取内网设备上的监控指标)
        - job_name: "dac"
        static_configs:
        - targets: ["10.8.30.244:19201"]
```

默认UI地址: http://localhost:9090/

Grafana

配合Prometheus显示EDGE状态和性能指标。

- 其他
 - o 连接测试lota数据库 postgres://postgres:postgres@10.8.30.156:5432/iota20211206?sslmode=disable
 - 。 部署以太网站 http://10.8.30.38/
 - o Postman调试工具

启动SERVER

配置 server.conf

```
{
    "msg.mqtt.center": "10.8.30.236:1883", -- MQTT Broker地址
    "web.url":":8088", -- WEB接口地址
    "db.type": "postgres",
    "db.conn": "postgres://postgres:postgres@10.8.30.156:5432/iota20211206?
sslmode=disable", -- 以太数据库地址
    "log.file":true,
    "log.file.loc":"runtime/logs/log"
}
```

启动Server.

功能演示

平台新增边缘网关

目前已经实现CRUD API

新增设备:

URL:Post http://localhost:8088/edges

BODY:

```
{"serial_no":"002","name":"DEMO-2","hardware":{"name":"FS-EDGE-01"},"software": {"ver":"0.2.1"}}
```

RET: 200

平台serial no设置必须和设备端SerialNo匹配,才能进行设备控制

查询当前所有设备:

URL: GET localhost:8088/edges

RET:

```
{"001":{"serial_no":"001","name":"DEMO-WW","hardware":{"name":"FS-EDGE-
01"},"software":{"ver":"0.2.1"},"set_ver":"1","config_ver":"9"},"002":
{"serial_no":"002","name":"DEMO-2","properties":{"hb":"true"},"hardware":
{"name":"FS-EDGE-01"},"software":
{"ver":"0.2.1"},"set_ver":"0","config_ver":"0"}}
```

其他: 修改PUT 和 删除 DELETE

网关在线状态和性能在线统计

通过网关心跳数据上报, Prometheus抓取, 可通过Grafana查看:




其中心跳数据格式如下:

```
{
    "time": 1642734937400741643, -- 当前数据的设备时间(用于校时)
    "ver": {
        "pv": "v0.0.1" -- 当前配置版本(包括设备配置和采集配置)
    },
    "machine": {
        "mt": 3845, -- 总内存
        "mf": 2616, -- 空闲内存
        "mp": 10.074738688877986, -- 内存使用比
        "dt": 12031, -- 总磁盘
```

```
"df": 7320, -- 剩余磁盘空间
"dp": 36, -- 磁盘使用率
"u": 7547, -- 系统启动时长
"pform": "ubuntu", -- 系统信息
"pver": "18.04", -- 系统版本
"load1": 0.09, -- 1分钟内平均负载
"load5": 0.02, -- 5分钟内平均负载
"load15": 0.01 -- 15分钟内平均负载
}
```

绑定结构物到网关

在以太(测试环境)建立结构物,我们这里模拟的一个振弦采集的场景,如下



下发该结构物到边缘网关

URL:Post http://llocalhost:8088/edge/002/things

BODY:

```
["f73d1b17-f2d5-46dd-9dd1-ebbb66b11854"]
```


RET: 200

获取指定网关绑定的结构物 GET http://llocalhost:8088/edge/002/things


下发后,边缘网关自动更新配置(如果未在线,会在下次上下后更新配置),并重启

```
2022/91/21 14:03:59.851326 [D] [mqtt:tcp://10.8.30.236:1803:/edge/down/v1/002/#] -> /edge/v1/002/config/get|{"id":1,"body":"latest"}
2022/01/21 14:03:59.851863 [D] [mqtt:tcp://10.8.30.236:1803:/edge/down/v1/002/#] -> /edge/v1/002/stat|{"body":"online"}
2022/01/21 14:04:00.349732 [D] [mqtt:tcp://10.8.30.236:1803:/edge/down/v1/002/#] -> /edge/down/v1/002/config/set|{"id":1,"body":"(\"version\":\"\\"\"things\":[{\"thing\"::\"T0\":\"T73dlb17-f2d5-46dd-9
```

模拟DTU设备上线到边缘网关,



随后边缘网关按照配置的采集规则进行采集,目前可以通过边缘端InfluxDB的Web UI查看数据:



采集的数据会通过MQTT消息发送到服务端,见下节(采集数据实时预览)。

同事,在平台更改采集配置(部署)后,通过 POST http://localhost:8088/edge/002/sync 可以触发网关进行配置同步。


采集数据实时预览

DAC采集的数据会实时推送到服务器MQTT上,服务端进行**入库**操作,并支持WebSocket像前端接口**推送。**

ws地址: ws://localhost:8088/edge/ws/{device}

实时数据预览界面: http://localhost:8088/edge/rt/{device}


设备数据 钢筋计



WS Connected!

绑定包含振动设备的结构物


新建包含振动设备的结构物,测试如下:



同上, 执行结构物绑定网关操作。

模拟振动设备连接到网关,通过日志可以看到网关开始采集振动传感器:

振动数据存储在本地,通过数据库的定时聚集功能(CQ),生成分钟级聚集数据。查看实时数据如下:




动态数据实时预览

振动的实时数据默认不会直接推送到平台。

前端打开振动设备实时数据界面,将发布WS订阅,此时会通知设备开始上报数据(类似视频推流服务的实现),之后类似普通数据的处理方式。

实时数据刷新界面如下:



WS Connected!

WS订阅退出后,会通知设备关闭实时推流(节约流量、性能和服务端存储)。


后面会实现云端保存最近一段播放历史、设备上的历史数据回放功能。

作单机振动采集软件使用

包含振动采集的配置、采集、计算、存储、转发功能。可以替换某些场景下本地工控机上的DAAS软件。

注:云端工作模式,访问设备上的Vib界面,可以查看配置,但是不能进行修改。

振动设备配置: http://10.8.30.244:8828/vib



添加新设备

振动通道配置:

设备编号 6666

设备参数修改




IP设置:

设备编号 6666

读取「下发」	
设置项	设置值
设备端IP地址	
服务端IP地址	
网关地址	
子网掩码	255.255.255.0

网关侧实时数据预览:



WS Connected!