# JDY-41 无线 2.4G 串口模块



外置天线

PCB 板载天线

#### 一、功能简介

JDY-41 采用 2.4G 技术开发,视距 160 米,串口透传、开关量控制、低功耗遥控器、学习型遥控器,特别说明 JDY-41 与 JDY-40 只有 PCB 封装兼容,通信协议完全不一样,JDY-41 远距离透传通信,每一包数据都有校验,接收端将不会收到乱码数据,在通信距离方面得到了很大改进,通信距离实测 160 米透传不丢包,支持串口发指令控制接收端 GPIO 引脚高低电平、串口通信支持透传串口通信,与发指令串口通信,串口透传通信表示收发串口通信无格式,发射端发送什么,接收端将接收发射端串口输入的所有数据,指令串口通信支持在数据前面加目标地址指定设备通信,透传通信支持 ACK 应答通信,发送端向接收端透传数据,发射端将可以知道接收端有没有收到,学习型遥控器支持接收端学习发射端 ID 码,学习成功后,遥控器接收端将只接受指定遥控控制

## 二、应用场景


- 2.1: 2.4G 遥控器
- 2.2: 2.4G 无线串口透传
- 2.3: 蓝牙转 2.4G 或 WIFI 转 2.4G 串口通信
- 2.4: IO 开关量控制
- 2.5: 2.4G 玩具控制
- 2.6: 智能家居控制应用

提示: 10 控制、开关量、遥控器等应用无需外接 MCU

## 三、技术参数

型号	JDY-41
颜色	绿色
工作频段	2.46
发射功率	最大 12db
工作温度	-40°C - 80°C
接收灵敏度	-96db
传输距离	160 米
工作电压	2. 2V-3. 6V
TX 电流	40mA
RX 电流	24mA
睡眠电流	10uA
通信接口	标准 TTL 串口


## 四、JDY-40 引脚定义



## 4.1、引脚功能描述

引脚	管脚名称	功能		
1	GPI01	输入输出 IO, 可通过指令配置成输入与输出		
2	GPIO2	输入输出 IO, 可通过指令配置成输入与输出		
3	GPIO3	输入输出 I0,可通过指令配置成输入与输出		
4	GPIO4	输入输出 I0,可通过指令配置成输入与输出		
5	GPIO5	输入输出 I0,可通过指令配置成输入与输出		
6	GPI06	输入输出 I0,可通过指令配置成输入与输出		
7	GPIO7	输入输出 I0,可通过指令配置成输入与输出		
8	GPI08	输入输出 IO, 可通过指令配置成输入与输出		
9	VCC	电源 (2.2V-3.6V)		
10	RXD	串口输入引脚(TTL 电平)		
11	TXD	串口输出引脚(TTL 电平)		
12	SET	配置指令引脚低电平有效(在配置指令时需要拉低)指令配置成		
		功后拉高		
13	CS	片选引脚低电平有效、在 CLSS 等于 A0、C0、C1 模式时, 拉高或 悬空 CS 引脚立即进入深度睡眠, 拉低唤醒 在 CLSS 等于 C2 到 C7 模式下拉高或悬空进入遥控器接收模式		
14	GND	电源地		
15	RF	RF 输出引脚(只有外置天线版本才有输出)		

## 五、尺寸图



## 六、指令集

#### 6.1 复位指令

ABE30D0A

返回: +OK\r\n

## 6.2参数配置指令

配置 波特率、频道、功率、类型、无线 ID、ACK、RFID\_ADV 广播间隔指令

例子: A9E1040009A06677889900000D0A

## A9E1 表示指令头 04 表示波特率为 9600 (1=1200、 2=2400, 3=4800, 4=9600、 5=19200、 6=38400) 00 表示频道为 0 (频道范围 0-127) 09 表示发射功率为+12db (0=135db、 2=-15db, 3=-5db、 4=0db、 5=+3db 6=+6db、 7=+9db、 8=+10db、 9=+12db) AO表示CLSS类型为透传(AO=串口透传、 CO=遥控器发射端(带LED指示灯)、 C1=遥控发射端、 C2=非学习型遥控器接收或开关量接收(I0 电平同步) C3=非学习型遥控器接收(电平翻转) C4=非学习型遥控器接收(脉冲电平) C5=学习型遥控器接收(I0 电平同步) C6=学习型遥控器接收(电平翻转) C7=学习型遥控器接收(脉冲电平) 66778899 表示配置无线设备 ID (范围 00000000-FF 00 表示透传为无应答发送 (0表示发数据无应答,1表示发数据有应答) 00 备用,无功能

ODOA 为结束符

## 6.3 读取版本号指令

ABCDODOA

返回: +V5\r\n

#### 6.4参数读取指令

AAE20D0A

返回: AAE2040009A06677889900050D0A

AAE2 表示指令头

04 表示波特为 9600

00 表示频道为 0

09 表示发射功率为+12db

AO 表示 CLSS 类型为透传

66778855 表示无线 ID

00 表示无 ACK 应答

00 无功能

ODOA 表示结束符

#### 6.5 串口指定地址通信通信

例子: 当前 77778888 设备需要向 11112222 设备发送 55667788 数据指令如下

B1CA11112222556677880D0A

B1CA 表示指令头

11112222 表示目标设备的地址(如目标地址为 FFFFFFFF 表示向所有设备发数据)

55667788 表示向目标设备发送的数据

ODOA 结束符

## 6.6 配置设备 ID 指令

F1AE112233440D0A

F1AE 表示指令头

11223344 表示设备 ID 为 11223344

ODOA 表示结束符

注意:一般设备 ID 不需要配置,模块出厂自带流水唯一 ID 号,每一片模块都不一样如配置了 ID 后,需要恢复出厂 ID 号,请将 ID 配置成 0 自动恢复出厂 ID

#### 6.7 读取设备 ID 指令

F2AD0D0A

返回: F2AD112233440D0A


F2AD 表示指令头

11223344 表示配置的设备 ID 为 11223344

ODOA 表示结束符

### 七、JDY-41 功能应用原理图

#### 7.1 配置参数时接线图



MCU 或 USB 转串口工具配置时,务必将 CS 与 SET 引脚拉低,默认波特率为 9600 提示: 配置指令要为十六进制格式发

#### 配置参数常见问题


- 1、需要配置透传 ACK 应用是否也是通过此电路进行配置? 答: 只要是配置模块内的参数都需要按此电路接线,进行发指令配置
- 2、遥控器发射端 C0 或 C1 或遥控器接收端 C2 到 C7 类型,按此电路配置好后,需要再按遥控器电路接线对吧?

答:对的,通过此电路配置好后,按遥控器发射端或遥控器接收端电路接线,接线方式是将 CS 与 SET 引脚拉高或悬空

注意: 串口配置参数时, CS 与 SET 引脚需要接低电平

#### 7.2 串口透传通信接线图

出厂默认 CLSS 类型为 A0,如不为 A0 需要按"配置参数时接线图"接线进行指令配置



CS 引脚接地、SET 引脚悬空表示为透传接线应用,也可以 MCU 引脚把 SET 引脚拉高、CS 引脚拉低,通过以上引脚配置后,两个模块之间就可以透传,透传完成后,如需要深度睡眠,直接将 CS 引脚拉高,模块立即进入深度睡眠,电流几 uA


#### 透传常见问题

- 1、串口收发数据是否有字节限制答:无字节限制,有多少数据直接向串口写入就行
- 2、透传时需要知道接收端是否有收到数据,需要怎么配置答:只需要打开发射端的 ACK,这样发射端每发一包数据,都可以得到应答
- 3、当距离远时,接收端是否会收到乱码

答: 收发数据都有校验,不会收乱码数据,当空中数据错乱时,接收端将接收不到

注意:透传接线时,CS接地、SET引脚悬空 配置参数时,CS接地,SET引脚也接地

#### 7.3 指定地址串口通信接线图



A 设备(ID 为 11112222)需要向目标 B 设备(ID 为 88889999)发送 AABBCCDDEE 数据指令如下: B1CA88889999AABBCCDDEE0D0A

A 设备(ID 为 11112222)需要向所有设备广播 AABBCCDDEE 数据指令如下:

#### B1CAFFFFFFFAABBCCDDEE0D0A

说明: 串口指定地址通信发射端需要知道接收端的设备 ID 号,指定 ID 号进行通信,使用广播通信(目标地址为 FFFFFFF) 方式,所有相同频道与无线 ID 号下的所有设备都可以接收得到此广播数据


#### 特别说明:指定地址通信最大数据长度为 20Byte (通信数据,不包括地址与指令头尾)

A 设备(ID 为 11112222)需要控制目标 B 设备(ID 为 88889999)的 GPIO1 与 GPIO2 为高电平,别的 GPIO 为低电平 指令: B1CA88889999E7FF300D0A

A 设备(ID 为 11112222)需要控制目标 B 设备(ID 为 88889999)的 GPIO7 与 GPIO8 为高电平,别的 GPIO 为低电平 指令: B1CA88889999E7FF030D0A

注意: 串口指定地址通信接线图与配置参数接线图一样, CS 与 SET 引脚需要接低电平特别说明: 查询设备 ID 串口指令是: **F2AD0D0A** 

#### 7.4MCU 串口接收遥控器键值电路图



A 遥控器: SW1-SW8 按下发数据,按键抬起后立即睡眠,电流几 uA,遥控器 CLSS 类型需要配置为 C0 或 C1 B 设备 串口 MCU 接收遥控器键值: CLSS 类型需要配置成 A0 透传类型 (SET 悬空或拉高, CS 接地) 发射端 C0 模式下,接收端接收到的键值格式说明

#### 发射端 C1 模式下,接收端接收到的键值格式说明

A 遥控器按键 SW8 按下时, B 透传接收到数据

接收数据: DD A3 37 55 06 8A 01 01 01 01 01 01 00

DD A3 表示数据头

37 55 06 8A 表示发送端的遥控器设备 ID 号

01 01 01 01 01 01 01 表示 SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6、SW7 按键无动作

00 表示 SW8 按键按下

A 遥控器按键 SW8 抬起时, B 透传接收到数据

接收数据: DD A3 37 55 06 8A 01 01 01 01 01 01 01 01

DD A3 表示数据头

37 55 06 8A 表示发送端的遥控器设备 ID 号

01 01 01 01 01 01 01 01 01 表示 SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6、SW7、SW8 按键抬起

#### 发射端 CO 模式下,接收端接收到的键值格式说明

A 遥控器按键 SW1 按下时, B 透传接收到数据

接收数据: DD A3 37 55 06 8A 00 01 01 01 01 01 01 01

DD A3 表示数据头

37 55 06 8A 表示发送端的遥控器设备 ID 号

00 表示 SW1 按键按下

01 01 01 01 01 01 01 表示 SW2、SW3、SW4、SW5、SW6、SW7 按键无动作

A 遥控器按键 SW1 抬起时, B 透传接收到数据

接收数据: DD A3 37 55 06 8A 01 01 01 01 01 01 01 01


DD A3 表示数据头

37 55 06 8A 表示发送端的遥控器设备 ID 号

01 01 01 01 01 01 01 01 表示 SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6、SW7 按键抬起

注意: 遥控器发射端 CLSS 要为 C1,接收端的 CLSS 为 A0,配置时 CS 与 SET 引脚拉低,配置完收发端 CLSS 后,发射端的 CS 与 SET 引脚不需要接地,直接悬空就行,接收接的 CS 引脚需要接地, SET 引脚悬空

#### 7.5 非学习型遥控器 IO 开关量控制接线图



- A 代表遥控器发射端,功能很简单,按键按下发送键值
- B代表遥控器接收端,我们着重讲 B设备
  - B接收端 CLSS 配置成 C2 功能例子

A 遥控器 SW1-SW8 按下, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出低电平,

A 遥控器 SW1-SW8 抬起, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出高电平,

提示:接收端的 LED 灯电平与遥控器按键 IO 电平同步


B 接收端 CLSS 配置成 C3 功能例子

A 遥控器 SW1-SW8 按下, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出电平翻转,比如 B 接收端的 GPIO1 为低电平, SW1 按下, B 接收端的 GPIO1 输出高电平, SW1 再按一下时, B 接收端的 GPIO1 输出低电平

提示: 发射端的按键控制接收端的 IO 电平翻转

- B接收端 CLSS 配置成 C4 功能例子
- A 遥控器 SW1-SW8 按下, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出低电平脉冲(平时高电平), 低电平脉冲时间 125ms
- 注意: 遥控器发射端 CLSS 要为 C1,接收端的 CLSS 为 C2 或 C3 或 C4,配置时 CS 与 SET 引脚拉低,配置完收发端 CLSS 后,发射端的 CS 与 SET 引脚不需要接地,直接悬空就行,接收端的 CS 与 SET 引脚悬空

#### 7.6 非学习型遥控器带 LED 指示 IO 开关量控制接线图



A 代表遥控器发射端,功能很简单,按键按下发送键值

- B代表遥控器接收端,我们着重讲 B设备
  - B接收端 CLSS 配置成 C2 功能例子

A 遥控器 SW1-SW7 按下, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO7 输出低电平,

A 遥控器 SW1-SW7 抬起, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO7 输出高电平,

提示:接收端的 LED 灯电平与遥控器按键 IO 电平同步

B接收端 CLSS 配置成 C3 功能例子

A 遥控器 SW1-SW7 按下, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO7 输出电平翻转,比如 B 接收端的 GPIO1 为低电平, SW1 按下, B 接收端的 GPIO1 输出高电平, SW1 再按一下时, B 接收端的 GPIO1 输出低电平

提示: 发射端的按键控制接收端的 IO 电平翻转

B接收端 CLSS 配置成 C4 功能例子


A 遥控器 SW1-SW7 按下,B 接收端对应的 GPIO1-GPIO7 输出低电平脉冲(平时高电平),低电平脉冲时间 125ms

A 发射羰 ALED 指示灯说明

A 遥控器按键按下 ALED 灯亮,按键抬起 ALED 灯灭

注意: 遥控器发射端 CLSS 要为 CO, 遥控器接收端的 CLSS 要为 C2 或 C3 或 C4, 配置完收发 CLSS 后, CS 与 SET 引脚不需要接地,直接悬空就行

#### 7.7 学习型遥控器 IO 开关量控制接线图



A代表发射端(CLSS为C1),功能很简单,按键按下发送键值,

B 代表学习型接收端(CLSS 要配置 C5 或 C6 或 C7), 我们着重讲 B 设备

接收端 SW9 学习开关按下时,表示进入学习模式,此时 A 遥控器按一下按键后,B 遥控器将可以学习到 A 发射器的 ID 吗,此时将 SW9 开关抬起(开关断开)后,发射端 A 就可以控制接收端 B 的 GPIO 引脚电平

通过以上步骤后, A 发射端的按键将可以控制 B 接收端的 GPIO 引脚电

#### B接收端 CLSS 配置成 C5 功能例子

A 遥控器 SW1-SW8 按下, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出低电平,

A 遥控器 SW1-SW8 抬起, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出高电平,

提示:接收端的 LED 灯电平与遥控器按键 IO 电平同步

#### B接收端 CLSS 配置成 C6 功能例子

A 遥控器 SW1-SW8 按下, B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出电平翻转,比如 B 接收端的 GPIO1 为低电平,SW1 按下,B 接收端的 GPIO1 输出高电平,SW1 再按一下时,B 接收端的 GPIO1 输出低电平

提示: 发射端的按键控制接收端的 IO 电平翻转

#### B接收端 CLSS 配置成 C7 功能例子

A 遥控器 SW1-SW8 按下,B 接收端对应的 GPIO1-GPIO8 输出低电平脉冲(平时高电平),低电平脉冲时间 125ms


## 八、SET 与 CS 引脚工作模式 CS 与 SET 引脚电平表

模式	CS 引脚电平	SET 引脚电平
配置参数(波特率、频道、发射功率等)	L	L
透传(A0)	L	Н
串口指令定 IO 通信 (AO)	L	L
遥控器发射(CO、C1)	Н	Н
遥控器接收(C2、C3、C4)	Н	Н
学习型遥控器接收(C5、C6、C7)	Н	Н

注意:如不是透传通信,需要先配置别的类型(遥控器发或收)等,需要先将 SET 与 CS 引脚拉低、配置成别的类型(遥控器发或收)后,再将 SET 与 CS 引脚按以上表接线(比如遥控器发的 CS 与 SET 引脚不需要接地)


#### 九、串口工具截图

9.1 串口工具配置参数界面截图



- 1、复位指令
- 2、读取版本号
- 3、配置参数
- 4、读取参数
- 5、指定串口通信
- 6、配置设备 ID 号
- 7、读取设备 ID 号
- 8、注意:配置指令都是十六进制格式发

#### 9.2 设备 ID 地址读取方法



设备 ID 作用,用于在串口指定地址通信时,需要先知道目标设备的 ID 号,以上是设备 ID 号读取方法.例子:

A 设备(ID 为 11112222)需要向目标 B 设备(ID 为 11223345)发送 AABBCCDDEE 数据指令如下: B1CA11223345AABBCCDDEE0D0A

A 设备(ID 为 11112222)需要向所有设备广播 11223345 数据指令如下: B1CAFFFFFFF112233450D0A

## 九、版本说明

V5 版本: 升级时间 2021-07-02,更新内容增加了指定地址数据通信的数据长度,将之前的 5byte 提升到 20byte,添加了 C5、C6、C7 模式下,开机上电将 CS 与 SET 引脚拉低清除对码功能。