电源 SOS 卫星

SNG-10146

国家电投
SPIC

“国和一号”示范工程

注意事项

1. 红灯亮或闪烁，电量不足，需要尽快充电

2. 黄灯亮或闪烁，未正常定位，需要关注

3. 绿灯亮或闪烁，正常定位

4. 蓝灯亮或闪烁，卫星定位开启

5. SOS键：长按进行SOS呼救

6.电源键：长按开机，再长按关机

7. 卫星键：长按开启卫星辅助定位，长按关闭