# Android 的 Video 输入输出系统


#### Android 的 Video 输入输出系统

- □ 第一部分 Video 输入输出系统的综 述
- □ 第二部分 Overlay 系统
- □ 第三部分 Overlay 的硬件抽象层
- □ 第四部分 Camera 系统与上层接口
- □ 第五部分 Camera 的硬件抽象层

在 And roid 系统中,视频的输入、输出具有特定的架构。 视频输入输出的两个部分是:

- □ 视频输入: Camera 系统 既作为视频输入的接口,也作为照相机 应用的下层实现。
- □ 视频输出: Overlay 系统 一般作为视频输出的单独层次, 在硬件 支持中实现。

### Android 的 Overlay 系统结构



#### Overlay 相关的代码路径:

Overlay 框架部分的头文件和源文件:

frameworks/base/include/ui/

frameworks/base/libs/ui/

主要为类是 IOverlay 和 Overlay ,源代码被编译成 库 libui.so 。

与 Overlay 相关的 SurfaceFlinger:


framework/base/libs/surfaceflinger/

主要的类是 LayerBuffer。

Overlay 的硬件抽象层的接口:

hardware/libhardware/include/hardware/overlay.h

#### Android 的 Camera 系统结构



#### Camera 相关的代码路径:

Camera 框架部分的头文件和源文件:

frameworks/base/include/ui/

frameworks/base/libs/ui/

这部分的内容被编译成库 libui.so。

#### Camera 服务部分:

frameworks/base/camera/libcameraservice/\_

这部分内容被编译成库 libcameraservice.so。

Camera 的 JAVA 本地调用部分( JNI ): <u>frameworks/base/core/jni/android\_hardware\_Camera.cpp</u>

Camera 的 JAVA 类:

frameworks/base/core/java/android/hardware/Camera.java

Camera 的硬件抽象层的定义:


frameworks/base/include/ui/

目录之中的 CameraHardwareInterface.h

在 Android 中, Overlay 系统提供 overlay 接口,这个接口的含义是叠加在主的显示层上的另外一个显示层,这个叠加的显示层通常作为视频的输出或者照相机取景器的预览界面来使用。

Overlay 通过 ISurface 接口来使用,这个Overlay 的使用与 ISurface 中的registerBuffers, postBuffer, unregisterBuffers 几个接口是并立的,使用 Overlay 接口将和SurfaceFlinger 中的显示等功能无关。







#### ISurface 接口的定义:


Overlay 接口虽然通过 SurfaceFlinger 的 LayerBuffer 来实现,但是 Overlay 是一个独立接口和 SurfaceFlinger 的其他部分没有依赖关系。

在文件 Overlay.h 中,定义了两个类 OverlayRef 和 Overlay。

```
class Overlay : public virtual RefBase
{
public:
    Overlay(const sp<OverlayRef>& overlayRef);
    void destroy();
    status_t dequeueBuffer(overlay_buffer_t*
buffer);
    status_t queueBuffer(overlay_buffer_t buffer);
    void* getBufferAddress(overlay_buffer_t buffer);
/* ... ...*/
};
```

类 Overlay 中的几个接口用于视频数据的输出,可以用队列,也可以直接使用地址。

不使用 Overlay 和使用 Overlay 的对比:




Overlay 与其他系统不同,它没有主动被Android 系统所使用,因此如果移植了 Overlay 系统的硬件抽象层。还需要增加使用 Overlay 的部分。

Overlay 的使用场景主要有两个:

- 视频播放器的输出(PVPlayer)
- Preview 的输出 (CameraHal)

Overlay 的硬件抽象层的接口在以下头文件中定义: hardware/libhardware/include/hardware/overlay.h

在这个头文件中,主要定义了两个类:
overlay\_control\_device\_t 和 overlay\_data\_device\_t,它们分别继承了 hw\_device\_t common ,通过这两个类实现 Overlay 的硬件抽象层。
实现一个 Overlay 的硬件抽象层使用的是
Android 硬件模块的标准方法,通过类
overlay\_module\_t 来完成。



Overlay 硬件抽象层的一个实现示例在以下中实现: hardware/libhardware/modules/overlay/overlay.cpp

```
static struct hw_module_methods_t overlay_module_methods = {
    open: overlay_device_open
};
const struct overlay_module_t HAL_MODULE_INFO_SYM = {
    common: {
        tag: HARDWARE_MODULE_TAG,
        version_major: 1,
        version_minor: 0,
        id: OVERLAY_HARDWARE_MODULE_ID,
        name: "Sample Overlay module",
        author: "The Android Open Source Project",
        methods: &overlay_module_methods,
    }
};
```

```
Overlay 的使用过程:
overlay control open
  → overlay_module_t(hw_module_t common) :: open
    → overlay_control_device_t (hw_device_t common)
  → overlay module t(hw module t common) :: open
    → overlay_data_device_t (hw_device_t common)
overlay_control_device_t :: createOverlay
  → overlay t :: getHandleRef
    → overlay_handle_t
overlay data device t::initialize(overlay handle t)
overlay_data_device_t :: dequeueBuffer
overlay_data_device_t :: queueBuffer
overlay_data_device_t :: getBufferAddress
```

Overlay 硬件抽象层需要基于一个视频显示的驱动来实现。

Overlay 的硬件抽象层通常基于两个驱动:

- framerbuffer 驱动程序
- Video for Linux 2 中的视频输出驱动。 基于 framerbuffer 驱动程序的实现,通常 实现获得内存地址的接口即可。基于 v4l2 的实 现可以提供流方式的接口,获得更好的性能,其 中又分成使用内核内存和使用用户空间内存两种 方式。

### 第四部分 Camera 系统与上层接口

- 4.1 Camera 框架和 CameraService
- 4.2 Camera 的 JNI 和 JAVA

在 Android 系统中, Android 的 Camera 包含取景器(viewfinder)、视频数据获取(Recording)和拍摄照片的功能。


Camera 部分的主要头的框架部分包含在ui 库的中,而 Camera 中间层的实现是CameraService, CameraService 通过调用下层的 Camera 硬件抽象层来实现功能。

Camera 主要的头文件有以下几个:

- □ ICameraClient.h
- □ Camera.h
- □ ICamera.h
- □ ICameraService.h

ICameraService.h、ICameraClient.h和ICamera.h 三个类定义了 Camera 的接口和架构,ICameraService.cpp 和 Camera.cpp 两个文件用于 Camera 架构的实现,Camera 的具体功能在下层调用硬件相关的接口来实现。

Camera.h 是 Camera 系统对上层的接口。



Camera.h 是 Camera 系统对上层的接 ICameraService.h \ ICameraClient.h 和 ICamera.h 三个类定义了 Camera 中间层 实现的框架。它们接口的形式不同, 但是具有 Camera 系统共同的几个方面: 预览功能 (Preview) 视频获取功能 (Recording) 拍照照片 (takePicture) 参数设置

#### Camera.h 中定义 Camera 对上层的接口。

```
// Typical use cases
#define FRAME CALLBACK FLAG NOOP
                                              0x00
#define FRAME CALLBACK FLAG CAMCORDER
                                                  0x01
#define FRAME CALLBACK FLAG CAMERA
                                               0x05
#define FRAME CALLBACK FLAG BARCODE SCANNER
                                                      0x07
// msgType in notifyCallback and dataCallback functions
enum {
  CAMERA MSG ERROR
                            = 0x001.
  CAMERA_MSG_SHUTTER = 0x002,
  CAMERA MSG FOCUS = 0x004,
  CAMERA_MSG_ZOOM
                           = 0x008,
  CAMERA MSG PREVIEW FRAME = 0x010,
  CAMERA MSG VIDEO FRAME = 0x020,
  CAMERA MSG POSTVIEW FRAME = 0x040,
  CAMERA MSG RAW IMAGE = 0x080,
  CAMERA MSG COMPRESSED IMAGE = 0x100,
  CAMERA_MSG_ALL MSGS = 0x1FF
// ref-counted object for callbacks
class CameraListener: virtual public RefBase
public:
  virtual void notify(int32 t msgType, int32 t ext1, int32 t ext2) = 0;
  virtual void postData(int32 t msgType, const sp<IMemory>& dataPtr) = 0;
  virtual void postDataTimestamp(nsecs_t timestamp, int32_t msgType, const sp<IMemory>& dataPtr) = 0;
};
```


这个类是可以被当成 ICamera 来使用的。


CameraService 是继承 BnCameraService 的实现,在这个类的内部又定义了类Client,CameraService::Client 继承了BnCamera。在运作的过程中 CameraService::connect()函数用于得到一个 CameraService::Client,在使用过程中, 主要是通过调用这个类的接口来实现完成 Camera的功能,由于 CameraService::Client 本身继承了BnCamera类,而 BnCamera类是继承了 ICamera,因此


照相机有三种实现 ViewFinder (Preview)的方式:

- 1. 在 CameraHAL 中,直接送给 Overlay
- 2. 在 CameraService 中,调用 ISurface 的 postBuffer 接口,送出数据。
- 3. Camera 类通过 Callback 送给上层,由上层处理

在 Android 照相机 / 摄像机应用程序中,使用的是 2和 3这两种方法,具体是 2还是 3,由 CameraService 读取 CameraHAL 的 useOverlay 接口来实现。







### 4.2 Camera 的 JNI 和 JAVA

Android 的 Camera 使用 JNI 为向上层 JAVA 提供了接口。 Camera 在 JAVA 中的类是:

android.hardware.Camera •

Camera 的 JAVA 本地调用部分( JNI ): <u>frameworks/base/core/jni/android\_hardware\_Camera.cpp</u>

Camera 的 JAVA 类:

frameworks/base/core/java/android/hardware/Camera.java

Camera 的硬件抽象层的在 UI 库的头文件 CameraHardwareInterface.h 文件定义。

在这个接口中,包含了控制通道和数据通道,控制通道用于处理预览和视频获取的开始/停止、拍摄照片、自动对焦等功能,数据通道通过回调函数来获得预览、视频录制、自动对焦等数据。

Camera 的硬件抽象层中还可以使用 Overlay 来实现预览功能。

#### CameraHardwareInterface.h 文件的定义:

```
/** Callback for startPreview() */
typedef void (*preview_callback)(const sp<IMemory>& mem, void* user);
/** Callback for startRecord() */
typedef void (*recording_callback)(const sp<IMemory>& mem, void* user);
/** Callback for takePicture() */
typedef void (*shutter_callback)(void* user);
/** Callback for takePicture() */
typedef void (*raw_callback)(const sp<IMemory>& mem, void* user);
/** Callback for takePicture() */
typedef void (*jpeg_callback)(const sp<IMemory>& mem, void* user);
/** Callback for autoFocus() */
typedef void (*autofocus_callback)(bool focused, void* user);
```


```
class CameraHardwareInterface : public virtual RefBase {
public:
   virtual ~CameraHardwareInterface() { }
   virtual sp<IMemoryHeap>
                               getRawHeap() const = 0;
   virtual bool useOverlay() {return false;}
   virtual status_t setOverlay(const sp<Overlay> &overlay) {return BAD_VALUE;}
   virtual void
                    stopPreview() = 0;
   virtual bool
                     previewEnabled() = 0;
                    startRecording(recording_callback cb, void* user) = 0;
   virtual status t
                     stopRecording() = 0;
   virtual void
   virtual bool
                     recordingEnabled() = 0;
                     releaseRecordingFrame(const sp<IMemory>& mem) = 0;
   virtual void
                     autoFocus(autofocus callback, void* user) = 0;
   virtual status t
                     takePicture(shutter_callback, raw_callback,
   virtual status t
                               ipeg callback, void* user) = 0;
                     cancelPicture(bool cancel_shutter, bool cancel_raw,
   virtual status t
                                 bool cancel_jpeg) = 0;
   virtual status_t setParameters(const CameraParameters& params) = 0;
   virtual CameraParameters getParameters() const = 0;
   virtual void release() = 0;
   virtual status_t dump(int fd, const Vector<String16>& args) const = 0;
};
```

#### Android 的 Éclair 版本中: CameraHardwareInterface.h 文件的定义:

```
class CameraHardwareInterface : public virtual RefBase {
public:
   virtual ~CameraHardwareInterface() { }
   virtual sp<IMemoryHeap> getPreviewHeap() const = 0;
   virtual sp<IMemoryHeap> getRawHeap() const = 0;
   virtual void setCallbacks(notify callback notify cb,
                             data callback data cb,
                             data_callback_timestamp data_cb_timestamp,
                             void* user) = 0;
   virtual void
                       enableMsgType(int32_t msgType) = 0;
   virtual void
                       disableMsgType(int32_t msgType) = 0;
   virtual bool
                       msqTypeEnabled(int32 t msqType) = 0;
                       startPreview() = 0;
   virtual status t
   virtual bool
                   useOverlay() {return false;}
   virtual status_t
                        setOverlay(const sp<Overlay> &overlay) {return BAD_VALUE;}
   virtual void
                       stopPreview() = 0;
   virtual bool
                       previewEnabled() = 0;
   virtual status_t
                       startRecording() = 0;
   virtual void
                       stopRecording() = 0;
   virtual bool
                       recordingEnabled() = 0;
                       releaseRecordingFrame(const sp<IMemory>& mem) = 0;
   virtual void
   virtual status_t
                       autoFocus() = 0;
   virtual status t
                    cancelAutoFocus() = 0;
   virtual status_t takePicture() = 0;
   virtual status t cancelPicture() = 0;
   virtual status_t
                       setParameters(const CameraParameters& params) = 0;
   virtual CameraParameters getParameters() const = 0;
   virtual status_t sendCommand(int32_t cmd, int32_t arg1, int32_t arg2) = 0;
   virtual void release() = 0;
   virtual status t dump(int fd, const Vector<String16>& args) const = 0;
};
```

在 CameraService 中,实现了一个CameraHardwareInterface 的"桩",它们在文件 CameraHardwareStub.cpp 和FakeCamera.cpp 中实现。

当编译宏 USE\_CAMERA\_STUB 打开的时候,CameraService 将使用这个桩,这样整个Camera 模块可以在没有硬件的情况下编译通过并可以假装运行。



- 对于 Linux 系统而言,摄像头驱动部分大多使用 Video for Linux 2 (V4L2)驱动程序,在此处主要的处理流程可以如下所示:
- □ 如果使用映射内核内存的方式 (V4L2\_MEMORY\_MMAP),构建预览的内存 MemoryHeapBase 需要从 V4L2 驱动程序中得到内存指针;
- □ 如果使用用户空间内存的方式 (V4L2\_MEMORY\_USERPTR), MemoryHeapBase 中开辟的内存是在用户空间建立的;
- □ 在预览的线程中,使用 VIDIOC\_DQBUF 调用阻塞等待视频帧的到来,处理完成后 使用 VIDIOC\_QBUF 调用将帧内存再次压入队列,等待下一帧的到来。

录制视频的主要步骤如下所示:

- □ 在 startRecording() 的实现(或者在 setCallbacks)
- 中,保存录制视频回调函数;
- □ 录制视频可以使用自己的线程,也可以使用预览线程;
- □ 通过录制回调函数将视频帧送出;

releaseRecordingFrame()被调用后,表示上层通知 Camera 硬件抽象层,这一帧的内存已经用完,可以进行下一次的处理。

如果在 V4L2 驱动程序中使用原始数据( RAW ),则视频录制的数据和取景器预览的数据为同一数

据。releaseRecordingFrame()被调用时,通常表示编码器已经完成了对当前视频帧的编码,对这块内存进行释放。在这个函数的实现中,可以设置标志位,标记帧内存可以再次使用。

# 谢谢!